

Vejledning til Balboa serie

For systemer med v41 software



Opstart

Når du tænder for din udespa, går displayet i "Priming Mode" (Pr)

Under Priming Mode trykker du flere gange på pumpeknappen, for at sikre, at pumpen er tømt for luftlommer.

Priming Mode varer mindre end 5 minutter. Tryk på pil op eller pil ned for at afbryde Priming Mode.

Efter Priming Mode går spaen i Standard Mode (se afsnittet Mode).

Temperaturkontrol (26° C - 40° C)

Displayet viser den sidst målte vandtemperatur. Den aktuelle temperatur vises først, når pumpen har kørt mindst ét minut.

Tryk én gang på op- eller ned-knappen for at vise den indstillede temperatur. Tryk én gang til på knappen før displayet stopper med at blinke, for at ændre den indstillede temperatur. Hvert tryk på op- eller nedknappen ændrer temperaturen med én grad.

Efter tre sekunder holder displayet op med at blinke, og viser den aktuelle temperatur igen.

Pumper

Tryk på pumpeknappen for at tænde eller slukke pumpen. Tryk én gang til for at få pumpen i den høje hastighed.

Pumpen vil køre i en forudbestemt periode, som kan være så langt som to timer i lav hastighed.

Tænder pumpen automatisk i lav hastighed, kan pumpen ikke slukkes på displayet. Høj hastighed kan tændes eller slukkes. Hvis der er installeret en ozonator, vil den køre mens pumpen arbejder ved lav hastighed. Cirkulation til filtrering og opvarmning kører også under lav hastighed.

Trykkes der for hurtigt på knapperne, kan det ske, at displayet ikke registrerer de efterfølgende tryk.

Lys

Tryk på lys-knappen for at tænde/slukke lyset. Det vil automatisk slukke efter fire timer.

Mode (tilstand)

Afhængigt af konfigurationen af din spa, kan du køre flere modes (tilstande) på din udespa. Hvis din spa ikke kan skifte modes, vil den køre i Standard Mode, angivet med 5L i displayet.

For at skifte trykker du en op- eller nedknap og derefter lys-knappen.

I Economy Mode varmer spaen kun op til den indstillede temperatur i filtreringscyklussen (lav hastighed). Der står Ec i displayet, og den viste temperatur er ikke den aktuelle, men skifter til vandtemperaturen under cyklussen.

I Sleep Mode varmes spaen op til 10° C under filtreringscyklussen. Der står SL i displayet og den viste temperatur er vandtemperaturen under cyklussen.

Forudindstillede filtreringscyklusser

Den første forudindstillede filtreringscyklus begynder 6 minutter efter spaen er tændt. Den næste cyklus begynder 12 timer senere.

Filtreringscyklusser kan programmeres til 1 - 8 timer i timeinterval. Standard er én time.

For at indstille cyklussen skal du først trykke på op- eller nedtasten, og derefter på pumpeknappen. Brug derefter op- eller nedtasterne til at indstille tiden, og tryk på pumpeknappen for at afslutte.

Fejlbeskeder

Fejlbesked	Betydning	Løsning
	Ingen besked i displayet. Der er ingen strøm på spaen.	Displayet vil være slukket indtil spaen får strøm. Alle indstillinger gemmes til næste gang.
--	Ukendt temperatur.	Den aktuelle temperatur viser først efter ca. ét minut.
HH	"Overopvarmning" - Spaen er slukket.* Én af sensorerne har målt en temperatur over 47,8° C ved varmelegemet.	GÅ IKKE I VANDET. Fjern coveret og lad spaen køle ned. Når spaen er kølet ned igen trykker du på en vilkårlig knap for at nulstille displayet. Hvis displayet ikke nulstiller, sluk for strømmen og tilkald service.
OH	"Overopvarmning" - Spaen er slukket.* Én af sensorerne har målt en temperatur på 43.5° C i vandet.	GÅ IKKE I VANDET. Fjern coveret og lad vandet køle ned. Når vandet når en temperatur på 41,7° C genstarter displayet automatisk. Hvis displayet ikke nulstiller, sluk for strømmen og tilkald service.
SA	Spaen er slukket.* Sensoren i "A" stikket virker ikke.	Hvis dette problem er vedvarende skal du tilkalde service. Tilstanden kan være midlertidigt under overophedning.
Sb	Spaen er slukket.* Hvis meddelelsen skifter med temperaturvisningen, kan det være midlertidigt. Hvis meddelelser blinker alene, er spaen slukket*.	Hvis dette problem er vedvarende skal du tilkalde service. Tilstanden kan være midlertidigt under overophedning.
Sn	Sensorerne er ikke i balance. Hvis meddelelsen skifter med temperaturvisningen, kan det være midlertidigt. Hvis meddelelser blinker alene, er spaen slukket.*	Hvis dette problem er vedvarende skal du tilkalde service.
HL	Der er en væsentlig forskel mellem de målte temperaturer ved sensorerne. Dette kan være et flow-problem.	Hvis vandniveauet er normalt, skal du sikre dig, at der ikke er luftlommer i pumperne. Hvis dette problem er vedvarende skal du tilkalde service.
LF	Vedvarende lav vandflow (Vises på den femte visning af HL indenfor 24 timer). Varmelegemet er slukket, men andre spa-funktioner er normale.	Gør det samme som ved HL beskeden. Reset ved at trykke på en hvilken som helst knap. Hvis dette problem er vedvarende skal du tilkalde service.
dr	Der er muligvis for lidt vand, et dårligt flow eller luftlommer i varmelegemet. Spaen slukker i 15 minutter	Hvis vandstanden er normal, skal du sikre dig, at der ikke er luftlommer i varmelegemet Tryk på en knap for at genstarte. Beskeden vil slukke indenfor 15 minutter. Hvis dette problem er vedvarende skal du tilkalde service.
dy	Der er ikke vand nok i varmelegemet. (Vises efter tredje dr besked) Spaen er slukket.*	Gør det samme som for dr beskeden. Spaen genstarter ikke automatisk. Tryk på en knap for at genstarte.
IC	"Ice". Der er fare for frostskaeder.	Der skal ikke gøres noget. Alt udstyr starter automatisk op uanset spaens mode. Udstyret kører indtil fire minutter efter at sensorerne har målt en temperatur på 7,2° C eller mere.

* Selv når spaen er slukket, vil udstyret starte i tilfælde af fare for frostskaeder.