HGX20XW, HGX45XW, HGX60XW, HGX90XW, HGX110XW, HGX150XW

F Höyrynkehittimen asennus- ja käyttöohje SV Monterings- och bruksanvisning för ånggenerator Instructions for Installation and Use of Steam Generator EN Gebrauchs- und Montageanleitung des Dampfgenerators DE ES Instrucciones de instalación y uso del generador de vapor IT Istruzioni per l'installazione e l'utilizzo del generatore di vapore FR Instructions d'installation et d'utilisation pour le générateur de vapeur NL Instructies voor de installatie en het gebruik van de stoomgenerator RU Инструкция по установке и эксплуатации парогенератора ET Aurugeneraatori kasutamis- ja paigaldamisjuhend LV Tvaika ģeneratora montāžas un ekspluatācijas instrukcija Π Garo generatoriaus instaliavimo ir naudojimo instrukcija PL Instrukcja instalacji i użytkowania generatora pary CS Návod na instalaci a obsluhu generátoru páry BG Ръководство за инсталация и употреба на парогенератори HARVIA HGX DA Vejledning til installation og brug af dampgenerator







Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu höyryhuoneen ja höyrynkehittimen omistajalle tai höyryhuoneen ja höyrynkehittimen hoidosta vastaavalle henkilölle sekä höyrynkehittimen sähköasennuksesta vastaavalle sähköasentajalle. Kun höyrynkehitin on asennettu, luovutetaan nämä asennus- ja käyttöohjeet höyryhuoneen ja höyrynkehittimen omistajalle tai höyryhuoneen ja höyrynkehittimen hoidosta vastaavalle henkilölle. Parhaat onnittelut hyvästä valinnastanne!

HGX XW

Höyrynkehittimen käyttötarkoitus:

HGX XW-höyrynkehitin on tarkoitettu höyryhuoneen lämmittämiseen kylpylämpötilaan. Muuhun tarkoitukseen käyttö on kielletty.

Perhekäytössä oleville höyrynkehittimille ja ohjauslaitteille takuuaika on kaksi (2) vuotta. Taloyhtiöiden höyryhuoneissa käytettäville höyrynkehittimille ja ohjauslaitteille takuuaika on yksi (1) vuosi. Laitoskäytössä oleville höyrynkehittimille ja ohjauslaitteille takuuaika on kolme (3) kuukautta.

Takuu ei ole voimassa, jos taulukossa 1 esitetyt veden laatuvaatimukset eivät täyty, laitetta ei huolleta kappaleessa 1.8. esitetyllä tavalla ja/tai asennusta ei ole tehty kappaleessa 2 esitetyllä tavalla.

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖOHJE	6
1.1. Höyrynkehitinjärjestelmän osat	6
1.2. Varoituksia	6
1.3. Höyrynkehittimen käyttö	7
1.4. Etäkäyttö	9
1.5. Tuoksupumppu (lisävaruste)	11
1.6. Valaistus	11
1.7. Automaattinen tyhjennysventtiili (lisävaruste)	11
1.8. Höyrynkehittimen ylläpito	11
1.8.2. Kalkinpoisto	12
1.8.3. Höyrysuuttimien puhdistus	13
1.9. Häiriötilanne	14
2. ASENTAJAN OHJE	15
2.1. Ennen asentamista	16
2.2. Asennuspaikka ja kiinnitys	16
2.3. Syöttö- ja poistovesiliitännät	17
2.4. Sähkökytkennät	17
2.4.1. Lämpöanturin asentaminen	17
2.4.2. Ketjutettujen laitteiden kytkentä	19
2.5. Höyryputket	19
2.6. Höyrysuuttimien asentaminen	20
2.7. Tuoksupumpun asentaminen	20
2.8. Automaattisen tyhjennysventtiilin	
asentaminen	20
2.9. Ohjauspaneelin asentaminen	20
2.10. Ylikuumenemissuojan palauttaminen	20
3. VARAOSAT	22

Monterings- och bruksanvisningarna är avsedda för ägare av ångrum och ånggeneratorer, personer som ansvarar för ångrum och ånggeneratorer samt för elektriker som ansvarar för installation av ånggeneratorer. När ånggeneratorn har installerats lämnas denna användar- och installationshandbok över till ägaren av ångrummen och ånggeneratorn, eller till personen som ansvarar för skötseln av dem. Vi vill gratulera dig till ett utmärkt val!

HGX XW

Ånggeneratorers användningsändamål:

Ånggeneratorn HGX XW är avsedd för att värma upp ångrummet till badtemperatur. Det får inte användas i något annat syfte.

Garantitiden för de ånggeneratorer och den kontrollutrustning som används privat är två (2) år. Garantitiden för de ånggeneratorer och den kontrollutrustning som används i allmänna ångrum är ett (1) år. Garantitiden för de ånggeneratorer och den kontrollutrustning som används av institutioner är tre (3) månader.

Garantin gäller inte om kraven på vattenkvaliteten som anges i Tabell 1 inte uppfylls, om enheten inte har fått service enligt bestämmelserna i Kapitel 1.8., och/eller om enheten inte har monterats enligt bestämmelserna i Kapitel 2.

INNEHÅLL



These instructions for installation and use are intended for owners of steam rooms and steam generators, persons in charge of managing steam rooms and steam generators, and for electricians responsible for installing steam generators. Once the steam generator is installed, these instructions for installation and use are handed over to the owner of the steam rooms and the steam generator, or to the person in charge of maintaining them. Congratulations on making an excellent choice!

HGX XW

Steam generator's purpose of use: The HGX XW steam generator is meant for warming the steam room to a bathing temperature. It is not to be used for any other purpose.

The guarantee period for steam generators and control equipment used by families is two (2) years. The guarantee period for steam generators and control equipment used in community steam rooms is one (1) year. The guarantee period for steam generators and control equipment used by institutions is three (3) months.

The guarantee does not apply if the requirements for water quality presented in table 1 are not met, if the device is not serviced as defined in chapter 1.8., and/or if the device is not installed as defined in chapter 2.

CONTENTS

1. INSTRUCTIONS FOR USE	23
1.1. Steam Generator System Components	23
1.2. Warnings	23
1.3. Using the Steam Generator	24
1.4. Remote control	27
1.5. Fragrance Pump (optional)	28
1.6. Lighting	28
1.7. Automatic discharge valve (optional)	28
1.8. Steam Generator Maintenance	29
1.8.1. Sediment Cup Emptying	29
1.8.2. Decalcification	30
1.8.3. Cleaning the Steam Nozzles	31
1.9. Troubleshooting	31
2. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION	33
2. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION	33 34
2. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION 2.1. Prior to Installation 2.2. Installation Place and Fastening	33 34 34
2. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION 2.1. Prior to Installation 2.2. Installation Place and Fastening 2.3. Water supply and discharge water connections	33 34 34 35
 2. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION 2.1. Prior to Installation 2.2. Installation Place and Fastening 2.3. Water supply and discharge water connections 2.4. Electrical Connections 	33 34 35 35
 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION 2.1. Prior to Installation 2.2. Installation Place and Fastening 2.3. Water supply and discharge water connections 2.4. Electrical Connections 2.4.1. Installing the Temperature Sensor 	33 34 35 35 35
 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION 2.1. Prior to Installation 2.2. Installation Place and Fastening 2.3. Water supply and discharge water connections 2.4. Electrical Connections 2.4.1. Installing the Temperature Sensor 2.5. Steam Pipes 	33 34 35 35 35 35 37
 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION 2.1. Prior to Installation 2.2. Installation Place and Fastening 2.3. Water supply and discharge water connections 2.4. Electrical Connections 2.4.1. Installing the Temperature Sensor 2.5. Steam Pipes 2.6. Installing the Steam Nozzles 	33 34 35 35 35 37 38
 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION 2.1. Prior to Installation 2.2. Installation Place and Fastening 2.3. Water supply and discharge water connections 2.4. Electrical Connections 2.4. 1. Installing the Temperature Sensor 2.5. Steam Pipes 2.6. Installing the Steam Nozzles 2.7. Installing the Fragrance Pump 	33 34 35 35 35 37 38 38
 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION 2.1. Prior to Installation 2.2. Installation Place and Fastening 2.3. Water supply and discharge water connections 2.4. Electrical Connections 2.4.1. Installing the Temperature Sensor 2.5. Steam Pipes 2.6. Installing the Steam Nozzles 2.7. Installing the Fragrance Pump 2.8. Installing the Automatic Discharge Valve 	33 34 35 35 35 35 37 38 38 38
 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION 2.1. Prior to Installation 2.2. Installation Place and Fastening 2.3. Water supply and discharge water connections 2.4. Electrical Connections 2.4.1. Installing the Temperature Sensor 2.5. Steam Pipes 2.6. Installing the Steam Nozzles 2.7. Installing the Fragrance Pump 2.8. Installing the Automatic Discharge Valve 2.9. Installing the Control Panel 	33 34 35 35 35 35 37 38 38 38 38
 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION 2.1. Prior to Installation 2.2. Installation Place and Fastening 2.3. Water supply and discharge water connections 2.4. Electrical Connections 2.4.1. Installing the Temperature Sensor 2.5. Steam Pipes 2.6. Installing the Steam Nozzles 2.7. Installing the Fragrance Pump 2.8. Installing the Automatic Discharge Valve 2.9. Installing the Control Panel 2.10. Resetting the Overheat Protector 	33 34 35 35 35 35 37 38 38 38 38 38



Diese Montage- und Gebrauchsanleitung richtet sich an Besitzer von Dampfkabinen und Dampfgeneratoren, an Personen, die für den Betrieb von Dampfkabinen und Dampfgeneratoren verantwortlich sind, sowie an Elektromonteure, die mit der Montage von Dampfgeneratoren betraut sind. Nach der Montage des Dampfgenerators ist diese Montage- und Gebrauchsanleitung dem Besitzer der Dampfkabinen und des Dampfgenerators oder der für die Wartung der Anlagen zuständigen Person auszuhändigen. Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer guten Wahl!

HGX XW

Verwendungszweck des Dampfgenerators: Der Dampfgenerator dient zum Erwärmen von Dampfkabinen auf die Dampfbadtemperatur. Er darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Die Garantiezeit von Dampfgeneratoren und Steuergeräten für den Heimgebrauch beträgt zwei (2) Jahre. Die Garantiezeit von Dampfgeneratoren und Steuergeräten, die in Gemeinschafts-Dampfkabinen verwendet werden, beträgt ein (1) Jahr. Die Garantiezeit von Dampfgeneratoren und Steuergeräten, die in öffentlichen Dampfkabinen verwendet werden, beträgt drei (3) Monate.

Diese Garantie gilt nicht, wenn die Anforderungen an die Wasserqualität gemäß Tabelle 1 nicht erfüllt werden, das Gerät nicht wie in Kapitel 1.8. beschrieben gewartet und/oder das Gerät nicht wie in Kapitel 2 beschrieben installiert wird.

INHALT

1. ANLEITUNG FUR DEN BENUTZER	23
1.1. Komponenten des Dampfgeneratorsystems	23
1.2. Warnhinweise	23
1.3. Verwendung des Dampfgenerators	24
1.4. Fernbedienung	27
1.5. Duftkonzentratpumpe (optional)	
1.6. Beleuchtung	
1.7. Automatisches Auslassventil (optional)	28
1.8. Wartung des Dampfgenerators	29
1.8.1. Auffangbecher für Ablagerungen	29
1.8.2. Entkalkung	
1.8.3. Reinigung der Dampfdüsen	31
1.9. Störungsbeseitigung	31
2. INSTALLATIONSANLEITUNG	33
2. INSTALLATIONSANLEITUNG 2.1. Vor der Montage	33 34
2. INSTALLATIONSANLEITUNG 2.1. Vor der Montage 2.2. Installationsort und Montage	33 34 34
INSTALLATIONSANLEITUNG 2.1. Vor der Montage 2.2. Installationsort und Montage 2.3. Wasserzufuhr- und -ablassrohre	33 34 34 35
 INSTALLATIONSANLEITUNG 2.1. Vor der Montage 2.2. Installationsort und Montage 2.3. Wasserzufuhr- und -ablassrohre 2.4. Elektrische Anschlüsse 	33 34 34 35 35
 INSTALLATIONSANLEITUNG 2.1. Vor der Montage 2.2. Installationsort und Montage 2.3. Wasserzufuhr- und -ablassrohre 2.4. Elektrische Anschlüsse 2.4.1. Installieren des Temperaturfühlers 	33 34 35 35 35
 INSTALLATIONSANLEITUNG 2.1. Vor der Montage 2.2. Installationsort und Montage 2.3. Wasserzufuhr- und -ablassrohre 2.4. Elektrische Anschlüsse 2.4.1. Installieren des Temperaturfühlers 2.5. Dampfrohre 	33 34 35 35 35 35 37
INSTALLATIONSANLEITUNG 2.1. Vor der Montage 2.2. Installationsort und Montage 2.3. Wasserzufuhr- und -ablassrohre 2.4. Elektrische Anschlüsse 2.4.1. Installieren des Temperaturfühlers 2.5. Dampfrohre 2.6. Montage der Dampfdüsen	33 34 35 35 35 37 38
2. INSTALLATIONSANLEITUNG 2.1. Vor der Montage 2.2. Installationsort und Montage 2.3. Wasserzufuhr- und -ablassrohre 2.4. Elektrische Anschlüsse 2.4.1. Installieren des Temperaturfühlers 2.5. Dampfrohre 2.6. Montage der Dampfdüsen 2.7. Montage der Duftkonzentratpumpe	33 34 35 35 35 37 38 38 38
 INSTALLATIONSANLEITUNG Vor der Montage Installationsort und Montage Installationsort und -ablassrohre Wasserzufuhr- und -ablassrohre Elektrische Anschlüsse Installeiren des Temperaturfühlers Installeiren des Temperaturfühlers Dampfrohre Montage der Dampfdüsen Montage des automatischen Auslassventils 	33 34 35 35 35 35 37 38 38 38 38
 INSTALLATIONSANLEITUNG Vor der Montage Installationsort und Montage Installationsort und Pablassrohre Wasserzufuhr- und -ablassrohre Elektrische Anschlüsse Installeiren des Temperaturfühlers Installeiren des Temperaturfühlers Dampfrohre Montage der Dampfdüsen Montage des automatischen Auslassventils Montage des Bedienfelds 	33 34 35 35 35 35 37 38 38 38 38 38
 INSTALLATIONSANLEITUNG Vor der Montage Installationsort und Montage Installationsort und Pablassrohre Wasserzufuhr- und -ablassrohre Elektrische Anschlüsse Installeiren des Temperaturfühlers Installeiren des Temperaturfühlers Dampfrohre Montage der Dampfdüsen Montage des automatischen Auslassventils Montage des Bedienfelds Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes 	33 34 34 35 35 35 35 37 38 38 38 38 38 38 38





Estas instrucciones de instalación y uso están dirigidas a los propietarios de salas de vapor y generadores de vapor, a las personas encargadas de la gestión de las salas de vapor y de los generadores de vapor, y a los electricistas responsables de la instalación de los generadores de vapor. Una vez el generador de vapor haya sido instalado, se entregará esta guía de funcionamiento e instalación al propietario de la salas de vapor y del generador de vapor, o a la persona responsable de su mantenimiento. ¡Felicidades por su excelente elección!

HGX XW

Finalidad de uso del generador de vapor: El generador de vapor HGX XW tiene como finalidad calentar salas de vapor a una temperatura adecuada para el baño. No debe utilizarse con ningún otro fin.

El período de garantía para los generadores de vapor y equipos de control utilizados a nivel familiar es de dos (2) años. El período de garantía para generadores de vapor y equipos de control utilizados en salas de vapor comunitarias es de un (1) año. El período de garantía para los generadores de vapor y equipos de control utilizados por instituciones es de tres (3) meses.

La garantía quedará cancelada si no se respetan los requerimientos de calidad del agua detallados en la tabla 1, si no se revisa el dispositivo tal y como se describe en el capítulo 1.8., y/o si no se instala el dispositivo tal y como se detalla en el capítulo 2.

CONTENIDO

1. INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO	41
1.1. Componentes del sistema generador de vapor	41
1.2. Advertencias	41
1.3. Cómo usar el generador de vapor	42
1.4. Mando a distancia	45
1.6. Iluminación	46
1.7. Válvula de descarga automática (opcional)	46
1.8. Mantenimiento del generador de vapor	46
1.8.1. Vaciado del vaso de sedimentos	47
1.8.2. Descalcificación	47
1.8.3. Limpieza de las boquillas de vapor	48
1.9. Solución de problemas	49
2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	51
2.1. Antes de la instalación	52
2.2. Lugar de instalación y fijación	52
2.3. Conexiones de suministro de agua y descarga de 53	agua
2.4. Conexiones eléctricas	53
2.4.1. Cómo instalar el sensor de temperatura	53
2.5. Tubos de vapor	55
2.6. Cómo instalar las boquillas de vapor	55
2.7. Cómo instalar la bomba de fragancia	56
2.8. Cómo instalar la válvula de descarga automática.	56
2.9. Lugar de instalación y fijación del panel de contro	156
2.10. Cómo volver a programar el protector de	
sobrecalentamiento	56
3. PIEZAS DE REPUESTO	58

Le presenti istruzioni per l'installazione e l'utilizzo sono dirette ai proprietari di saune e generatori di vapore, incaricati della gestione di saune e generatori di vapore e per elettricisti responsabili dell'installazione di generatori di vapore. Dopo aver installato il generatore di vapore, la presente guida per l'utilizzo e l'installazione viene consegnata a proprietari di saune e generatori di vapore o incaricati della gestione di saune e generatori di vapore. Complimenti per l'ottima scelta!

HGX XW

Utilizzo del generatore di vapore: il generatore di vapore viene adoperato per riscaldare la cabina del bagno turco ad una temperatura adeguata. Non deve essere utilizzato per alcun altro scopo.

Il periodo di garanzia dei generatori a vapore e dell'apparecchiatura di comando utilizzati dalle famiglie è di due (2) anni. Il periodo di garanzia dei generatori a vapore e dell'apparecchiatura di comando utilizzati in saune comuni è di un (1) anno. Il periodo di garanzia dei generatori a vapore e dell'apparecchiatura di comando utilizzati dagli istituti è di tre (3) mesi.

La garanzia non viene applicata se non si osservano i requisiti relativi alla qualità dell'acqua elencati nella tabella 1, se non viene eseguita la manutenzione del dispositivo come indicato nel capitolo 1.8. e/o se il dispositivo non viene installato come indicato nel capitolo 2.

INDICE

1. ISTRUZIONI PER L'UTENTE	41 41 42 45 46
 1.6. Illuminazione 1.7. Valvola di scarico automatica (opzionale) 1.8. Manutenzione del generatore di vapore	46 46 47 47 47 48 49
 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE. 2.1. Prima dell'installazione e fissaggio	51 52 53 53 55 55 56 56 56 56
3. PEZZI DI RICAMBIO	58



Ces instructions d'installation et d'utilisation sont conçues pour les propriétaires de hammam et de générateur de vapeur, pour toute personne chargée de contrôler les hammams et les générateurs de vapeur, ainsi que pour les électriciens responsables de l'installation des générateurs de vapeur. Une fois le générateur de vapeur installé, ce guide d'utilisation et d'installation sera remis au propriétaire du hammam et du générateur de vapeur, ou à la personne chargée de leur maintenance. Félicitations pour cet excellent choix !

HGX XW

Fonction du générateur de vapeur : Le générateur de vapeur est conçu pour réchauffer le hammam jusqu'à une température équivalente à celle d'un bain. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour tout autre objet.

La période de garantie des générateurs et de l'équipement de contrôle utilisés dans les hammams par des familles est de deux (2) ans. La période de garantie des générateurs et de l'équipement de contrôle utilisés dans les hammams de centres de loisirs est d'un (1) an. La période de garantie des générateurs et de l'équipement de contrôle utilisés dans les hammams par des instituts est de trois (3) mois.

La garantie ne s'applique pas si les exigences en matière de qualité de l'eau, présentées dans le tableau 1, ne sont pas atteintes, si le dispositif n'est pas entretenu comme défini au chapitre 1.8., et/ou, si le dispositif n'est pas installé comme défini dans le chapitre 2.

TABLE DES MATIÈRES

1. MODE D'EMPLOI DE L'UTILISATEUR
1.3. Utilisation du générateur de vapeur60
1.5. Pompe de diffusion d'arôme (en option)64
1.6. L'eclairage64
1.7. Soupape d'évacuation automatique (en option) 64
1.8. Entretien du générateur de vapeur
1.8.1. Vidage du recipient a sediments
1.8.3 Nettoyage des buses de vapeur 67
1.9. Dépannage
2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
2.1. Avant l'Installation
2.2. Emplacement d'installation et fixation
et d'évacuation d'eau71
2.4. Raccordement électrique71
2.4.1. Installation du capteur de température71
2.4.2. Branchement des dispositifs
connectés en série
2.5. Iuyaux de vapeur
2.6. Installation des buses de vapeur
2.7. Installation de la sourage d'évacuation
automatique
2.9. Installation, choix de l'emplacement et
fixation du tableau de commande74
2.10. Réinitialisation du fusible de surchauffe74
3. PIECES DETACHEES76



Deze instructies voor installatie en gebruik zijn bedoeld voor eigenaars van stoomcabines en stoomgeneratoren, personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van stoomcabines en stoomgeneratoren en voor elektriciens die verantwoordelijk zijn voor de installatie van stoomgeneratoren. Nadat de stoomgenerator is geïnstalleerd, worden deze instructies verstrekt aan de eigenaar van de stoomcabines en de stoomgenerator of aan de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stoomcabines en de stoomgenerator. Hartelijk gefeliciteerd met uw uitstekende keus!

HGX XW

Gebruiksdoel van de stoomgenerator: de stoomgenerator is bedoeld voor het verwarmen van de stoomcabine tot een badtemperatuur. De stoomgenerator mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De garantieperiode voor stoomgeneratoren en bedieningsapparatuur die door gezinnen worden gebruikt, is twee (2) jaar. De garantieperiode voor stoomgeneratoren en bedieningsapparatuur die in gemeenschappelijke stoomcabines worden gebruikt, is een (1) jaar. De garantieperiode voor stoomgeneratoren en bedieningsapparatuur die door instellingen worden gebruikt, is drie (3) maanden.

De garantie is niet van toepassing als niet is voldaan aan de vereisten voor de waterkwaliteit in tabel 1, als het apparaat niet volgens de aanwijzingen in hoofdstuk 1.8. is onderhouden en/of als het apparaat niet volgens de instructies in hoofdstuk 2 is geïnstalleerd.

INHOUD

1. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 59 1.1. Systeemonderdelen van de stoomgenerator 59 1.2. Waarschuwingen 59 1.3. De stoomgenerator gebruiken 60 1.4. Afstandsbediening 63 1.5. Geurstofpomp (optioneel) 64 1.6. Verlichting 64 1.7. Automatisch afvoerventiel (optioneel) 64 1.8. Onderhoud van de stoomgenerator 66 1.8.1. Bezinkselbeker legen 66 1.8.2. Ontkalken 66 1.8.3. De stoommondstukken reinigen 67 1.9. Probleemoplossing 67	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.1. Voorafgaand aan installatie70 2.2. Installatieplaats en bevestiging)
2.3. Aansluitingen voor watertoevoer en -afvoer71 2.4. Elektrische aansluitingen71	
2.4.1. Temperatuursensor plaatsen	 3
2.5. Stoomleidingen	3
2.7. De geurstofpomp plaatsen	ļ
2.8. De automatische afvoerklep plaatsen 74 2.9. Bedieningspaneel plaatsen 74	ł
2.10. De beveiliging tegen oververhitting resetten74	ł
3. RESERVEONDERDELEN	3

1. KÄYTTÖOHJE

1.1. Höyrynkehitinjärjestelmän osat

- 1. Ohjauspaneeli
- 2. Lämpöanturi
- 3. Höyryputki
- 4. Höyrysuutin
- 5. Syöttövesiputki
- 6. Syöttövesiputken sulkuventtiili
- 7. Poistovesiputki
- 8a. Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili
- 8b. Automaattinen tyhjennysventtiili (lisävaruste)
- 9. Lattiakaivo
- 10. Varoventtiili
- 11. Liitäntäkaapeli
- 12. Tuoksupumppu (lisävaruste)
- 13. Tulppa
- 14. Sakkakuppi

1. BRUKSANVISNING

1.1. Systemkomponenter för generatorsystem

- 1. Styrpanel
- 2. Temperatursensor
- 3. Ångrör
- 4. Ångmunstycke
- 5. Matningsrör för vatten
- 6. Ventil för matningsrör
- 7. Avtappningsrör för vatten
- 8a. Manuell avtappningsventil
- 8b. Automatisk avtappningsventil (tillval)
- 9. Golvavlopp
- 10. Övertrycksventil
- 11. Anslutningskabel
- 12. Doftpump (tillval)
- 13. Propp
- 14. Slamkopp



Kuva 1. Höyrynkehitinjärjestelmän osat Bild 1. Systemkomponenter för ånggenerator

1.2. Varoituksia

- Höyrynkehittimen hanat ja putket sekä höyrysuuttimet lämpenevät käytössä polttavan kuumiksi. Älä koske niihin paljain käsin.
- Höyrysuuttimista purkautuva höyry on polttavan kuumaa. Varo polttamasta ihoasi.
- Jos höyrykanavassa on tukos, höyrynkehitin päästää höyryn ulos varoventtiilin kautta. Älä laita esineitä varoventtiilin eteen.
- Älä vie sähkölaitetta höyryhuoneeseen.
- Huolehdi, että höyryhuone kuivuu hyvin käytön jälkeen.

1.2. Varningar

- Ånggeneratorns kranar, rör och ångmunstycken blir skållheta när de används. Rör dem inte med bara händer.
- Ångan från ångmunstyckena är skållhet. Se till att du inte kommer för nära den och bränner dig.
- Om ångkanalen eller munstyckena täpps till, släpper ånggeneratorn ut ångan genom övertrycksventilen. Blockera aldrig övertrycksventilen.
- Ta aldrig med elektriska enheter in i ångrummet.
- Se till att ångrummet torkar väl efter användning.

 $\dot{}$

1.3. Höyrynkehittimen käyttö

Varmista ennen laitteen käynnistämistä, ettei höyryhuoneessa ole sinne kuulumattomia esineitä. Varmista, että höyry pääsee purkautumaan ulos suuttimista esteettömästi. Avaa syöttövesiputken sulkuventtiili.

Höyrynkehitin on varustettu erillisellä ohjauspaneelilla. Laite on valmiustilassa, kun näppäimet loistavat ohjauspaneelissa.

Jos näppäimet eivät loista, tarkista, että virta on kytketty päälle pääkytkimestä.



Höyrystin päälle			
<u>)</u>	Paina höyrystimen päälle/pois -painiketta.		
40 C 22 C 1:00	Näytössä näkyy ensin asetettu tavoitelämpötila ja sen jälkeen höyryhuoneesta mitattu lämpötila ja jäljellä oleva päällä oloaika. Höyrynkehitin alkaa ottaa vettä ja lämmetä. Höyryntuottoon tulee tauko, kun höyrynkehitin ottaa lisää vettä vesisäiliöön ja kun höyryhuoneen lämpötila nousee asetettuun arvoon.		
	Asetukset		
	MENU	Avaa asetusvalikko painamalla MENU- painiketta.	
	40 C	Lämpötila. Asetusväli 30-55°C Valitse haluamasi lämpötila painikkeilla - ja +.	
	MENU	Paina MENU-painiketta	
	6:00	Jäljellä oleva päällä oloaika. Asetusvälin minimiarvo on 1 h, maksimiarvon voit valita lisäasetuksista (1 - 24 h).	
		Esivalinta-aika (ajastettu käynnistys). Paina + painiketta kunnes maksiminäälläploaika viittyy. Aseta	

haluamasi esivalinta-aika painikkeilla - ja

+. Aika muuttuu 1h askelin. Paina MENU painiketta. Ohjauspaneeli

palautuu lähtötilaan.

(MENU)

1.3. Att använda ånggeneratorn

Innan enheten startas, kontrollera att det inte finns några föremål i ångrummet som inte hör hemma där. Kontrollera att ångan har fritt flöde ut ur munstycket. Öppna stoppventilen för matarvattenröret.

Ånggeneratorn har utrustats med en separat styrpanel. Anläggningen är i standby-läge när knapparna lyser på styrpanelen.

Om knapparna inte lyser kontrollera att strömmen har slagits på vid huvudbrytaren.

Kontrollpanelens indikatorlampor och knappar				
(((•		3 47	Ŀ	R
WiFi-anslutning	Temperatur	Underhåll	På-tid	Knapplås
Värde- minskning*	MENU Tillstånds- ändring	+ Värde- ökning*	* Tryck och hål att ändra värde	l intryckt för et snabbare.
Ånggenerator I/O	CS: Belysning I/O	CS Fläkt I/O		



Ånggenerator p	å		
(<u>)</u>	Tryck på ånggeneratorns PÅ/AV-knapp.		
40 C 22 C 1:00	Den inställda temperaturen visas först, varefter displayen växlar till aktuell ångrumstemperatur. Ånggeneratorn börjar fylla vattenbehållaren och värms upp. Ånggenereringen pausar när ånggeneratorn tar vatten i vattenbehållaren och när temperaturen i ångrummet stiger till önskat värde.		
	Inställningar		
	MENU	Tryck på MENY-knappen för att öppna inställningsmenyn.	
	40 C	Temperatur. Justeringsintervallet är 30-55°C Justera önskad temperatur med knapparna - och +.	
	MENU	Tryck på MENY-knappen.	
6:00 Återstående inkopplingstid. Minst värde är 1 timme. Det maximala vä kan ställas in från ytterligare inställr (1–12 timmar).		Återstående inkopplingstid. Minsta värde är 1 timme. Det maximala värdet kan ställas in från ytterligare inställningar (1–12 timmar).	
		Förinställd tidsinställning (tidsinställd påslagning). Tryck på knappen + tills du överskrider den maximala inkopplingstiden. Välj önskad tid med knapparna - och + buttons. Tiden ändras i steg om 1 timme.	
	MENU	Tryck på MENY-knappen för att avsluta.	

Höyrystin pois päältä Höyrynkehitin sammuu ja siirtyy valmiustilaan, kun painat (päälle/pois -painiketta, päälläoloaika loppuu tai kun toimintaan tulee häiriö. Lisäasetukset Avaa asetusvalikko painamalla samanaikaisesti ohjauspaneelin -, MENU ja + painikkeita. Paina 5 sekunnin ajan. HUOM! LW Painikkeet eivät loista ohjauskeskuksen ollessa valmiustilassa. Maksimi päälläoloaika. Voit muuttaa maksimi päälläoloaikaa S-01 painikkeilla - ja +. Asetusväli on 1 - 24 tuntia 1:00 (MENU) Paina MENU painiketta. Muisti sähkökatkon varalta. Voit valita, mitä laite tekee S-02 sähkökatkon jälkeen. OFF ON1: Laite käynnistyy uudelleen, ajanlasku jatkaa siitä mihin jäi. ON2: Laite käynnistyy uudelleen, ajanlasku nollaantuu. OFF: Laite ei käynnisty uudelleen sähkökatkon jälkeen. Turvallisuusmääräykset muistin käytöstä vaihtelevat alueittain. (MENU) Paina MENU painiketta. Automaattisen tyhjennysventtiilin (lisävaruste) aktivointi. S-03 Automaattinen tyhjennysventtiili: ON OFF Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili: OFF (MENU) Paina MENU painiketta. Huuhtelun sykli. S-04 Jos automaattinen tyhjennysventtiili on aktivoitu, voit muuttaa OFF huuhteluväliä painikkeilla – ja +. Vaihtoehdot ovat 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tuntia (1.6.). (MENU) Paina MENU painiketta. S-05 Käyttötunnit. Näytössä näkyy laitteenkäyttötunnit. 200 (MENU) Paina MENU painiketta. Huoltoväli. Näytöllä näkyy, kuinka monta tuntia sitten laite on S-06 huollettu. Nollaa laskuri huollon jälkeen painamalla painiketta - 5 sekunnin ajan. Huoltoaikaa pääsee säätämään painamalla 200 painikkeet - ja + pohjaan. (MENU) Paina MENU painiketta. Veden säätö S-07 Voit lisätä ja poistaa vettä painikkeilla - ja + esim. säiliön pesussa, vian selvittämisessä tai huollossa. (MENU) Paina MENU painiketta. Eäkäynnistyksen toiminnan valinta S-08 PULS: Lyhyt painallus: höyrynkehitin päälle Pitkä painallus: höyrynkehitin pois päältä I- 0: höyrynkehitin päälle tai pois (MENU) Paina MENU painiketta. Lämpötilavksikkö S-09 Muuta asetusta - ja + painikkeilla CELS (Celsius) FAHr (Fahrenheit) (MENU) Paina MENU painiketta. S-10 Kuivaus Kuivaustilan ollessa päällä, se aktivoituu höyrygeneraattorin sammuttua. Kuivausjakson pituus on 1 h. OFF > Kuivaus pois päältä. ON > Kuivaus päällä. (MENU) Paina MENU painiketta.

sv

Ånggenerator av

(Ånggeneratorn stängs av och växlar till standbyläge när I/O-knappen trycks in, inkopplingstiden har gått ut eller ett fel uppstår.		
Ytterligare inst	ällningar		
	Öppna inställningsmenyn genom att samtidigt trycka på styrpanelsk-napparna - , MENU och +. Tryck i 5 sekunder. Notera! Knapparna lyser inte i stand by läge.		
S-01 1:00	Maximal på-tid. Den maximala på-tiden kan ändras med knapparna – och +. Intervallet är 1–24 timmar		
MENU	Tryck på MENY-knappen.		
S-02 OFF	 Minne för strömavbrott. Alternativ efter ett strömavbrott är: ON1: Enheten startar om. Timern fortsätter där den var innan strömavbrottet. ON2: Enheten startar om. Timern återställs. OFF: Enheten startar inte om efter ett strömavbrott. Obs! Säkerhetsföreskrifter för strömavbrottsminne varierar beroende på region. 		
(MENU)	Tryck på MENY-knappen.		
S-03 OFF	Aktivering av automatisk avtappningsventil (tillval). Automatisk avtappningsventil: ON Manuell avtappningsventil: OFF		
(MENU)	Tryck på MENY-knappen.		
S-04 OFF	Sköljcykel. Om den automatiska avtappningsventilen har aktiverats kan du ändra sköljntervallet genom att trycka på knapparna – och +. Alternativen är 0,5, 1, 2, 3 och 4 timmar (1.6.).		
MENU	Tryck på MENY-knappen.		
S-05 200	Totala drifttimmar. Displayen visar hur många timmar enheten har varit i drift.		
MENU	Tryck på MENY-knappen.		
S-06 200	Servicecykel. Displayen visar hur många timmar det är sedan servicen gjordes. Återställ räknaren efter service genom att trycka på knappen – i 5 sekunder. Servicetiden kan ändras genom att trycka samtidigt på knapparna – och +.		
MENU	Tryck på MENY-knappen.		
S-07	Manuell vattenkontroll Du kan fylla på och tömma vatten med knapparna + och - t.ex. vid rengöring av vattenbehållaren, felsökning eller i drift.		
MENU	Tryck på MENY-knappen.		
S-08	Val av funktion för distansstart PULS: Kort tryck: ånggeneratorn på Långt tryck: ånggeneratorn av I-O: ånggeneratorn på eller av		
MENU	Tryck på MENY-knappen.		
S-09	Temperaturenhet Ändra inställningar med knapparna – and + buttons. CELS (Celsius) FAHr (Fahrenheit)		
(MENU)	Tryck på MENY-knappen.		
<u>S-10</u>	Avfuktning När avfuktningsläget är på, börjar avfuktningsintervallet när ånggeneratorn stängs av. Längden på avfuktningsperioden är 1 timme. OFF > Avfuktning AV ON > Avfuktning PÅ		
MENU	Tryck på MENY-knappen.		

FI

S-11	Näytön kirkkaus Säädä näytön kirkkautta - ja + painikkeilla.
MENU	Paina MENU painiketta.
S-CO	 WiFi yhteys Voit yhdistää ohjauspaneelin WiFi verkkoon MyHarvia sovelluksen avulla. Muuta asetuksia - ja + painikkeilla. Katso tarkemmat ohjeet MyHarvia sovelluksesta. OFF > Ohjauskeskuksen WiFi yhteys on pois päältä (WiFi merkkivalo ei näy ohjauspaneelissa). ON > Ohjauskeskuksen WiFi yhteys on päällä. (WiFi merkkivalo loistaa ohjauspaneelissa). COnn > Aktivoi ohjauspaneelin yhdistä -tilaan.
MENU	Poistu painamalla MENU -painiketta. Ohjauspaneeli siirtyy valmiustilaan.

valaistus				
Ċ	Jos höyryhuoneeseen on asennettu valaistus, voidaan se kytkeä ohjauspaneelista päälle ja pois. (max. 100W/230 V ~). Sytytä tai sammuta valo(t) painamalla ohjauspaneelin painiketta.			
Tuuletin				
Ċ	Jos höyryhuoneeseen on asennettu tuuletin, voidaan se kytkeä ohjauspaneelista päälle ja pois. (max. 100W/230 V ~). Käynnistä tai sammuta tuuletin painamalla ohjauspaneelin painiketta.			
Näppäinlukko	päälle / pois			
(4) (4) (4)	Pidä pohjassa höyrystimen ja valon käyttöpainikkeita kolmen sekunnin ajan. Näppäinlukon saa kytkettyä päälle vain valmiustilassa. Näppäinlukko estää myös etäkäynnistyksen.			
Tehdasasetust	ten palauttaminen			
Contractions of the second se	Ohjauspaneelin ollessa valmiustilassa, paina ja pidä pohjassa höyrystin, valo ja tuuletin painikeita viiden sekunnin ajan. Näytölle tulee teksti rST OFF. Paina + vaihtaaksesi nollaustilan päälle ON. Paina MENU-painiketta suorittaaksesi tehdasasetusten palautuksen			

1.4. Etäkäyttö

Höyrynkehitin on mahdollista käynnistää myös erillisellä kytkimellä, joka on asennettu esimerkiksi hotellin vastaanottoon. > S-08.

Etäkäyttö

Höyrynkehitin on mahdollista käynnistää MyHarvia applikaatiolla, kun yhteys on muodostettu. Etäkäynnistys on mahdollista, kun näytössä lukee teksti "rc on"

Esivalinta-aika: ohjauskeskuksen ollessa esivalinta-ajalla, laitetta ei voi ohjata etäkäyttölaitteella. Kun höyrystin on lähtenyt päälle esivalinta-ajan jälkeen, höyrystin voidaan sammuttaa etäkäyttölaitteella

Kuivatus: Kun höyrystin sammutetaan etäkäyttölaitteella ja kuivatus on asetettu päälle, kuivatus käynnistyy eikä sitä voi sammuttaa etäkäyttölaitteella.

S-11	Displayens ljusstyrka Använd knapparna - och + för att justera displayens ljusstyrka.
MENU	Tryck på MENY-knappen.
S-CO	 WiFi-anslutning Anslut kontrollpanelen till WiFi-nätverket med appen MyHarvia. Ändra inställningar med knapparna – och +. Se appen MyHarvia för mer detaljerad information. OFF > WiFi-anslutningen är avstängd (WiFi-indikatorlampan på kontrollpanelen är släckt). On > WiFi-anslutningen är påslagen (WiFi-indikatorlampan på kontrollpanelen lyser). COnn > Anslutningsläget är aktivt.
MENU	Tryck på MENU. Styrenheten växlar till standby-läge.

Belysning	
Ċ	Belysning av bastu/ångrum kan kopplas in så att den kan styras från kontrollpanelen. (max. 100W/230 V ~). Slå på / stäng av belysningen genom att trycka på kontrollpanelens knapp.
Ventilation	
い	Om det finns en fläkt installerad i bastun/ångrummet kan den slås på och av från kontrollpanelen (max. 100W/230 V ~). Slå på / stäng av fläkten genom att trycka på kontrollpanelens knapp.
Styrpanelens	knapplås
Tryck och håll inne ånggenerator- och ljusknapparna i sekunder. Knapplås kan endast aktiveras i standbyläge Knapplås förhindrar även fjärrstart.	
Fabriksåterstä	ällning
(よく): 5s	När styrpanelen är i standbyläge, tryck och håll inne ånggenerator-, belysnings- och fläktknapparna i 5 sekunder.
rST OFF ▼ ON	Statusmeddelande rSt OFF visas. Tryck på + för att ändra återställningsstatus till ON Tryck på MENY för att utföra fabriksåterställning
MENU	

1.4. Fjärranvändning

Ånggeneratorn kan också startas med hjälp av en separat brytare som kan monteras till exempel i en hotellreception. ▷ S-08.

Fjärranvändning

Ånggeneratorn kan fjärrstyras med appen MyHarvia när anslutningen har upprättats.

Fjärrkontroll är möjlig när "rc on" visas på styrpanelen.

Förinställd tidsinställning (tidsinställd påslagning): Om enheten är inställd att starta med den förinställda tidsfunktionen kan den inte fjärrstyras. När enheten är påslagen kan den stängas av med fjärrkontrollen. Virransäästötila: Ohjauskeskus siirtyy 30 minuutin jälkeen virransäästötilaan, jos mitään painiketta ei paineta. Vain höyrystimen päälle/pois merkkivalo ja tilaviesti "rc on" (mikäli etäkäyttö on mahdollista) palavat.

FOTA (Firmware Over the Air): Xenio WiFi ohjauspaneelissa on toiminto, joka lataa automaattisesti uusimman laiteohjelmiston ohjauspaneeliin.

MyHarvia mobiilisovellus

MyHarvia on mobiilisovellus, jonka avulla voit ohjata Xenio WiFi -ohjauspaneelin toimintoja etänä. MyHarvia mobiilisovelluksella voit:

- kävnnistää ja sammuttaa hövrystimen
- Käynnistää ja sammuttaa lisälaitteita (valot, tuuletus)
- Asettaa ja seurata saunan lämpötilaa
- Asettaa ja seurata saunan kosteutta (combi-mallit)
- Nähdä höyrystimen tilatiedot
- Asettaa ajastettuja käynnistyksiä

MyHarvia sovellukseen liitettävien laitteiden määrää ei ole rajoitettu, joten voit ohjata useaa Xenio WiFi ohjauspaneeliin liitettyä saunaa ja/tai höyryhuonetta esimerkiksi kotonasi ja mökilläsi.

Sovelluksen päänäkymä:

- 1. Laitevalikko
- 2. Laitteen asetukset
- 3. Ajastettu käynnistys
- Viikkokello 4.
- 5. Saunan lämpötilan säätö
- 6. Saunan lämpötila
- 7 Asetettu tavoitelämpötila
- 8. Höyrystin päälle / pois
- 9. Ilmankosteuden säätö
- 10. Toimintojen valitseminen päälle / pois
- 11. Laitteet
- 13. Laitteen tilatieto / virheilmoitukset

(8) 12. Käyttäjäprofiili ja asetukset (9 (10) Huom! Käytettävissä olevat (11

(13)

(5)

painikkeet riippuvat ohjattavassa laitteessa olevista ominaisuuksista.

MyHarvia sovelluksen asennus:

- 1. Lataa MyHarvia sovellus sovelluskaupasta (Google Play / App Store)
- 2. Rekisteröidy MyHarvia-tilille sovelluksessa.
- 3. Kirjaudu sisään MyHarvia-tilillesi sovelluksessa.

Huom! MyHarvia sovellus ei ole ladattavissa kaikissa maissa paikallisten rajoitusten takia.

MyHarvia ja Xenio WiFi -laiteparin muodostaminen

Ensimmäisen laitteen asennus tapahtuu heti kirjautumisenjälkeen. Seuraa MyHarvia sovelluksen ohjeita.

Voit myöhemmin muodostaa uusia laitepareja toiminnolla "+Lisää uusi" ja seuraamalla sovelluksen ohjeita.



Avfuktning: när värmaren stängs av på distans och avfuktning är aktiverad, startar avfuktningen och kan inte fjärravbrytas.

Strömsparläge: Om inga knappar trycks in inom 30 minuter, aktiveras energisparläget. Endast lampan för ånggeneratorns knapp lyser (statusmeddelandet "rc on" visas, om fjärranvändningsläget är aktivt).

FOTA (Firmware Over the Air): Kontrollpanelen Xenio WiFi är utrustad med en funktion som automatiskt laddar ned den senaste versionen av enhetens firmware till kontrollpanelen.

Mobilappen MyHarvia

MyHarvia är en mobilapp som låter dig fjärrstyra funktionerna på Xenio Wifistyrpanel. Med mobilappen MyHarvia kan du:

- Slå på och av enheten.
- Slå på och av tillbehör (belysning, ventilation).
- Ställa in och övervaka temperaturen.
- Ställa in och övervaka luftfuktigheten.
- Se statusinformationen.
- Ställa in en schemalagd start.

Det finns ingen övre gräns för hur många enheter som anslutas till appen MyHarvia. Med mobilappen kan du fjärrstyra flera basturum via kontrollpanelen Xenio WiFi, t.ex. en bastu därhemma och en i sommarstugan.

Huvudvyn i MyHarvia:

10 03

E

38

3

(4)

5

6

(7)

(12)

- 1. Enhetens meny
- 2. Enhetsinställningar
- 3. Tidsinställning start
- 4. Veckoklocka
- 5. Justering av bastutemperatur
- 6. Aktuell bastutemperatur
- Önskad temperatur 7
- Ånggenerator PÅ / AV 8.
- 9. Justering av ånggeneratorn
- 10. Funktioner PÅ/AV
- 11. Enheter
- 12. Användarprofil och inställningar
- 13. Status/felmeddelanden

Installera appen MyHarvia:

- 1. Ladda ned mobilappen MyHarvia från appbutiken
- (Google Play Butik/App Store)
- 2. Skapa och registrera ett MyHarvia-konto.
- 3. Logga in på ditt MyHarvia-konto.

OBS! På grund av lokala bestämmelser går det inte att ladda ned MvHarvia i alla länder.

Ansluta MyHarvia till kontrollpanelen Xenio WiFi

Den första enheten installeras direkt efter att du har loggat in på ditt konto. Följ anvisningarna i mobilappen. Därefter kan du parkoppla nya enheter genom att välja "+ Add new" i menyn Home. Följ anvisningarna i mobilappen.



1.5. Tuoksupumppu (lisävaruste)

Tuoksupumppu syöttää hajustetta höyrynkehittimen tuottaman höyryn sekaan. Tuoksupumppua käytetään ohjauspaneelin kautta.

- Kiinnitä pumpun imuletku tuoksuastiaan ennen kuin käynnistät höyrynkehittimen.
- Ensimmäisellä käyttökerralla tuoksun syöttö höyryhuoneeseen ei ala heti, sillä tuoksunesteen täytyy ensin kulkea putkiston läpi. Vinkki: voit nopeuttaa tuoksunesteen kulkua säätämällä tuoksun voimakkuuden aluksi täysille.
- Huolehdi, ettei tuoksuastia pääse tyhjenemään käytön aikana. Pumppua ei saa jättää käymään kuivana.
- Käytä vain höyrystinkäyttöön tarkoitettuja tuoksunesteitä. Noudata pakkauksessa annettuja ohjeita.

1.6. Valaistus

Jos höyryhuoneeseen on asennettu valaistus, se voidaan kytkeä höyrynkehittimen kautta. Tällöin valaistusta voidaan ohjata höyrynkehittimen ohjauspaneelilla (max 100 W/230 V \sim).



Sytytä tai sammuta valo(t) painamalla ohjauspaneelin painiketta.

1.7. Automaattinen tyhjennysventtiili (lisävaruste)

Automaattinen tyhjennysventtiili auttaa torjumaan veden epäpuhtauksista johtuvia ongelmia. Automaattisen tyhjennysventtiilin tehtävät:

- Vedenpoistoputkiston huuhtelu Laite huuhtelee vedenpoistoputkistoon kertyneen sakan viemäriin joka 5. vedenoton yhteydessä.
- Vesisäiliön huuhtelu (S-04) Laite tyhjentää vesisäiliön kokonaan ja täyttää sen puhtaalla vedellä valitun syklin mukaan. Toiminto on tarkoitettu laitos- ym. käyttöön, jossa laite on päällä useita tunteja kerrallaan. Huuhtelu kestää yli 5 minuuttia, eikä laite tuota höyryä tänä aikana.
- Vesisäiliön tyhjentäminen käytön jälkeen Laite huuhtelee ja tyhjentää vesisäiliön automaattisesti, kun höyrynkehitin sammutetaan. Tyhjentäminen kestää noin 5 minuuttia.

1.8. Höyrynkehittimen ylläpito

Käyttäjä voi tehdä seuraavat ylläpitotoimenpiteet:

- sakkakupin tyhjennys (▷1.8.1.)
- veden tasoanturin puhdistus (>1.8.2.)
- kalkinpoisto (▷1.8.3.)



Ajan merkkivalo alkaa vilkkua kun edellisestä huollosta on kulunut 200 tuntia. Voit säätää aikaa S-06-valikossa.

Muut huoltotoimet saa suorittaa vain ammattitaitoinen huoltomies.

Taloyhtiö-, laitos- tai muussa vastaavassa käytössä oleva höyrynkehitin tulee huoltaa perusteellisesti vähintään kahdesti vuodessa (vesisäiliön, vastusten ja tasoanturin tarkistus ja puhdistus).

1.5. Doftpump (tillval)

När den är påslagen kommer doftpumpen att mata ett doftämne till ångröret. Doftpumpen manövreras med hjälp av styrpanelen.

- Fäst pumpens sugslang till doftbehållaren innan ånggeneratorn startas.
- När doftpumpen används för första gången börjar den inte genast ge doft i ångrummet eftersom doftvätskan först ska pumpas genom rörsystemet. Tips: Du kan påskynda doftvätskans cirkulation genom att till en början justera doftintensiteten till max.
- Kontrollera så att doftbehållaren inte torkar ut under användningen. Pumpen får inte vara påslagen utan doftämne.
- Använd bara doftvätskor som är avsedda för användning med ånggeneratorer. Följ förpackningens anvisningar.

1.6. Belysning

Belysningen i ångrummet kan installeras så att den styrs från ånggeneratorns styrpanel (max 100 W/230 V \sim).



Tänd och släck belysningen genom att trycka på knappen i styrpanelen.

1.7. Automatisk avtappningsventil (tillval)

Den automatiska avtappningsventilen hjälper till att avvärja problem till följd av föroreningar i vattnet. Den automatiska avtappningsventilens uppgifter:

- Sköljning av rörsystemet för vattenavledning Enheten sköljer bottensatsen i rörsystemet för vattenavledning ner i avloppet i samband med vart femte vattenintag.
- Sköljning av vattenbehållare (S-04) Enheten tömmer vattenbehållaren helt och fyller den med rent vatten enligt önskad cykel. Funktionen är avsedd att användas vid offentliga ångbad och liknande där ånggeneratorn är på flera timmar i en följd. Sköljningen tar över 5 minuter och enheten genererar ingen ånga under denna tid.
- 3. Tömning av vattenbehållare efter användning Ånggeneratorn sköljer och tömmer vattenbehållaren automatiskt när enheten stängs av. Det tar cirka fem minuter att tömma behållaren.

1.8 Underhåll av ånggenerator

Användaren får vidta följande underhållsåtgärder:

- tömning av slamkopp (>1.8.1.)
- rengöring av sensorn för vattennivå (>1.8.2.)
- avkalkning (⊳1.8.3.)



Signallampan för tid börjar blinka när 200 timmar har gått sedan den senaste servicen. Du kan justera tiden i S-06-menyn.

All annan service får endast utföras av en auktoriserad tekniker.

Ånggeneratorer som används i husbolag, på institutioner eller motsvarande ska genomgå grundligt underhåll minst två gånger om året (kontroll och rengöring av vattenbehållaren, värmeelementen och nivåsensorn).

1.8.1. Sakkakupin tyhjennys

Laitteen pohjassa on erillinen astia, johon ajan mittaan kerääntyy veden epäpuhtauksia. Tyhjennä astia, kun se täyttyy.

Varo kuumaa höyrynkehitintä! Älä irrota sakkakuppia, kun höyrynkehitin on käytössä. Varmista, että höyrynkehitin on jäähtynyt kokonaan ennen kupin irrottamista. Sopiva jäähtymisaika on vuorokausi edellisestä käytöstä.

- Varmista, että vesisäiliö on tyhjä (katso mittakuppia huoltoaukon läpinäkyvän kannen läpi: jos kupissa on vettä, säiliö on tyhjennettävä).
- 2. Katkaise virta pääkytkimestä (kuva 2).
- Aseta ämpäri sakkakupin alle. Putkistosta saattaa tulla hieman vettä, kun sakkakuppi irrotetaan.
- 4. Irrota sakkakupissa oleva kiristyslenkki.
- 5. Kuppi lähtee irti vetämällä. Puhdista kuppi.
- Aseta kuppi takaisin paikoilleen ja kiinnitä kiristyslenkki.

Jäähdytystä voi nopeuttaa käyttämällä S-07-toimintoa kylmän veden ohjaamiseen höyrynkehittimen läpi.

1.8.1. Tömning av slamkopp

Det finns en separat kopp på botten av enheten som med tiden samlar upp föroreningarna i vattnet Töm koppen när den är full.

Akta dig för den heta ånggeneratorn! Lossa inte slamkommen när ånggeneratorn är i bruk. Säkerställ att ånggeneratorn har svalnat fullständigt innan du lossar koppen. En lämplig svalningstid är ett dygn efter det senaste bruket.

- Säkerställ att vattenbehållaren är tom (se mätkoppen genom serviceluckans genomskinliga lock: om det finns vatten i koppen, töm behållaren).
- 2. Koppla av strömmen vid huvudbrytaren (bild 2).
- Ställ en hink under slamkoppen. Det kan rinna lite vatten ut ur rörsystemet när du lossar slamkoppen.
- 4. Lossna spännlänken på slamkoppen.
- 5. Lossa koppen genom att dra i den. Rengör koppen.
- Sätt koppen tillbaka på plats och fäst spännlänken.



Du kan påskynda avkylningen genom att använda S-07-funktionen för ledning av kallt vatten genom ånggeneratorn.



Kuva 2. Sakkakupin tyhjennys Bild 2. Tömning av slamkopp

1.8.2. Kalkinpoisto

Vesijohtovesi sisältää epäpuhtauksia, mm. kalkkia, jotka ajan mittaan tukkivat höyrynkehittimen sisäosia. Vedessä olevan kalkin määrä (veden kovuus) ja siten myös kalkinpoiston tarve vaihtelee alueittain. Jos vesijohtovesi on kovaa, talon vesijohtojärjestelmään on syytä asentaa vedenpehmennin. Vaatimukset veden laadulle on lueteltu taulukossa 1.

Kalkinpoisto sitruunahappoliuoksella

Sitruunahappoliuoksen tuottama höyry on vaaratonta. Sitruunahappoliuoksen lisäksi kalkinpoistoon voidaan käyttää myös muita aineita, noudata aina pakkauksessa annettuja ohjeita.

- 1. Sekoita 50–80 g sitruunahappoa yhteen litraan vettä.
- Käynnistä höyrynkehitin ja anna sen olla päällä 10 minuuttia.

1.8.2. Avkalkning

Kranvatten innehåller föroreningar, t.ex. kalk som med tiden kan täppa till delar av ånggeneratorn. Kalkhalten i vattnet (vattnets hårdhet) och sålunda behovet av avkalkning varierar från region till region. Om kranvattnet är hårt rekommenderas tillsättning av avhärdningsmedel till byggnadens vattendistributionssystem. Vattenkraven listas i Tabell 1.

Avkalkning med citronsyralösning

Ångorna från citronsyralösningen är ofarliga. Utöver citronsyrelösning kan du också använda andra medel för avkalkning. Följ alltid anvisningarna på förpackningen.

- 1. Blanda 50–80 gram citronsyra med en liter vatten.
- 2. Starta ånggeneratorn och låt den vara på i 10 minuter.

Veden ominaisuus Vattenegenskap	Vaikutukset Effekt	Suositus Rekommendation
Humuspitoisuus Humuskoncentration	Väri, maku, saostumat Färg, smak, utfällningar	<12 mg/l
Rautapitoisuus Järnkoncentration	Väri, haju, maku, saostumat Färg, lukt, smak, utfällningar	<0,2 mg/l
Mangaanipitoisuus (Mn) Mangan (Mn)	Väri, haju, maku, saostumat Färg, lukt, smak, utfällningar	<0,10 mg/l
Kovuus: tärkeimmät aineet kalkki eli kalsium (Ca) ja magnesium (Mg) Hårdhet: de viktigaste ämnena är magnesium (Mg) och kalk, dvs. kalcium (Ca)	Saostumat Utfällningar	Ca: <100 mg/l Mg:<100 mg/l
Kloridipitoinen vesi Kloridinnehållande vatten	Korroosio Korrosion	CI: <100 mg/l
Klooripitoinen vesi Klorerat vatten	Terveysriski Hälsorisk	Käyttö kielletty Förbjudet att använda
Merivesi Havsvatten	Nopea korroosio Snabb korrosion	Käyttö kielletty Förbjudet att använda
Arseeni- ja radonpitoisuudet Arsenik- och radonkoncentration	Terveysriski Hälsorisk	Käyttö kielletty Förbjudet att använda
Virtausnopeus tulovesiputkesta (mittaus: laske vettä minuutin ajan tulovesiputkesta ja mittaa veden määrä) Flödeshastigheten i det inkommande vattenröret (mätning: låt vattnet rinna från det inkommande röret i en minut och mät vattenmängden)	Liian hidas virtaus: katkokset höyryntuotannossa Liian nopea virtaus: veden valuminen höyryputkesta Flödet för långsamt: avbrott i ånggenereringen Flödet för snabbt: vatten rinner från ångröret	8–12 I/min

Taulukko 1.Veden laatuvaatimuksetTabell 1.Krav på vattenkvaliteten

- 3. Katkaise virta pääkytkimestä (katso kuva 2).
- 4. Irrota höyrynkehittimen päällä oleva tulppa (kuva 3).
- 5. Kaada sitruunahappoliuos vesisäiliöön ja laita tulppa takaisin paikalleen.
- 6. Anna liuoksen vaikuttaa tunnin ajan.
- 7. Kytke virta päälle pääkytkimestä. Jos muisti sähkökatkon varalta on päällä, laite käynnistyy ilman, että painiketta 1 painetaan.

Huuhtelu (käsikäyttöinen tyhjennysventtiili)

- 8. Tyhjennä vesisäiliö ja sulje tyhjennysventtiili.
- 9. Käynnistä höyrynkehitin painikkeesta 1 ja anna sen olla päällä 10 minuuttia
- 10. Sammuta höyrynkehitin painikkeesta 1, tyhjennä vesisäiliö ja sulje tyhjennysventtiili.

Huuhtelu (automaattinen tyhjennysventtiili)

- 8. Käynnistä höyrynkehitin painikkeesta 1 ja anna sen olla päällä 10 minuuttia
- 9. Sammuta höyrynkehitin painikkeesta 1 ja anna sen olla sammuksissa 5 minuuttia

- 3. Stäng av den från huvudströmbrytaren (se bild 2).
- 4. Lossa proppen ovanpå ånggeneratorn.
- 5. Häll citronsyrelösningen in i vattenbehållaren och sätt proppen tillbaka på plats.
- 6. Låt lösningen verka i en timme.
- 7. Sätt på huvudströmbrytaren. Om minnet för strömavbrott är på, startas generatorn utan att knappen 1 trycks.

Sköljning (manuell avtappningsventil)

- 8. Töm vattenbehållaren och stäng avtappningsventilen.
- 9. Slå på ånggeneratorn med knappen 1, och lämna den på i 10 minuter.
- Stäng av ånggeneratorn med knappen
 töm vattenbehållaren och stäng avtappningsventilen.

Sköljning (automatisk avtappningsventil)

- 8. Slå på ånggeneratorn med knappen 1, och lämna den på i 10 minuter.
- 9. Stäng av ånggeneratorn med knappen 1, och lämna den av i 5 minuter.



1.8.3. Höyrysuuttimien puhdistus

Höyrysuuttimet voidaan puhdistaa miedolla saippualiuoksella.

1.9. Häiriötilanne

Häiriötilanteen sattuessa ohjauspaneeli näyttää laitteen numeron ja virheilmoituksen, joka auttaa häiriötilanteen syyn selvittämisessä.

Käyttäjä voi itse tarkistaa vain tähdellä (*) merkityt kohdat. Muut toimenpiteet saa suorittaa vain ammattitaitoinen huoltomies.

Häiriötilanne

Häiriötilanteen sattuessa ohjauspaneeli näyttää laitteen numeron ja virheilmoituksen, joka auttaa häiriötilanteen syyn selvittämisessä.



Käyttäjä voi itse tarkistaa vain tähdellä (*) merkityt kohdat. Muut toimenpiteet saa suorittaa vain ammattitaitoinen huoltomies.

E1	Lämpöanturin mittauspiiri poikki. Tarkista johdotus sekä liitokset liittimiltä anturille.
E2	Lämpöanturin mittauspiiri oikosulussa. Tarkista johdotus sekä liitokset liittimiltä anturille.
Е3	Ylikuumenemissuojan mittauspiiri poikki. Paina ylikuumenemissuojan palautuspainikkeesta. Tarkista johdotus sekä liitokset liittimiltä ylikuumenemissuojan anturille.
E5	Vesimäärä alhainen. Tarkista onko mittakupissa vettä. Tarkista vedensyöttö*, magneettiventtiili, tyhjennysventtiili ja pinta-anturi.
E7	Vettä säiliössä vielä huuhtelun tyhjennyksen jälkeen. Tarkista onko mittakupissa vettä. Tarkista tyhjennysventtiili ja pinta-anturi.
E9	Yhteyskatko ohjauspaneelin ja höyrynkehittimen välillä. Tarkista kaapelit ja liittimet.
E10	Vesisäiliö tyhjä huuhtelun jälkeen. Tarkista onko mittakupissa vettä. Tarkista vedensyöttö*, magneettiventtiili, tyhjennysventtiili ja pinta-anturi.
E11	Vesisäiliö täynnä täytön alussa (aloitus-, lopetus- ja huuhtelusyklissä). Tarkista tyhjennysventtiili ja pinta-anturi.
E13	Liian monta täyttöä viiden minuutin aikana. Tarkista vedensyöttö*, virtausnopeus*, magneettiventtiili, tyhjennysventtiili ja pinta-anturi.
E14	Riittävää vesimäärää ei ole saavutettu 10 minuutin sisällä laitteen käynnistyksestä. Puhdista mittakuppi ja tarkista johdot.
E15	Riittävää vesimäärää ei saavuteta höyrystäessä. Tarkista vedensyöttö* ja tyhjennysventtiili.
((Valo ei pala: WiFi yhteys on pois päältä asetusvalikosta S-CO Valo palaa koko ajan: WiFi yhteys on päällä. Yhteydet reitittimeen ja MyHarvia pilveen ovat kunnossa Valo vilkkuu kolme kertaa peräkkäin: WiFi yhteys on päällä, mutta yhteys MyHarvia pilveen ei onnistu. Tarkista Internet yhteytesi*. Kokaile keriata kärpaistäpäällä seittija vudellaan*
•	Valo vilkkuu 5 sekunnin välein: WiFi yhteys on päällä, mutta ohjauspaneelin WiFi yhteys ei muodostu reitittimen kanssa. Kokeile korjata yhteys sammuttamalla ja käynnistämällä WiFi-yhteys ohjauspaneelin asetusvalikosta S-CO.*
J.	Huollon merkkivalo alkaa viikkua kun edellisestä huollosta on kulunut 200 tuntia. Tee huolto ja nollaa laskuri huollon jälkeen.
Useita vi Vesisäiliö vesisäiliöö	rheitä: Virheviestit juoksevat näytössä. tuoksuu hajusteelle: Tarkista, ettei tuoksu pääse valumaan in höyryputkea pitkin.
Uhjauspa	neelin toimimattomuus: » lehdasasetusten palauttaminen

sv

1.8.3. Rengöring av ångmunstyckena

Ångmunstyckena kan rengöras med en mild tvållösning.

1.9. Felsökning

Vid störning visar styrpanelen anordningens nummer och en felanmälan som hjälper dig att reda ut orsaken till störningen.

Endast de punkter som har markerats med en asterisk (*) kan kontrolleras av användaren. Allt annat underhåll måste lämnas till professionell underhållspersonal.

Felsökning

Vid störning visar styrpanelen anordningens nummer och en felanmälan som hjälper dig att reda ut orsaken till störningen.



Endast de punkter som har markerats med en asterisk (*) kan kontrolleras av användaren. Allt annat underhåll måste lämnas till professionell underhållspersonal.

E1	Avbrott i temperatursensorns mätkrets. Kontrollera ledningarna
E1	och anslutningarna till sensorn.
E2	Kortslutning i temperatursensorns mätkrets. Kontrollera
E 2	ledningarna och anslutningarna till sensorn.
	Avbrott i överhettningsskyddets mätkrets. Tryck på
E3	överhettnings-skyddets återställningsknapp. Kontrollera
	ledningarna och anslutningarna mellan kopplingsstyckena 2 och
	överhettningsskyddets sensor.
	Vattennivån låg. Kontrollera om det finns vatten i mätkoppen.
E5	Kontrollera vatteninloppet*, magnetventilen, avtappningsventilen och
	ytsensorn.
	Vatten i behållaren efter att behållaren har tömts i samband
E7	med sköljning. Kontrollera om det finns vatten i mätkoppen.
	Kontrollera avtappningsventilen och ytsensorn.
E9	Anslutningsfel mellan styrpanelen och ånggeneratorn.
	Kontrollera kabeln och anslutningarna.
	Vattenbehållaren tom efter sköljning. Kontrollera om det finns
E10	vatten i mätkoppen. Kontrollera vatteninloppet*, magnetventilen,
	avtappningsventilen och ytsensorn.
E11	Vattenbehållaren full när påfyllningen påbörjas (start, stopp,
	sköljcykel). Kontrollera avtappningsventilen och ytsensorn.
	För många påfyllningar inom fem minuter. Kontrollera
E13	vatteninloppet*, flödeshastigheten*, magnetventilen,
	avtappningsventilen och ytsensorn.
	Den tillräckligt höga vattennivån har inte nåtts inom 10
E14	minuter efter att enheten har startats. Rengör mätkoppen och
	kontrollera ledningarna.
E15	En tillrackligt hog vattenniva nas inte nar enheten genererar
	anga. Kontrollera vatteninmatningen^ och avtappningsventilen.
	WIFI-Indikatorlampan ar av: WIFI -funktionen ar avstangd i
	S-CO-Installningsmenyn.
	WIFI-Indikatorlampan ar pa: WIFI -funktionen ar på. Anslutningar
	till routern och MyHarvia -molnet fungerar.
	WIFI-Indikatorlampan blinkar 3 ganger i rad: WiFi-funktionen
(ar aktiverad, men den har tappat kontakten med MyHarvia -molnet.
	Kontrollera din Internetanslutning. Prova att starta om routern.
	WIFI-Indikatorlampan blinkar var 5: e sekund: WIFI -funktionen
	ar aktiverad, men kontrollpanelen nar tappat kontakten till routern.
	Prova att stanga av och sla på WiFi-anslutningen i kontrolipanelens
	Installningsmeny S-CU.
a	Serviceindikatoriampan borjar blinka nar 200 timmar har gatt
T	iran foregaende service. Ottor undernall, Nollstall rakharen eiter
Flows follo	
Flera fel:	Felanmainingar syns pa displayen.
vatten-b	enallaren dottar av dottmedel: kontrollera att dottvatskan inte kan
rinna till v	attenbenatiaren genom angroret.
Kontrollp	anelen fungerar inte som avsett: » Fabriksäterställning

2. ASENTAJAN OHJE

2. MONTERINGSANVISNINGAR



sv

Kuva	4.
DIAA	

Bilc	14	L.
Dire		

Malli Modell	Malli Teho Suositeltava höyryhuoneen koko (m ³) Nodell Effekt Rekommenderad storlek på ångrummet (m ³)				Höyrys- tysteho	230 V 1N	~	400 V 3N	~			
		Kevyt seinä tms.) Lättvägg (a	à (akryyli Ikryl, etc.)	Kaakeloitu Tegelbekl lättvägg	u levyseinä ädd	Kaakeloitu tms. Tegelbekl stenvägg,	i kiviseinä ädd etc.	Ång- gene- ratorns effekt	Liitäntä- kaapeli Anslut- ningskabel	Sulake Säkring	Liitäntä- kaapeli Anslut- ningskabel	Sulake Säkring
	kW	*	* *	*	* *	*	* *	kg/h	mm²	А	mm²	А
HGX20XW	2,2	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2,0	3 x 1,5	10	-	-
HGX45XW	4,5	2–5	2-7	2-4	2-6	2-3,5	2-4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX60XW	5,7	2,5–8	3,5–11	2-6	3–9	2–5	2–7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX90XW	9,0	6–12	9–17	4,5–10	7,5–14	3–8	6-11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX110XW	10,8	10–14,5	15-21	8–12	12–17	6–10	10–14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX150XW	15,0	12-19,5	17–28	10–16	14–23	8–13,5	12–18,5	20,1			5 x 6	3 x 25

Taulukko 2. Asennustiedot

Tabell 2. Monteringsdata

*Tuuletus Ventilerad

2.1. Ennen asentamista

Ennen kuin ryhdyt asentamaan höyrynkehitintä, tutustu asennusohjeeseen ja tarkista seuraavat asiat:

- Höyrynkehittimen tehon tulee olla sopiva höyryhuoneen tilavuuteen nähden. Taulukossa 2 on annettu ohjeelliset minimi- ja maksimitilavuudet kullekin höyrynkehittimelle ja seinämateriaalille.
- Syöttöjännite on sopiva höyrynkehittimelle.
- Sulakkeet ja kytkentäkaapelit ovat määräysten mukaiset ja mitoitukseltaan taulukon 2 mukaiset.
- Höyrynkehittimen asennuspaikka täyttää kuvassa 5 annetut suojaetäisyyksien vähimmäisarvot ja on kohdassa 2.2. kuvatun kaltainen.

2.2. Asennuspaikka ja kiinnitys

Höyrynkehitin tulee asentaa kuivaan sisätilaan. Höyrynkehitintä ei saa asentaa tilaan, jossa se voi päästä jäätymään tai on alttiina haitallisille aineille. Suurin sallittu lämpötila laitteen ympäristössä on 30 °C.

- Tilassa tulee olla lattiakaivo poistovettä varten. Älä asenna laitetta suoraan lattiakaivon yläpuolelle, sillä sieltä nouseva höyry kastelee höyrynkehitintä ja voi aiheuttaa ongelmia.
- Jos höyrynkehitin asennetaan kaappiin tms. • suljettuun tilaan, on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta laitteen ympärillä.

Höyrynkehittimen kätisyys voidaan muuttaa vaihtamalla etu- ja takapellit keskenään (kuva 6).

- Käännä kiinnitysraudat pystyasentoon, jos asennat laitteen seinälle.
- Voit asentaa höyrynkehittimen matalampaan tilaan kääntämällä kiinnitysraudat vaakatasoon ja leikkaamalla sakkakuppia pienemmäksi (kuva 7).

Kiinnitä höyrynkehitin tukevasti seinään tai alustaansa materiaaliin sopivilla ruuveilla (6 kpl).

2.1. Före montering

Läs instruktionerna för installationen innan ånggeneratorn installeras, och kontrollera följande punkter:

- Ånggeneratorns uteffekt ska svara mot ång-• rummets volym. Tabell 2 ger riktlinjer för minimi- och maximivolymerna för olika ånggeneratorer och väggmaterial.
- Strömtillförseln lämpar sig för ånggeneratorn.
- Säkringarna och anslutningskablarna uppfyller reglerna, och måtten överensstämmer med Tabell 2.
- Platsen där ånggeneratorn installeras måste uppfylla minimikraven beträffande de säkerhetsavstånd som anges i bild 5, och platsen måste dessutom överensstämma med kraven i avsnitt 2.2.

2.2. Installationsplats och fastmontering

Ånggeneratorn måste installeras på en torr plats inomhus. Ånggeneratorn får inte installeras på en plats där temperaturen kan falla under fryspunkten, eller där den kan utsättas för farliga ämnen. Den maximalt tillåtna temperaturen runt enheten är 30 °C.

- Rummet måste ha en avloppsbrunn för • avtappningsvattnet. Montera inte anordningen direkt ovanför golvbrunnen eftersom ångan från golvbrunnen fuktar ånggeneratorn och kan orsaka problem.
- Om ånggeneratorn monteras i ett skåp eller i ett liknande stängt utrymme måste tillräcklig ventilation tillgodoses runt enheten.

Du kan ändra ånggeneratorns snedriktning genom att byta för- och bakplåtens platser (bild 6).

- Vänd fästjärnen i upprätt läge om du monterar enheten på väggen.
- Du kan montera ånggeneratorn i ett lägre utrymme genom att vända fästjärnen i vågrätt läge och genom att skära slamkoppen så att den blir mindre (bild 7).

Fäst ånggeneratorn ordentligt på väggen med lämpliga skruvar (6 skruvar).



Kuva 5. Asennusmitat Mått vid installation Bild 5.

FL







Kuva 6. Kätisyyden vaihto Kuva 7. Bild 6. Ändring av enheten höger → vänster Bild 7.

2.3. Syöttö- ja poistovesiliitännät

Katso kuva 4. Syöttövesiputki on varustettava sulkuventtiilillä ja imusuojalla. Syöttövesiputkeen johdettavan veden paine saa olla korkeintaan 4,0 bar.

Katso kuva 8. Höyrynkehittimen poistovesiputki on johdettava asennustilan lattiakaivoon.

Poistovettä ei saa johtaa höyryhuoneeseen, koska se on polttavan kuumaa (70 °C)! Asenna putket siten, että kaato on höyrynkehitti-

Asenna putket siten, etta kaato on hoyrynkehittimestä poispäin.

2.3. Anslutningar för matar- och avtappningsvatten

Se bild 4. Matarvattenröret måste utrustas med en stoppventil och återströmningsskydd. Det maximala trycket för det inkommande vattnet i matarvattenröret är 4,0 bar.

Se bild 8. Ånggeneratorns avtappningsrör för vatten måste ledas till installationsrummets golvbrunn.

Avtappningsvattnet får inte ledas till ångrummet eftersom vattnet är skållhett (70 °C)!

Montera rören så att fallet är bort från ånggeneratorn.



Kuva 8. Höyrynkehittimen liitännät Bild 8. Anslutningar för ånggenerator

2.4. Sähkökytkennät

Höyrynkehittimen liitännän sähköverkkoon saa suorittaa vain siihen oikeutettu ammattitaitoinen sähköasentaja voimassaolevien määräysten mukaan. Sähkökytkennät on esitetty kuvassa 9.

2.4.1. Lämpöanturin asentaminen

Asenna lämpöanturi höyryhuoneen kattoon tai seinälle 1700–3000 mm korkeudelle. Poraa halkaisijaltaan 7,5 mm reikä, työnnä anturi reikään ja tiivistä silikonilla.

Älä asenna anturia oven tai ilmanvaihtoaukon läheisyyteen. Sallittu alue on esitetty kuvassa 10.

2.4. Elektriska anslutningar

Ånggeneratorn måste anslutas till elnätet enligt aktuella regler, och av en auktoriserad, professionell elektriker. Se bild 9 för elektriska anslutningar.

2.4.1. Montering av temperatursensorn

Montera temperatursensorn i taket eller på en vägg i ångrummet 1700–3000 mm över golvet. Borra ett hål med 7,5 mm i diameter, tryck in sensorn i hålet, och täta med silikon.

Montera inte sensorn nära dörrar eller ventilationsdon. Tillåtet område visas i bild 10.



Kuva 9. Bild 9.



Kuva 10. Lämpöanturin sijoittaminen Bild 10. Placera temperatursensorn

2.4.2. Ketjutettujen laitteiden kytkentä

2.5. Höyryputket

Höyrynkehittimen tuottama höyry johdetaan höyryhuoneeseen kuparista valmistettuja putkia pitkin. Höyryputken sisäläpimitan tulee olla vähintään 15 mm. Höyrynkehitin voidaan liittää kupariputkistoon läpinäkyvällä silikoniletkulla, jonka sisäläpimitta on 18 mm.

Läpinäkyvät putket auttavat paikallistamaan mahdolliset ongelmakohdat.

Putket on eristettävä huolellisesti. Hyvin eristetyn höyryputken maksimipituus on 10 metriä. Höyrynkehitin kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle höyryhuonetta, jotta höyryputkista voidaan tehdä lyhyet.

Useampaa höyrysuutinta käytettäessä kullekin suuttimelle menevä höyryputki tulee varustaa virtauksensäätöventtiilillä, jotta höyry saadaan leviämään tasaisesti höyryhuoneeseen. Kuva 11A. Venttiilien säätö:

• Käännä kaikki venttiilit täysin auki.

 Jos jostakin suuttimesta tulee selvästi muita enemmän höyryä, säädä virtausta pienemmälle.
 ä jä pienempä virtausta keikisea vanttiikiseä

Alä pienennä virtausta kaikissa venttiileissä.

Höyryn on päästävä purkautumaan vapaasti suuttimien kautta ulos. Jos höyrykanava on tukossa, höyry purkautuu varoventtiilin kautta (kuva 8).

Höyryputken kaadon tulee olla höyryhuonetta kohti. Putkissa ei saa olla ylimääräisiä mutkia, vesitaskuja tai sulkuja. Kuva 11B.

sv

2.4.2. Multidrive

2.5. Ångrör

Ångan från ånggeneratorn leds till ångrummet i kopparrör. Ångrörets innerdiameter ska minst vara 15 mm. Du kan ansluta ånggeneratorn till ett kopparrörsystem med hjälp av en genomskinlig silikonslang som har en diameter på 18 mm.

De genomskinliga rören hjälper till att lokalisera eventuella problempunkter.

Rören måste isoleras ordentligt. Längden på ett välisolerat ångrör får högst vara 10 m. Rekommendationen är att placera ånggeneratorn så nära ångrummet som möjligt för att minimera ångrörens längd.

Om mer än ett ångmunstycke används måste varje ångrör som leds till munstyckena utrustas med en ventil för flödesstyrning så att ångan fördelas jämnt i ångrummet. Bild 11A. Justering av ventilerna:

- Öppna alla ventiler helt och hållet.
- Om det kommer mycket mer ånga från en av ventilerna, minska flödet.
- Minska inte flödet i alla ventiler.

Ångan måste kunna strömma fritt från munstyckena. Om ångkanalen eller munstyckena täpps till, släpper ånggeneratorn ut ångan genom övertrycksventilen (bild 8).

Ångrörets fall ska vara mot ångrummet. Det får inte finnas några extra böjar, vattenfickor eller avstängningar i rören. Bild 11B.



Kuva 11. Höyrysuuttimet ja -putket Bild 11. Ångmunstycken och -rör

FI

2.6. Höyrysuuttimien asentaminen

Kiinnitä höyrysuutin höyryputken päähän ja tiivistä höyryputken läpivienti silikonilla. Suuttimet tulee sijoittaa 100–300 mm korkeudelle lattiasta. Suuttimen kierrekoko on $G\frac{1}{2}$ " (SK). Kuva 11A.

Suuntaa suuttimet siten, ettei kuuma höyry pääse polttamaan kylpijöitä. Sijoita suuttimet siten, ettei niihin voi vahingossa koskea.

2.7. Tuoksupumpun asentaminen

Tuoksupumppu asennetaan syöttämään hajustetta höyryputkeen. Syöttöletkun liitoskohdan tulee olla mahdollisimman lähellä höyrysuutinta. Tällöin höyryputkeen kertyy ajan mittaan mahdollisimman vähän hajustejäämiä. Katso kuva 4. Sähkökytkennät on esitetty kuvassa 9.

2.8. Automaattisen tyhjennysventtiilin asentaminen

Katso kuva 4. Sähkökytkennät on esitetty kuvassa 9. Liitosta kiristäessäsi pidä tiukasti kiinni höyrynkehittimen putkesta, ettei se pääse pyörimään. Aktivoi automaattinen tyhjennysventtiili asennuksen jälkeen ohjauspaneelista (S-03).

2.9. Ohjauspaneelin asentaminen

Ohjauspaneeli on roisketiivis ja pienjännitteinen. Ohjauspaneeli voidaan asentaa kuivaan tilaan, esimerkiksi pesuhuoneeseen, pukuhuoneeseen tai asuintiloihin. Paneelia ei voi asentaa höyryhuoneeseen. Kuva 12.

Johtoputkitus (halkaisija 30 mm) seinän rakenteissa antaa mahdollisuuden viedä datakaapeli piiloasennuksena ohjauspaneelin asennuspaikalle, muutoin asennus tehdään pinta-asennuksena.

2.10. Ylikuumenemissuojan palauttaminen

Avaa kansipelti. Tarvittaessa siirrä sähkösarjaa avaamalla sen ruuvit. Lauennut ylikuumenemissuoja palautetaan painamalla laitteen päädyssä olevaa painiketta. Kuva 13.

Ennen painikkeen painamista on selvitettävä laukeamisen syy. Ylikuumenemissuojan saa palauttaa vain ammattitaitoinen huoltomies.

2.6. Montering av ångmunstyckena

Fäst ångmunstycket mot ångrörets ände och täta med silikon. Munstyckena ska placeras 100– 300 mm över golvnivån. Munstyckets gängdimension är G½" (hona). Bild 11A.

Rikta munstyckets öppning nedåt. Kontrollera så att ångan inte skållar badarna. Placera munstyckena så att man inte når dem av misstag.

2.7. Montering av doftpumpen

Doftpumpen monteras så att doftämnet kommer in i ångröret. Anslutningspunkten för inmatningsslangen ska vara så nära ångmunstycket som möjligt. På så sätt uppstår det med tiden så lite doftrester i ångröret som möjligt. Se bild 4. Se bild 9 för elektriska anslutningar.

2.8. Montering av den automatiska avtappningsventilen

Se bild 4. Se bild 9 för elektriska anslutningar. När du spänner anslutningen, håll fast rören av ånggeneratorn och låt den inte virvla. Aktivera avtappningsventil från styrpanelen efter monteringen (S-03).

2.9. Montering av styrpanelen

Kontrollpanelen är vattenskyddad och drivs av lågspänning. Styrpanelen ska monteras i ett torrt utrymme, till exempel i tvättrummet, omklädningsrummet eller bostaden. Panelen får inte monteras i ångrummet. Bild 12.

Rördragning (diameter 30 mm) i väggkonstruktionen möjliggör dold montering av kabeln till kontrollpanelen. I annat fall måste ytmontering ske.

2.10. Återställning av överhettningsskyddet

Öppna lockplåten. Flytta elsatsen vid behov genom att öppna dess skruvar. Ett utlöst överhettningsskydd kan återställas om knappen i enhetens ände trycks in. Bild 13.

Anledningen till att skyddet har utlösts måste fastställas innan knappen trycks in. Överhettningsskyddet ska bara återställas av en professionell person som sköter underhållet.



Pinta-asennus / Ytmontering

FI



Upotusasennus / Infälld montering



Kuva 12. Ohjauspaneelin asentaminen Bild 12. Montering av styrpanelen



Kuva 13. Ylikuumenemissuojan palauttaminen Bild 13. Återställning av överhettningsskyddet

3. RESERVDELAR

٦



			<u> </u>	maiii/modeli	kpi/st
1	Putkivastus 2200 W/230 V Putkivastus 1500 W/230 V Putkivastus 1900 W/230 V Putkivastus 3000 W/230 V Putkivastus 3600 W/230 V Putkivastus 5000 W/230 V	Värmeelement 2200 W/230 V Värmeelement 1500 W/230 V Värmeelement 1900 W/230 V Värmeelement 3000 W/230 V Värmeelement 3600 W/230 V Värmeelement 5000 W/230 V	ZG-322 ZG-330 ZG-340 ZG-350 ZG-360 ZG-365	HGX20XW HGX45XW HGX60XW HGX90XW HGX110XW HGX150XW	1 3 3 3 3 3 3 3
2	Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili	Manuell avtappningsventil	ZG-575		1
3	Puserrusliitin 18 mm-G 1/2 "	Klämringskoppling 18 mm-G ¹ / ₂ "	ZSTM-050		1
4	Mittakuppi-sarja (sisältää pinta- anturin, hatun ja kupin)	Mätkoppsats (med ytsensor, hatt och kopp)	WX620		1
5	Vesiliitäntäputki	Anslutningsrör för vatten	ZSTM-071		1
6	Huoltoaukon kansi	Serviceluckans skydd	ZSTM-160		1
7	Sakkakuppi	Slamkopp	ZSTM-170		1
8	Pääkytkin	Huvudströmbrytare	ZSK-684		1
9	Piirikortti	Kretskort	WX645		1
10	Lämpöanturi	Temperatursensor	ZG-660		1
11	Vesisäiliö (HGX2) Vesisäiliö (HGX45-HGX15)	Vattenbehållare (HGX2) Vattenbehållare (HGX45-HGX15)	ZSTM-012 ZSTM-010		1 1
12	Ylikuumenemissuoja	Överhettningsskydd	ZG-550		1
13	Ohjauspaneeli	Styrpanel	WX700		1
14	Kumitiiviste D18	Gummitätning D18	ZSTM-140		4
15	Varoventtiili	Övertrycksventil	ZG-580		1
16	Kumitiiviste D10	Gummitätning D10	ZSTM-150		1
17	Vedensyöttöletku	Inmatningsslang för vatten	ZSTM-047		1
18	Vedensyöttöputki	Inmatningsrör för vatten	ZSTM-070		1
19	Höyryliitäntäputki	Anslutningsrör för ånga	ZSTM-040		1
20	Magneettiventtiili	Magnetventil	ZSS-610		1
21	Tulppa	Propp	ZSTM-155		1
22	Vesisäiliön eriste	Vattenbehållarens tätning	ZSTM-060		1
23	Höyrysuutin	Ångmunstyck	ZG-500		1
24	Kontaktori	Kontaktor	ZSK-778		2

Lisäosat ja -varusteet/ Tillbehör och utrustning

25	Automaattinen tyhjennysventtiili	Automatisk avtappningsventil	ZG-700	1
26	Tuoksupumppu	Doftpump	ZG-900	1
27	Tuoksupumpun liitospala	Anslutningsstycke för doftpump	ZSTM-195	1

Suosittelemme käyttämään vain valmistajan varaosia. Använd endast tillverkarens reservdelar.

1. INSTRUCTIONS FOR USE

1.1. Steam Generator System Components

- 1. Control panel
- 2. Temperature sensor
- 3. Steam pipe
- 4. Steam nozzle
- 5. Water supply pipe
- 6. Water supply pipe valve
- 7. Discharge water pipe
- 8a. Manual discharge valve
- 8b. Automatic discharge valve (optional)
- 9. Floor drain
- 10. Overpressure valve
- 11. Connection cable
- 12. Fragrance pump (optional)
- 13. Rubber plug
- 14. Sediment cup

1. ANLEITUNG FÜR DEN BENUTZER

1.1. Komponenten des Dampfgeneratorsystems

- 1. Bedienfeld
- 2. Temperaturfühler
- 3. Dampfrohr
- Dampfdüse
 Wasserzuleitur
- 5. Wasserzuleitung
 6. Wasserzuleitungsventil
- 7. Wasserabflussrohr
- 8a. Manuelles Auslassventil
- 8b. Automatisches Auslassventil (optional)
- 9. Bodenabfluss
- 10. Überdruckventil
- 11. Anschlusskabel
- 12. Duftkonzentratpumpe (optional)
- 13. Gummistopfen
- 14. Auffangbecher für Ablagerungen



Figure 1. Steam generator system components Abbildung 1. Komponenten des Dampfgeneratorsystems

- 1.2. Warnings
- The steam generator faucets, pipes and steam nozzles became scalding hot when in use. Do not touch them with bare hands.
- The steam from the steam nozzles is scalding hot. Do not burn your skin.
- If there is a blockage in the steam nozzles and/ or pipes, the steam generator will let the steam out from the overpressure valve. Do not block the overpressure valve.
- Do not take electric devices in to the steam room.
- Make sure the steam room dries properly after use.

1.2. Warnhinweise

- Die Hähne, Rohre und Dampfdüsen des Dampfgenerators werden im Betrieb sehr heiß. Berühren Sie sie nicht mit bloßen Händen.
- Der Dampf aus den Dampfdüsen ist kochend heiß. Verbrennen Sie sich nicht die Haut.
- Wenn die Dampfdüsen und/oder die Dampfrohre blockiert sind, lässt der Dampfgenerator den Dampf über das Auslassventil ab. Das Auslassventil darf nicht blockiert werden.
- Nehmen Sie keine elektrischen Geräte mit in die Dampfkabine.
- Achten Sie darauf, dass die Dampfkabine nach der Benutzung richtig trocknet.

1.3. Using the Steam Generator

Before starting the device, make sure that there are no objects in the steam room that do not belong there. Make sure that the steam vents freely from the nozzle. Open the water supply pipe valve.

The steam generator is equipped with a separate control panel. The device is in standby mode, when the buttons lit on the panel.



If the buttons don't lit, check that power is switched on from the main switch.

Control par	nel			
(((•		عهد	Ľ	P
WiFi connection	Temperature	Service	On-time	Key lock
\bigcirc	MENU	(+)		
Value decrease*	Mode change*	Value increase*	* Press and hole value chang	d to make the ge faster.
(Ċ	Ċ		
Steam	Lighting	Fan		
generator I/O	I/O	I/O		
(r)	∽ (b) இ			
Θ \mathfrak{S}				
(in	() ()			
	HARVIA			

Steam generate	or on
(<u>'</u>)	Press the steam generator ON/OFF button.
40 C 22 C 1:00	The set temperature is displayed first, after which the display switches to current steam room temperature. The steam generator starts filling the water reservoir and warms up. The steam generation pauses when the steam generator takes water in the water reservoir and when the temperature in the steam room rises to the desired value.

Settings	
(MENU)	Press the MENU button to open the
	settings menu.
40 C	Temperature. The adjustment range is 30-55°C
	and + buttons.
MENU	Press the MENU button.
6:00	Remaining on-time. The minimum value is 1 h. The maximum value can be set from additional settings (1–12:00 h).

DE

1.3. Verwendung des Dampfgenerators

Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdgegenstände in der Dampfkabine befinden. Vergewissern Sie sich, dass der Dampf frei aus der Düse austreten kann. Öffnen Sie das Sperrventil der Wasserzuleitung.

Der Dampfgenerator ist mit einem separaten Bedienfeld ausgestattet. Wenn die Tasten auf dem Bedienfeld leuchten, befindet sich das Gerät im Standby-Modus.



Falls die Tasten nicht leuchten, überprüfen Sie, ob der Hauptschalter für die Stromversorgung eingeschaltet ist.

Bedienfeld

		~ ~	Ŀ	ß
WiFi Verbindung	Temperatur	Wartung	Einschaltzeit	Tastensperre
(-)	MENU	(+)		
Wert	Modus	Wert	* Gedrückt halter	ı, damit die
verringern*	wechseln	erhöhen*	Werte sich schne	ller ändern
(1)	C's	(2		
Verdampfer	Beleuchtung	Belüftung		
I/O	I/O	I/O		
	~ 🕒 🖻			
Θ (*				
3	ŝ			
	HARVIA			
Dampfgenerato	or ein			
(\}	Drücken Sie die	EIN/AUS-Taste	des Dampfgenerato	ors.
	Zuerst wird die e	vingestellte Terr	peratur angezeigt	danach
	wechselt die Anz	eige zur aktuel	len Damnfkahinente	emperatur
	Der Dampfgenerator beginnt mit dem Füllen des			
40 C	Wasserbehälters und wärmt sich auf.			
22 C				
	Die Dampferzeugung wird unterbrochen, wenn der			
1:00	Dampfgenerator Wasser in den Wasserbehälter einfüllt und die			
	Temperatur in de	er Dampfkabin	e auf den gewünsch	iten Wert
	ansteigt.			
	Einstellungen			
		Drücken Sie	die MENU-Taste, u	m das
	(MENU)	Einstellungs	menü zu öffnen.	
	40 C	Temperatu	r. Der Einstellbereic	n beträgt
		30-55 °C		

den Tasten + und - ein. (MENU) Drücken Sie die MENU-Taste. Verbleibende Einschaltzeit. Der 6:00 Mindestwert beträgt 1 h. Der Maximalwert kann in den Zusatzeinstellungen eingestellt werden (1-12:00 h).

Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit

DE

		Preset time setting (timed switch-on). Press the + button until you overstep the maximum on-time. Select the desired time using the - and + buttons. The time changes in 1h steps.			Voreingestellte Zeiteinstellung (zeitgesteuertes Einschalten). Drücken Sie die Taste +, bis Sie die maximale Einschaltzeit überschritten haben. Wählen Sie die gewünschte Zeit mit den Tastan - und + aus. Die Zeit ändert sich in
	(MENU)	Press the MENU button to exit.		MENU	Drücken Sie zum Beenden die MENU- Taste.
Channe management			Domofeonorate		
	The steam genera mode when the I elapsed or an er The device is equi appliance empties switched off. Do n	tor turns off and switches to standby /O button is pressed, the on time has ror occurs. pped with an automatic drain valve. The the water tank 30 minutes after it has been ot unplug the power cord during this time.		Der Dampfgenera Standby-Modus, Einschaltzeit abge Das Gerät ist mit e Das Gerät entleert Ausschalten des G	ator schaltet sich aus und wechselt in den wenn die I/O-Taste gedrückt wird, die elaufen ist oder ein Fehler auftritt. einem automatischen Ablassventil ausgestattet. t den Wasserbehälter 30 Minuten nach dem ieräts. Ziehen Sie während dieser Zeit nicht den
Additional setti	nas		Zusätzliche Fin	Netzstecker.	
	Open the settings MENU and + butt not lit when the Maximum on-tin	menu by simultaneously pressing the -, ons. Press for 5 seconds. Note! Buttons are control unit is in standby mode.		Öffnen Sie das Ei die Taste -, MENI Sekunden lang g leuchten die Tas	nstellungsmenü, indem Siegleichzeitig J und + drücken. Halten Sie die Tasten 5 edrückt. Hinweis! Im Standbye Modus : ten nicht.
S-01 1:00	with the buttons -	- and +. The range is 1–24 hours.	S-01 1:00	Maximale Einsch mit den Tasten + beträgt 1 bis 245	haltzeit. Die maximale Einschaltzeit kann und – geändert werden. Der Einstellbereich itunden.
	Press the MENU I	button	(MENU)	Drücken Sie die N	4ENU-Taste.
S-02 OFF	 Memory for power failures. Options after a power failure are: ON1: The device restarts. Timer continues from where it was before power failure. ON2: The device restarts. Timer resets. OFF: The unit does not restart after a power failure. Note! Safety regulations for power failure memory vary by region. 		S-02 OFF	Speicher für Str Stromausfall sind ON1: Das Gei wo er vor der ON2: Das Gei OFF: Das Ger Hinweis! Die Sic Stromausfallspe unterschiedlich.	omausfälle. Die Optionen nach einem I: rät startet neu. Der Timer läuft dort weiter, n Stromausfall war. rät startet neu. Der Timer wird zurückgesetzt. ät startet nach einem Stromausfall nicht neu. cherheitsvorschriften für den eicher sind je nach Region
MENU	Press the MENU b	putton	MENU	Drücken Sie die N	/ENU-Taste.
S-03 OFF	Activation of aut Automatic dischar Manual discharge	comatic discharge valve (optional). ge valve: ON valve: OFF	S-03 OFF	Aktivierung des Automatisches Au Manuelles Auslas	automatischen Auslassventils (optional). Islassventil: ON sventil: OFF
MENU	Press the MENU b	putton	MENU	Drücken Sie die N	/ENU-Taste.
S-04 OFF	Rinsing interval. activated, you can buttons. The optic	If the automatic discharge valve has been change the rinsing interval with the – and + ons are 0,5, 1, 2, 3 and 4 hours (1.6.).	S-04 OFF	Spülintervall. W wurde, können S der Plustaste + ä 0,5, 1, 2 und 4 S	enn das automatische Auslassventil aktiviert ie das Spülintervall mit der Minustaste – und ndern. Die Einstellung lässt sich zwischen tunden ändern (1.6.).
MENU	Press the MENU b	button	MENU	Drücken Sie die N	MENU-Taste.
S-05 200	Total operating I the device has been	hours. The display shows how many hours en operating.	S-05 200	Gesamtbetriebs Stunden das Gera	stunden. Die Anzeige zeigt an, wie viele ät in Betrieb war.
MENU	Press the MENU b	putton	MENU	Drücken Sie die N	MENU-Taste.
S-06 200	Service cycle The display shows done. Reset count seconds. Service t the same time.	; how many hours ago the service has been er after service by pressing button - for 5 ime can be changed by pressing - and + at	S-06 200	Wartungszyklus Stunden die Wart den Zähler nach d - 5 Sekunden lar gleichzeitiges Drü	Die Anzeige zeigt an, vor wie vielen cung durchgeführt wurde. Setzen Sie der Wartung zurück, indem Sie die Taste ng drücken. Die Betriebszeit kann durch licken der Tasten - und + geändert werden.
MENU	Press the MENU b	putton	MENU	Drücken Sie die N	/ENU-Taste.

EN

S-07	Manual water control You can add and discharge water with the - and + buttons e.g. when cleaning water reservoir, troubleshooting or in service.
MENU	Press the MENU button
S-08	Selecting remote start operation PULS: Short press: steam generator on Long press: steam generator off I-O: Steam generator on or off
MENU	Press the MENU button
S-09	Temperature unit Change the setting with the - and + buttons. CELS (Celsius) FAHr (Fahrenheit)
MENU	Press the MENU button
S-10	Dehumidifying When the dehumidifying mode is on, dehumidifying interval will begin when the steam generator is switched off. Length of the dehumidifying period is 1 h. OFF > Dehumidifying OFF ON > Dehumidifying ON
MENU	Press the MENU button
S-11	Display brightness Use the - and + buttons to adjust the dispaly brightness.
MENU	Press the MENU button
S-CO	WIFI connection Connect control panel to WiFi network by using the MyHarvia application. Change the setting with the - and + buttons. See MyHarvia application for more detailed instructions. OFF >The WiFi connection is off (WiFi indicator light on the control panel is off). On > The WiFi connections is on (WiFi indicator light is lit in the control panel). COnn > Connect mode is active.
MENU	Press the MENU button. The control unit switches to standby mode.

Lighting			
Ċ	Lighting of the sauna/steam room can be wired so that it can be controlled from the control panel.(max. 100W/230 V ~). Switch the lights on / off by pressing the control panel button.		
Ventilation			
(L):	If there is a fan installed in the sauna/steam room, it can be turned on and off from the control panel (max. 100W/230 V -). Switch the fan on / off by pressing the control panel button.		
Control panel	key lock		
	Press and hold the steam generator and light buttons for three seconds. Key lock can be activated only in standby mode. Key lock also prevents remote start.		
Factory Reset			
(수 (수) (수) 5s	When the control panel is in standby mode, press and hold the steam generator, lights, and fan buttons for 5 seconds.		
rST OFF ▼ ON	Status message rSt OFF is displayed. Press + to change reset status to ON Press the MENU to perform factory reset		

S-07	Manuelle Wassersteuerung. Mit den Tasten + und - können Sie Wasser hinzufügen und ablassen, z. B. beim Reinigen des Wasserbehälters, bei der Störungsbeseitigung oder Wartung.
MENU	Drücken Sie die MENU-Taste.
S-08	Wahl der Fernstartfunktion PULS: Kurzes Drücken: Dampfgenerator einschalten Langes Drücken: Dampfgenerator ausschalten I-O: Dampfgenerator ein oder aus
MENU	Drücken Sie die MENU-Taste.
S-09	Temperatureinheit: Mit den Tasten und können Sie die Einstellungen ändern. CELS (Celsius) FAHr (Fahrenheit)
MENU	Drücken Sie die MENU-Taste.
S-10	Entfeuchtung. Wenn der Entfeuchtungsmodus eingeschaltet ist, beginnt das Entfeuchtungsintervall, wenn der Dampfgenerator ausgeschaltet wird. Die Entfeuchtungsdauer beträgt 1 Stunde. OFF > Entfeuchtung AUS ON > Entfeuchtung EIN
MENU	Drücken Sie die MENU-Taste.
S-11	Helligkeit der Anzeige. Verwenden Sie die Tasten – und +, um die Helligkeit der Anzeige einzustellen.
MENU	Drücken Sie die MENU-Taste.
S-CO	 WLAN-Verbindung. Verbinden Sie mithilfe der MyHarvia- App das Bedienfeld mit dem WLAN. Mit den Tasten - und + können Sie die Einstellungen ändern. Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der MyHarvia-App. OFF (AUS) > Die WLAN-Verbindung ist deaktiviert (die WLAN-Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld leuchtet nicht). On (EIN) > Die WLAN-Verbindung ist aktiviert (die WLAN-Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld leuchtet). COnn (Verb.) > Der Verbindungsmodus ist aktiviert.
MENU	Drücken Sie die MENU-Taste. Das Steuergerät schaltet in den Standby-Modus.
L	
Beleuchtung	
	Die Beleuchtung der Sauna/Dampfkabine kann so verdrahtet
•	and a state of the

	Die Beleuchtung der Sauna/Dampfkabine kann so verdrahtet
15	werden, dass sie über das Bedienfeld gesteuert werden kann
Cộ:	(max. 100W/230 V ~). Schalten Sie die Beleuchtung durch
	Drücken der Taste am Bedienfeld ein/aus.
Lüftung	
	Wenn in der Sauna/Dampfkabine ein Ventilator installiert
15	ist, kann dieser über das Bedienfeld ein- und ausgeschaltet
(1)	werden (max. 100 W/230 V ~). Schalten Sie den Ventilator
	durch Drücken der Taste am Bedienfeld ein/aus.
Tastensperre	des Bedienfelds
	Halten Sie die Tasten Dampfgenerator und Licht drei
(2)	Sekunden lang gedrückt. Die Tastensperre kann nur im
	Standby-Modus aktiviert werden. Die Tastensperre verhindert
	auch den Fernstart.
Auf Morkcoin	stallungan zuväckastzan
Aur werksein	stehungen zurücksetzen
	Wenn sich das Bedienfeld im Standby-Modus befindet,
55	halten Sie die Tasten Dampfgenerator, Licht und Ventilator 5
	- Sekunden lang gedrückt.
rST	
OFF	Die Statusmeldung rSt OFF wird angezeigt. Drücken Sie +,
	um den Reset-Status auf EIN zu stellen.
ON	
	Drücken Sie die MENU-Taste, um einen automatischen Reset
(MENU)	durchzuführen.

1.4. Remote control

The steam generator is possible to turn on also with a separate remote control, which has been assembled e.g. in the hotel reception. ▷ S-08

Remote use

Steam generator can be controlled remotely with MyHarvia application once the connection has been established.

Remote control is possible when "rc on" is displayed on the control panel.

Pre-set time setting (timed switch-on): If the device is set to start with the pre-set time function, it cannot be controlled remotely. Once the the device is turned on, it can be turned off with the remote control.

Dehumidifying: when the heater is turned off remotely and dehumidifying is enabled, dehumidifying starts and cannot be stopped remotely.

Power saving mode: If no buttons are pressed in 30 minutes, power saving mode is activated. Only the steam generator button light is lit (status message "rc on" is displayed, if remote use mode is active).

FOTA (Firmware Over the Air): The Xenio WiFi control panel has a feature that automatically downloads the latest firmware to the control panel.

MyHarvia Mobile Application

MyHarvia is a mobile application that allows you to remotely control the functions of Xenio WFfi control panel. With MyHarvia mobile app you can:

- Turn on and off the device.
- Switch accessories on and off (lights, ventilation).
- Set and monitor temperature.
- Set and monitor humidity.
- See the status information.
- Set a scheduled start.

There is no limit to the number of devices you can connect to the MyHarvia application. With the mobile app you can control several saunas and/or steam rooms with Xenio WiFi control panel, for example, one in your home and the other in your summer cottage.

MyHarvia main view:

- 1. Device menu
- Device settings 2.
- Timed start 3.
- 4. Week clock
- 5. Adjusting sauna temperature 6. Current sauna temperature
- 7. Target temperature
- 8.
- Steam generator ON / OFF 9. Humidity adjustment
- 10. Functions ON / OFF
- 11 Devices
- 12. User profile and settings
- 13. Status / Error messages



Note! Available buttons depend on the controlled device.

Installing the MyHarvia application:

- 1. Download MyHarvia mobile app from the app store (Google Play / App Store)
- 2. Create and register MyHarvia-account.
- 3. Sign in to your MyHarvia-account.

Note! MyHarvia is not available for download in all countries due to local restrictions.

Connecting MyHarvia and Xenio WiFi control panel

First device is installed right after you sign into your account. Follow the instructions of your mobile application.

Later you can pair new devices by selecting the "+ Add new" from the Home menu. Follow the instructions of your mobile application.

DE

1.4. Fernbedienung

Der Dampfgenerator lässt sich auch über eine separate Fernbedienung einschalten, die sich beispielsweise an der Hotelrezeption anbringen lässt. > S-08

Ferngesteuerte Nutzung

Der Dampfgenerator kann über die MyHarvia-Anwendung ferngesteuert werden, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Die Fernbedienung ist möglich, wenn "rc on" auf dem Bedienfeld angezeigt wird.

Voreingestellte Zeiteinstellung (zeitgesteuertes Einschalten). Wenn das Gerät so eingestellt ist, dass es mit der voreingestellten Zeitfunktion startet, kann es nicht ferngesteuert werden. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, kann es mit der Fernbedienung wieder ausgeschaltet werden.

Entfeuchtung: Wenn die Heizung ferngesteuert ausgeschaltet und die Entfeuchtung aktiviert ist, beginnt die Entfeuchtung und kann nicht ferngesteuert gestoppt werden.

Energiesparmodus: Wenn innerhalb von 30 Minuten keine Taste gedrückt wird, wird der Energiesparmodus aktiviert. Nur die Tastenbeleuchtung des Dampfgenerators leuchtet (die Statusmeldung "rc on" wird angezeigt, wenn der Fernbedienungsmodus aktiviert ist) .

FOTA (Firmware Over the Air): Die neueste Version der Firmware des Xenio WiFi-Bedienfelds wird automatisch auf das Bedienfeld heruntergeladen.

Mobile MyHarvia-Anwendung

MyHarvia ist eine mobile Anwendung, mit der Sie die Funktionen des Xenio-WiFi-Bedienfelds fernsteuern können. Mit der mobilen MyHarvia-Anwendung können Sie:

- Das Gerät ein- und ausschalten.
- Zubehör ein- und ausschalten (Licht, Lüftung).
- Die Temperatur einstellen und überwachen
- Die Luftfeuchtigkeit einstellen und überwachen
- Die Statusinformationen einsehen.
- Einen geplanten Start einstellen.

Sie können eine beliebige Anzahl von Geräten mit der MyHarvia-App verbinden.Mit der App können Sie mehrere Saunen über das Xenio WiFi-Bedienfeld steuern, z. B. eine Sauna in Ihrem Wohnhaus und eine Sauna in Ihrem Ferienhaus.

Hauptansicht von MyHarvia:

- 1. Gerätemenü
- 2. Geräteeinstellungen
- 3. Zeitgesteuertes Einschalten

2

- 4. Wochenuhr
- Einstellen der Saunatemperatur 5.
- Aktuelle Saunatemperatur 6.
- 7 **Zieltemperatur**
- 8. Verdampfer EIN / AUS
- 9 Finstellen des Verdamnfers
- 10. Funktionen EIN/AUS
- 11. Geräte
- 12. Benutzerprofil und Einstellungen
- 13. Status-/Fehlermeldungen

Achtung! Die Verfügbarkeit der Schaltflächen hängt von den Funktionen des zu steuernden Gera

Installieren der MyHarvia-App

- 1. Laden Sie die MyHarvia-App von Google Play oder vom App Store herunter.
- Erstellen Sie ein MyHarvia-Konto und registrieren Sie es. 2.
- 3. Melden Sie sich bei Ihrem MvHarvia-Konto an

Achtung! Aufgrund lokaler Beschränkungen kann MyHarvia nicht in allen Ländern heruntergeladen werden.

Verbinden von MyHarvia und des Xenio WiFi-Bedienfelds

Das erste Gerät wird direkt nach Ihrer Anmeldung bei Ihrem Konto verbunden. Folgen Sie den Anweisungen in der App. Anschließend können Sie weitere Geräte koppeln, indem Sie im Menü "Home" (Startseite) "+ Add new" (Neues Gerät hinzufügen) auswählen. Folgen Sie den Anweisungen in der App.





1.5. Fragrance Pump (optional)

When turned on, the fragrance pump will feed fragrance to the steam pipe. The fragrance pump is controlled via the control panel.

- Attach the pump's suction hose to the fragrance container before switching on the steam generator.
- During first use, the fragrance is not fed into the steam room right from the start, as the fragrance must run through the pipeline first. Tip: you can speed up the process by setting the fragrance intensity to maximum at first.
- Make sure that the fragrance container does not dry up during use. The pump must not be left on without fragrance.
- Use only fragrances meant for steam generator use. Follow the instructions on the packaging.

1.6. Lighting

The lighting of the steam room can be set up so that it can be controlled from the steam generator control panel (max 100 W/230 V \sim).



Switch the lights on/off by pressing the control panel button.

1.7. Automatic discharge valve (optional)

The automatic discharge valve helps to avoid problems caused by water impurity. Function of the automatic discharge valve:

- Rinsing the water discharge piping The device rinses impurities which have accumulated in the water discharge piping. The rinsing is done in every 5th time when the device takes water.
- 2. Rinsing the water reservoir (S-04) The device discharges the water reservoir and fills it up with clean water according the rinsing interval which has been chosen. This function is meant for institutions etc. where the steam generator is on a several hours at a time. The rinsing takes over 5 minutes and during this time the device pauses the steam generation.
- Discharging the water reservoir after use The device rinses and discharges the water reservoir automatically when the steam generator is turned off. The discharging takes about 5 minutes.

1.5. Duftkonzentratpumpe (optional)

Wenn die Duftkonzentratpumpe eingeschaltet ist, gibt Sie Duftstoffe an das Dampfrohr ab. Die Duftkonzentratpumpe wird über das Bedienfeld gesteuert.

- Befestigen Sie den Ansaugschlauch der Pumpe am Duftstoffbehälter, bevor Sie den Dampfgenerator einschalten.
- Bei der Erstnutzung gelangen die Duftstoffe erst nach einiger Zeit in die Dampfkabine, da diese zuvor erst das komplette Rohrleitungssystem durchlaufen müssen. Tipp: Sie können diesen Vorgang beschleunigen, indem Sie zuvor die maximale Menge bzw. Intensität für die Zugabe von Duftstoffen auf dem Bedienfeld einstellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Duftkonzentratbehälter während des Betriebs nicht vollkommen geleert wird: Die Pumpe darf nicht ohne Duftkonzentrat betrieben werden!
- Verwenden Sie ausschließlich Duftkonzentrate, die für die Verwendung mit Dampfgeneratoren vorgesehen sind. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Duftkonzentrats.

1.6. Beleuchtung

Die Beleuchtung der Dampfkabine kann so eingestellt werden, dass sie vom Bedienfeld des Dampfgenerators aus gesteuert werden kann (max 100 W/230 V \sim).



Schalten Sie die Lampen ein oder aus, indem Sie die Taste auf dem Bedienfeld drücken.

1.7. Automatisches Auslassventil (optional)

Das automatische Auslassventil hilft Ihnen dabei, Probleme durch Wasserverunreinigungen zu vermeiden. Funktion des automatischen Auslassventils:

- Spülen der Wasserauslassrohre Das Gerät spült Ablagerungen und Verunreinigungen aus den Wasserauslassrohren, die sich darin angesammelt haben. Der Spülvorgang erfolgt bei jedem 5. Mal, wenn das Gerät Wasser aufnimmt.
- 2. Wassertank spülen (S-04)
- Je nach ausgewähltem Spülintervall lässt das Gerät den Wassertank ab und füllt ihn mit sauberem Wasser. Diese Funktion wurde speziell für öffentliche Einrichtungen, Hotels usw. entwickelt, in denen der Dampfgenerator in der Regel über mehrere Stunden hinweg genutzt wird. Der Spülvorgang dauert über 5 Minuten. Während dieser Zeitspanne erzeugt das Gerät keinen Dampf.
- 3. Ablassen des Wassertanks nach der Benutzung Wenn der Dampfgenerator ausgeschaltet wird, führt das Gerät automatisch einen Vorgang aus, bei dem der Wassertank gespült und abgelassen wird. Dieser Vorgang dauert circa 5 Minuten.



Figure 2. Sediment cup emptying Abbildung 2 Auffangbecher für Ablagerungen

1.8. Steam Generator Maintenance

The following maintenance operations are allowed for non-professional users:

- emptying the sediment cup (section 1.8.1.)
- cleaning the water level sensor (section 1.8.2.)
- decalcification (section 1.8.3.)



The time indicator light starts blinking when 200 hours has passed from the previous service. S-06

All other maintenance must be left to professional maintenance personnel.

Steam generators in community, institution and such use must be serviced thoroughly at least twice a year (checking and cleaning the reservoir, heating elements and the water level sensor).

1.8.1. Sediment Cup Emptying

There is a sediment cup in the bottom of the device which collects water impurity. Empty the cup when it fills up.

Watch out for the hot steam generator. Do not unfasten the sediment cup when the device is in use. Make sure that the steam generator is cooled down completely before you unfasten the sediment cup. Proper time for cooling is 24 hours from the previous use.

- 1. Make sure that the water reservoir is empty (check the measurement cup through the transparent cover of service hatch: if there is water in the cup you have to empty the reservoir).
- 2. Turn the steam generator off from the main switch (figure 2).
- Place a bucket under the sediment cup. Some water might come from piping when the cup is off.
- 4. Release the sediment cup tightener.

1.8. Wartung des Dampfgenerators

Der Nutzer kann folgende Instandhaltungsmaßnahmen durchführen:

- Entleerung der Bodenwanne (Punkt 1.8.1)
- Reinigung des Wasserfüllstandsfühler (Punkt 1.8.2)
- Kalkentfernung (Punkt 1.8.3)



Wenn seit der letzten Wartung 200 Stunden vergangen sind, blinkt die Zeit-Kontrollleuchte. S-06

Alle anderen Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem technischen Personal durchgeführt werden.

Dampfgeneratoren für gemeinschaftliche, öffentliche und vergleichbare Nutzung müssen mindestens zweimal im Jahr gründlich gewartet werden (Überprüfung und Reinigung von Tank, Heizelementen und Oberflächenfühler).

1.8.1. Auffangbecher für Ablagerungen

Im unteren Bereich des Geräts befindet sich ein Auffangbecher für Ablagerungen, der Wasserverunreinigungen aufnimmt. Leeren Sie den Becher aus, wenn er voll ist.

Vorsicht! Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr durch heiße Teile und Wasserdampf! Nehmen Sie den Auffangbecher für Ablagerungen nicht aus dem Gerät, während dieses benutzt wird. Nehmen Sie den Auffangbecher für Ablagerungen erst aus dem Gerät, wenn dieses vollständig abgekühlt ist. Nach der letzten Benutzung bzw. dem Ausschalten des Geräts dauert es 24 Stunden, bis dieses vollständig abgekühlt ist.

- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank leer ist (schauen Sie durch den transparenten Deckel der Wartungsluke in den Messbecher: wenn sich im Messbecher Wasser befindet, müssen Sie den Wassertank entleeren).
- Schalten Sie den Hauptschalter f
 ür die Stromversorgung des Dampfgenerators aus (Abbildung 2).
- Stellen Sie einen Eimer unter den Auffangbecher für Ablagerungen. Es kann etwas Wasser aus den Rohrleitungen laufen, wenn der Auffangbecher für Ablagerungen abgenommen wurde.
- 4. Lösen Sie die Klemmschelle des Auffangbechers.

Water properties	Effect	Recommendation
Wassereigenschaft	Wirkung	Empfehlung
Humus concentration	Colour, taste, precipitates	<12 mg/l
Humusgehalt	Farbe, Geschmack, Ablagerungen	<12 mg/l
Iron concentration	Colour, odour, taste, precipitates	<0,2 mg/l
Eisengehalt	Farbe, Geruch, Geschmack, Ablagerungen	<0,2 mg/l
Manganese (Mn) concentration	Colour, odour, taste, precipitates	<0,10 mg/l
Mangangehalt (Mn)	Farbe, Geruch, Geschmack, Ablagerungen	<0,10 mg/l
Hardness: most important substances are	Precipitates	Ca: <100 mg/
magnesium (Mg) and lime, i.e. calcium (Ca)	Ablagerungen	
Wasserhärte: Die wichtigsten Stoffe sind Magnesium (Mg) und Kalk, d.h.		Mg: <100 mg/l
Kalzium (Ca)		Ca: <100 mg/l
Chloride-containing water	Corrosion	Cl: <100 mg/l
Chloridhaltiges Wasser	Korrosion	Cl: <100 mg/l
Chlorinated water	Health risk	Forbidden to use
Gechlortes Wasser	Gesundheitsschädlich	Darf nicht verwendet werden
Seawater	Rapid corrosion	Forbidden to use
Salzwasser	Rasche Korrosion	Darf nicht verwendet werden
Arsenic and radon concentration	Health risk	Forbidden to use
Arsen- und Radonkonzentration	Gesundheitsschädlich	Darf nicht verwendet werden
Flow rate in the incoming water pipe (measuring: let the water run from	Flow too slow: breaks in steam generation	8–12 l/min
the incoming pipe for one minute and measure the amount of water)	Flow too fast: water running from the steam pipe	
Durchfluss in der Wasserzuleitung (Messung: Lassen Sie das Wasser	Durchfluss zu gering: Unterbrechung der Dampferzeugung	
eine Minute lang aus der Zuleitung laufen, und messen Sie die	Durchfluss zu hoch: Wasser läuft aus dem Dampfrohr	
Wassermenge.)		

Table 1. Water quality requirements Tabelle 1. Anforderungen an die Wasserqualität

- 5. Unfasten the cup by pulling. Clean the cup.
- 6. Set the cup back to its place and fasten the tightener.

1.8.2. Decalcification

Tap water contains impurities, e.g. lime, which may in time block the internal parts of the steam generator. The amount of lime in water (water hardness) and thus the need for decalcification varies from region to region. If the tap water is hard, it is recommended to install a softener to the building's water distribution system. The requirements for the water are listed in table 1.

Decalcification with citric acid solution

The vapours of the citric acid solution are harmless. Besides citric acid you can use also other materials for the decalcification, follow always the instructions in the packaging.

- Mix 50–80 grams of citric acid with one litre of water.
- Start the steam generator and leave it on for 10 minutes.
- 3. Turn it off from the main switch (see figure 2).



- 5. Ziehen Sie nun den Auffangbecher ab. Leeren Sie ihn aus und reinigen Sie ihn.
- 6. Schieben Sie den Auffangbecher an seine ursprüngliche Position und ziehen Sie die Klemmschelle wieder fest.

1.8.2. Entkalkung

Leitungswasser enthält Verunreinigungen, z.B. Kalk, die mit der Zeit die inneren Komponenten des Dampfgenerators zusetzen können. Der Kalkgehalt des Wassers (Wasserhärte) und somit der Entkalkungsbedarf ist je nach Region unterschiedlich. Bei hartem Leitungswasser wird empfohlen, einen Wasserenthärter im Wasserleitungssystem des Gebäudes zu installieren. Die Anforderungen an die Wasserhärte sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Entkalkung mit Zitronensäurelösung

Die Dämpfe der Zitronensäurelösung sind gesundheitlich unbedenklich. Neben Zitronensäure können Sie auch andere handelsübliche Entkalker verwenden. Befolgen Sie dabei stets die Anweisungen auf der jeweiligen Packung.

- 1. Mischen Sie 50 bis 80 Gramm Zitronensäure mit einem Liter Wasser.
- 2. Schalten Sie den Dampfgenerator ein, und lassen Sie ihn 10 Minuten lang eingeschaltet.

EN

- 4. Remove the plug from the top of the steam generator (figure 3).
- 5. Pour the citric acid solution in to the water reservoir and put the plug back to its place.
- 6. Let the solution work for one hour.
- 7. Turn the main switch on. If the memory for power failures is on, the steam generator will start without pushing button 1.

Rinsing (manual discharge valve)

- 8. Empty the water reservoir and close the discharge valve.
- 9. Turn the steam generator on with button 1 and leave it on for 10 minutes.
- Turn the steam generator off with button
 empty the water reservoir and close the discharge valve.

Rinsing (automatic discharge valve)

- 8. Turn the steam generator on with button 1 and leave it on for 10 minutes.
- 9. Turn the steam generator off with button 1 and leave it off for 5 minutes.

1.8.3. Cleaning the Steam Nozzles

The steam nozzles can be cleaned with mild soap solution.

1.9. Troubleshooting

If an error occurs, the control panel will show a device number and an error message, which helps troubleshooting the cause for the error.

The user can check only the points marked with an asterisk (*). All other maintenance must be done by professional maintenance personnel.

- DE
- 3. Schalten Sie den Dampfgenerator mit dem Hauptschalter aus (siehe Abbildung 2).
- 4. Entfernen Sie den Stopfen auf der Oberseite des Dampfgenerators (siehe Abbildung 3).
- Gießen Sie die Zitronensäurelösung in den Wassertank und setzen Sie den Stopfen wieder ein.
- 6. Lassen Sie die Lösung eine Stunde lang einwirken.
- Schalten Sie den Hauptschalter ein. Wenn der Speicher f
 ür Stromausf
 älle eingeschaltet ist, startet der Dampferzeuger ohne Dr
 ücken der Taste 1.

Spülen (manuelles Auslassventil)

- 8. Entleeren Sie den Wassertank, und schließen Sie das Auslassventil.
- Schalten Sie den Dampfgenerator mit der Taste 1 ein, und lassen Sie ihn 10 Minuten lang eingeschaltet.
- 10. Schalten Sie den Dampfgenerator mit der Taste 1 aus, entleeren Sie den Wassertank, und schließen Sie das Auslassventil.

Spülen (automatisches Auslassventil)

- Schalten Sie den Dampfgenerator mit der Taste 1 ein, und lassen Sie ihn 10 Minuten lang eingeschaltet.
- Schalten Sie den Dampfgenerator mit der Taste 1 aus, und lassen Sie ihn 5 Minuten lang ausgeschaltet.

1.8.3. Reinigung der Dampfdüsen

Die Dampfdüsen können mit milder Seifenlösung gereinigt werden.

1.9. Störungsbeseitigung

Wenn ein Fehler auftritt, werden auf dem Bedienfeld eine Gerätenummer und eine Fehlermeldung angezeigt, die Ihnen beim Erkennen und Beheben des betreffenden Fehlers helfen.

Der Benutzer kann ausschließlich die Punkte überprüfen, die mit einem Sternchen (*) markiert sind. Alle anderen Wartungsmaßnahmen müssen von qualifiziertem technischen Personal durchgeführt werden.

Troubleshooting

If an error occurs, the control panel will show a device number and an error message, which helps troubleshooting the cause for the error.

 Λ

The user can check only the points marked with an asterisk (*). All other maintenance must be done by professional maintenance personnel.

r	
F1	Temperature sensor's measuring circuit broken. Check the
	wiring and connections from connectors to the sensor.
E2	Temperature sensor's measuring circuit short-circuited. Check
22	the wiring and connections from connectors to the sensor.
	Overheat protector's measuring circuit broken. Press the
E3	overheat protector's reset button. Check the wiring and connections
	from connectors to the overheat protector's sensor.
	Water level low. Check if there is water in the measurement cup.
E5	Check the water inlet*, solenoid valve, discharge valve, and the water
	level sensor.
	There is still water in the reservoir even rinsing and
E7	discharging has been done. Check if there is water in the
E7	measurement cup. Check discharge valve and the water level sensor.
50	Connection failure between the control panel and the steam
E9	generator. Check the cable and the connectors.
	Water reservoir empty after rinsing. Check if there is water in the
E10	measurement cup. Check the water inlet*, solenoid valve, discharge
	valve, and the water level sensor.
	Water reservoir full when starting the filling (starting,
E11	stopping, rinsing cycle). Check the discharge valve and the water
	level sensor.
	Too many fillings within five minutes. Check the water inlet*, flow
E13	rate*, solenoid valve, discharge valve and the water level sensor.
	Sufficient water level has not been reached within 10 minutes
E14	after the device has been turned on. Clean the measurement cup
	and check the wiring.
	Sufficient water level won't be reached when vaporising. Check
E15	the water inlet* and discharge valve.
	WiFi indicator light is off: WiFi connection is off in the S-CO setup
	menu
	WiFi indicator light is on: WiFi connection is on Connections to the
	router and MyHarvia cloud are working
	WiFi indicator light flashes 3 times in a row: WiFi connection
\overline{a}	is on but connection to MyHarvia cloud fails. Check your internet
•	connection* Try restarting your router*
	WiFi indicator light flashes every 5 seconds: The Wi-Fi
	connection is on, but the wifi connection between the control nanel
	and the router fails. Try fixing the connection by turning off and on
	the WiFi connection in the control panel S-CO setup menu*.
	Maintenance indicator light starts blinking when 200 hours has
	passed from the previous service. Perform service. Reset counter
	after service.
₹.	
Several 4	rrors: Error messages run in the display
Water -	corusir smalls like the fragrance: Check that fragrance descrit four
to the wa	ter reservoir from the steam pipe.
Control p	anel disfunction: » Factory Reset

Störungsbeseitigung

Wenn ein Fehler auftritt, werden auf dem Bedienfeld eine Gerätenummer und eine Fehlermeldung angezeigt, die Ihnen beim Erkennen und Beheben des betreffenden Fehlers helfen.



Der Benutzer kann ausschließlich die Punkte überprüfen, die mit einem Sternchen (*) markiert sind. Alle anderen

Wartungsmaßnahmen müssen von qualifiziertem technischen Personal durchgeführt werden.

E 1	Messkreis des Temperaturfühlers unterbrochen. Verkabelung
E1	und Anschlüsse der Stecker des Fühlers überprüfen.
E2	Kurzschluss im Messkreis des Temperaturfühlers. Verkabelung
LZ	und Anschlüsse der Stecker des Fühlers überprüfen.
	Messkreis des Überhitzungsschutzes unterbrochen. Reset-Taste
E3	des Überhitzungsschutzes drücken. Verkabelung und Anschlüsse der
	Stecker des Fühlers überprüfen.
	Wasserfüllstand zu gering. Überprüfen Sie, ob sich Wasser im
E5	Messbecher befindet. Wasserzuleitung*, Magnetventil, Auslassventil
	und Oberflächenfühler überprüfen.
	Nach dem Abschluss des Spül- und Ablassvorgangs befindet
E7	sich immer noch Wasser im Wassertank. Überprüfen Sie, ob sich
	Wasser im Messbecher befindet. Überprufen Sie das Auslassventil
	und den Fuhler für den Wasserfullstand.
E9	Austall der Verbindung zwischen Bedienteld und
	Dampigenerator. Verkabelung und Stecker überprüfen.
E10	Wassertank nach dem Spulen leer. Überpruten Sie, ob sich
EIU	Wassel ini Messbecher bennuet. Wasselzueitung , Magnetventit,
	Wassertank zu Beginn des Füllens voll (Einschalten/
F11	Ausschalten/Snülzvklus). Auslassventil und Oberflächenfühler
	überprüfen.
	Zu häufiges Auffüllen innerhalb von fünf Minuten.
E13	Wasserzuleitung*, Durchfluss*, Magnetventil, Auslassventil und
	Oberflächenfühler überprüfen.
	Auch 10 Minuten nach dem Einschalten des Geräts wurde
E14	kein ausreichender Wasserfüllstand erreicht. Reinigen Sie den
	Messbecher und überprüfen Sie die Verkabelung.
E1E	Beim Verdampfen wird kein ausreichender Wasserfüllstand
EIS	erreicht. Überprüfen Sie das Wassereinlass-* und -auslassventil.
	Die WLAN-Kontrollleuchte ist aus: Die WLAN-Verbindung im
	S-CO-Setup-Menü ist deaktiviert.
	Die WLAN-Kontrollleuchte ist an: Die WLAN-Verbindung ist aktiv.
	Die Verbindungen zum Router und zur MyHarvia-Cloud funktionieren
	Die WLAN-Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld blinkt 3 mal
	hintereinander: Die WLAN-Verbindung ist aktiviert, aber es besteht
Ĩ	keine Netzwerkverbindung zur MyHarvia-Cloud. Uberprüfen Sie die
•	Netzwerkverbindung. Versuchen Sie, Ihren Router neu zu starten.
	Die WLAN-Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld blinkt alle 5
	Sekunden: Die WLAN-verbindung ist aktiviert, aber es bestent keine
	Versushen Sie die Verbindung zu renarieren indem Sie die WI AN
	Verbindung im S-M-Setup-Menü des Bedienteils aus- und wieder
	einschalten
	Die Wartungsanzeige beginnt zu blinken, wenn seit der letzten
3	Wartung 200 Stunden vergangen sind. Führen Sie die Wartung
r	durch. Setzen Sie den Zähler nach erfolgter Wartung zurück.
Verschied	lene Fehler: Auf dem Display laufen Fehlermeldungen durch
Der Wass	ertank riecht nach Duftstoffen: Überprüfen Sie. dass keine
Duftstoffe	aus dem Dampfrohr in den Wassertank fließen können.

2. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

2. INSTALLATIONSANLEITUNG



Figure 4.	
Abbilduna	4

Model Modell	Output Leistung	Recommended steam room size (m³) Empfohlene Dampfkabinengröße (m³)						Steam output	230 V 1N~		400 V 3N~	
		Light wall (acrylic, etc.) Leichtbauwand (Acryl, usw.)		Tiled light wall Geflieste Leichtbauwand		Tiled stone wall, etc. Geflieste Steinwand, usw.		capacity Dampf- ausgabe- kapazität	Cable Kabel	Fuse Sicherung	Cable Kabel	Fuse Sicherung
	kW	*	* *	*	* *	*	* *	kg/h	mm ²	А	mm ²	A
HGX20XW	2,2	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2,0	3 x 1,5	10	-	-
HGX45XW	4,5	2–5	2–7	2-4	2-6	2-3,5	2-4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX60XW	5,7	2,5-8	3,5–11	2-6	3–9	2-5	2-7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX90XW	9,0	6–12	9–17	4,5–10	7,5–14	3–8	6-11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX110XW	10,8	10-14,5	15-21	8–12	12–17	6–10	10–14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX150XW	15,0	12-19,5	17–28	10-16	14-23	8–13,5	12-18,5	20,1			5 x 6	3 x 25

Table 2. Installation details Tabelle 2. Montageinformationen * ventilated ** not ventilated * belüftet

** nicht belüftet

2.1. Prior to Installation

Prior to installing the steam generator, study the instructions for installation, and check the following points:

- The steam generator output should correspond to the volume of the steam room. Table 2 gives guidelines for the minimum and maximum volumes for each steam generator and wall material.
- The supply voltage is suitable for the steam generator.
- The fuses and connecting cables meet the regulations and their measurements match table 2.
- The installation place of the steam generator must meet the minimum requirements for safety distances given in figure 5 and the place must be as defined in section 2.2.

2.2. Installation Place and Fastening

The steam generator must be installed in a dry interior space. The steam generator must not be installed in a place where it may freeze or where it is subject to harmful substances. The maximum allowed temperature around the device is 30 °C.

- The room must have a floor drain for the discharge water. Do not install the device straight above the drain, because steam coming up from drain wets the steam generator and may cause problems.
- If the steam generator is installed inside a cabinet or such closed space, sufficient ventilation must be provided around the device.

Handedness of the steam generator can be changed by switching front and back covers with themselves (figure 6).

- Turn the mounting parts vertical if you assemble the device to the wall.
- You can place the steam generator in lower space by turning mounting parts to horizontal plane and cutting the sediment cup smaller (figure 7).

Fasten the steam generator firmly to the wall or to the basis with screws suitable for the material (6 screws).

2.1. Vor der Montage

Bevor Sie den Dampfgenerator installieren, lesen Sie sich die Montageanleitung durch, und prüfen Sie folgende Punkte:

- Die Leistung des Dampfgenerators muss dem Volumen der Dampfkabine entsprechen. Tabelle 2 enthält Richtwerte für das minimale und maximale Volumen für jeden Dampfgenerator und jedes Wandmaterial.
- Die Versorgungsspannung muss sich für den Dampfgenerator eignen.
- Die Sicherungen und Anschlusskabel müssen vorschriftgemäß sein. Ihre Abmessungen müssen den Angaben in Tabelle 2 entsprechen.
- Am Aufstellort des Dampfgenerators müssen die in Abbildung 5 angegebenen Mindest-Sicherheitsabstände erfüllt sein. Der Aufstellort muss die in Abschnitt 2.2. beschriebenen Bedingungen erfüllen.

2.2. Installationsort und Montage

Der Dampfgenerator muss in einem trockenen Raum aufgestellt werden. Der Dampfgenerator darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen Frostgefahr besteht oder er schädlichen Substanzen ausgesetzt sein könnte. Die maximale Umgebungstemperatur für das Gerät beträgt 30 °C.

- Der Raum muss über einen Bodenabfluss für das Abwasser verfügen. Montieren Sie das Gerät nicht direkt über dem Abfluss, da der aus dem Abfluss aufsteigende Dampf in den Dampfgenerator eindringen und dessen Funktion beeinträchtigen kann.
- Wenn der Dampfgenerator in einem Gehäuse oder einem geschlossenen Raum installiert wird, muss um das Gerät herum eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein.

Durch Austauschen der vorderen und hinteren Verkleidung lässt sich der Dampfgenerator einfach je nach Anforderung für Rechts- oder Linkshänder auslegen (siehe Abbildung 6).

- Richten Sie die Befestigungsteile senkrecht aus, wenn Sie das Gerät an der Wand montieren möchten.
- Wenn Sie das Gerät auf dem Boden montieren möchten, richten Sie die Befestigungsteile waagerecht aus und kürzen den Auffangbecher für Rückstände (Abbildung 7).

Befestigen Sie den Dampfgenerator mit für den jeweiligen Wand- oder Bodentyp geeigneten Schrauben fest an der Wand bzw. am Boden (6 Schrauben).









Figure 6. Handedness changing Abbildung 6. Auslegung für Rechts- oder Linkshänder

Figure 7. Abbildung 7.

2.3. Water supply and discharge water connections

See figure 4. The water supply pipe must be equipped with a stop valve and vacuum breaker. The maximum incoming water pressure for the water supply pipe is 4,0 bar.

See figure 8. The steam generator discharge water pipe must be led to the installation room's floor drain.

The discharge water must not be led to the steam room, because the water is very hot (70 °C)!

Install the pipes tilted away from the steam generator.



Siehe Abbildung 4. Die Wasserzuleitung muss mit einem Sperrventil und Rohrtrenner versehen werden. Der maximale Wassereingangsdruck für die Wasserzuleitung beträgt 4,0 bar.

Siehe Abbildung 8. Das Abflussrohr des Dampfgenerators muss zum Bodenabfluss des Aufstellraums geführt werden.

Das Abwasser darf nicht in die Dampfkabine geleitet werden, da es sehr heiß ist (70 °C)! Installieren Sie die Rohrleitungen so, dass sie vom Dampfgenerator weg geneigt sind.



Figure 8. Steam generator connections Abbildung 8. Anschlüsse des Dampfgenerators

2.4. Electrical Connections

The steam generator must be connected to the mains in accordance with the current regulations and by an authorised, professional electrician. See figure 9 for electrical connections.

2.4.1. Installing the Temperature Sensor

Install the temperature sensor to the steam room ceiling or to a wall 1700–3000 mm above the floor level. Drill a 7.5 mm diameter hole, push the sensor into the hole, and seal with silicone.

Do not install the sensor near doors or ventilation openings. The allowed area is shown in figure 10.

2.4. Elektrische Anschlüsse

Der Dampfgenerator darf nur von einem autorisierten, qualifizierten Elektriker unter Beachtung der aktuell gültigen Vorschriften an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Schaltverbindungen sind in Abbildung 9 dargestellt.

2.4.1. Installieren des Temperaturfühlers

Installieren Sie den Temperaturfühler an der Decke der Dampfkabine oder in einer Höhe von 1700 bis 3000 mm über dem Boden an einer Wand. Bohren Sie ein Loch mit 7,5 mm Durchmesser, schieben Sie den Fühler hinein, und dichten Sie die Öffnung mit Silikon ab.

Installieren Sie den Fühler nicht in der Nähe von Türen oder Belüftungsöffnungen. Der zulässige Bereich ist in Abbildung 10 dargestellt.



Figure 9. Abbildung 9.



Figure 10. Placing the temperature sensor Abbildung 10. Anbringen des Temperaturfühlers
2.5. Steam Pipes

The steam from the steam generator is led to the steam room with copper pipes. The minimum steam pipe inside diameter is 15 mm. You can connect the steam generator to copper piping with a transparent silicon hose which inside diameter is 18 mm.

Transparent pipes help to locate potential problems.

The pipes must be carefully insulated. The maximum length of a well insulated steam pipe is 10 metres. It is recommended to place the steam generator as close to the steam room as possible, to minimise the length of the steam pipes.

If more than one steam nozzles are used, each steam pipe going to the nozzles must be equipped with a flow control valve, so that the steam is evenly distributed into the steam room. Figure 11A. Adjusting the valves:

- Turn all the valves completely open.
- If there is significantly more steam coming from one of the valves, turn the flow down.

Do not turn the flow down on all the valves.

The steam must be able to flow freely from the nozzles. If there is a blockage in the steam nozzles and/or pipes, the steam will come out of the overpressure valve (Figure 8).

The far end of the steam pipe must be tilted towards the steam room. There must be no excess bends, water pockets or cut offs in the pipes. Figure 11B.

2.5. Dampfrohre

DE

Der Dampf aus dem Dampfgenerator wird über Kupferleitungen in die Dampfkabine geleitet. Der minimale Innendurchmesser des Dampfrohrs beträgt 15 mm. Sie können den Dampfgenerator über einen transparenten Silikonschlauch mit einem Innendurchmesser von 18 mm mit einem Kupferrohr verbinden.

Transparente Schläuche ermöglichen ein einfacheres Erkennen von potentiellen Problemen.

Die Rohre müssen sorgfältig isoliert werden. Die ordnungsgemäß isolierten Dampfrohre dürfen maximal 10 Meter lang sein. Es wird empfohlen, den Dampfgenerator so nahe wie möglich an der Dampfkabine zu platzieren, um die Länge der Dampfrohre zu verkürzen.

Wenn mehrere Dampfdüsen verwendet werden, muss jedes zu den Dampfdüsen führende Dampfrohr mit einem Durchflussregelungsventil versehen werden, damit der Dampf in der Dampfkabine gleichmäßig verteilt wird. Abbildung 11A. Einstellen der Ventile:

- Drehen Sie alle Ventile vollständig auf.
- Wenn aus einem der Ventile deutlich mehr Dampf als aus den anderen austritt, verringern Sie den Durchfluss für dieses Ventil.
- Verringern Sie den Durchfluss nicht f
 ür alle Ventile.

Der Dampf muss frei durch die Düsen strömen können. Wenn die Dampfdüsen und/ oder die Dampfrohre blockiert sind, tritt der Dampf aus dem Überdruckventil aus (Abbildung 8).

Das abgewandte Ende des Dampfrohrs muss in Richtung der Dampfkabine geneigt sein. Die Rohre dürfen keine übermäßigen Biegungen, Wassertaschen oder Verengungen aufweisen. Abbildung 11B.



Figure 11. Steam nozzles and pipes Abbildung 11. Dampfdüsen und -rohre

2.6. Installing the Steam Nozzles

Attach the steam nozzle to the end of the steam pipe and seal the steam pipe lead in with silicone. The nozzles should be placed 100-300 mm above the floor level. The thread size of the nozzle is G $\frac{1}{2}$ " (female). Figure 11A.

Point the opening of the nozzle downwards. Make sure the steam does not burn the bathers. Place the nozzles so that one can not touch them by accident.

2.7. Installing the Fragrance Pump

The fragrance pump is installed to feed fragrance into the steam pipe. The joint between the feeding tube and the steam pipe must be as close to the steam nozzle as possible. By doing this, as little fragrance residue as possible will accumulate in the steam pipe in the course of time. See figure 4. See figure 9 for electrical connections.

2.8. Installing the Automatic Discharge Valve

See figure 4. See figure 9 for electrical connections. When tightening the joint hold tight on the hose of steam generator and do not let it spin. After installation, activate the automatic discharge valve from the control panel (S-03).

2.9. Installing the Control Panel

The control panel is splashproof and has a small operating voltage. The panel can be installed in a dry area e.g. in the washing or dressing room, or in the living quarters. The panel can not be installed in the steam room. Figure 12.

Conductor tubing (\emptyset 30 mm) inside the wall structure allows you to thread the data cable hidden within the wall – otherwise the installation will have to be on the wall surface.

2.10. Resetting the Overheat Protector

Open the cover. If needed move the circuit board housing by opening screws. A blown overheat protector can be reset by pressing the button on the end of the device. Figure 13.

The reason for the going off must be determined before the button is pressed. The overheat protector may be reset only by a professional maintenance person. DE

Bringen Sie die Dampfdüse am Ende des Dampfrohrs an, und dichten Sie die Einführung des Dampfrohrs mit Silikon ab. Die Düsen sollten 100 bis 300 mm über dem Boden platziert werden. Die Gewindegröße der Düse ist $G\frac{1}{2}$ " (Innengewinde). Abbildung 11A.

Richten Sie die Öffnung der Düse nach unten. Stellen Sie sicher, dass der Dampf die Badenden nicht verbrühen kann. Bringen Sie die Düsen so an, dass sie nicht versehentlich berührt werden können.

2.7. Montage der Duftkonzentratpumpe

Die Duftkonzentratpumpe wird installiert, um Duftstoffe an das Dampfrohr abzugeben. Das Verbindungsstück zwischen Zufuhr- und Dampfrohr muss so nah wie möglich an der Dampfdüse liegen. Dadurch gewährleisten Sie, dass sich im Dampfrohr mit der Zeit nur geringste Mengen an Duftstoffrückständen ablagern. Siehe Abbildung 4. Die Schaltverbindungen sind in Abbildung 9 dargestellt.

2.8. Montage des automatischen Auslassventils

Siehe Abbildung 4. Die Schaltverbindungen sind in Abbildung 9 dargestellt. Halten Sie den Schlauch des Dampfgenerators beim Festziehen des Verbindungsstücks gut fest, damit dieser sich nicht verdreht. Aktivieren Sie nach der Installation das automatische Auslassventil vom Bedienfeld (S-03).

2.9. Montage des Bedienfelds

Das Bedienfeld ist spritzwassergeschützt und hat eine niedrige Betriebsspannung. Das Bedienfeld lässt sich separat vom Dampfgenerator in einem trockenen Raum montieren, z. B. in einer Wäschekammer, einem Umkleideraum oder im Wohnbereich. Das Bedienfeld darf jedoch nicht in der Dampfkabine montiert werden. Abbildung 12.

In wärmeisolierenden Röhren (ø 30 mm), die in die Wandstruktur eingearbeitet sind, können Sie das Datenkabel versteckt in der Wand verlegen. Anderenfalls muss das Datenkabel auf der Wandoberfläche verlegt werden.

2.10. Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes Entfernen Sie die Abdeckung. Gegebenenfalls müssen Sie das Leiterplattengehäuse nach dem Lösen der Schrauben entfernen. Um den Überhitzungsschutz nach dem Auslösen zurückzusetzen, drücken Sie den Knopf am Ende des Geräts. Abbildung 13.

Bevor Sie den Knopf drücken, müssen Sie die Ursache für die Auslösung ermitteln. Der Überhitzungsschutz darf nur von qualifiziertem technischen Personal zurückgesetzt werden.

EN



Figure 12. Fastening the control panel Abbildung 12. Befestigung des Bedienfelds



Figure 13. Resetting the Overheat Protector Abbildung 13. Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes

3. SPARE PARTS

DE

3. ERSATZTEILE

1	Heating element 2200 W/230 V Heating element 1500 W/230 V Heating element 1900 W/230 V Heating element 3000 W/230 V Heating element 3600 W/230 V Heating element 5000 W/230 V	Heizelement 2200 W/230 V Heizelement 1500 W/230 V Heizelement 1900 W/230 V Heizelement 3000 W/230 V Heizelement 3600 W/230 V Heizelement 5000 W/230 V	ZG-322 ZG-330 ZG-340 ZG-350 ZG-360 ZG-365	2))) 5	model/Modell HGX20XW HGX45XW HGX60XW HGX90XW HGX110XW HGX150XW	pcs/Teile 1 3 3 3 3 3 3 3
2	Manual discharge valve	Manuelles Auslassventil	ZG-575	5		1
3	Pipe adapter 18 mm-G%"	Rohradapter 18 mm-G ¹ / ₄ "	7STM-	050		1
4	Measuring cup set (includes water level sensor, top and tube)	Messbechersatz (einschl. Fühler für den Wasserfüllstand, Aufsatz und Rohr)	WX620)		1
5	Water outlet pipe assembly	Wasserablassrohr	ZSTM-	071		1
6	Service hatch cover	Wartungsdeckel	ZSTM-	160		1
7	Sediment cup	Auffangbecher für Ablagerungen	ZSTM-	170		1
8	Main switch	Hauptschalter	ZSK-68	34		1
9	Circuit board	Leiterplatte	WX645	5		1
10	Temperature sensor	Temperaturfühler	ZG-660)		1
11	Water reservoir (HGX2) Water reservoir (HGX45-HGX15)	Wassertank (HGX2) Wassertank (HGX45-HGX15)	ZSTM-	012 010		1 1
12	Overheat protector	Überhitzungsschutz	ZG-550)		1
13	Control panel	Bedienfeld	WX700	C		1
14	Rubber gasket D18	Gummidichtungsring D18	ZSTM-	140		4
15	Overpressure valve	Überdruckventil	ZG-580)		1
16	Rubber gasket D10	Gummidichtungsring D10	ZSTM-	150		1
17	Water supply hose	Wasserzufuhrschlauch	ZSTM-	047		1
18	Water supply pipe assembly	Wasserzufuhrrohr	ZSTM-	070		1
19	Steam outlet pipe	Dampfabgaberohr	ZSTM-	040		1
20	Solenoid valve	Magnetventil	ZSS-61	0		1
21	Rubber plug	Gummistopfen	ZSTM-	155		1
22	Insulating for water reservoir	Isolierung für den Wassertank	ZSTM-	060		1
23	Steam nozzle	Dampfdüse	ZG-500)		1
24	Contactor	Schaltschütz	ZSK-77	78		2
Optio	nal parts and devices/Optionale Teile un	d Zubehör				
25	Automatic discharge valve	Automatisches Auslassventil		ZG-70	0	1
26	Fragrance pump	Duftkonzentratpumpe		ZG-90	0	1
27	Connection part for fragrance pump	Verbindungsstück für die Duftkonzentrat	pumpe	ZSTM-	195	1
	We recomme	and to use only the manufacturer	s snar	e nart		

Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

1. INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

1.1. Componentes del sistema generador de vapor

- 1. Panel de control
- 2. Sensor de temperatura
- 3. Tubo de vapor
- 4. Boquilla de vapor
- 5. Tubo de suministro de agua
- 6. Válvula del tubo de suministro de agua
- 7. Tubo de descarga de agua
- 8a. Válvula de descarga manual
- 8b. Válvula de descarga automática (opcional)
- 9. Desagüe de suelo
- 10. Válvula de sobre-presión
- 11. Cable de conexión
- 12. Bomba de fragancia (opcional)
- 13. Tapón de goma
- 14. Vaso de sedimentos

1. ISTRUZIONI PER L'UTENTE

1.1. Componenti del generatore di vapore

- 1. Quadro di comando
- 2. Sensore temperatura
- 3. Tubo vapore

IT

- 4. Ugello vapore
- 5. Condotto carico acqua
- 6. Valvola del condotto carico acqua
- 7. Condotto scarico acqua 8a. Valvola scarico manuale
- 8b. Valvola scarico automatica (facoltativo)
- 9. Scarico a pavimento
- 10. Valvola di sovrapressione
- 11. Cavo di connessione
- 12. Erogatore fragranza (facoltativo)
- 13. Tappo in gomma
- 14. Contenitore dei sedimenti



Figura 1. Componentes del sistema generador de vapor Figura 1. Componenti del generatore di vapore

1.2. Advertencias

- Cuando están en funcionamiento, los grifos, tubos y boquillas de vapor del generador de vapor alcanzarán altas temperaturas con peligro de producir quemaduras al contacto con la piel. No los toque directamente con las manos.
- El vapor procedente de las boquillas de vapor estará a temperaturas muy altas, con peligro de producir quemaduras. No se queme la piel.
- En caso de que las boquillas y/o tubos de vapor quedasen bloqueados, el generador de vapor liberará el vapor a través de la válvula de sobrepresión. No bloquee la válvula de sobre-presión.
- No introduzca dispositivos eléctricos en la sala de vapor.
- Asegúrese de que la sala de vapor se seque adecuadamente después de haber sido usada.

1.2 Avvertenze

- I rubinetti ed i tubi del generatore di vapore e gli ugelli vapore scottano quando si trovano in uso. Non toccarli a mani nude.
- Il vapore che fuoriesce dagli ugelli vapore scotta e potrebbe bruciare la pelle.
- In caso di blocco degli ugelli e/o dei tubi del vapore, il generatore emette il vapore dalla valvola di sovrapressione. Evitare di bloccare la valvola.
- Non portare dispositivi elettrici all'interno della cabina del bagno turco.
- Assicurarsi che il bagno turco si asciughi correttamente dopo l'uso.

1.3. Cómo usar el generador de vapor

Antes de poner en funcionamiento el dispositivo asegúrese de que la sala de vapor no contenga objetos extraños. Asegúrese de que la boquilla permita la circulación del vapor con toda libertad. Abra la válvula del tubo de suministro de agua.

El generador de vapor está equipado con un panel de control separado. El dispositivo está en el modo de espera si los botones del panel están encendidos.



Si los botones no se encienden, compruebe que el interruptor principal de alimentación esté encendido.



Encender el generador de vapor								
(1)	Pulse el interruptor de encendido/apagado del generador de							
(**	vapor.							
	La temperatura es	tablecida se muestra primero, y a						
	continuación la pa	ntalla cambia a la temperatura actual de						
40 C	la sala de vapor. E	generador de vapor comienza a llenar el						
22 C	depósito de agua y	/ se calienta.						
22 0								
1:00	La generación de	vapor se detiene cuando el generador						
	de vapor toma agua en el depósito de agua y cuando la							
	temperatura en la	sala de vapor alcanza el valor deseado.						
	Configuración							
	(MENU)	Pulse el botón MENÚ para abrir el menú						
		de configuración.						
	40 C	Temperatura. El margen de regulación es						
	10.0	de 30-55°C						
		Ajuste la temperatura deseada con los						
		botones + y						
	MENU	Pulse el botón MENÚ.						
	6:00	Duración del tiempo de funcionamiento.						
	0.00	El valor mínimo es de 1 h. El valor máximo						
		se puede establecer en configuraciones						
		adicionales (1–12:00 h)						

1.3. Utilizzo del generatore di vapore

Prima di utilizzare il dispositivo, assicurarsi che non vi siano oggetti estranei all'interno della cabina del bagno turco. Assicurarsi che fuoriesca vapore dagli ugelli. Aprire la valvola di arresto del condotto di carico acqua.

Il generatore di vapore è dotato di un quadro di comando separato. Il dispositivo è in modalità di standby quando i tasti sono accesi sul quadro.



(((•		she .	Ŀ	Ø
Connessione WiF	i Temperatura	Manutenzione	Tempo di	Blocco dei
			funzionamento	tasti
\bigcirc	MENU	(+)		
Riduzione	Cambio	Incremento	*Tenere prem	nuto per
valore*	modalità	valore*	modificare il v	alore più
			veloceme	nte.
(Ċ	Ċ		
Umidificatore	Illuminazione	Ventola		
1/0	1/0	1/0		



Generatore di v	apore acceso				
(<u>'</u>)	Premere il pulsante ON/OFF del generatore di vapore.				
40 C 22 C	Viene visualizzata il display passa all generatore di vapo si riscalda.	prima la temperatura impostata, dopodiché a temperatura attuale del bagno turco. Il ore inizia a riempire il serbatoio dell'acqua e			
1:00	:00 La generazione di vapore si interrompe quando il gener di vapore preleva l'acqua dal serbatoio dell'acqua e quar temperatura nel bagno turco raggiunge il valore desider				
	Impostazioni				
	MENU	Premere il pulsante MENU per aprire il menu delle impostazioni.			
	40 C	Temperatura. L'intervallo di regolazione è 30-55°C Regolare la temperatura desiderata con i pulsanti + e			
	MENU	Premere il pulsante MENU.			
	6:00	Tempo di funzionamento restante. Il valore minimo è 1 ora. Il valore massimo può essere impostato utilizzando le impostazioni aggiuntive (1–12:00 ore).			

- -

funcionamiento máximo. Seleccione el tiempo deseado usando los botones - y +. El tiempo cambia en franjas de 1h. (MENU) Pulse el botón MENÚ para salir. Apagar el generador de vapor El generador de vapor se apaga y cambia al modo de espera (cuando se presiona el botón I/O, cuando ha transcurrido el tiempo de funcionamiento o cuando se produce un error. El dispositivo está equipado con una válvula de drenaje automático. El aparato vacía el depósito de agua 30 minutos después de haberse apagado. No desconecte el cable de alimentación durante este tiempo. **Configuraciones adicionales** Abra el menú de ajustes pulsando simultáneamente las (-)(MENU)(+)posiciones de los botones -, MENU (MENÚ) y +. Pulse durante XNIP 5 segundos. ¡Atención! Los botones no brillan cuando la unidad de control está en modo en espera. Tiempo de funcionamiento máximo: El período de S-01 funcionamiento máximo puede cambiarse usando los botones 1:00 - y +. El rango es de 1-24 horas (MENU) Pulse el botón MENÚ. Memoria de fallas eléctricas. Las opciones después de una S-02 falla eléctrica son: OFF ON1: El dispositivo se reinicia. El temporizador continúa desde donde estaba antes de la falla eléctrica. ON2: El dispositivo se reinicia. El temporizador se reinicia. OFF: La unidad no se reinicia después de una falla eléctrica. Nota: Las normas de seguridad para la memoria de fallas eléctricas varían según la región. (MENU) Pulse el hotón MENÚ Como activar la valvula automatica de vaciar el S-03 generador de vapor (opcional). Válvula de descarga automática: ON OFF Válvula de descarga manual: OFF (MENU) Pulse el botón MENÚ. Intervalo de lavado. Si se ha activado la válvula de descarga S-04 automática, puede cambiar el intervalo de lavado con los OFF botones – y +. Las opciones son 0,5, 1, 2, 3 y 4 horas (1.6.). (MENU) Pulse el botón MENÚ. S-05 Total de horas de funcionamiento. La pantalla muestra cuántas horas ha estado funcionando el dispositivo. 200 (MENU) Pulse el botón MENÚ. Ciclo de servicio. La pantalla muestra hace cuántas horas se realizó el servicio. Restablezca el contador después del servicio S-06 presionando el botón - durante 5 segundos. El tiempo de servicio se puede cambiar presionando los botones - y + al 200 mismo tiempo. (MENU) Pulse el botón MENÚ.

Impostazione di un orario prestabilito - -(accensione temporizzata). Premere il pulsante + fino a superare il tempo di funzionamento massimo. Selezionare l'ora desiderata utilizzando i pulsanti - e +. L'ora cambia in intervalli di 1 ora. (MENU) Premere il pulsante MENU per uscire. Generatore di vapore spento Il generatore di vapore si spegne e passa alla modalità (standby quando viene premuto il tasto I/O, è trascorso il tempo di funzionamento o si verifica un errore. Il dispositivo è dotato di una valvola di scarico automatica. L'apparecchio svuota il serbatoio dell'acqua 30 minuti dopo lo spegnimento. Non scollegare il cavo di alimentazione durante questo periodo Impostazioni aggiuntive Aprire il menu delle impostazioni premendo (-)(MENU)(+) contemporaneamente i tasti -, MENU e +. Tenerli premuti per ДШЬ 5 secondi. Nota! I tasti non si accendono guando la centralina è in modalità di standby. Tempo di funzionamento massimo. È possibile modificare il S-01 tempo di funzionamento massimo con i tasti - e +. L'intervallo 1:00è compreso tra 1 e 24 ore (MENU) Premere il pulsante MENU. Memoria per interruzioni di corrente. Le opzioni dopo S-02 un'interruzione di corrente sono: OFF ON1: Il dispositivo si riavvia. Il timer continua da dove era prima dell'interruzione di corrente. ON2: Il dispositivo si riavvia. Il timer si azzera. OFF: L'unità non si riavvia dopo un'interruzione di corrente. Attenzione! Le norme di sicurezza per la memoria in caso di interruzione di corrente variano in base alla regione. (MENU) Premere il pulsante MENU. Attivare la valvola di scarico automatica (facoltativo). S-03 Valvola di scarico automatica: ON OFF Valvola di scarico manuale: OFF (MENU) Premere il pulsante MENU. Intervallo di risciacquo. Se la valvola di scarico automatica S-04 è stata attivata, è possibile modificare l'intervallo di risciacquo OFF con i tasti - e +. Le opzioni sono 0,5, 1, 2, 3 e 4 ore (1.6.). (MENU) Premere il pulsante MENU. S-05 Ore di funzionamento totali. Il display mostra per quante ore il dispositivo è stato in funzione. 200 (MENU) Premere il pulsante MENU. Ciclo di servizio. Il display mostra da quante ore è stato effettuato il servizio. Azzerare il contatore dopo il servizio S-06 premendo il pulsante - per 5 secondi. Il tempo di servizio può 200 essere modificato premendo contemporaneamente i pulsanti - e +. (MENU) Premere il pulsante MENU.

IT

Configuración de tiempo preestablecido

(encendido programado). Pulse el

botón + hasta que supere el tiempo de

IT

	1
S-07	Control de agua manual. Puede añadir y quitar agua con los
	botones + y -, cuando por ejemplo, esté limpiando el depósito
	de agua, solucionando problemas o esté en servicio.
MENU	Pulse el botón MENÚ.
5.08	Selección de operación de inicio remoto.
3-08	PULS:
	Pulsación breve: generador de vapor activado
	Pulsación prolongada: generador de vapor desactivado
	Generador de vapor activado o desactivado
(MENU)	Pulse el botón MENÚ.
	Unidad de temperatura
3-09	Cambie la configuración con los botones + y
	CELS (Celsius)
	FAHr (Fahrenheit)
(MENU)	Pulse el botón MENÚ.
S-10	Deshumidificación. Cuando el modo de deshumidificación
	este activado, el intervalo de desnumidificación comenzara
	período de deshumidificación es de 1 h.
	OFF > El deshumidificador está apagado
	ON > El deshumidificador está encendido
MENU	Pulse el botón MENÚ.
S-11	Brillo de la pantalla. Utilice los botones - y + para ajustar el
	brillo de la pantalla.
MENU	Pulse el botón MENÚ.
S-CO	Conexión wifi: Conecte el panel de mando a la red wifi
	mediante la aplicación MyHarvia. Cambie el ajuste con los
	botones + y Vease la aplicacion MyHarvia para obtener
	OFF >La conexión wifi está desactivada
	(la luz de indicación de wifi del panel de mando está apagada).
	On > Las conexiones wifi están activadas
	(la luz de indicación de wifi se enciende en el panel de mando)
	COnn > El modo de conexión está activo.
MENIL	Pulse el botón MENU (MENÚ). La unidad de control
	cambia al modo en espera.
ncendiendo	
Incentaientat	La iluminación de la sauna/sala de vapor se puede conectar
1	por cable para poder controlarla desde el panel de mando.
C:Ö:	(máx. 100W/230V~). Encienda/apague las luces presionando
/ontil sei é s	el boton del panel de mando.
ventilación	Si hay un ventilador instalado en la sauna/sala de vanor, co
	puede encender y apagar desde el panel de mando (máx. 100
Gi	W/230 V ~). Encienda/apague el ventilador presionando el
	botón del panel de mando.
Bloqueo de t	eclas del panel de control
A	Mantenga presionados los botones del generador de vapor
	y de la luz durante tres segundos. El bloqueo de teclas solo
	también evita el inicio remoto.
Sund.	
Pestablecimi	ento de valores de fábrica
	cuando el panel de mando este en modo de espera,
5s	luces y el ventilador durante 5 segundos.
rST	,
OFF	Aparece el mensaje de estado rSt OFF. Presione + para
	cambiar el estado de reinicio a ON
ON	Fresione el MENO para realizar el restablecimiento de fabrica

S-07	Controllo manuale dell'acqua. È possibile aggiungere e scaricare acqua con i pulsanti + e -, ad esempio durante la pulizia del serbatoio dell'acqua, la risoluzione dei problemi o l'assistenza.
MENU	Premere il pulsante MENU.
S-08	Selezione operazione di avvio remoto PULS: Pressione breve: accensione generatore di vapore Pressione prolungata: spegnimento generatore di vapore I-O: Accensione o spegnimento generatore di vapore
MENU	Premere il pulsante MENU.
S-09	Unità di temperatura. Cambiare l'impostazione con i tasti + e CELS (Celsius) FAHr (Fahrenheit)
MENU	Premere il pulsante MENU.
S-10	Deumidificazione. Quando la modalità deumidificazione è attiva, l'intervallo di deumidificazione inizia allo spegnimento del generatore di vapore. La durata del periodo di deumidificazione è di 1 ora. OFF > Deumidificazione OFF ON > Deumidificazione ON
MENU	Premere il pulsante MENU.
S-11	Luminosità del display. Utilizzare i pulsanti - e + per regolare la luminosità del display.
MENU	Premere il pulsante MENU.
S-CO	Connessione WiFi. Connettere il quadro di comando alla rete WiFi utilizzando l'app MyHarvia. Cambiare l'impostazione con i tasti + e Per istruzioni più dettagliate, vedere l'app MyHarvia. OFF > La connessione WiFi è disattivata (la spia WiFi sul quadro di comando è spenta). On > La connessione WiFi è attivata (la spia WiFi si accende sul quadro di comando). COnn > La modalità di connessione è attiva.
	Premere il tasto MENU. La centralina passa alla modalità di
(MENU)	standby.
Illuminazione	
	L'illuminazione della sauna/bagno di vapore può essere

illuminazione	
Ċ	L'illuminazione della sauna/bagno di vapore può essere cablata in modo da poter essere controllata dal pannello di controllo (max. 100 W/230 V ~). Accendere/spegnere le luci premendo il pulsante del pannello di controllo.
Ventilazione	
۲. ا	Se nella sauna/bagno di vapore è installata una ventola può essere accesa e spenta dal pannello di controllo (max. 100 W/230 V -). Accendere/spegnere la ventola premendo il pulsante del pannello di controllo.
Blocco dei ta	sti del pannello di controllo
	Tenere premuti i pulsanti del generatore di vapore e della luce per tre secondi. Il blocco dei tasti può essere attivato solo in modalità standby. Il blocco dei tasti impedisce inoltre l'avvio a distanza.
Ripristino del	le impostazioni di fabbrica
	Quando il pannello di controllo è in modalità standby tenere premuti i pulsanti del generatore di vapore, delle luci e della ventola per 5 secondi.
rST OFF ON	Viene visualizzato il messaggio di stato rSt OFF. Premere + per modificare lo stato di ripristino su ON
MENU	Premere MENU per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica

ES

1.4. Mando a distancia

Es posible encender el generador de vapor también con un mando a distancia, por ejemplo, instalado en la recepción del hotel. ▷ S-08

Uso remoto

El generador de vapor se puede controlar de forma remota con la aplicación MyHarvia una vez que se haya establecido la conexión. El control remoto es posible cuando se muestra "rc on" en el panel de mando.

Configuración de tiempo preestablecido (encendido programado): Si el dispositivo está configurado para iniciarse con la función de tiempo preestablecido, no se puede controlar de forma remota. Una vez que el dispositivo está encendido, se puede apagar con el control remoto.

Deshumidificación: cuando el calentador se apaga de forma remota y la deshumidificación está habilitada, la deshumidificación comienza y no se puede detener de forma remota

Modo de ahorro de energía: Si no se pulsa ningún botón en 30 minutos, se activa el modo de ahorro de energía. Solo se enciende la luz del botón del generador de vapor (aparece el mensaje de estado "rc on", si el modo de uso remoto está activo).

FOTA (Firmware Over the Air): El panel de mano Xenio WiFi tiene una función que descarga automáticamente el último firmware en el panel de mando.

Aplicación móvil MyHarvia

MyHarvia es una aplicación móvil que le permite controlar de forma remota las funciones del panel de mando Xenio WiFi. Con la aplicación móvil MyHarvia puedes:

- Encender y apagar el dispositivo.
- ٠ Encender y apagar accesorios (luces, ventilación).
- Establecer y controlar la temperatura.
- Establecer y controlar la humedad.
- Consultar la información de estado.
- Establecer un inicio programado.

No hay límite en el número de dispositivos que puede conectar a la aplicación MvHarvia. Con la aplicación móvil puede controlar varias saunas con el panel de mando Xenio WiFi, por ejemplo, una en su casa y otra en su residencia de verano.

Vista principal de MyHarvia



Atención! Los botones disponibles dependen de las características del dispositivo controlado.

Instalación de la aplicación MyHarvia

- 1. Descargue la aplicación móvil MyHarvia en la tienda de aplicaciones (Google Play / App Store)
- 2. Cree y registre una cuenta MyHarvia.
- 3. Inicie una sesión en su cuenta MyHarvia.

¡Atención! MyHarvia no está disponible para su descarga en todos los países debido a restricciones locales.

Conexión de MyHarvia y el panel de mando de Xenio WiFi

El primer dispositivo se instala justo después de iniciar sesión en su cuenta. Siga las instrucciones de su aplicación móvil. Después puede vincular nuevos dispositivos seleccionando "+ Add new" (+ Añadir nuevo) en el menú de inicio. Siga las instrucciones de su aplicación móvil.

IT

1.4. Telecomando

È possibile accendere il generatore di vapore anche con un telecomando a parte, collocato, ad esempio, nella reception di un hotel. > S-08

Uso a distanza

Il generatore di vapore può essere controllato a distanza con l'applicazione MyHarvia una volta stabilita la connessione. Il controllo a distanza è possibile quando sul pannello di controllo viene visualizzato "rc on".

Impostazione dell'ora prestabilita (accensione temporizzata): Se il dispositivo è impostato per l'avvio con la funzione ora prestabilita, non può essere controllato a distanza. Una volta acceso, il dispositivo può essere spento con il telecomando.

Deumidificazione: quando il riscaldatore è spento a distanza e la funzione deumidificazione è attiva, la deumidificazione inizia e non può essere interrotta a distanza.

Modalità di risparmio energetico: Se non vengono premuti pulsanti entro 30 minuti, viene attivata la modalità di risparmio energetico. Si accende solo la spia del pulsante del generatore di vapore (se è attiva la modalità di utilizzo a distanza viene visualizzato il messaggio di stato "rc on").

FOTA (Firmware Over the Air): Il quadro di comando Xenio WiFi dispone di una funzione che scarica automaticamente il firmware più recente sul quadro di comando.

Applicazione mobile MyHarvia

MyHarvia è un'applicazione mobile che permette di controllare a distanza le funzioni del pannello di controllo di Xenio WiFi. Con l'app mobile MyHarvia puoi: Accendere e spegnere il dispositivo.

- Accendere e spegnere gli accessori (luci, ventilazione).
- Impostare e monitorare la temperatura.
- Impostare e monitorare l'umidità.
- Vedere le informazioni sullo stato.
- Impostare un inizio programmato.

Non vi sono limiti al numero di dispositivi che si possono connettere all'app MyHarvia. Con l'app mobile è possibile controllare diverse saune con il quadro di comando WiFi Xenio, ad esempio una nella propria casa e l'altra nella casa per le vacanze.

Vista principale di MyHarvia

- 1. Menu del dispositivo
- 2. Impostazioni del dispositivo
- 3. Avvio temporizzato

2

10 03

- 4 Orologio settimanale
- 5. Regolazione della temperatura della sauna
- Temperatura attuale della sauna 6
- 7. Temperatura target
- 8. Umidificatore ON / OFF
- 9. Regolazione dell'umidificatore
- 10. Funzioni ON / OFF
- 11. Dispositivi
- 12. Profilo utente e impostazioni
- 13. Stato / Messaggi di errore

Nota! I tasti disponibili dipendono dalle caratteristiche del dispositivo controllato.

Installing the MyHarvia application

- 1. Download MyHarvia mobile app from the app store (Google Play / App Store)
- 2. Create and register MyHarvia-account.
- 3. Sign in to your MyHarvia-account.

Note! MyHarvia is not available for download in all countries due to local restrictions.

Connecting MyHarvia and Xenio WiFi control panel

First device is installed right after you sign into your account. Follow the instructions of your mobile application. Later you can pair new devices by selecting the "+ Add new" from the Home menu. Follow the instructions of your mobile application.



1.5. Bomba de fragancia (opcional)

Cuando esté activada, la bomba de fragancia distribuirá la fragancia al tubo de vapor. La bomba de fragancia se controla desde el panel de control.

- Conecte la manguera de succión de la bomba al envase de fragancia antes de encender el generador de vapor.
- Durante el primer uso, la fragancia no se alimenta a la sala de vapor desde el primer momento, dado que debe recorrer primero la tubería. Sugerencia: es posible acelerar el proceso ajustando al máximo la intensidad de la fragancia en un primer momento.
- Asegúrese de que el contenedor de fragancia no se esté utilizando. No deberá dejarse la bomba en funcionamiento sin fragancia.
- Use únicamente fragancias para uso exclusivo en generadores de vapor. Siga las instrucciones indicadas en el envase.

1.6. Iluminación

La iluminación de la sala de vapor puede programarse a fin de que pueda ser controlada desde el panel de control del generador de vapor (max 100 W/230 V \sim).



Encienda/apague las luces pulsando el botón del panel de control.

1.7. Válvula de descarga automática (opcional) La válvula de descarga automática ayuda a evitar los problemas causados por las impurezas presentes en el agua. Funcionamiento de la válvula de descarga automática:

- Lavado de la tubería de descarga de agua El dispositivo lava las impurezas que se hayan acumulado en la tubería de descarga de agua. El lavado se realiza cada 5 ciclos de entrada de agua por parte del dispositivo.
- 2. Lavado del depósito de agua (S-04) El dispositivo descarga el depósito de agua y lo llena con agua limpia de acuerdo con el intervalo de lavado elegido. Esta función está destinada a lugares públicos en los que el generador de vapor permanece encendido varias horas seguidas. El lavado requiere más de 5 minutos y durante este intervalo el dispositivo no genera vapor.
- Descarga del depósito de agua tras el uso El dispositivo lava y descarga el depósito de agua automáticamente al apagar el generador de vapor. La descarga requiere cerca de 5 minutos.

1.8. Mantenimiento del generador de vapor

Las siguientes operaciones de mantenimiento las pueden llevar a cabo usuarios no profesionales:

- vaciado del vaso de sedimentos (sección 1.8.1.)
- limpieza del sensor de nivel de agua (sección 1.8.2.)
- descalcificación (sección 1.8.3.)



La luz indicadora de tiempo comienza a parpadear una vez transcurridas 200 horas desde el último servicio técnico. S-06

1.5. Erogatore fragranza (facoltativo)

L'erogatore di fragranza, una volta acceso, inserisce una fragranza all'interno del tubo vapore. L'erogatore fragranza viene controllato tramite il quadro di comando.

- Collegare il flessibile di aspirazione dell'erogatore al deposito di fragranza prima di accendere il generatore di vapore.
- Durante il primo utilizzo, la fragranza non viene erogata nella cabina del bagno turco dall'inizio, in quanto deve prima percorrere il tubo. Suggerimento: è possibile accelerare il processo impostando l'intensità della fragranza al massimo all'inizio.
- Assicurarsi che il deposito di fragranza non si esaurisca durante l'utilizzo. L'erogatore non può essere privo di fragranza.
- Utilizzare solo le fragranze indicate per il generatore di vapore. Osservare le istruzioni sull'imballaggio.

1.6. Illuminazione

È possibile azionare l'illuminazione del bagno turco direttamente dal quadro di comando del generatore di vapore (max 100 W/230 V~).



Accendere/spegnere le luci premendo il tasto del quadro di comando.

1.7. Valvola di scarico automatica (opzionale)

La valvola di scarico automatica contribuisce a evitare i problemi provocati dall'impurità dell'acqua. Funzioni della valvola di scarico automatica:

- Risciacquo del tubo di scarico dell'acqua Il dispositivo risciacqua le impurità che si sono accumulate nel tubo di scarico dell'acqua. Il risciacquo viene eseguito ogni 5 volte che il dispositivo carica l'acqua.
- Risciacquo del serbatoio dell'acqua (S-O4) Il dispositivo scarica il serbatoio dell'acqua e lo riempie con acqua pulita in base all'intervallo di risciacquo selezionato. Questa funzione è intesa per istituti ecc. dove il generatore di vapore rimane acceso per diverse ore alla volta. Il risciacquo richiede più di 5 minuti. Durante questo periodo il dispositivo mette in pausa la generazione del vapore.
- Scarico del serbatoio dell'acqua dopo l'uso Il dispositivo esegue il risciacquo e scarica il serbatoio dell'acqua automaticamente quando il generatore di vapore viene spento. Lo scarico richiede circa 5 minuti.

1.8. Manutenzione del generatore di vapore

Le seguenti operazioni di manutenzione sono consentite per utenti non professionisti:

- svuotamento del contenitore dei sedimenti (sezione 1.8.1.)
- pulizia del sensore del livello dell'acqua (sezione 1.8.2.)
- decalcificazione (sezione 1.8.3.)
- La spia del tempo inizia a lampeggiare una volta trascorse 200 ore dall'ultimo intervento di servizio. S-06

El resto de operaciones de mantenimiento deberán ser llevadas a cabo por el personal profesional de mantenimiento.

Los generadores de vapor utilizados en comunidades, instituciones u organizaciones similares deberán revisarse en profundidad dos veces al año como mínimo (comprobando y limpiando el depósito, los elementos calefactores y el sensor de superficie).

1.8.1. Vaciado del vaso de sedimentos

La parte inferior del dispositivo cuenta con un vaso de sedimentos que recoge las impurezas del agua. Vacíe el vaso cuando esté lleno.

Tenga cuidado con la superficie caliente del generador de vapor. No desmonte el vaso de sedimentos mientras el dispositivo se esté utilizando. Asegúrese de que el generador de vapor se haya enfriado completamente antes de desmontar el vaso de sedimentos. Un tiempo de enfriamiento adecuado es de 24 horas desde el último uso.

- Asegúrese de que el depósito de agua esté vacío (inspeccione el vaso de medición a través de la cubierta transparente de la compuerta de servicio: si el vaso contiene agua, quiere decir que debe vaciar el depósito).
- 2. Apague el generador de vapor con el interruptor principal (figura 2).
- Coloque un cubo debajo del vaso de sedimentos. Puede salir agua de la tubería mientras el vaso está desmontado.
- 4. Libere el retén del vaso de sedimentos.
- 5. Separe el vaso tirando de él. Limpie el vaso.
- 6. Vuelva a montar el vaso en su lugar y coloque el retén.

1.8.2. Descalcificación

El agua potable del grifo contiene impurezas, como por ejemplo cal, las cuales al cabo de cierto tiempo acaban por bloquear las partes internas del generador de vapor. La cantidad de cal en el agua (dureza del agua) y la respectiva necesidad de descalcificación variarán de región a región. Si el agua potable del grifo es dura, se recomienda la instalación de un suavizador de agua en el sistema de distribución de agua del edificio. El la tabla 1 encontrará listados todos los requisitos necesarios para el agua. Il resto della manutenzione deve essere eseguita da personale addetto.

IT

La manutenzione delle saune comuni e utilizzate negli istituti deve essere eseguita almeno due volte all'anno (controllo e pulizia del serbatoio, delle resistenze e del sensore della superficie).

1.8.1. Svuotamento del contenitore dei sedimenti

Nella parte inferiore del dispositivo è presente un contenitore dei sedimenti che raccoglie le impurità dell'acqua. Svuotare il contenitore quando si riempie.

Fare attenzione a che il generatore di vapore non sia caldo. Non rimuovere il contenitore dei sedimenti se il dispositivo è in uso. Accertarsi che il generatore di vapore si sia raffreddato completamente prima di rimuovere il contenitore dei sedimenti. Il tempo adeguato per il raffreddamento è di 24 ore dall'uso precedente.

- Accertarsi che il serbatoio dell'acqua sia vuoto (controllare il recipiente di misurazione tramite il coperchio trasparente dello sportellino di servizio: se nel recipiente è presente acqua, è necessario svuotare il serbatoio).
- 2. Spegnere il generatore di vapore dall'interruttore principale (figura 2).
- Collocare un secchio sotto il contenitore dei sedimenti. Quando il contenitore viene rimosso, potrebbe fuoriuscire acqua dal tubo.
- 4. Rilasciare il fermo del contenitore dei sedimenti.
- 5. Rimuovere il contenitore tirandolo. Pulire il contenitore.
- 6. Ricollocare in sede il contenitore e serrare il fermo.

1.8.2. Decalcificazione

L'acqua corrente contiene impurità, ovvero calcare, che a volte potrebbe bloccare le parti interne del generatore di vapore. La quantità di calcare nell'acqua (durezza dell'acqua) e la conseguente necessità di decalcificazione varia da regione a regione. Se l'acqua corrente è dura, si consiglia di installare un addolcitore al sistema di distribuzione dell'acqua dell'edificio. I requisiti per l'acqua sono elencati nella tabella 1.



Descalcificación con solución de ácido cítrico

Los vapores de la solución de ácido cítrico son inocuos. Además de ácido cítrico, puede usar otras sustancias para la descalcificación; siga siempre las instrucciones indicadas en el envase.

- 1. Mezcle entre 50 y 80 gramos de ácido cítrico en un litro de agua.
- 2. Active el generador de vapor y déjelo en funcionamiento durante 10 minutos.
- Desactívelo desde el interruptor principal (consulte la figura 2).
- 4. Retire el tapón de la parte superior del generador de vapor (figura 3).
- Vierta la solución de ácido cítrico en el depósito de agua y vuelva a instalar el sensor de superficie junto con sus cables.
- Vierta la solución de ácido cítrico en el depósito de agua y vuelva a colocar el tapón en su lugar.
- Active el interruptor principal. Si la memoria para cortes de suministro eléctrico está activada, el generador de vapor arrancará sin pulsar el botón 1.

Aclarado (válvula de descarga manual)

- 8. Vacíe el depósito de agua y cierre la válvula de descarga.
- Active el generador de vapor pulsando el botón 1 y déjelo en funcionamiento durante 10 minutos.
- Apague el generador de vapor pulsando el botón 1, vacíe el depósito de agua y cierre la válvula de descarga.

Aclarado (válvula de descarga automática)

- Active el generador de vapor pulsando el botón 1 y déjelo en funcionamiento durante 10 minutos.
- 9. Desactive el generador de vapor pulsando el botón 1 y déjelo parado durante 5 minutos.

1.8.3. Limpieza de las boquillas de vapor

Las boquillas de vapor pueden limpiarse con solución de jabón suave. **Decalcificazione con una soluzione di acido citrico** I vapori della soluzione di acido citrico sono innocui. Oltre all'acido citrico, è possibile utilizzare anche altri materiali per la decalcificazione, osservare sempre le istruzioni sull'imballaggio.

- 1. Mescolare 50–80 grammi di acido citrico per ogni litro di acqua.
- 2. Accendere il generatore di vapore e lasciarlo acceso per 10 minuti.
- 3. Spegnere l'interruttore principale del generatore (vedere la figura 2).
- 4. Rimuovere il tappo dalla parte superiore del generatore di vapore (figura 3)
- 5. Versare la soluzione di acido citrico nel serbatoio dell'acqua e ricollocare in sede il tappo.
- 6. Consentire alla soluzione di agire per un'ora.
- Accendere l'interruttore principale. Se la memoria per guasti di alimentazione è attiva, il generatore di vapore parte senza premere il tasto 1.

Risciacquo (valvola di scarico manuale)

- 8. Vuotare il serbatoio dell'acqua e chiudere la valvola di scarico.
- Accendere il generatore di vapore con il tasto 1 e lasciarlo acceso per 10 minuti.
- Spegnere il generatore di vapore con il tasto
 vuotare il serbatoio dell'acqua e chiudere la valvola di scarico.

Risciacquo (valvola di scarico automatica)

- Accendere il generatore di vapore con il tasto 1 e lasciarlo acceso per 10 minuti.
- 9. Spegnere il generatore di vapore con il tasto 1 e lasciarlo spento per 5 minuti.

1.8.3. Pulizia degli ugelli vapore

È possibile pulire gli ugelli vapore con una soluzione di sapone neutro.

Propiedad del agua	Efecto	Recomendación
Proprietà dell'acqua	Effetto	Consiglio
Concentración de humus		12
Concentrazione di muffa	Color, gusto, precipitados	<12 mg/l
Concentración de hierro	Color, olor, gusto, precipitados	<0.2 mg/l
Concentrazione di ferro	Colore, odore, sapore, precipitato	<0,2 mg/t
Concentración de manganeso (Mn)	Color, olor, gusto, precipitados	<0.10 mg/l
Concentrazione di manganese (Mn)	Colore, odore, sapore, precipitato	<0,10 mg/t
Dureza: las sustancias más importantes son	Procipitados	Ma: <100 mg/l
el magnesio (Mg) y la cal; por ejemplo, calcio (Ca)	Precipita	Mg. <100 mg/t
Durezza: le sostanze principali sono magnesio (Mg) e calcare, ovvero calcio (Ca)		ca. <100 mg/t
El agua contiene cloruro	Corrosión	Ch. 100 mm/
Acqua contenente cloruro	corrosione	CI: <100 mg/t
Agua clorada	Riesgo para la salud	Prohibido usar
Acqua clorurata	Rischi per la salute	Proibito l'uso
Agua marina	Rapid corrosion	Prohibido usar
Acqua di mare	Rapida corrosione	Proibito l'uso
Concentración de arsénico y radón	Riesgo para la salud	Prohibido usar
Concentrazione di arsenico e radon.	Rischi per la salute	Proibito l'uso
Índias de seu del se al tube de entrede de seu s (residion de marrite eus el seu s sincula desde el	Caudal demasiado lento: avería en la generación de vapor	
indice de caudai en el cubo de entrada de agua (midiendo: permita que el agua circule desde el	Caudal demasiado rápido: El agua circulante proviene del tubo de	
Cubo de entrada durante un minuto y entonces mida la canudad de agua).	vapor	<12 mg/l
Portata attinterno dei tubo deitacqua in entrata (Misurazione: lasciare scorrere l'acqua dal	Portata troppo lenta: generazione di vapore non continua	
tudo di entrata per un minuto e misurare la quantità di àcqua)	Portata troppo veloce: l'acqua fuoriesce dal tubo di vapore	

Tabla 1. Requerimientos de calidad del agua Tabella 1. Requisiti di qualità dell'acqua



Figura 3. Descalcificación Figura 3. Decalcificazione

1.9. Solución de problemas

Si se produce un error, el panel de control muestra un mensaje de error que ayudará a determinar la causa del error.

El usuario sólo podrá comprobar los puntos marcados con un asterisco (*). El resto de operaciones de mantenimiento deberán ser llevadas a cabo por el personal profesional de mantenimiento.

1.9. Risoluzione dei problemi

In caso di errore, sul quadro di comando verrà visualizzato il numero dispositivo e un messaggio di errore che consentirà di porre riparo alla causa dell'errore.

L'utente può verificare solo i punti indicati con un asterisco (*). Il resto della manutenzione deve essere eseguita da personale addetto.

Risoluzione dei problemi

In caso di errore, sul quadro di comando verrà visualizzato il numero dispositivo e un messaggio di errore che consentirà di porre riparo alla causa dell'errore.



L'utente può verificare solo i punti indicati con un asterisco (*). Il resto della manutenzione deve essere eseguita da personale addetto.

E1	Il circuito di misurazione del sensore temperatura è guasto.
	Controllare i cavi e i collegamenti dai raccordi al sensore.
	Il circuito di misurazione del sensore temperatura è in corto
E2	circuito. Controllare i cavi e i collegamenti dai raccordi al sensore.
	Il circuito di misurazione della protezione da surriscaldamento
	è quasto. Premere il tasto di rilascio della protezione da
E3	surriscaldamento. Controllare i cavi e i collegamenti dai raccordi al
-	sensore di protezione da surriscaldamento.
	Livello dell'acqua basso. Controllare se vi è acqua nel
E5	recipiente di misurazione. Controllare la presa d'acqua*, la valvola
	elettromagnetica, valvola di scarico e il sensore di superficie.
	È presente ancora acqua nel serbatoio, anche dopo il risciacquo
E7	e lo scarico. Controllare se vi è acqua nel recipiente di misurazione.
E7	Controllare la valvola di scarico e il sensore del livello dell'acqua.
E9	Guasto di connessione tra il quadro di comando e il generatore
	di vapore. Controllare il cavo e i raccordi.
	Il serbatoio dell'acqua è vuoto dopo il risciacquo. Controllare
E10	se vi è acqua nel recipiente di misurazione. Controllare la presa
	d'acqua^, la valvola elettromagnetica, valvola di scarico e il sensore
F11	li serbacolo dell'acqua e pieno quando si inizia a rifornire (cicio
E11	ui avvio, al resto, l'isclacquoj. Controllare la valvola di scanco e li
	Tronni rifornimenti in cinque minuti. Controllare la proca
E17	d'acqua* la portata* (tabella 1) la valvola elettromagnetica, valvola
213	di scarico e il sensore di superficie
	Non si raggiunge un livello di acgua sufficiente entro 10 minuti
E14	dall'accensione del dispositivo. Pulire il recipiente di misurazione e
	controllare il cablaggio.
	Non si raggiunge un livello di acqua sufficiente durante la
E15	generazione del vapore. Controllare la presa d'acqua* e la valvola
	di scarico.
	La spia luminosa Wi-Fi è spenta: La connessione Wi-Fi è
	disattivata nel menu di configurazione S-CO.
	La spia luminosa è accesa: La connessione Wi-Fi è attiva. Le
	connessioni al router e al cloud MyHarvia funzionano.
	La spia luminosa Wi-Fi lampeggia tre volte di seguito: La
\sim	connessione Wi-Fi è attiva, ma la connessione al cloud MyHarvia
Í 🛜 Ì	non funziona. Verifica la tua connessione Internet*. Prova a riavviare
	il router*.
	La spia luminosa Wi-Fi lampeggia ogni 5 secondi: La
	connessione Wi-Fi è attiva, ma la connessione Wi-Fi tra il pannello
	di controllo e il router non funziona. Prova a riattivare la connessione
	spegnendo e riaccendendo la connessione WI-FI nel menu di
	La spia luminesa di sorvizio inizia a lampoggiare guando sono
4	trascorse 200 ore dall'ultimo servizio. Eseguire l'intervento di
T	servizio. Reimpostare il contatore dono l'intervento di servizio
Errori div	/ersi: messanni di errore scorrono sul display
Il serbate	bio dell'acqua ha l'odore della fragranza: Controllare che la
fragranza	non fluisca nel serbatoio dell'acqua dal tubo vapore.
Guasto d	el pannello di controllo: Ripristina le impostazioni predefinite

Solución de problemas

Si se produce un error, el panel de control muestra un mensaje de error que ayudará a determinar la causa del error.



El usuario sólo podrá comprobar los puntos marcados con un asterisco (*). El resto de operaciones de mantenimiento deberán ser llevadas a cabo por el personal profesional de mantenimiento.

F1	Avería en el circuito de medición del sensor de temperatura.
	Compruebe los cables y conexiones entre los conectores y el sensor.
	Cortocircuito en el circuito de medición del sensor de
E2	temperatura. Compruebe los cables y conexiones entre los
	conectores y el sensor.
	Avería en el circuito de medición del protector de
	sobrecalentamiento. Pulse el botón de restablecimiento
E3	del protector de sobrecalentamiento. Compruebe los cables y
	conexiones entre los conectores y el sensor de protección contra
	sobrecalentamientos.
	El nivel del agua está bajo. Compruebe si el vaso de medición
E5	contiene agua. Compruebe la entrada de agua*, la valvula solenoide,
	Valvula de descarga y el sensor de superficie.
	Aun hay agua en el deposito a pesar de haber realizado el
E7	lavado y la descarga. Compruebe si el vaso de medición contiene
	agua. Inspeccione la valvula de descarga y el sensor de nivel de
	agua.
E9	Hay un fallo en la conexion entre el panel de control y el
	Generador de vapor. Compruebe el cable y los conectores.
	El deposito de agua esta vació despues del aclarado.
E10	compruebe si el vaso de medición condene agua. Compruebe la
	consor de superficie
	El denósito de agua está lleno cuando se empieza a llenar
F11	(arrangue, parada, ciclo de aclarado). Compruebe la válvula de
	descarga y el sensor de superficie.
	Demasiados llenados en un período de 5 minutos. Compruebe
E13	la entrada de agua*, el caudal*, la válvula solenoide, válvula de
	descarga y el sensor de superficie.
	No se ha alcanzado un nivel de agua suficiente 10 minutos
E14	después de la activación del dispositivo. Limpie el vaso de
	medición e inspeccione el cableado.
	No se alcanza un nivel de agua suficiente con el vaporizado
E15	activado. Inspeccione la entrada de agua* y la válvula de descarga.
	La luz indicadora de wifi está apagada: La conexión wifi está
	desactivada en el menú de configuración de S-CO.
	La luz indicadora de wifi está encendida: La conexión wifi está
	activada. Las conexiones al rúter y a la nube MyHarvia funcionan.
	La luz indicadora de wifi parpadea tres veces seguidas: La
\bigcirc	conexión wifi está activada, sin embargo, falla la conexión a la nube
ि	MyHarvia. Compruebe su conexión a Internet*. Intente reiniciar su
	ruter*.
	La luz indicadora de wifi parpadea cada cinco segundos: La
	conexion wifi esta activada, sin embargo, falla la conexion wifi entre
	el panel de mando y el ruter. Intente arregiar la conexión apagando
	do mando S. CO*
	La luz indicadora do convicio comienza a paraadoar cuando ban
3	La luz mulcauora de servicio connenza a parpadear cuando han
T	tácnico. Ponga a cero el contador tras el servicio tácnico.
Varios er	rores: La nantalla muestra una seruencia de mensaies de error
	to do aqua huelo a la fragancia: Compruebe que no bajo mismo
fluio de fra	orancia hacia el denósito de aqua desde la tubería de vanor
Mal funci	onamiento del nanel de mando: Postaure el valor configurado on
fábrica	onamiento dei panei de mando. Nestadre el valor connigutado en

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE





Figura 4.

Modelo Modello	Potencia Uscita	Dimension Dimension	es recomer i della cabir	ndadas par na del bag	a la sala de no turco ra	vapor (m ³ ccomanda	³) te (m ³)	Capacidad de salida	230 V	1N~	400 V 3N	~
		Pared ilum (acrílica, e Parete legg (acrilico, e	inada tc.) gera cc.)	Pared ilur con azule Parete leg piastrelle	ninada y jos ggera con	Pared de azulejos Parete di piastrelle,	piedra y pietra con , ecc.	de vapor Capacità di uscita vapore	Cable Cavo	Fusible Fusibile	Cable Cavo	Fusible Fusibile
	kW	*	* *	*	* *	*	* *	kg/h	mm ²	А	mm²	А
HGX20XW	2,2	2–4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2,0	3 x 1,5	10	-	-
HGX45XW	4,5	2–5	2–7	2-4	2-6	2-3,5	2-4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX60XW	5,7	2,5-8	3,5–11	2-6	3–9	2–5	2-7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX90XW	9,0	6–12	9–17	4,5–10	7,5–14	3–8	6–11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX110XW	10,8	10–14,5	15-21	8–12	12–17	6–10	10–14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX150XW	15,0	12-19,5	17–28	10–16	14-23	8–13,5	12-18,5	20,1			5 x 6	3 x 25

Tabla 2. Información para la instalación Tabella 2. Informazioni sull'installazione

* Con ventilación * Ventilato * Non ventilato

2.1. Antes de la instalación

Antes de instalar el generador de vapor, examine las instrucciones de instalación y compruebe los siguientes puntos:

- La salida de vapor del generador debería corresponder al volumen de la sala de vapor. La tabla 2 ofrece una serie de directrices para los volúmenes máximo y mínimo de cada generador de vapor y material de pared.
- El suministro de corriente es el adecuado para el generador de vapor.
- Los fusibles y cables de conexión cumplen con las normativas y sus medidas concuerdan con las descritas en la tabla 2.
- El lugar de instalación del generador de vapor deberá respetar los requerimientos mínimos relativos a las distancias de seguridad descritas en el figura 5 y la ubicación deberá respetar la definición de lugar detallada en la sección 2.2.

2.2. Lugar de instalación y fijación

El generador de vapor deberá instalarse en un espacio interior seco. El generador de vapor no deberá instalarse en un lugar en el cual puedan darse heladas o en cual pueda quedar afectado por sustancias nocivas. La temperatura máxima permitida alrededor del dispositivo es de 30 °C.

- El suelo de la sala deberá disponer de un desagüe para el agua de descarga. No instale el dispositivo directamente sobre el desagüe, dado que el vapor proveniente del mismo humedece el generador de vapor y puede provocar problemas.
- Si el generador de vapor se instalara dentro de un gabinete u otro espacio cerrado similar a éste, se deberá proporcionar ventilación suficiente alrededor del dispositivo.

La lateralidad del generador de vapor puede cambiarse intercambiando las cubiertas delantera y trasera (figura 6).

- Gire las piezas móviles para ponerlas en vertical si fija el dispositivo a la pared.
- Puede colocar el generador de vapor en un espacio más bajo girando las piezas de montaje a un plano horizontal y recortando el vaso de sedimentos (figura 7).

Fije el generador de vapor a la pared o a la base usando los tornillos adecuados para el material (6 tornillos).

2.1. Prima dell'installazione

Prima di installare il generatore di vapore, studiare le istruzioni per l'installazione e osservare i seguenti passi:

- L'uscita del generatore di vapore deve corrispondere al volume della cabina del bagno turco. La tabella 2 offre delle indicazioni sui volumi massimo e minimo di ciascun generatore di vapore e materiale da parete.
- La tensione di alimentazione deve essere adeguata al generatore di vapore.
- I fusibili e i cavi di collegamento devono osservare le norme e le loro dimensioni devono corrispondere alle indicazioni della tabella 2.
- Il luogo di installazione del generatore di vapore deve osservare i requisiti minimi delle distanze di sicurezza indicati nella figura 5 e deve corrispondere a quanto indicato nella sezione 2.2.

2.2. Luogo di installazione e fissaggio

Il generatore di vapore deve essere installato in uno spazio interno asciutto. Il generatore di vapore non deve essere installato in un luogo soggetto a gelo o a sostanze nocive. La temperatura massima consentita intorno al dispositivo è di 30 °C.

- La stanza deve disporre di uno scarico a pavimento dell'acqua. Non installare il dispositivo direttamente al di sopra dello scarico, perché il vapore proveniente dallo scarico potrebbe bagnare il generatore di vapore e provocare problemi.
- Se il generatore di vapore viene installato in un armadietto o in altro spazio chiuso, dotare il dispositivo di adeguata ventilazione.

L'apertura del generatore di vapore può essere invertita scambiando le coperture anteriore e posteriore (figura 6).

- Portare gli elementi di montaggio in verticale se si monta il dispositivo alla parete.
- È possibile installare il generatore di vapore in spazi bassi posizionando gli elementi di montaggio sul piano orizzontale e riducendo la lunghezza del contenitore dei sedimenti (figura 7).

Fissare saldamente il generatore di vapore alla parete o alla base con viti adeguate (6 viti).



Figura 5. Medidas de instalación Figura 5. Misure dell'installazione







Figura 6. Cambio de lateralidad Figura 6. Inversione dell'apertura



2.3. Conexiones de suministro de agua y descarga de agua

Consulte el figura 4. El tubo de suministro de agua deberá estar equipado con una válvula de retención y un interruptor de vacío. La presión máxima permitida del agua de entrada en el tubo de suministro de agua es de 4,0 bar.

Consulte el figura 8. El tubo de descarga de agua del generador de vapor deberá dirigirse al desagüe del suelo de la sala.

El agua de descarga no deberá dirigirse a la sala de vapor, ya que el agua estará a temperaturas excesivamente altas (70 °C) y podría causar guemaduras!

Instale los tubos de forma que queden inclinados en sentido contrario al generador de vapor.

2.4. Conexiones eléctricas

El generador de vapor deberá conectarse a la red eléctrica en conformidad con las normativas actuales por un electricista profesional autorizado. Consulte el figura 9 para ver las conexiones eléctricas necesarias.

2.4.1. Cómo instalar el sensor de temperatura

Instale el sensor de temperatura en el techo de la sala de vapor o en una pared a 1700–3000 mm. por encima del nivel del suelo. Con un taladro, haga un agujero de 7,5 mm. de diámetro, introduzca el sensor en el orificio y séllelo con silicona.

No instale el sensor cerca de las puertas o aberturas de ventilación. El área permitida para la instalación aparece en el figura 10. **2.3. Collegamenti di carico e scarico dell'acqua** Vedere la figura 4. Il condotto di carico dell'acqua deve essere dotato di una valvola di arresto e una valvola di non ritorno. La pressione massima dell'acqua in entrata per il condotto di carico è di 4,0 bar.

Vedere la figura 8. Il condotto di scarico dell'acqua del generatore di vapore deve essere collegato allo scarico a pavimento della stanza in cui si effettua l'installazione.

Lo scarico dell'acqua non deve essere collegato alla cabina del bagno turco, poiché l'acqua potrebbe essere bollente (70 °C)!

Installare i tubi piegati dal generatore di vapore.

2.4. Collegamenti elettrici

Il generatore di vapore deve essere collegato alla rete da un elettricista autorizzato in conformità con le norme vigenti. Vedere la figura 9 per i collegamenti elettrici.

2.4.1. Installazione del sensore di temperatura

Installare il sensore di temperatura nel soffitto della cabina del bagno turco o su una parete a 1700– 3000 mm dal pavimento. Effettuare un foro da 7,5 mm, inserire il sensore nel foro e sigillare con silicone.

Non installare il sensore in prossimità di porte o aperture di ventilazione. L'area consentita è visualizzata nella figura 10.



Figura 8. Conexiones del generador de vapor Figura 8. Collegamenti del generatore di vapore





Figura 9. Figura 9.



2.5. Tubos de vapor

El vapor procedente del generador de vapor se dirige a la sala de vapor mediante tubos de cobre. El diámetro interior mínimo del tubo de vapor es de 15 mm. Puede conectar el generador de vapor a las tuberías de cobre con una manguera de silicona transparente que tenga un diámetro interior de 18 mm.

Las tuberías transparentes ayudan a localizar posibles problemas.

Los tubos deberán instalarse con sumo cuidado. La longitud máxima de un tubo de vapor adecuadamente aislado es de 10 metros. Se recomienda ubicar el generador de vapor lo más cerca posible de la sala de vapor a fin de minimizar la longitud necesaria de los tubos de vapor.

En caso de que deba usar más de una boquilla de vapor, cada uno de los tubos que van en dirección a las boquillas deberán estar equipados con una válvula de control de caudal con el fin de distribuir el vapor niveladamente en la sala de vapor. Consulte el figura 11A. Cómo ajustar las válvulas:

- Abra completamente todas las válvulas.
- En caso de que haya un exceso de vapor proveniente de una de las válvulas, reduzca el caudal.

No reduzca el caudal en todas las válvulas.

El vapor deberá poder fluir con total libertad desde las boquillas. En caso de que las boquillas y/o tubos de vapor quedasen bloqueado, el vapor provendrá de la válvula de sobre-presión (consulte el figura 8).

El extremo de la tubería de vapor debe estar inclinado hacia la sala de vapor. No deberán darse curvaturas excesivas, bolsillos de agua acumulada o cortes en los tubos Consulte el figura 11B.

2.6. Cómo instalar las boquillas de vapor

Acople la boquilla de vapor al extremo del tubo de vapor y selle el tubo de vapor con silicona. Las boquillas deberán ubicarse entre 100 y 300 mm. por encima del nivel del suelo. El tamaño de la rosca de la boquilla es $G\frac{1}{2}$ " (hembra). Consulte el figura 11A.

Apunte las aberturas de las boquillas hacia abajo. Asegúrese de que el vapor no pueda quemar a los bañistas. Coloque las boquillas de tal manera que no pueda entrarse en contacto físico con éstas por accidente.

2.5. Tubi vapore

IT

Il vapore che fuoriesce dal generatore viene collegato alla cabina del bagno turco mediante tubi in rame. Il diametro interno minimo del tubo vapore è di 15 mm. È possibile collegare il generatore di vapore a tubi in rame utilizzando un flessibile in silicone trasparente con diametro interno di 18 mm.

Zione degli eventuali problemi.

I tubi devono essere isolati con cura. La lunghezza massima di un tubo vapore ben isolato è di 10 metri. Si consiglia di posizionare il generatore di vapore in prossimità della cabina del bagno turco, in modo da ridurre la lunghezza dei tubi del vapore.

Se si utilizza più di un ugello vapore, ciascun tubo del vapore collegato agli ugelli deve essere dotato di un limitatore di portata, in modo che il vapore venga distribuito uniformemente all'interno della cabina del bagno turco. Figura 11A. Regolazione delle valvole:

- Aprire completamente tutte le valvole.
- In caso di fuoriuscita eccessiva di vapore da una delle valvole, ridurre la portata.
- Non ridurre la portata di tutte le valvole.

Il vapore deve potere fuoriuscire liberamente dagli ugelli. In caso di blocco degli ugelli e/o dei tubi vapore, il vapore fuoriesce dalla valvola di sovrapressione (figura 8).

L'estremità finale del tubo vapore deve essere piegata verso la cabina del bagno turco. I tubi non devono presentare eccessive curvature, sacche d'acqua o punti di interdizione. Figura 11B.

2.6. Installazione degli ugelli vapore

Collegare l'ugello vapore all'estremità del tubo vapore e sigillare quest'ultimo con silicone. Gli ugelli devono essere posizionati a 100-300 mm dal pavimento. La filettatura dell'ugello è G½" (femmina). Figura 11A.

Puntare l'apertura dell'ugello verso il basso. Assicurarsi che il vapore non bruci i bagnanti. Posizionare gli ugelli in modo da non poter essere toccati involontariamente.



Figura 11. Boquillas y tubos de vapor Figura 11. Ugelli e tubi vapore

2.7. Cómo instalar la bomba de fragancia

La bomba de fragancia se instala con el fin de introducir fragancia en el tubo de vapor. La unión entre el tubo de alimentación y la tubería de vapor debe estar lo más cerca posible de la tobera de vapor. De esta forma, se acumulará el mínimo posible de restos de fragancia en la tubería de vapor con el paso del tiempo. Consulte la figura 4. Consulte el figura 9 para ver las conexiones eléctricas necesarias.

2.8. Cómo instalar la válvula de descarga automática

Consulte la figura 4. Consulte el figura 9 para ver las conexiones eléctricas necesarias. Al apretar la unión, mantenga bien sujeta la manguera del generador de vapor y no permita que gire. **Tras la instalación, active la válvula de descarga automática desde el panel de control (S-03)**.

2.9. Lugar de instalación y fijación del panel de control

El panel de control es a prueba de salpicaduras y tiene una tensión de funcionamiento reducida. El panel puede instalarse en una zona seca, por ejemplo la sala de aseo o el vestuario, o bien en otras partes de la vivienda. El panel no puede instalarse dentro de la sala de vapor. Figura 12.

Es posible utilizar tubos para cables (ø 30 mm) empotrados en la pared para conducir los cables de datos de forma que queden ocultos en la pared. De lo contrario, la instalación tendrá que realizarse en la superficie de la pared.

2.10. Cómo volver a programar el protector de sobrecalentamiento

Abra la cubierta. En caso necesario, puede mover la carcasa del circuito impreso aflojando los tornillos. Un protector de sobrecalentamiento que se haya fundido podrá volverse a ajustar pulsando el botón situado en el extremo del dispositivo. Figura 13.

Antes de pulsar el botón deberá haber determinado la razón por la cual el protector ha saltado. Sólo un profesional de mantenimiento podrá volver a programar el protector de sobrecalentamiento. IT

2.7. Installazione dell'erogatore fragranza

L'erogatore fragranza viene installato per inserire una fragranza all'interno del tubo vapore. Il giunto tra il tubo di alimentazione e il tubo vapore deve essere quanto più vicino possibile al ugello vapore. In questo modo, nel corso degli anni nel tubo vapore si accumulerà la minor quantità possibile di residui di fragranza. Vedere la figura 4. Vedere la figura 9 per i collegamenti elettrici.

2.8. Installazione della valvola di scarico automatica

Vedere la figura 4. Vedere la figura 9 per i collegamenti elettrici. Quando si serra il giunto mantenere fermamente il flessibile del generatore di vapore e non lasciarlo ruotare. **Dopo l'installazione, attivare la valvola di scarico automatica dal quadro di comando (S-03)**.

2.9. Luogo di installazione e fissaggio del quadro di comando

Il quadro di comando è a prova di spruzzi ed è a bassa tensione operativa. Il quadro può essere installato in un'area asciutta, ad esempio, nello spogliatoio o in lavanderia o nelle camere residenziali. Non è possibile installare il quadro nella cabina del bagno turco. Figura 12.

Canaline conduttive (ø 30 mm) all'interno della struttura della parete consentono di instradare il cavo dati all'interno della parete – altrimenti l'installazione dovrà essere eseguita sulla superficie della parete.

2.10. Reimpostazione della protezione da surriscaldamento

Aprire la copertura. Se necessario, spostare l'alloggiamento della scheda circuiti svitando le viti. È possibile reimpostare una protezione da surriscaldamento saltata premendo il tasto situato all'estremità del dispositivo. Figura 13.

Il motivo per cui è scattata deve essere determinato prima di premere il tasto. La protezione da surriscaldamento può essere reimpostata solo da personale addetto alla manutenzione.



Figura 12. Cómo fijar el panel de control Figura 12. Fissaggio del quadro di comando



Figura 13. Cómo volver a programar el protector de sobrecalentamiento Figura 13. Reimpostazione della protezione da surriscaldamento

1

3. PIEZAS DE REPUESTO

IT

3. PEZZI DI RICAMBIO



Consigliamo di usare esclusivamente le parti di ricambio originali del produttore.

1. MODE D'EMPLOI DE L'UTILISATEUR

1.1. Composants du système du générateur de vapeur

- 1. Tableau de commande
- 2. Capteur de température
- 3. Tuyau de vapeur
- 4. Buse de vapeur
- 5. Tuyau d'alimentation d'eau
- 6. Soupape du tuyau d'alimentation d'eau
- 7. Tuyau d'évacuation d'eau
- 8a. Soupape d'évacuation manuelle
- 8b. Soupape d'évacuation automatique (en option)
- 9. Siphon de sol
- 10. Soupape de surpression
- 11. Câble de connexion
- 12. Pompe de diffusion d'arôme (en option)
- 13. Bouchon en caoutchouc
- 14. Récipient à sédiments

1. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1.1. Systeemonderdelen van de stoomgenerator

- 1. Bedieningspaneel
- 2. Temperatuursensor
- 3. Stoomleiding
- 4. Stoommondstuk
- 5. Aanvoerwaterleiding
- 6. Klep van aanvoerwaterleiding
- 7. Afvoerwaterleiding
- 8a. Handmatige afvoerklep
- 8b. Automatische afvoerklep (optioneel)
- 9. Vloerafvoer
- 10. Overdrukklep
- 11. Aansluitkabel
- 12. Geurstofpomp (optioneel)
- 13. Rubberen dop
- 14. Bezinkselbeker



Figure 1. Composants du système du générateur de vapeur Figuur 1. Systeemonderdelen van de stoomgenerator

1.2. Avertissements

- Les robinets du générateur de vapeur, les tuyaux et buses de vapeur sont extrêmement chauds en cours d'utilisation. Ne les touchez jamais à mains nues.
- La vapeur venant des buses de vapeur est extrêmement chaude. Ne vous brûlez pas la peau.
- Si la ou les buses et/ou tuyaux de vapeur sont bouchés, le générateur de vapeur laissera la vapeur s'échapper par la soupape de surpression. Ne bloquez pas la soupape de surpression.
- Ne placez pas de dispositifs électriques dans le hammam.
- Après utilisation, assurez-vous que l'intérieur du hammam sèche correctement.

1.2. Waarschuwingen

- De kranen, leidingen en stoommondstukken van de stoomgenerator worden gloeiend heet tijdens het gebruik. Raak deze onderdelen nooit met blote handen aan.
- De stoom uit de stoommondstukken is gloeiend heet. Zorg dat u zich niet brandt.
- Als de stoommondstukken en/of leidingen verstopt zijn, wordt de stoom via de overdrukklep naar buiten geleid. Zorg dat de overdrukklep niet is geblokkeerd.
- Neem geen elektrische apparaten mee in de stoomcabine.
- Zorg dat de stoomcabine na gebruik goed droogt.

1.3. Utilisation du générateur de vapeur

Avant de démarrer le dispositif, assurez-vous qu'aucun objet étranger ne se trouve dans le hammam. Assurez-vous que la vapeur s'échappe sans entrave de la buse. Ouvrez la soupape d'arrêt du tuyau d'alimentation d'eau.

Le générateur de vapeur est doté d'un tableau de commande séparé. Si les boutons sont allumés sur le panneau, l'appareil est en mode veille.

S'ils sont éteints, vérifiez que l'alimentation a été établie à partir du commutateur principal.



NL

1.3. De stoomgenerator gebruiken

Zorg voordat u het apparaat start dat de stoomcabine geen voorwerpen bevat die daar niet thuishoren. Zorg dat de stoom ongehinderd uit het mondstuk wordt geblazen. Open de klep van de aanvoerwaterleiding.

De dampgenerator heeft een afzonderlijk besturingspaneel. Het apparaat staat in de modus standby wanneer de knoppen op het paneel verlicht zijn.



Als de knoppen niet verlicht worden, controleer dan of de voeding met de hoofdschakelaar is ingeschakeld.

Bedieningspaneel indicatielampjes en knoppen								
F Wifi-verbinding	I Temperatuur	Service	L Bedrijfstijd	Slot				
	MENU Modus wijzigen	+ Waardever- hoging*	+ rdever- ging* *Houd ingedrukt om de waarde sneller te laten veranderen.					
CA Stoomgenerator I/O	کې: Verlichting I/O	Ventilator I/O						



Stoomgenerator aan			
<u>)</u> -	Druk op de AAN/UIT-knop van de stoomgenerator.		
40 C 22 C	Eerst wordt de ingestelde temperatuur weergegeven, waarna het display overschakelt naar de huidige stoomkamertemperatuur. De stoomgenerator begint het waterreservoir te vullen en warmt op.		
1:00	De stoomopwekking pauzeert wanneer de stoomgenerator water opneemt in het waterreservoir en wanneer de temperatuur in de stoomkamer stijgt tot de gewenste waarde.		
	Instellingen		
	MENU	Druk op de MENU-knop om het instellingenmenu te openen.	
	40 C	Temperatuur. Het instelbereik is 30-55°C Stel de gewenste temperatuur in met de + en - knoppen.	
	MENU	Druk op de MENU-knop.	
	6:00	Resterende bedrijfstijd. De minimumwaarde is 1 uur. De maximale waarde kan worden ingesteld via aanvullende instellingen (1–12:00 uur).	
		Vooraf ingestelde tijdsinstelling (tijdgeschakelde inschakeling). Druk op de knop + totdat u de maximale bedrijfstijd overschrijdt. Selecteer de gewenste tijd met de - en + knoppen. De tijd verandert in stappen van 1 uur.	
	MENU Druk op de MENU-knop om te verlaten.		

Arrêt du	générateur	de vapeur

Arrêt du généra	ateur de vapeur
('	Le générateur de vapeur s'éteint et passe en mode veille en appuyant sur le bouton I/O, quand le temps de fonctionnement s'est écoulé ou qu'une erreur s'est produite. L'appareil est équipé d'une vanne de vidange automatique. L'appareil vide le réservoir d'eau 30 minutes après l'arrêt. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant ce temps.
Réglages suppl	émentaires
	Ouvrir le menu de réglages en appuyant simultanément sur les boutons -, MENU et +. Maintenir la pression pendant 5 secondes. Remarque ! Les boutons ne sont pas allumés lorsque le centre de contrôle se trouve en mode veille.
S-01 1:00	Durée de fonctionnement maximale. La durée de fonctionnement maximale peut être modifiée avec les boutons - et +. La plage va de 1 à 24 heures.
MENU	Appuyez sur le bouton MENU.
S-02 OFF	 Mémoire pour les pannes de courant. Les options après une panne de courant sont ON1 : L'appareil redémarre. La minuterie reprend là où elle s'est arrêtée avant la panne de courant. ON2 : L'appareil redémarre. La minuterie se réinitialise. OFF: L'appareil ne redémarre pas après une coupure de courant. Remarque : Les réglementations de sécurité pour la mémoire de panne de courant varient selon la région.
MENU	Appuyez sur le bouton MENU.
S-03 OFF	Activer la soupape d'évacuation (en option). Soupape d'évacuation automatique: ON Soupape d'évacuation manuelle: OFF
MENU	Appuyez sur le bouton MENU.
S-04 OFF	Intervalle de rinçage : si la soupape d'évacuation automatique a été activée, vous pouvez modifier l'intervalle de rinçage à l'aide des boutons – et +. Les options sont de 0,5, 1, 2, 3 et 4 heures (1.6.).
MENU	Appuyez sur le bouton MENU.
S-05 200	Heures de fonctionnement totales. L'écran affiche le nombre d'heures totale de fonctionnement de l'appareil.
MENU	Appuyez sur le bouton MENU.
S-06 200	Cycle d'entretien. L'écran affiche depuis combien d'heures l'entretien a été effectué. Réinitialisez le compteur après l'entretien en appuyant sur le bouton – pendant 5 secondes. La fréquence d'entretien peut être modifiée en appuyant simultanément sur les boutons – et +.
MENU	Appuyez sur le bouton MENU.
S-07	Contrôle manuel de l'eau. Vous pouvez ajouter et évacuer de l'eau avec les boutons + et -, par exemple lors du nettoyage du réservoir d'eau, lors d'un dépannage ou de l'entretien.
MENU	Appuyez sur le bouton MENU.
S-08	Sélection du mode de démarrage à distance :
	Pression courte : mise sous tension du générateur de vapeur Pression longue : mise hors tension du générateur de vapeur I-O : Mise sous ou hors tension du générateur de vapeur
(MENU)	Appuvez sur le bouton MENU

Stoomgenerato	r uit
(<u>)</u>	De stoomgenerator wordt uitgeschakeld en schakelt over naar de stand-bymodus wanneer de I/O-knop wordt ingedrukt, de aan-tijd is verstreken of er een fout optreedt.
	Het apparaat is uitgerust met een automatische aftapkraan. Het apparaat leegt het waterreservoir 30 minuten nadat het is uitgeschakeld. Trek de stekker niet uit het stopcontact gedurende deze tijd.
Aanvullende ins	stellingen
- MENU +	Open het instellingenmenu door gelijktijdig op de knoppen -, MENU en + te drukken. Houd 5 seconden ingedrukt. Let op! de knoppen zijn niet verlicht wanneer de besturingseenheid in de stand-bymodus staat.
S 01	Maximale bedrijfstijd. Met de knoppen - en + kan de
1:00	maximale bedrijfstijd worden gewijzigd. Het bereik is 1–24 uur.
MENU	Druk op de MENU-knop.
S-02 OFF	 Geheugen voor stroomuitval. De opties na een stroomstoring zijn: ON1: Het apparaat start opnieuw op. De timer gaat verder waar hij was voor de stroomstoring. ON2: Het apparaat start opnieuw op. De timer wordt gereset. OFF: Het apparaat start niet opnieuw op na een stroomstoring. Let op! Veiligheidsvoorschriften voor
	stroomuitvalgeheugen verschillen per regio.
MENU	Druk op de MENU-knop.
S 02	Activeer de automatische afvoerklep (optioneel).
OFF	Automatische afvoerklep: ON Handmatige afvoerklep: OFF
MENU	Druk op de MENU-knop.
S-04 OFF	Spoelinterval Als het automatische afvoerventiel geactiveerd is, kunt u het spoelinterval wijzigen met de knoppen – en +. De opties zijn 0,5, 1, 2, 3 en 4 uur (1.6.).
MENU	Druk op de MENU-knop.
S-05 200	Totale bedrijfsuren. Het display geeft aan hoeveel uur het apparaat heeft gewerkt.
MENU	Druk op de MENU-knop.
S-06 200	Onderhoudscyclus. Het display geeft aan hoeveel uur geleden het onderhoud op het apparaat is uitgevoerd. Reset de teller na onderhoud door de - knop 5 seconden ingedrukt te houden. De onderhoudstijd kan worden gewijzigd door de - en + knoppen tegelijkertijd in te drukken.
MENU	Druk op de MENU-knop.
S-07	Handmatige waterregeling. Met de knoppen + en - kunt u bijvoorbeeld water bijvullen en afvoeren bij het schoonmaken van het waterreservoir, het verhelpen van storingen of tijdens het onderhoud.
MENU	Druk op de MENU-knop.
S-08	Starten op afstand selecteren PULS:
	Kort indrukken: stoomgenerator AAN Lang indrukken: stoomgenerator UIT I-O: Stoomgenerator aan of uit
(MENU)	Druk op de MENU-knop.

NL

FR

S-09	Unité de température. Modifier le réglage avec les boutons
	+ et
	FAHr (Fahrenheit)
MENIL	
S-10	Deshumidification. Lorsque le mode de déshumidification est activé, l'intervalle de déshumidification commence lorsque le générateur de vapeur est éteint. La durée de la période de déshumidification est de 1 h. OEE > Déchumidification désactivée
	ON > Déshumidification activée
	Appuyez sur le bouton MENU.
S-11	Luminosité de l'écran . Utilisez les boutons - et + pour régler la luminosité de l'affichage.
MENU	Appuyez sur le bouton MENU.
S-CO	Connexion WIFI. Connecter le panneau de commande au réseau WiFi à l'aide de l'application MyHarvia. Modifier le réglage avec les boutons + et Pour obtenir des instructions plus détaillées, consulter l'application MyHarvia.
	OFF >La connexion WiFi est désactivée (le témoin lumineux de WiFi sur le panneau de commande est éteint). On > La connexion WiFi est activée (le témoin lumineux de WiFi est allumé sur le panneau de commande).
(MENU)	COnn > Le mode connexion est actif. Appuyer sur le bouton MENU. Le centre de contrôle passe en
	mode veille.
Éclairage	
Ċ	L'éclairage du sauna/hammam peut être câblé de manière à pouvoir être commandé à partir du panneau de commande. (maxi 100W/230V ~). Allumez / éteignez les lumières en appuyant sur le bouton du panneau de commande.
Ventilation	
Ċ	Si un ventilateur est installé dans le sauna/hammam, il peut être allumé et éteint à partir du panneau de commande (max. 100W/230 V ~). Allumez / éteignez les lumières en appuyant sur le bouton du panneau de commande.
Verrouillage o	les touches du panneau de commande
	Maintenez appuyés les boutons du générateur de vapeur et de la lumière pendant trois secondes. Le verrouillage des touches ne peut être activé qu'en mode veille. Le verrouillage des touches empêche également le démarrage à distance.
Réinitialisatio	n des paramètres d'usine
ند ن ن د ^{5s}	Lorsque le panneau de commande est en mode veille, maintenez enfoncés les boutons du générateur de vapeur, des
rST OFF ▼ ON	iumieres et du ventilateur pendant 5 secondes. Le message rSt OFF s'affiche. Appuyez sur + pour changer l'état de réinitialisation sur ON Appuyez sur le MENU pour effectuer la réinitialisation des paramètres d'usine

S-09	Temperatuureenheid. Wijzig de instelling met de - en +	
	knoppen.	
	CELS (Celsius)	
	FAHr (Fahrenheit)	
	Druk op de MENU-knop.	
S-10	Ontvochtigen. Wanneer de ontvochtigingsmodus is	
	ingeschakeld, begint het ontvochtigingsinterval wanneer	
	de stoomgenerator wordt uitgeschakeld. De duur van de	
	ontvochtigingsperiode is 1 uur.	
	OFF > Ontvochtigen UIT	
	ON > Ontvochtigen AAN	
(MENU)	Druk op de MENU-knop.	
S-11	Displayhelderheid. Gebruik de - en + knoppen om de	
	helderheid van het display aan te passen.	
	Druk op de MENU-knop.	
S-CO		
	Wifi-verbinding. Verbind het bedieningspaneel met het wifi-	
	netwerk met behulp van de MyHarvia-app. Wijzig de instelling	
	met de – en + knoppen. Zie de MyHarvia-app voor meer	
	gedetailleerde instructies.	
	OFF >De wifi-verbinding is uitgeschakeld	
	(WiFi-indicatielampie op het bedieningspaneel is uit).	
	ON >De wifi-verbinding is ingeschakeld	
	(WiFi-indicatielampje brandt op het bedieningspaneel).	
	COnn > Verbindingsmodus is actief.	
MENU	Druk op de MENU-knop. De besturingseenheid schakelt over	
	naar de stand-bymodus.	
Verlichting	De audichtier van de anwerkte stere hier her wurden herden de	
	De verlichting van de sauna/stoomcabine kan worden bedraad	
()	zodat deze vanaf het bedieningspaneel kan worden bediend.	
	(max. 10000/2300 ~). Schakel de verlichting dan/uit door op de knon op het hedieningspaneel te drukken	
Vontilatio	de knop op het bedieningspaneet te drukken.	
ventilatie	Als er een ventilator in de sauna/stoomkamer is geïnstalleerd	
	kan deze vanaf het bedieningspaneel worden in- en	
C:	uitgeschakeld (max. 100W/230 V ~). Schakel de ventilator	
	aan/uit door op de knop op het bedieningspaneel te drukken.	
Toetsvergrendeling bedieningspaneel		
	Houd de knoppen van de stoomgenerator en de verlichting	
(ତ <u>ି</u>)	drie seconden ingedrukt. Toetsblokkering kan alleen in de	
	standby-modus worden geactiveerd. Toetsvergrendeling	
	voorkomt ook starten op afstand.	
\bigcirc		
Fabrieksinst	ellingen	
	Wanneer het bedieningspaneel in de stand-bymodus staat	
	houdt u de knoppen van de stoomgenerator, de verlichting en	
5s	de ventilator 5 seconden ingedrukt.	
rst		
	Statusmelding rSt OFF wordt weergegeven. Druk op + om de	
I I UPP		

resetstatus te wijzigen in ON (AAN) Druk op MENU om de fabrieksinstellingen te herstellen

ON

(MENU)

FR

1.4. Bouton poussoir

Le générateur de vapeur peut aussi être allumé à l'aide d'un bouton poussoir disposé par exemple à la réception d'un hôtel. ▷ S-08

Utilisation à distance

Le générateur de vapeur peut être contrôlé à distance avec l'application MyHarvia une fois la connexion établie.

Le contrôle à distance est possible lorsque « rc on » s'affiche sur le panneau de commande.

Réglage de l'heure de démarrage. Si l'appareil est réglé pour démarrer avec la fonction de temps préréglé, il ne peut pas être contrôlé à distance. Une fois l'appareil allumé, il peut être éteint avec la télécommande.

Déshumidification : lorsque le chauffage est éteint à distance et que la déshumidification est activée, la déshumidification démarre et ne peut pas être arrêtée à distance

Mode économie d'énergie : Si vous ne pressez aucun bouton pendant 30 minutes, le mode d'économie d'énergie est activé. Seul le voyant du bouton du générateur de vapeur est allumé (le message « rc on » s'affiche, si le mode d'utilisation à distance est actif).

FOTA (Firmware Over the Air): Le panneau de commande Xenio WiFi est dotée d'une fonctionnalité qui télécharge automatiquement le dernier micrologiciel.

Application mobile MyHarvia

MyHarvia est une application mobile qui vous permet de contrôler à distance les fonctions du panneau de contrôle Xenio WFfi. Avec l'application mobile MyHarvia, vous pouvez :

- Allumer et éteindre l'appareil.
- Allumer et éteindre les accessoires (lumières, ventilation).
- Réglez et surveillez la température.
- Réglez et surveillez l'humidité.
- Voir le statut de l'appareil.
- Définir un démarrage programmé.

Il est possible de connecter un nombre illimité d'appareils à l'application MyHarvia. L'application mobile permet de commander plusieurs saunas via le panneau de commande Xenio WiFi, par exemple, un dans sa résidence principale et l'autre dans sa résidence secondaire.

´1

Vue principale de MyHarvia

- 1. Menu de l'appareil
- 2. Réglages de l'appareil
- 3. Démarrage différé
- 4. Programmation hebdomadaire
- 5. Ajustement de la température du saur 6. Température actuelle du sauna
- 7. Température cible
- 8 MARCHE/ARRÊT de l'évaporateur
- 9. Ajustement de l'évaporateur
- 10. Activation/désactivation des fonctions
- 11 Annareils
- 12. Réglages et profil utilisateur
- 13. Messages d'état/d'erreur

Remarque ! Les boutons disponibles dépendent des fonctionnalités de l'appareil commandé

Installation de l'application MyHarvia

- 1. Télécharger l'application MyHarvia dans la boutique d'applications (Google Play/App Store)
- 2. Créer et enregistrer un compte MyHarvia
- Se connecter à son compte MyHarvia

Note! MyHarvia is not available for download in all countries due to local restrictions.

Établissement de la connexion entre MvHarvia et le panneau de commande Xenio WiFi

Le premier appareil est installé dès la connexion au compte. Suivre les instructions de l'application mobile. Il est possible d'associer ultérieurement d'autres appareils en sélectionnant « + Add new » (Ajouter nouveau) dans le menu Home (Accueil). Suivre les instructions de l'application mobile.



1.4. Afstandsbediening

Het is mogelijk om de dampgenerator ook met een afzonderlijke afstandsbediening in te schakelen, die bijvoorbeeld in de receptie van een hotel is aangebracht. ▷ S-08

Gebruik op afstand

De stoomgenerator kan op afstand worden bediend met de MyHarvia-app zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Bediening op afstand is mogelijk wanneer "rc on" wordt weergegeven op het bedieningspaneel.

Vooraf ingestelde tijdsinstelling (tijdgeschakelde inschakeling): Als het apparaat is ingesteld om te starten met de vooraf ingestelde tijdfunctie, kan het niet op afstand worden bediend. Zodra het apparaat is ingeschakeld, kan het worden uitgeschakeld met de afstandsbediening.

Ontvochtigen: wanneer de verwarming op afstand wordt uitgeschakeld en ontvochtigen is ingeschakeld, begint de ontvochtiging en kan deze niet op afstand worden gestopt.

Energiebesparende modus: Als er binnen 30 minuten geen knoppen worden ingedrukt, wordt de energiebesparende modus geactiveerd. Alleen het lampje van de stoomgenerator brandt (statusbericht "rc on" wordt weergegeven als de modus voor gebruik op afstand actief is).

FOTA (Firmware Over the Air): Het Xenio WiFi-bedieningspaneel heeft een functie die automatisch de nieuwste firmware naar het bedieningspaneel downloadt.

De mobiele MyHarvia-app

MyHarvia is een mobiele toepassing waarmee u de functies van het Xenio WFfibedieningspaneel op afstand kunt bedienen. Met de mobiele MyHarvia-app kunt u:

- Het apparaat in- en uitschakelen.
- Accessoires in- en uitschakelen (verlichting, ventilatie).
- De temperatuur instellen en bewaken.
- De vochtigheid instellen en bewaken.
- De statusinformatie bekijken
- Een geplande start inschakelen.

Er is geen limiet aan het aantal apparaten dat u met de MyHarviaapp kunt verbinden. Met de mobiele app kunt u meerdere sauna's en/of stoomcabines bedienen met het Xenio WiFi-bedieningspaneel. biivoorbeeld de ene in huis en de andere in het zomerhuisie.

Hoofdweergave van MyHarvia:

- 1. Apparaatmenu
- 2. Apparaatinstellingen
- 3. Getimede start
- 4. Weekklok

2

(3)

(4)

(5)

6

(7)

(12)

- 5. Saunatemperatuur aanpassen
- 6. Huidige saunatemperatuur
- 7 Doeltemperatuur
- 8. Stoomgenerator AAN / UIT
- 9. Vochtigheidsaanpassing
- 10. Functies AAN / UIT
- 11. Apparaten
- 12. Gebruikersprofiel en instellingen
- 13. Status / Foutmeldingen

Let op! De beschikbare knoppen zijn afhankelijk van de functies van het bestuurde apparaat.

- De MyHarvia-app installeren:
- 1. Download mobiele MyHarvia-app uit de app store (Google Play / App Store)
- 2. Maak en registreer uw MyHarvia-account.
- 3. Meld u aan op uw MyHarvia-account.

Let op! MyHarvia kan vanwege lokale beperkingen niet in alle landen worden gedownload.

MyHarvia en Xenio WiFi-bedieningspaneel verbinden

Het eerste apparaat wordt geïnstalleerd direct nadat u zich aanmeldt bij op account. Volg de instructies van uw mobiele app. Later kunt u nieuwe apparaten koppelen door "+ Nieuwe toevoegen" te selecteren in het hoofdmenu. Volg de instructies van uw mobiele app

63

3 (13) 38 (5) (5) 6) $\overline{7}$ (8) 9 (10) (11) (12





1.5. Pompe de diffusion d'arôme (en option)

Lorsqu'elle est en marche, la pompe alimente l'arôme par le tuyau de vapeur. La pompe de diffusion d'arôme est commandée via le tableau de commande.

- Reliez le tuyau d'aspiration de la pompe au récipient d'arôme avant de démarrer le générateur de vapeur.
- À la première utilisation, l'arôme n'est pas diffusé immédiatement dans le hammam car il doit d'abord traverser le tuyau. Astuce : vous pouvez accélérer le processus en réglant l'arôme sur l'intensité maximale
- Assurez-vous que le récipient d'arôme ne s'assèche pas en cours d'utilisation. La pompe ne doit pas fonctionner à vide.
- N'utilisez que des arômes spécialement destinés à un usage pour générateur de vapeur. Suivez les instructions figurant sur l'emballage.

1.6. L'eclairage

L'éclairage du hammam peut être fait de manière à ce qu'il soit contrôlé depuis le tableau de commande du générateur de vapeur (max 100 W/230 V~).



Allumez/éteignez les lumières en appuyant sur le bouton du tableau de commande.

NL

1.5. Geurstofpomp (optioneel)

Wanneer de geurstofpomp is ingeschakeld, wordt een geurstof naar de stoomleiding gevoerd. De geurpomp wordt bestuurd via het besturingspaneel.

- Bevestig de zuigbuis aan de geurtank alvorens de dampgenerator in te schakelen.
- Bij het eerste gebruik zal de geur niet meteen vanaf de start in de dampruimte terecht komen, omdat de geur eerst door de leiding moet lopen. Tip. U kunt dit proces bespoedigen door de geurintensiteit eerst op het maximum in te stellen.
- Zorg dat de geurstofhouder niet opdroogt tijdens het gebruik. De pomp moet zijn uitgeschakeld wanneer er geen geurstof beschikbaar is.
- Gebruik alleen geurstoffen die voor gebruik in de stoomgenerator zijn bedoeld. Volg de instructies op de verpakking.

1.6. Verlichting

U kunt instellen dat u de verlichting van de stoomcabine vanaf het bedieningspaneel van de stoomgenerator kunt bedienen (max. 100 W/230 V \sim).



Schakel de verlicht in of uit door op de knop in het bedieningspaneel te drukken.



Figure 2. Vidage du récipient à sédiments Figuur 2. Bezinkselbeker legen

1.7. Soupape d'évacuation automatique (en option)

La Soupape d'évacuation automatique permet d'éviter les problèmes liés aux impuretés de l'eau. Fonctions de la soupape d'évacuation automatique : 1. Rincage du tuyau d'évacuation d'eau

L'appareil rince les impuretés qui se sont accumulées dans le tuyau d'évacuation d'eau. Le rinçage est effectué tous les 5 approvisionnements en eau de l'appareil.

1.7. Automatisch afvoerventiel (optioneel)

Het automatisch afvoerventiel helpt problemen te voorkomen die door waterverontreiniging worden veroorzaakt. Functie van het automatisch afvoerventiel

 Spoelen van de waterafvoerleiding Het apparaat spoelt verontreinigingen weg die zijn opgehoopt in de waterafvoerleiding. Het spoelen vindt telkens plaats wanneer het apparaat voor de vijfde keer water opneemt. FR

Propriétés de l'eau	Effet	Recommandations
Watereigenschap	Invloed	Aanbeveling
Concentration d'humus	Couleur, goût, précipités	< 12 mg/l
Concentratie teelaarde	Kleur, smaak, neerslag	
Concentration en fer	Couleur, odeur, goût, précipités	< 0,2 mg/l
Concentratie ijzer	Kleur, reuk, smaak, neerslag	
Concentration de manganèse (Mn)	Couleur, goût, précipités	<0,10 mg/l
Mangaan (Mn)	Kleur, smaak, neerslag	
Dureté : les substances les plus importantes sont magnésium (Mg) et	Précipité	Mg: < 100 mg/l
chaux, c'est-à-dire calcium (Ca)		Ca: < 100 mg/l
Hardheid: belangrijkste stoffen zijn magnesium (Mg) en kalk,		
d.w.z. calcium (Ca).	Neerslag	
Eau contenant du chlorure	Corrosion	Cl: <100 mg/l
Chloridehoudend water	Snelle corrosievorming	
Eau chlorée	Risque pour la santé	Usage interdit Gebrui
Chloorhoudend water	Gezondheidsrisico	Verboden
Eau de mer	Corrosion rapide	Usage interdit Gebruik
Zeewater	Snelle corrosievorming	Verboden
Concentration d'arsenic et de radon	Risque pour la santé	Usage interdit Gebruik
Arsen- und Radonkonzentration	Gezondheidsrisico	Verboden
Debit dans le tuyau d'alimentation d'eau (mesure : laisser l'eau couler	Flux trop lent : ruptures (temporaires) de	8–12 l/min
depuis le tuyau d'alimentation pendant une minute et mesurer la quantité	génération de la vapeur	
d'eau)	Flux trop rapide : De l'eau coulant du tuyau de vapeur	
Stromingssnelheid in de toevoerwaterleiding (meting: laat het water een	Stroming te langzaam: onderbrekingen tijdens genereren van stoom	
minuut door de toevoerleiding stromen en meet de hoeveelheid water)	Stroming te snel: er stroomt water door de stoomleiding	

 Tableau 1. Exigences en matière de qualité de l'eau

 Tabel 1.
 Vereisten voor waterkwaliteit

- Rinçage du réservoir d'eau (S-04) L'appareil vide le réservoir d'eau et le remplit en eau propre selon l'intervalle de rinçage choisi. Cette fonction est destinée aux instituts, etc. où le générateur de vapeur reste allumé pendant plusieurs heures. Le rinçage prend plus de 5 minutes ; pendant ce temps, l'appareil interrompt la génération de vapeur.
- Vidage du réservoir d'eau après utilisation L'appareil rince et vide automatiquement le réservoir d'eau à l'arrêt du générateur de vapeur. Le vidage prend environ 5 minutes.

1.8. Entretien du générateur de vapeur

Les opérations d'entretien suivantes peuvent être réalisées par des utilisateurs non professionnels :

- vidage du récipient de sédiments (> 1.8.1.)
- nettoyage du capteur de niveau d'eau (> 1.8.2.)
- détartrage (▷ 1.8.3.)



Le témoin lumineux de durée commence à clignoter après écoulement de 200 heures depuis l'entretien précédent. S-06

- Waterreservoir spoelen (S-04) Het apparaat maakt het waterreservoir leeg en vult het met schoon water volgens het gekozen spoelinterval. Deze functie is bedoeld voor instellingen e.d. waar de dampgenerator vele uren achtereen is ingeschakeld. Het spoelen duurt iets meer dan vijf minuten en gedurende die tijd pauzeert het apparaat de dampvorming.
- Waterreservoir leeg maken na gebruik Het apparaat spoelt en maakt het waterreservoir automatisch leeg wanneer de dampgenerator wordt uitgeschakeld. Het leeg maken vergt ongeveer 5 minuten.

1.8. Onderhoud van de stoomgenerator

De volgende onderhoudswerkzaamheden mogen worden uitgevoerd door niet-gespecialiseerde gebruikers:

- de bezinkselbeker legen (▷ 1.8.1)
- de sensor van het waterniveau reinigen (> 1.8.2)
- ontkalken (▷ 1.8.3)



Het lampje van de tijdindicator begint te knipperen wanneer 200 uur zijn verlopen sinds de vorige service. S-06



Figure 3. Décalcification Figuur 3. Ontkalken

Tout autre travail d'entretien doit être laissé aux soins d'un professionnel de la maintenance.

Les générateurs de vapeur dans des centres de loisirs, instituts et autres établissements, doivent être entretenus de manière approfondie au moins deux fois par an (vérifier et nettoyer le réservoir, les éléments chauffants et le capteur de surface).

1.8.1. Vidage du récipient à sédiments

Au bas de l'appareil, un récipient à sédiments collecte les impuretés de l'eau. Lorsque le récipient est plein, videz-le.

Attention au générateur de vapeur chaud. Ne détachez pas le récipient à sédiments pendant l'utilisation de l'appareil. Attendez que le générateur de vapeur ait complètement refroidi pour le faire (24 heures après utilisation).

- Assurez-vous que le réservoir d'eau est vide (observez le récipient gradué à travers le couvercle transparent de la trappe d'entretien : s'il contient de l'eau, vous devez vider le réservoir).
- 5. Arrêtez le générateur de vapeur depuis le commutateur principal (illustration 2).
- Placez un seau sous le récipient à sédiments. Après retrait du récipient, de l'eau peut s'écouler du tuyau.
- 7. Desserrez le collier de fixation du récipient à sédiments.
- 8. Tirez sur le récipient pour le détacher. Nettoyez-le.
- 9. Remettez-le en place, puis serrez le collier de fixation.

10.

66

1.8.2. Décalcification

L'eau du robinet contient des impuretés, par exemple de la chaux, qui avec le temps peuvent boucher les parties internes du générateur de vapeur. La quantité de chaux dans l'eau (dureté de l'eau) et par conséquent le besoin en décalcification varie selon la région. Si l'eau du robinet est dure, il est recommandé d'installer un adoucisseur au système de distribution d'eau du bâtiment. Les exigences en ce qui concerne l'eau sont listées dans le tableau 1.

Décalcification avec une solution d'acide citrique

Les vapeurs de la solution d'acide citrique sont sans danger. Pour le détartrage, vous pouvez utiliser de l'acide citrique ou d'autres produits. Suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage.

- 1. Mélangez 50 à 80 grammes d'acide citrique avec un litre d'eau.
- 2. Démarrez le générateur de vapeur et laissez-le allumé pendant 10 minutes.
- 3. Eteignez le avec l'interrupteur principal (voir illustration 2).
- 4. Retirez le bouchon au sommet du générateur de vapeur (illustration 3).
- Versez la solution d'acide citrique dans le réservoir d'eau, puis remettez le bouchon en place.
- 6. Laissez la solution agir pendant une heure.
- Enclenchez l'interrupteur principal. Si la mémoire en cas de panne de courant est en marche, le générateur de vapeur démarrera sans que vous ayez à appuyer sur le bouton 1.

Alle andere onderhoudshandelingen moeten door professioneel onderhoudspersoneel worden uitgevoerd.

Stoomgeneratoren die zich in gemeenschappelijke ruimten, instellingen en dergelijke bevinden, moeten ten minste twee keer per jaar grondig worden onderhouden (door het reservoir, de verwarmingselementen en de waterniveausensor te controleren en te reinigen).

1.8.1. Bezinkselbeker legen

Onderaan in het apparaat bevindt zich een bezinkselbeker die waterverontreinigingen verzamelt. Maak deze leeg wanneer hij vol raakt.

Pas op voor de dampgenerator. Neem de bezinkselbeker niet los wanneer het apparaat in gebruik is. Zorg dat de dampgenerator volledig is afgekoeld alvorens de bezinkselbeker los te nemen. 24 uur na het laatste gebruik is een goede wachttijd voor het afkoelen.

- Zorg dat het waterreservoir leeg is (controleer de maatbeker via de doorzichtige kap van het serviceluik: als er water in de beker staat, dient u het reservoir te legen).
- 5. Schakel de dampgenerator uit met de hoofdschakelaar (afbeelding 2).
- Plaats een emmer onder de bezinkselbeker. Er kan wat water uit de leiding komen als de beker los is.
- 7. Maak de bevestiging van de bezinkselbeker los.
- 8. Trek de beker los. Reinig de beker.
- 9. Zet de beker terug op zijn plaats en breng de bevestiging aan.

1.8.2. Ontkalken

Kraanwater bevat onzuiverheden, zoals kalk, waarmee de interne onderdelen van de stoomgenerator op den duur verstopt kunnen raken. De hoeveelheid kalk in het water (de waterhardheid) en de benodigde ontkalking verschillen per regio. Als het kraanwater hard is, verdient het aanbeveling een waterontharder in het waterdistributiesysteem van het gebouw te plaatsen. De vereisten voor het water worden in tabel 1 weergegeven.

Ontkalken met een citroenzuuroplossing

De verdampingen van de citroenzuuroplossing zijn onschadelijk. Naast citroenzuur kunt u ook andere materialen gebruiken voor het ontkalken; volg altijd de instructies op de verpakking.

- 1. Meng 50–80 gram citroenzuur met een liter water.
- 2. Zet de stoomgenerator aan en laat de stoomgenerator 10 minuten ingeschakeld.
- 3. Schakel de stoomgenerator uit met behulp van de hoofdschakelaar (zie afbeelding 2).
- 4. Verwijder de dop aan de bovenzijde van de dampgenerator (afbeelding 3)
- 5. Giet de citroenzuuroplossing in het waterreservoir en breng de dop weer aan.
- 6. Laat de oplossing een uur weken.
- Schakel de hoofdschakelaar in. Als het geheugen voor stroomstoringen is ingeschakeld, kunt u de stoomgenerator starten zonder op de knop 1 te drukken.

NL

Rinçage (soupape d'évacuation manuelle)

- 8. Videz le réservoir d'eau et fermez la soupape d'évacuation.
- 9. Allumez le générateur de vapeur avec le bouton 1 et laissez-le allumé pendant 10 minutes.
- Eteignez le générateur de vapeur avec le bouton 1, videz le réservoir d'eau et fermez la soupape d'évacuation.

Rinçage (soupape d'évacuation automatique)

- Allumez le générateur de vapeur avec le bouton 1 et laissez-le allumé pendant 10 minutes.
- 9. Eteignez le générateur de vapeur avec le bouton 1 et laissez-le éteint pendant 5 minutes.

1.8.3. Nettoyage des buses de vapeur

Les buses de vapeur peuvent être nettoyées avec une solution au savon doux.

1.9. Dépannage

FR

Si une erreur se produit, le tableau de commande présentera un numéro d'appareil et un message d'erreur qui aideront dans la détection de la cause de cette erreur.

L'utilisateur ne peut vérifier que les points marqués d'un astérisque (*). Tout autre travail d'entretien doit être laissé aux soins d'un professionnel de la maintenance.

Dépannage

Si une erreur se produit, le tableau de commande présentera un numéro d'appareil et un message d'erreur qui aideront dans la détection de la cause de cette erreur.

L'utilisateur ne peut vérifier que les points marqués d'un astérisque (*). Tout autre travail d'entretien doit être laissé aux soins d'un professionnel de la maintenance.

NL

Spoeling (handmatige afvoerklep)

8. Leeg het waterreservoir en sluit de afvoerklep.

- Schakel de stoomgenerator in met de knop 1 en laat de stoomgenerator 10 minuuten ingeschakeld.
- 10. Schakel de stoomgenerator uit met de knop 1, leeg het waterreservoir en sluit de afvoerklep.

Spoeling (automatische afvoerklep)

- Schakel de stoomgenerator in met de knop 1 en laat de stoomgenerator 10 minuten ingeschakeld.
- Schakel de stoomgenerator uit met de knop 1 en laat de stoomgenerator 5 minuten uitgeschakeld.

1.8.3. De stoommondstukken reinigen

U kunt de stoommondstukken met een milde zeepoplossing reinigen.

1.9. Probleemoplossing

Als een fout optreedt, geeft het besturingspaneel een apparaatnummer en een foutmelding weer, die de oorzaak van de storing helpt vinden.

De gebruiker mag alleen de punten controleren die met een sterretje (*) zijn gemarkeerd. Alle andere onderhoudshandelingen moeten door professioneel onderhoudspersoneel worden uitgevoerd.

Probleemoplossing

Als een fout optreedt, geeft het besturingspaneel een apparaatnummer en een foutmelding weer, die de oorzaak van de storing helpt vinden.



De gebruiker mag alleen de punten controleren die met een sterretje (*) zijn gemarkeerd. Alle andere onderhoudshandelingen moeten door professioneel onderhoudspersoneel worden

uitgevoerd.

	Meetcircuit van de temperatuursensor is onderbroken.
E1	Controleer de bedrading en verbindingen van aansluiting met de
	sensor.
	Meetcircuit van de temperatuursensor is kortgesloten.
E2	Controleer de bedrading en verbindingen van aansluiting met de
	sensor.
	Meetcircuit van de oververhittingsbeveiliging is onderbroken.
E7	Druk op de resetknop van de oververhittingsbeveiliging. Controleer
ES	de bedrading en de aansluitingen van de connectors op de sensor
	van de oververhittingsbeveiliging.
	Waterniveau laag. Controleer of er water aanwezig is in de
E5	maatbeker. Controleer de waterinlaat*, elektromagnetische klep,
	afvoerklep en waterniveausensor.
	Er is nog water in het reservoir hoewel het spoelen en het
E7	legen voltooid zijn. Controleer of er water aanwezig is in de
E7	maatbeker. Controleer het afvoerventiel en de sensor van het
	waterniveau.
EQ	Verbindingsfout tussen het bedieningspaneel en de
29	stoomgenerator. Controleer de datakabel en de aansluitingen.
	Waterreservoir leeg na spoeling. Controleer of er water aanwezig
E10	is in de maatbeker. Controleer de waterinlaat*, elektromagnetische
	klep, afvoerklep en waterniveausensor.
	Waterreservoir vol bij starten van vullen (starten,
E11	stoppen, spoelingscyclus). Controleer de afvoerklep en de
	waterniveausensor.
	Teveel gevuld binnen vijf minuten. Contoleer de waterinlaat*,
E13	stromingssnelheid (tabel 1), elektromagnetische klep, afvoerklep en
	de oppervlaktesensor



68

	Un niveau d'eau suffisant n'a pas été atteint dans les 10
E14	minutes suivant la mise en marche de l'appareil. Nettoyez le
	récipient gradué et vérifiez le câblage.
F1F	Un niveau d'eau suffisant ne sera pas atteint lors de
EIS	l'évaporation. Vérifiez l'entrée d'eau* et la soupape d'évacuation.
	Le témoin lumineux de la WiFi est éteint : La connexion WiFi est
	désactivée dans le menu de configuration du S-CO.
	Le témoin lumineux de la WiFi est allumé : La connexion
	WiFi est activée. Les connexions au routeur et au cloud MyHarvia
	fonctionnent.
	Le témoin lumineux de la WiFi clignote 3 fois de suite : La
\bigcirc	connexion WiFi est activée, mais la connexion au cloud MyHarvia
·•·	échoue. Vérifiez votre connexion internet*. Essayez de redémarrer
	votre routeur*.
	Le témoin lumineux de la WiFi clignote toutes les 5 secondes
	: La connexion WiFi est activée, mais la connexion WiFi entre le
	panneau de commande et le routeur échoue. Essayez de rétablir la
	connexion en désactivant et en réactivant la connexion WiFi dans le
	menu de configuration du S-CO du panneau de commande*.
	Le voyant d'entretien commence à clignoter lorsque 200 heures se
the second	sont écoulées depuis l'entretien précédent. Procédez à l'entretien.
	Réinitialisez le compteur après entretien.
Plusieurs	erreurs: Les messages d'erreurs défilent sur l'affichage.
Le réserv	oir d'eau sent l'arôme: vérifiez que l'arôme ne s'échappe pas dans
le réservo	ir d'eau par le tuyau de vapeur.
Dysfoncti	onnement du panneau de commande : Restaurez les réglages
d'usine	

NL

	Het toereikende waterniveau is niet bereikt binnen 10 minuten
E14	na het inschakelen van het apparaat. Reinig de maatbeker en
	controleer de bedrading.
E1E	Het toereikende waterniveau wordt niet bereikt bij het
EIS	verdampen. Controleer de watertoevoer* en het afvoerventiel.
	WiFi-indicatielampje is uit: WiFi-verbinding is uitgeschakeld in het
	configuratiemenu S-CO.
	WiFi-indicatielampje brandt: WiFi-verbinding is ingeschakeld.
	Verbindingen met de router en MyHarvia cloud werken.
	WiFi-indicatielampje knippert 3 keer achter elkaar: WiFi-
_	verbinding is ingeschakeld, maar verbinding met MyHarvia-cloud
ŝ	mislukt. Controleer de internetverbinding*. Probeer uw router
	opnieuw op te starten*.
	WiFi-indicatielampje knippert elke 5 seconden: De wifi-
	verbinding is ingeschakeld, maar de wifi-verbinding tussen het
	bedieningspaneel en de router mislukt. Probeer de verbinding te
	herstellen door de wifi-verbinding in en uit te schakelen in het
	configuratiemenu van S-CO van het bedieningspaneel*.
	Het onderhoudsindicatielampje begint te knipperen wanneer 200
~~~	uur is verstreken sinds de vorige onderhoudsbeurt. Onderhoud
-	uitvoeren. Teller resetten na onderhoud.
Diverse fo	outen: Foutmeldingen lopen in de display.
Het water	rreservoir riekt naar geurstof: Controleer of er geen geurstof
vanuit de (	damppijp in het waterreservoir stroomt.
Bediening	spaneel werkt niet: Herstel de fabrieksinstellingen

## 2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

2. INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE



NL

Figure	4.
Figuur	Δ

Figuur	4.
--------	----

Modèle Model	Débit Uitvoer	Taille hammam recommandée (m³) Aanbevolen formaat van stoomcabine (m³)						Capacité de débit	230 V 1N~		400 V 3N~	
		Mur léger (acrylique, etc.) Lichte muur (acryl, enz.)		Mur à paroi légère carrelé Betegelde lichte muur		Mur de pierre carrelé, etc. Betegelde stenen muur, enz.		de vapeur Uitvoer- capaciteit stoomge- nerator	Câble Kabel	Fusible Zeke- ring	Câble Kabel	Fusible Zekering
	kW	*	**	*	**	*	**	kg/h	mm²	А	mm²	А
HGX20XW	2,2	2–4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2,0	3 x 1,5	10	-	-
HGX45XW	4,5	2–5	2–7	2-4	2-6	2-3,5	2–4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX60XW	5,7	2,5-8	3,5–11	2-6	3–9	2-5	2–7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX90XW	9,0	6–12	9–17	4,5-10	7,5–14	3-8	6–11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX110XW	10,8	10–14,5	15-21	8–12	12–17	6–10	10–14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX150XW	15,0	12-19,5	17-28	10-16	14-23	8-13,5	12-18,5	20,1			5 x 6	3 x 25

Tableau 2. Informations d'installationTabel 2. Installatiegegevens

* aéré

* geventileerd

* * non aéré * * niet geventileerd

## NL

## 2.1. Avant l'installation

Avant d'installer le générateur de vapeur, étudiez bien les instructions d'installation et vérifiez les points suivants :

- Le débit du générateur de vapeur doit correspondre au volume du hammam. Le tableau 2 donne les directives pour les volumes minimums et maximums pour chaque générateur de vapeur et manchette.
- La tension d'alimentation convient bien au générateur de vapeur.
- Les fusibles et câbles de connexion correpondent bien à la règlementation et aux mesures présentées dans le tableau 2.
- L'emplacement de l'installation du générateur de vapeur doit remplir les conditions minimums en matière de distances de sécurité indiquées en figure 5 et l'emplacement doit être conforme aux explications données à la section 2.2.

## 2.2. Emplacement d'installation et fixation

Le générateur de vapeur doit être installé dans un espace intérieur sec. Le générateur de vapeur ne doit pas être installé dans un endroit où il est susceptible de geler ou d'être en contact avec des substances dangereuses. La température maximum autorisée autour du dispositif est de 30 °C.

- La pièce doit avoir un siphon de sol pour l'eau d'évacuation. N'installez pas l'appareil juste au-dessus du tuyau d'évacuation car la vapeur qui s'échappe de ce tuyau peut mouiller le générateur de vapeur, ce qui peut entraîner des problèmes.
- Si le générateur de vapeur est installé à l'intérieur d'une armoire ou dans un endroit fermé similaire, une aération suffisante doit être prévue autour du dispositif.

Il est possible d'installer le générateur de vapeur de différentes façons en intervertissant les couvercles avant et arrière (illustration 6).

- Si vous assemblez l'appareil sur la paroi, tournez les pièces de montage à la verticale.
- Vous pouvez placer le générateur de vapeur dans un espace plus réduit en tournant les pièces de montage à l'horizontale et en coupant le récipient à sédiments pour le réduire (illustration 7).

Fixez solidement le générateur de vapeur au mur ou à la base avec des vis adaptées au matériau (6 vis).

## 2.1. Voorafgaand aan installatie

Raadpleeg de installatie-instructies en controleer de volgende punten voordat u de stoomgenerator installeert:

- De uitvoer van de stoomgenerator moet aan de afmetingen van de stoomcabine zijn aangepast. Tabel 2 bevat richtlijnen voor de minimum- en maximumafmetingen voor elke stoomgenerator en verschillende typen muurmateriaal.
- De voedingsspanning moet geschikt zijn voor de stoomgenerator.
- De zekeringen en aansluitkabels moeten aan de geldende richtlijnen voldoen en de afmetingen moeten overeenkomen met de afbeeldingen in tabel 2.
- De plaats waar de stoomgenerator wordt geïnstalleerd, moet aan de minimale vereisten voor veiligheidsafstanden in figuur 5 voldoen en overeenkomen met de definitie in sectie 2.2.

## 2.2. Installatieplaats en bevestiging

De stoomgenerator moet in een droge binnenruimte worden geplaatst. De stoomgenerator mag zich niet op een plaats bevinden waar de stoomgenerator kan bevriezen of aan schadelijke stoffen kan worden blootgesteld. De maximaal toegestane temperatuur in de omgeving van het apparaat bedraagt 30 °C.

- De ruimte moet een vloerafvoer bevatten voor het afvoerwater. Installeer het apparaat niet vlak boven de afvoer, want damp die opstijgt uit de afvoer kan de dampgenerator bevochtigen en problemen veroorzaken.
- Als u de stoomgenerator in een kast of vergelijkbare kleine ruimte plaatst, moet u voor voldoende ventilatie rond het apparaat zorgen.
   De links- of rechtshandigheid van de dampgenerator

kan worden gewijzigd door de kappen aan de vooren achterzijde om te wisselen (afbeelding 6).

- Draai de montagedelen verticaal als u het apparaat tegen de wand bevestigt.
- U kunt de dampgenerator in een lagere ruimte plaatsen door de montagedelen tegen een horizontaal vlak te monteren en de bezinkselbeter kleiner te maken (afbeelding 7).

Zet de dampgenerator goed vast tegen de wand of op het draagvlak met schroeven die geschikt zijn voor het materiaal (6 schroeven).







Figure 6. Changement de côté d'utilisationFigure 7.Figuur 6. Wijzigen links- of rechtshandigheidFiguur 7.

# 2.3. Connexions d'alimentation en eau et d'évacuation d'eau

Voir figure 4. Le tuyau d'alimentation d'eau doit être équipé d'une soupape d'arrêt et d'un réducteur de pression. La pression maximum pour le tuyau d'alimentation en eau du générateur est de 4,0 bar.

Voir figure 8. Le tuyau d'évacuation d'eau du générateur de vapeur doit être amené au siphon de sol de la pièce dans laquelle il est installé.

L'eau de décharge ne doit pas être amenée vers le hammam car l'eau est extrêmement chaude (70 °C) !

Installez les tuyaux inclinés dans la direction opposée au générateur de vapeur.



**2.3.** Aansluitingen voor watertoevoer en -afvoer Zie figuur 4. De aanvoerwaterleiding moet een afsluitkraan en vacuümbreker bevatten. De maximale druk van inkomend water voor de watertoevoerleiding is 4,0 bar.

Zie figuur 8. De afvoerwaterleiding van de stoomgenerator moet naar de vloerafvoer worden geleid.

Het afvoerwater mag niet naar de stoomcabine worden geleid omdat dit water gloeiend heet is (70 °C)!

Installeer de leidingen weggebogen van de dampgenerator.



*Figure 8. Connexions du générateur de vapeur Figuur 8. Aansluitingen stoomgenerator* 

### 2.4. Raccordement électrique

Le raccordement du générateur au secteur ne doit être réalisé que par un électricien professionnel qualifié et conformément à la réglementation en vigueur. Voir en figure 9 pour les raccords électriques.

### 2.4.1. Installation du capteur de température

Installez le capteur de température au plafond du hammam ou sur un mur de 1700 à 3000 mm audessus du sol. Percez un trou de 7,5 mm de diamètre, poussez le capteur dans ce trou et scellez-le avec du silicone.

N'installez pas le capteur près de portes ou d'ouvertures d'aération. La zone autorisée est présentée en figure 10.

### 2.4. Elektrische aansluitingen

De stoomgenerator moet in overeenstemming met de geldende richtlijnen en door een geautoriseerde, professionele elektricien op het hoofdnet worden aangesloten. Zie figuur 9 voor elektrische aansluitingen.

### 2.4.1. Temperatuursensor plaatsen

Plaats de temperatuursensor op het dak van de stoomcabine of 1700–3000 mm boven de vloer aan een muur. Boor een opening van 7,5 doorsnede, duw de sensor in de opening en dicht de opening af met siliconenkit.

Plaats de sensor niet in de buurt van deuren of ventilatieopeningen. Figuur 10 bevat het mogelijke plaatsingsgebied.



Figure 9. Figuur 9.



Figure 10. Placer le capteur de température Figuur 10. De temperatuursensor plaatsen
2.4.2. Branchement des dispositifs connectés en série

# 2.5. Tuyaux de vapeur

La vapeur du générateur de vapeur est amenée au hammam par des tuyaux de cuivre. Le diamètre interne minimum pour un tuyau de vapeur est de 15 mm. Vous pouvez relier le générateur de vapeur au tuyau de cuivre avec un tuyau en silicone transparent d'un diamètre interne de 18 mm.

Les tuyaux transparents permettent de localiser les problèmes potentiels.

Les tuyaux doivent être soigneusement isolés. La longueur maximum d'un tuyau de vapeur isolé est de 10 mètres. Il est recommandé de placer le générateur de vapeur aussi près que possible du hammam afin de limiter la longueur des tuyaux de vapeur.

Si plus d'une buse de vapeur est utilisée, chaque tuyau de vapeur allant aux buses doit être équipé d'une soupape de contrôle du débit afin que la vapeur soit distribuée de façon homogène dans le hammam. Figure 11A. Ajustement des soupapes :

- Ouvrez complètement toutes les soupapes.
- Si de la vapeur sort plus de l'une des soupapes, baissez le débit.
- Ne baissez pas le débit sur toutes les soupapes à la fois.

La vapeur doit pouvoir s'échapper sans entrave des buses. Si les buses et/ou tuyaux de vapeur sont bouchés, la vapeur sortira par la soupape de surpression (figure 8).

L'extrémité terminale du tuyau de vapeur doit être inclinée en direction du hammam. Il ne doit pas y avoir d'inclinaisons excessives, de poches d'eau ou de coupures dans le tuyau. Figure 11B.

#### 2.4.2. In serie geschakelde apparaten aansluiten

# 2.5. Stoomleidingen

NL

De stoom uit de stoomgenerator wordt door koperen leidingen naar de stoomcabine geleid. De minimale binnendiameter van de stoomleidingen is 15 mm. U kunt de dampgenerator met een doorzichtige siliconenslang met een binnendiameter van 18 mm op een koperen leiding aansluiten.

Doorzichtige leidingen helpen potentiële problemen te lokaliseren.

De leidingen moeten goed zijn geïsoleerd. De maximale lengte van een goed geïsoleerde stoomleiding is 10 meter. Het verdient aanbeveling de stoomgenerator zo dicht mogelijk bij stoomcabine te plaatsen om de stoomleidingen zo kort mogelijk te houden.

Als er meerdere stoommondstukken worden gebruikt, moet elke stoomleiding naar de mondstukken zijn uitgerust met een stromingsregelklep zodat de stoom gelijkmatig in de stoomcabine wordt verspreid. Figuur 11A. De kleppen instellen:

• draai alle kleppen volledig open.

• Als er aanzienlijk meer stoom uit een van de kleppen komt, draait u deze klep dicht.

• Draai nooit de stroming van alle kleppen dicht.

De stoom moet ongehinderd uit de mondstukken worden geblazen. Als de stoommondstukken en/of leidingen verstopt zijn, wordt de stoom via de overdrukklep naar buiten geblazen (figuur 8).

Het buitenste einde van de damppijp moet naar de dampruimte worden gebogen. De leidingen mogen geen overbodige bochten, waterophopingen of afdichtingen bevatten. Figuur 11B.



Figure 11. Buses et tuyaux de vapeur Figuur 11. Stoommondstukken en -leidingen

# 2.6. Installation des buses de vapeur

FR

Attachez les buses de vapeur à l'extrémité du tuyau de vapeur et scellez le tuyau de vapeur avec du silicone. Les buses doivent être placées entre 100 et 300 mm au-dessus du sol. Les trois tailles des buses sont de  $G\frac{1}{2}$ " (femelle). Figure 11A.

Dirigez l'ouverture de la buse vers le bas. Assurez-vous que la vapeur ne puisse pas brûler les utilisateurs. Placez les buses de façon à ce que personne ne puisse les toucher par accident.

# 2.7. Installation de la pompe de diffusion d'arôme

La pompe de diffusion d'arôme est installée pour alimenter le tuyau de vapeur en arôme. La jointure entre le tuyau d'alimentation et le tuyau de vapeur doit être aussi proche que possible de la buse de vapeur afin d'empêcher l'accumulation d'une quantité trop importante de résidus d'arôme dans le tuyau de vapeur au fil du temps. Voir l'illustration 4. Voir la figure 9 pour les raccordements électriques.

# 2.8. Installation de la soupape d'évacuation automatique

Voir l'illustration 4. Voir la figure 9 pour les raccordements électriques. Lors du serrage de la jointure, tenez fermement le tuyau du générateur de vapeur et ne le laissez pas tournoyer. Après l'installation, activez la valve d'évacuation automatique à partir du tableau de commande (S-03).

# **2.9.** Installation, choix de l'emplacement et fixation du tableau de commande

Le tableau de commande est étanche aux éclaboussures et présente une faible tension de fonctionnement. Le tableau peut être installé dans une zone sèche, comme dans le vestiaire, ou dans l'habitation. Le tableau ne peut pas être installé dans le hammam. Illustration 12.

Il est possible de faire passer le câble de données dans le conduit prévu à cet effet (ø 30 mm) dans la structure des parois afin de le masquer ; sinon, il doit être installé sur la surface de la paroi.

#### 2.10. Réinitialisation du fusible de surchauffe

Ouvrez le couvercle. Si nécessaire, déplacez le boîtier du circuit imprimé en ouvrant les vis. Un fusible de surchauffe grillé peut être remplacé en appuyant sur le bouton à l'extrémité du dispositif. Figure 13.

La raison de l'arrêt doit être déterminée avant d'appuyer sur le bouton. Le fusible de surchauffe ne doit être réinitialisé que par un professionnel de la maintenance.

#### 2.6. De stoommondstukken plaatsen

Bevestig het stoommondstuk aan het einde van de stoomleiding en dicht de doorvoer van de stoomleiding af met siliconenkit. De mondstukken moeten 100–300 mm boven vloerniveau worden geplaatst. Het formaat van de schroefdraad van het mondstuk is G $\frac{1}{2}$  (intern). Figuur 11A.

Zorg dat de opening van het mondstuk omlaag wijst. Zorg dat de baders zich niet aan de stoom kunnen branden. Plaats de mondstukken zodanig dat niemand deze per ongeluk kan aanraken.

#### 2.7. De geurstofpomp plaatsen

De geurstofpomp wordt gebruikt om geurstoffen in de stoomleiding te pompen. De verbinding tussen de aanvoerbuis en de damppijp moet zo dicht mogelijk tegen de verneveldop zitten. Op die wijze zal zich na verloop van tijd zo weinig mogelijk geurrestant ophopen in de damppijp. Zie afbeelding 4. Zie figuur 9 voor elektrische aansluitingen.

#### 2.8. De automatische afvoerklep plaatsen

Zie afbeelding 4. Zie figuur 9 voor elektrische aansluitingen. Houd bij het vastzetten van de verbinding de slang van de dampgenerator goed vast en laat hem niet draaien. Activeer na installatie het automatische afvoerventiel vanaf het besturingspaneel (S-03).

#### 2.9. Bedieningspaneel plaatsen

Het besturingspaneel is spatwaterdicht en heeft een lage bedrijfsspanning. Het paneel kan op een droge plaats worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld in de was- of kleedruimte of het woongedeelte. Het paneel mag niet in de dampruimte worden geïnstalleerd. Afbeelding 12.

Met een geleiderbuis (ø 30 mm) binnen de wandstructuur kunt u de gegevenskabel in de wand verbergen – anders moet de installatie op de wand worden aangebracht.

**2.10. De beveiliging tegen oververhitting resetten** De kap openen. Verwijder zo nodig de behuizing van de printplaat door de schroeven los te draaien. Een ingeschakelde beveiliging kan worden gereset door de knop aan het uiteinde van het apparaat in te drukken. Afbeelding 13.

Voordat deze knop wordt ingedrukt, moet de oorzaak van het uitschakelen zijn vastgesteld. De beveiliging tegen oververhitting mag alleen door professioneel onderhoudspersoneel worden gereset.



Figure 13. Fixation du tableau de commande Figuur 13. Bedieningspaneel plaatsen



Figure 14. Réinitialiser le fusible de surchauffe Figuur 14. De beveiliging tegen oververhitting resetten

# 3. RESERVEONDERDELEN



FR

3. PIECES DETACHEES

# HGX20XW, HGX45XW, HGX60XW, HGX90XW, HGX110XW, HGX150XW

RU **E** LV PL

DA

Инструкция по установке и эксплуатации парогенератора Aurugeneraatori kasutamis- ja paigaldamisjuhend Tvaika ģeneratora montāžas un ekspluatācijas instrukcija Garo generatoriaus instaliavimo ir naudojimo instrukcija Instrukcja instalacji i użytkowania generatora pary CS Návod na instalaci a obsluhu generátoru páry BG Ръководство за инсталация и употреба на парогенератори HARVIA HGX Vejledning til installation og brug af dampgenerator









Настоящая инструкция по установке и эксплуатации парогенератора предназначена для владельцев парилен и парогенераторов, людей, ответственных за их содержание и эксплуатацию, а также для электриков, занимающихся установкой парогенераторов. После того, как установка парогенератора завершена, данная инструкция должна быть передана владельцу парильни и парогенератора или лицу, ответственному за их техническое обслуживание. Поздравляем с превосходным выбором!

#### HGX XW

Назначение парогенератора: Парогенератор «HGX XW» предназначен для прогревания воздуха в парильне до нужной температуры. Он не должен использоваться в каких-либо иных целях.

Гарантийный срок для парогенераторов и управляющего оборудования при бытовом использовании составляет 1 (один) год, при коммерческом использовании - 3 (три) месяца.

Настоящая гарантия не имеет силы, если не выполняются требования относительно качества воды, изложенные в таблице 1, технического обслуживания устройства, приведенные в пункте 1.8., и/ или порядка установки устройства, изложенного в разделе 2.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.1	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	0
	1.1. Элементы системы парогенератора	6
	1.2. Меры предосторожности	6
	1.3. Эксплуатация парогенератора	7
	1.4. Дистанционное управление	9
	1.5. Устройство подачи ароматизатора (дополнительно	be
	оборудование)	11
	1.6. Освещение	11
	1.7. Автоматический дренажный клапан (дополнитель	ное
	оборудование)	11
	1.8. Техническое обслуживание парогенератора	12
	1.8.1. Опорожнение отстойника	12
	1.8.2. Удаление известкового налета	13
	1.8.3. Очистка паровых сопел	14
	1.9. Устранение неполадок	14
2.	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	16
	2.1. Что необходимо сделать до установки	17
	2.2. Место монтажа и крепление	17
	2.3. Патрубки для подачи и сброса воды	18
	2.4. Электропроводка	18
	2.4.1. Установка температурного датчика	18
	2.5. Паропроводящие трубы	20
	2.6. Установка паровых сопел	20
	2.7. Подключение устройства подачи ароматизатора	21
	2.8. Установка автоматического дренажного клапана.	21
	2.9. Установка панели управления	21
	2.10. Сброс защиты от перегрева	21
з [.]	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	22

Käesolev kasutamis- ja paigaldamisjuhend on mõeldud aurusaunade ja aurugeneraatorite omanikele, nende eest vastutavatele isikutele ja aurugeneraatoreid paigaldavatele elektrikutele. Käesolev kasutamis- ja paigaldamisjuhend antakse pärast aurugeneraatori paigaldamist üle aurusauna ja aurugeneraatori omanikule või nende hooldamise eest vastutavale isikule. Palju õnne, olete teinud suurepärase valiku!

#### HGX XW

Aurugeneraatori kasutuseesmärk: Aurugeneraator on mõeldud aurusauna soojendamiseks kümblemiseks sobiva temperatuurini. Seda ei tohi kasutada mingiks muuks otstarbeks.

Peresaunades kasutatavate aurugeneraatorite ja juhtseadmete garantiiaeg on kaks (2) aastat. Ühistus kasutatavate aurugeneraatorite ja juhtseadmete garantiiaeg on üks (1) aasta. Avalikes saunades kasutatavate aurugeneraatorite ja juhtseadmete garantiiaeg on kolm (3) kuud.

Garantii ei kehti, kui pole täidetud tabelis 1 toodud nõuded vee kvaliteedile, kui seadet pole hooldatud vastavalt jaotises 1.8. kirjeldatule ja/või kui seade pole paigaldatud vastavalt jaotises 2 kirjeldatule.

#### SISUKORD

	KASUTAMISJUHEND	6
	1.1. Aurugeneraatori süsteemi komponendid	6
	1.2. Hojatused	6
	1.3. Aurugeneraatori kasutamine	7
	1.4. Kaugiuhtimispult	9
	1.5. Lõhnaaine pump (lisaseade)	11
	1.6. Valgustus	11
	1.7. Automaatne tühiendusklapp	
	(lisaseade)	11
	1.8. Aurugeneraatori hooldamine	12
	1.8.1. Settenõu tühiendamine	12
	1.8.2. Katlakivist puhastamine	13
	1.8.3. Auruotsikute puhastamine	14
	·····	
	1.9. Veaotsing	14
2.	PAIGALDAMISJUHEND	16
2.	PAIGALDAMISJUHEND	<b>16</b> 17
2.	PAIGALDAMISJUHEND 2.1. Enne paigaldamist 2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine	<b>16</b> 17 17
2.	PAIGALDAMISJUHEND 2.1. Enne paigaldamist 2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine 2.3. Veetoite ja vee väljavoolu ühendused	<b>16</b> 17 17 18
2.	PAIGALDAMISJUHEND 2.1. Enne paigaldamist 2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine 2.3. Veetoite ja vee väljavoolu ühendused 2.4. Elektriühendused	<b>16</b> 17 17 18 18
2.	PAIGALDAMISJUHEND         2.1. Enne paigaldamist         2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine         2.3. Veetoite ja vee väljavoolu ühendused         2.4. Elektriühendused         2.4.1. Temperatuurianduri paigaldamine	16 17 17 18 18 18
2.	PAIGALDAMISJUHEND         2.1. Enne paigaldamist         2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine         2.3. Veetoite ja vee väljavoolu ühendused         2.4. Elektriühendused         2.4.1. Temperatuurianduri paigaldamine         2.5. Aurutorud	16 17 17 18 18 18 20
2.	PAIGALDAMISJUHEND         2.1. Enne paigaldamist         2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine         2.3. Veetoite ja vee väljavoolu ühendused         2.4. Elektriühendused         2.4.1. Temperatuurianduri paigaldamine         2.5. Aurutorud         2.6. Auruotsikute paigaldamine.	<b>16</b> 17 17 18 18 18 20 20
2.	<ul> <li>PAIGALDAMISJUHEND</li></ul>	16 17 17 18 18 18 20 20 21
2.	PAIGALDAMISJUHEND         2.1. Enne paigaldamist         2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine         2.3. Veetoite ja vee väljavoolu ühendused         2.4. Elektriühendused         2.4.1. Temperatuurianduri paigaldamine         2.5. Aurutorud         2.6. Auruotsikute paigaldamine.         2.7. Lõhnaaine pumba paigaldamine         2.8. Automaatse tühiendusklapi paigaldamine.	16 17 17 18 18 18 20 20 21 21
2.	PAIGALDAMISJUHEND.         2.1. Enne paigaldamist         2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine         2.3. Veetoite ja vee väljavoolu ühendused.         2.4. Elektriühendused         2.4. 1. Temperatuurianduri paigaldamine         2.5. Aurutorud         2.6. Auruotsikute paigaldamine.         2.7. Lõhnaaine pumba paigaldamine         2.8. Automaatse tühjendusklapi paigaldamine.         2.9. Paigalduskoht ja juhtpaneeli kinnitamine	<b>16</b> 17 17 18 18 20 20 21 21 21
2.	PAIGALDAMISJUHEND.         2.1. Enne paigaldamist         2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine         2.3. Veetoite ja vee väljavoolu ühendused.         2.4. Elektriühendused         2.4.1. Temperatuurianduri paigaldamine         2.5. Aurutorud         2.6. Auruotsikute paigaldamine.         2.7. Lõhnaaine pumba paigaldamine         2.8. Automaatse tühjendusklapi paigaldamine.         2.9. Paigalduskoht ja juhtpaneeli kinnitamine         2.10. Ülekuumenemiskaitse tagastamine.	<b>16</b> 17 17 18 18 20 20 21 21 21



Šī montāžas un ekspluatācijas instrukcija ir paredzēta tvaika pirts kabīnes un tvaika ģeneratora īpašniekam, tvaika kabīnes un tvaika ģeneratora apkalpojošajam personālam un elektriķiem, kas ir atbildīgi par tvaika ģeneratoru uzstādīšanu. Pēc tvaika ģeneratora uzstādīšanas, šo montāžas un ekspluatācijas instrukciju nodod tvaika kabīnes un tvaika ģeneratora īpašniekam vai personai, kas ir atbildīga par to apkalpošanu. Apsveicam ar lielisku izvēli!

#### **HGX XW**

Tvaika ģeneratora lietošanas mērķis: Tvaika ģenerators ir paredzēts tvaika pirts kabīņu uzsildīšanai līdz tvaicēšanas temperatūrai. To nevar lietot citiem mērķiem.

Garantijas laiks tvaika ģenerātoriem, kas tiek lietoti ģimenes pirtīs, ir divi (2) gadi. Garantijas laiks tvaika ģenerātoriem, kas tiek lietoti slēgtajās pirtīs, privātajās vai organizācijās atrodošajās, ir viens (1) gads. Garantijas laiks tvaika ģenerātoriem, kas tiek lietoti sabiedriskajās pirtīs, ir trīs (3) mēneši.

Garantija nav spēkā, ja ūdens kvalitāte neatbilst instrukcijā 1. tabulā minētajiem parametriem, kā arī ja ierīce netiek lietota, apkalpota vai uzstādīta ievērojot instrukcijas prasības.

#### SATURS

1. PAMĀCĪBA LIETOTĀJIEM	24
1.1. Tvaika ģeneratora sastāvdaļas	24
1.2. Brīdinājumi	24
1.3. Tvaika ģeneratora lietošana	25
1.4. Tālvadības pults	27
1.5. Aromatizātoru sūknis (pēc izvēles)	29
1.6. Apgaismojums	29
1.7. Automātisks izplūdes vārsts (papildpiederums)	29
1.8. Tvaika ģeneratora tehniskā apkope	29
1.8.1. Nogulšņu trauka iztukšošana	30
- /	
1.8.2. Atkalkošana	30
1.8.3. Tvaika sprauslas tīrīšana	31
1.9. Bojājumu novēršana	32
2. UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA	33
2. UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA 2.1. Pirms uzstādīšanas	<b> 33</b> 34
2. UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA 2.1. Pirms uzstādīšanas 2.2. Uzstādīšanas vieta un stiprinājums	<b> 33</b> 34 34
2. UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA     2.1. Pirms uzstādīšanas     2.2. Uzstādīšanas vieta un stiprinājums     2.3. Ūdens padeves un izplūdes ūdens savienojumi	33 34 34 35
<ol> <li>UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA</li></ol>	33 34 34 35 35
<ol> <li>UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA</li></ol>	33 34 35 35 35
<ol> <li>UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA</li></ol>	<b> 33</b> 34 35 35 35 35 37
<ol> <li>UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA</li></ol>	33 34 35 35 35 37
<ol> <li>UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA</li></ol>	33 34 35 35 35 37 37
<ol> <li>UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA</li></ol>	33 34 35 35 35 37 37 38
<ol> <li>UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA</li></ol>	33 34 34 35 35 35 37 37 38 38
<ol> <li>UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA</li></ol>	
<ol> <li>UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA</li></ol>	
<ol> <li>UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA</li></ol>	



Ši instaliavimo instrukcija yra skirta garinės pirties ir garo generatoriaus savininkams, naudotojams, asmenims, kurie prižiūri garines pirtis ir garo generatorius, o taip pat elektrikams, kurie yra atsakingi už garinės pirties įrangos instaliavimą. Jei garo generatorius jau instaliuotas, tai ši instrukcija turi būti perduota garinės pirties ir garo generatoriaus savininkui arba kitam asmeniui, kuris prižiūri šią įrangą. Sveikiname su puikiu pasirinkimu !

#### HGX XW

Garo generatoriaus tiekiami vandens garai yra naudojami garinei pirčiai įšildyti iki kaitinimosi temperatūros. Jis nėra skirtas jokiam kitam tikslui.

Kai garo generatorių ir jo valdymo įrangą naudoja viena šeima, gaminiams suteikiama 2 (dviejų) metų garantija. Jei garo generatorius ir valdymo įranga yra bendrai naudojama vieno namo gyventojų, tai garantinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai. Įstaigų, įmonių ir viešose pirtyse naudojamiems garo generatoriams ir valdymo įrangai suteikiama 3 (trijų) mėnesių garantija.

Garantija negalioja, jeigu: neišlaikomi vandens kokybės reikalavimai, nurodyti 1 lentelėje; įranga neprižiūrima pagal 1.8. skyrelyje pateiktas rekomendacijas; įrenginys instaliuotas kitaip nei aprašyta 2. skyriuje.

#### TURINYS

	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	24
	1.1. Garo generatoriaus sistemos komponentai	24
	1.2. Ispėiimai	24
	1.3. Garo generatoriaus naudojimas	25
	1.4. Nuotolinis valdymas	
	1.5. Aromato siurblys (pasirenkamas papildomai)	29
	1.6 Anšvietimas	29
	1.7 Automatinis išleidimo vožtuvas (nasirenkamas nanild	nmai)
	29	Jinai)
	1.8. Garo generatoriaus priežiūra	29
	1 8 1 Nuosėdu indo išvalymas	30
	1.8.2 Nuoviru šalinimas	30
	1.8.3. Garo nurkštuku valvmas	30
	1.0.5. Galimi aedimai	31
		52
2.	INSTALIAVIMO INSTRUKCIJA	33
	2.1. Pieš instaliavima.	34
	2.2. Irengimo vieta ir tvirtinimas	
	2.2. Įrengimo vieta ir tvirtinimas 2.3. Prijungimas prie vandentiekio	34
	<ul> <li>2.2. Įrengimo vieta ir tvirtinimas</li> <li>2.3. Prijungimas prie vandentiekio</li> <li>2.4. Elektrinis prijungimas.</li> </ul>	34 35
	<ul> <li>2.2. Įrengimo vieta ir tvirtinimas</li> <li>2.3. Prijungimas prie vandentiekio</li> <li>2.4. Elektrinis prijungimas</li> <li>2.4.1. Temperatūros jutiklio tvirtinamas</li> </ul>	34 35 35
	<ul> <li>2.2. Įrengimo vieta ir tvirtinimas</li> <li>2.3. Prijungimas prie vandentiekio</li> <li>2.4. Elektrinis prijungimas</li> <li>2.4.1. Temperatūros jutiklio tvirtinamas</li> <li>2.5. Garo vamzdžiai</li> </ul>	34 35 35 35 35
	<ul> <li>2.2. [rengimo vieta ir tvirtinimas</li></ul>	34 35 35 35 37 37
	<ul> <li>2.2. Įrengimo vieta ir tvirtinimas</li> <li>2.3. Prijungimas prie vandentiekio</li> <li>2.4. Elektrinis prijungimas</li> <li>2.4.1. Temperatūros jutiklio tvirtinamas</li> <li>2.5. Garo vamzdžiai</li> <li>2.6. Garo purkštukų įrengimas</li> <li>2.7 Aromato siurblio irengimas</li> </ul>	34 35 35 35 37 37 38
	<ul> <li>2.2. Įrengimo vieta ir tvirtinimas</li> <li>2.3. Prijungimas prie vandentiekio</li> <li>2.4. Elektrinis prijungimas</li> <li>2.4.1. Temperatūros jutiklio tvirtinamas</li> <li>2.5. Garo vamzdžiai</li> <li>2.6. Garo purkštukų įrengimas</li> <li>2.7. Aromato siurblio įrengimas</li> <li>2.8. Automatinis vandens išleidimo vožtuvas</li> </ul>	34 35 35 35 37 37 38 38
	<ul> <li>2.2. [rengimo vieta ir tvirtinimas</li></ul>	34 35 35 37 37 38 38 38
	<ul> <li>2.2. Įrengimo vieta ir tvirtinimas</li></ul>	34 35 35 37 37 38 38 38 38
	<ul> <li>2.2. Įrengimo vieta ir tvirtinimas</li> <li>2.3. Prijungimas prie vandentiekio</li> <li>2.4. Elektrinis prijungimas</li> <li>2.4.1. Temperatūros jutiklio tvirtinamas</li> <li>2.5. Garo vamzdžiai</li> <li>2.6. Garo purkštukų įrengimas</li> <li>2.7. Aromato siurblio įrengimas</li> <li>2.8. Automatinis vandens išleidimo vožtuvas</li> <li>2.9. Valdymo pulto vietos parinkimas ir tvirtinimas</li> <li>2.10. Perkaitinimo saugiklio įjungimas</li> </ul>	34 35 35 37 37 38 38 38 38
3.	<ul> <li>2.2. [rengimo vieta ir tvirtinimas</li></ul>	34 35 35 37 37 38 38 38 38 38





Niniejsza instrukcja instalacji i użytkowania skierowana jest do posiadaczy oraz osób zarządzających kabinami parowymi i generatorami pary, a także dla pracowników elektrycznych odpowiedzialnych za montaż tychże urządzeń. Po zainstalowaniu urządzeń, instrukcja ta ma pomagać właścicielom oraz osobom zarządzającym, w prawidłowej eksploatacji kabin i generatorów pary. Gratulujemy doskonałego wyboru!

#### HGX XW

Przeznaczenie generatora pary: Generator pary HGX XW służy do ogrzewania kabiny parowej do odpowiedniej temperatury kąpieli. Nie powinien być wykorzystywany do żadnych innych celów.

Gwarantowany okres pracy urządzenia wraz ze sterownikiem wynosi, w użytku domowym, dwa (2) lata. Gwarantowany okres pracy urządzenia wraz ze sterownikiem wynosi, w przypadku saun publicznych, jeden (1) rok. Gwarantowany okres pracy urządzenia wraz ze sterownikiem wynosi, dla instytucji, trzy (3) miesiące.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach niedopełnienia wymagań dotyczących jakości wody, zebranych w tabeli 1; serwisowania urządzenia niezgodnego z zaleceniami zebranymi w rozdziale 1.8.; a także w sytuacji montażu niezgodnego z instrukcją opisaną w rozdziale 2.

#### SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 41
1.1. Elementy generatora pary 41
1.2. Ostrzeżenia
1.3. Eksploatacja generatora pary 42
1.4. Zdalne sterowanie
1.5 Pompa zapachowa (opcjonalnie)
1.6. Podświetlenie
1.7. Automatyczny zawór spustowy (opcja)
1.8. Konserwacja generatora pary
1.8.1. Opróżnianie pojemnika na osad 47
1.8.2. Odwapnianie
1.8.3. Czyszczenie dyszy parowej 48
1.9. Wykrywanie i usuwanie usterek 49
2. INSTRUKCJA MONTAŻU 50
2.1. Uwagi przed montażem 51
2.2. Miejsce i przeprowadzaniemontażu 51
2.3. Doprowadzanie wody i łączniki odprowadzające wodę 52
2.4. Przyłącza elektryczne 52
2.4.1. Montaż czujnika temperatury 52
2.5. Rury parowe 54
2.6. Montaż dyszy parowej 54
2.7. Montaż pompy zapachowej 55
2.8. Montaż automatycznego zaworu spustowego 55
<ol><li>2.9. Miejsce instalacji oraz przymocowanie panelu sterującego5</li></ol>
2.10. Restartowanie bezpiecznika termicznego
3. CZĘSCI ZAPASOWE 57

Tyto instrukce pro instalaci a použití jsou určené majitelům parních saun a parních generátorů, pro lidi odpovědné za provoz parních saun a parních generátorů a pro elektrikáře odpovědné za montáž parních generátorů. Po tom, co je parní generátor nainstalován, tyto montážní instrukce budou předány majiteli parní sauny a nebo majiteli parního generátoru nebo osobě zodpovědné za údržbu těchto zařízení. Gratulujeme k Vaší výborné volbě!

#### HGX XW

Účel použití parních generátorů: Účelem parního generátoru je vyhřívání parních saun na teplotu saunování. Není určen na jakýkoliv jiný účel.

Záruční doba parních generátorů a řídícího vybavení při využití v rodinách je dva (2) roky. Záruční doba parních generátorů a řídícího vybavení při využití v komerčních saunách je tři (3) měsíce. Záruka se nedá uplatnit pokud kvalita vody neodpovídá hodnotám jako je uvedeno v tabulce 1, pokud údržba zařízení není prováděna jako je uvedeno v kapitole 1.8., a nebo pokud zařízení není instalováno tak, jako je uvedeno v kapitole 2.

#### OBSAH

1. NÁVOD K OBSLUZE	41
1.1. Komponenty parního generátoru	41
1.2. Upozornění	41
1.3. Obsluha generátoru páry	42
1.4. Dálkové ovládání	44
1.5. Aroma pumpa (volitelná)	46
1.6. Osvětlení	46
1.7. Automatický vypouštěcí ventil (volitelný)	46
1.8. Údržba generátoru páry	47
1.8.1. Vyprázdnění sběrače usazenin	47
1.8.2. Odstranění vodního kamene	48
1.8.3. Čištění parních trysek	48
1.9. Odstraňování závad	49
2. NAVOD NA INSTALACI	50
2.1. Než začnete	
2.2. Misto instalace a upevneni	
2.3. Pripojka privodu a vypousteni vody	
2.4. Pripojeni ke zaroji elektricke energie	
2.4.1. Instalace teplotnino cidia	
2.5. Parni vedeni	
2.6 Instalace parních trycok	54
2.0. Instalace participation by sex	
2.8. Instalace automatického výpustného ventilu	
2.0. Místo pro instalaci a připevnění ovládacího papelu	
2.10. Posetování ochrany proti přebřátí	
2.10. Resetovani denrany proti premati	
3. NÁHRADNÍ DÍLY	57





Инструкциите в това ръководтсво са предназначени за хора, които използват и/или поддържат парни кабини, парогенератори или са отговорни за ел.инсталацията на самите парогенератори.

#### **HGX XW**

Парогенераторът е предназначен за затопляне на парна баня, за да температура къпане. Той не трябва да се използва за друга цел.

Гаранционен срок за парогенератор + контролен панел, използван за лична употреба - 2 години

Гаранционен срок за парогенератор + контролен панел, използван за обществена употреба - 1 година.

Гаранцията не се прилага, ако изискванията за качеството на водата, представени в таблица 1, не са изпълнени, ако устройството не се обслужва, както е определено в глава 1.8., и / или ако устройството не е инсталиран, както е определено в глава 2. Disse instruktioner til installation og brug er beregnet til ejere af dampbade og dampgeneratorer, til personer med ansvar for styring af dampbade og dampgeneratorer og til elektrikere med ansvar for installation af dampgeneratorer. Når dampgeneratoren er installeret, udleveres disse anvisninger for installation og brug til ejeren af dampbadene og dampgeneratoren eller til personen med ansvar for at vedligeholde dem. Tillykke med et fremragende valg!

#### HGX XW

Formål med brug af dampgenerator: HGX XWdampgeneratoren er beregnet til opvarmning af dampbadet til en normal badetemperatur. Den er ikke beregnet til at blive brugt til andre formål. Garantiperioden for dampgeneratorer og kontroludstyr, der anvendes af familier, er to (2) år. Garantiperioden for dampgeneratorer og kontroludstyr, der anvendes i offentlige dampbade, er ét (1) år. Garantiperioden for dampgeneratorer og kontroludstyr, der anvendes af institutioner, er tre (3) måneder. Garantien gælder ikke, hvis kravene til vandkvalitet vist i tabel 1 ikke er opfyldt, hvis enheden ikke serviceres som defineret i kapitel 1.8., og/eller hvis enheden ikke er installeret som defineret i kapitel 2.

#### СЪДЪРЖАНИЕ

1. /	1НСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	58
	1.1. Съставни компоненти	58
	1.2. Предупреждения	58
	1.3. Използване на парогенератор	59
	1.4. Листанционно управление	61
	1.5. Помпа за аромати (опционално)	63
	16 Осветление	63
	17 Вентил за автоматична промивка (автоматичен	4
	вентил за изпразване)	63
	1.8. Поддръжка на парогенератора	64
	1.8.1. Изпразване на купата за утайки (чаша за	
	селименти)	64
	182 Изчистване от варовик	65
	183 Почистване на парни люзите	65
	1 9 Отстраняване на неизправности	65
2. И	ІНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ	67
2. И	<b>ІНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ</b> 2.1. Преди инсталиране	<b> 67</b> 68
2. И	ІНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 2.1. Преди инсталиране 2.2. Монтаж и закрепване	67 68 68
2. И	ІНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 2.1. Преди инсталиране 2.2. Монтаж и закрепване 2.3. Водоснабдяване и връзки за оттичане на водат	67 68 68 ra69
2. И	ІНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 2.1. Преди инсталиране 2.2. Монтаж и закрепване 2.3. Водоснабдяване и връзки за оттичане на водат 2.4. Електрически воъзки	67 68 68 ra69 69
2. И	<ul> <li>ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ</li></ul>	68 68 68 ra69 69 69
2. И	<ul> <li>ІНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ</li></ul>	68 68 69 69 69 69
2. И	<ul> <li>ІНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ</li></ul>	67 68 68 69 69 69 71 71
2. И	<ul> <li>ІНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ</li></ul>	67 68 68 69 69 69 71 71 71
2. И	<ul> <li>ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ</li></ul>	67 68 68 га69 69 69 71 71 71 ване
2. И	<ul> <li>21. Преди инсталиране</li></ul>	67 68 68 га69 69 71 71 71 ване
2. И	<ul> <li>2.1. Преди инсталиране</li></ul>	67 68 68 габ9 69 71 71 ване 72
2. И	<ul> <li>21. Преди инсталиране</li></ul>	67 68 69 69 71 71 ване 72 ване
2. И	<ul> <li>21. Преди инсталиране</li></ul>	67 68 68 габ9 69 71 71 ване 72 ване

#### INDHOLD

1.	BRUGSANVISNING	58
	1.1. Dampgeneratorsystemets komponenter	58
	1.2. Advarsel	58
	1.3. Brug af dampgeneratoren	59
	1.4. Fjernbetjening	61
	1.5. Duftpumpe (valgfrit)	63
	1.6. Belysning	63
	1.7. Automatisk afløbsventil (valgfrit)	63
	1.8. Vedligeholdelse af dampgeneratoren	64
	1.8.1. Tømning af sedimentbeholder	64
	1.8.2. Afkalkning	65
	1.8.3. Rengøring af dampdyser	65
	1.9. Fejlfinding	65
2.	INSTALLATIONSINSTRUKTIONER	67
	2.1. Før installation	68
	2.1. Før installation         2.2. Installationssted og fastgørelse	68 68
	<ul><li>2.1. Før installation</li><li>2.2. Installationssted og fastgørelse</li><li>2.3. Vandforsyning og spildevandstilslutning</li></ul>	68 68 69
	<ul> <li>2.1. Før installation</li> <li>2.2. Installationssted og fastgørelse</li> <li>2.3. Vandforsyning og spildevandstilslutning</li> <li>2.4. Elektriske tilslutninger</li> </ul>	68 68 69 69
	<ul> <li>2.1. Før installation</li> <li>2.2. Installationssted og fastgørelse</li> <li>2.3. Vandforsyning og spildevandstilslutning</li> <li>2.4. Elektriske tilslutninger</li> <li>2.4.1. Installation af temperaturføleren</li> </ul>	68 69 69 69 69
	<ul> <li>2.1. Før installation</li></ul>	68 69 69 69 69 71
	<ul> <li>2.1. Før installation</li></ul>	68 69 69 69 69 71 71
	<ul> <li>2.1. Før installation</li></ul>	68 69 69 69 71 71 71
	<ul> <li>2.1. Før installation</li></ul>	68 69 69 69 71 71 72 72
	<ul> <li>2.1. Før installation</li></ul>	68 69 69 71 71 72 72 72
	<ul> <li>2.1. Før installation</li></ul>	68 69 69 71 71 72 72 72 72 72
3	<ul> <li>2.1. Før installation</li></ul>	

### ЕΤ

# 1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1.1. Элементы системы парогенератора

- 1. Панель управления
- 2. Датчик температуры
- 3. Паропроводящая труба
- 4. Паровое сопло
- 5. Водопроводная труба
- 6. Запорный вентиль водопроводной трубы
- 7. Труба для слива воды
- 8а. Ручной дренажный клапан
- 8b. Автоматический дренажный клапан (Дополнительное оборудование)
- 9. Выпуск в канализацию
- 10. Предохранительный клапан
- 11. Соединительный кабель
- 12. Устройство подачи ароматизатора (Дополнительное оборудование)
- 13. Резиновая заглушка
- 14. Отстойник

# **1. KASUTAMISJUHEND**

- 1.1. Aurugeneraatori süsteemi komponendid
- 1. Juhtpaneel
- 2. Temperatuuriandur
- 3. Aurutoru
- 4. Auruotsik
- 5. Toitevee toru
- 6. Toitevee toru sulgklapp
- 7. Tühjendustoru
- 8a. Käsitsitühjendusklapp
- 8b. Automaatne tühjendusklapp (lisaseade)
- 9. Äravool põrandas
- 10. Kaitseklapp
- 11. Ühenduskaabel
- 12. Lõhnaaine pump (lisaseade)
- 13. Kummikork
- 14. Settenõu



Рисунок 1. Элементы системы парогенератора Joonis 1. Aurugeneraatori süsteemi komponendid

#### 1.2. Меры предосторожности

- В процессе работы парогенератора краны, трубы и паровые сопла сильно нагреваются. Не дотрагивайтесь до них голыми руками.
- Пар, выходящий из сопел, очень горячий, что представляет опасность ожогов.
- В случае блокировки паровых сопел и/или паропроводящих труб пар выходит из предохранительного клапана. Не блокируйте предохранительный клапан.
- Не приносите в помещение парильни электроприборы.
- После использования парильня должна достаточно просохнуть.

# 1.2. Hoiatused

- Aurugeneraatori kraanid, torud ja auruotsikud muutuvad kasutamise ajal kõrvetavalt kuumaks. Ärge puudutage neid paljaste kätega.
- Auruotsikutest väljuv aur on kõrvetavalt kuum. Vältige oma naha põletamist.
- Kui aurukanalis on ummistus, siis laseb aurugeneraator auru kaitseklapi kaudu välja. Ärge blokeerige kaitseklappe.
- Ärge viige aurusauna elektriseadmeid.
- Hoolitse aurusaunas korraliku ventilatsiooni ja saunaruumi kuivatamise eest.

#### 1.3. Эксплуатация парогенератора

Перед началом эксплуатации устройства убедитесь в том, что в помещении парильни нет каких-либо посторонних предметов. Пар должен беспрепятственно выходить из сопла. Откройте запорный вентиль для подачи воды.

Парогенератор оснащен индивидуальной панелью управления. Если кнопки на панели светятся, устройство находится в режиме ожидания.



Если кнопки не горят, следует убедиться, что включен сетевой выключатель.

СВЕТОВЫЕ	индикаторы	икнопки	ПАНЕЛИ УПРИ	АВЛЕНИЯ
<b></b>	•	J.	Ŀ	0
Wifi-соединение	е Температура	Обслуживать	Время Работы	Блокировка кнопок
$\bigcirc$	MENU	+		
Уменьшение	Изменение	Увеличение	* Нажать и уд	церживать
Показателей*	Режима Работы	Показателей*	для ускорения значен	изменения ия.
(	Ċ	C)		
Парообр-	Освещение	Вентилятор		
азователь I/О	I/O	I/O		
i	• (L) <b>(</b>			
	U) 🕂			
<u>(</u> *	6			
	HARVIA			
Включение па	рогенератора			
<b>(</b>	Нажмите кнопку	ON/OFF napore	нератора.	
	Сначала отобра»	кается заданная	а температура, по	осле
40 C	чего дисплеи пе	реключается на сенератор начин	. текущую темпер нает наполнять е	оатуру в мкость
40 C	водой и нагрева	ться.		
22 C	-			
1:00	Генерация пара	приостанавлива	ается, когда емко ий а температура	сть
	парильне достиг	ла заданного зі	начения.	
	Настройки			
	MENU	Нажмите кног меню настрое	тку MENU, чтобы ек.	открыть
	40 C	Температура	а. Диапазон регу	лировки
		30-55°С Установите ж	епаемую темпера	אדעמע כ
		помощью кно	пок + и	lijpj c
	MENU	Нажмите кног	тку МЕНЮ.	
	6:00	Оставшееся	время. Минимал	ьное
		значение 1 ча	ас. Максимальное	е значение
		можно устано	вить в дополнит –12·00)	ельных
		Предустанов	ленная настроі	йка
		времени (та	ймерный выклн	очатель).
		Нажимайте к	нопку +, пока не	превысите
		максимальное	е время работы. У	/становите
		желаемое вре Время устана	ия с помощью к вливается с шаго	нопок - и +. ом в 1 час.
	(MENU)	Для выхода н	ажмите кнопку М	иеню.
		, – ээлодаг		

EΤ

#### 1.3. Aurugeneraatori kasutamine

Juhtpaneeli signaallambid ja nupud

Ω

Temperatuur

Veenduge enne seadme käivitamist, et aurusaunas pole esemeid, mis sinna ei kuulu. Veenduge, et aur saab vabalt otsikust välja tulla. Avage toitevee toru sulgklapp.

Aurugeneraator on varustatud eraldi juhtpaneeliga. Seade on ooterežiimis, kui nupud paneelil süttivad.



Ś

WiFi-ühendus

Kui nupud ei sütti, veenduge et toide on pealülitist sisse lülitatud.

3

Hooldus

(L)

Töötamisaeg

働

klahvilukk

(-)	(MENU)	(+)	
Väärtuse vähendamine*	Režiimi muutmine	Väärtuse suurendamine*	* väärtuse kiiremaks muutmiseks vajutage ja
			nouke all.
<b>(</b>	() C	(j)	
Auruti I/O	Valgustus I/O	Ventilaator I/O	
(in the second s	• •		
	U 🕂		
(e			
	HAIRVIA		
Aurugeneraato	or sisse		
( <u>)</u>	Vajutage aurug	eneraatori SISSE/\	/ÄLJA nuppu.
(		an anadiatatud tara	n austrum misiänal
	lülitub ekraan l	eiliruumi antud het	iperatuur, misjaret ike temperatuurinäidule
40 C	Aurugeneraato	r hakkab veemahu	tit täitma ja soojeneb.
22 C	Auru tootmine	peatub, kui auruge	neraator võtab
1:00	veemahutisse v	vett ja kui temperat	uur leiliruumis tõuseb
		iseni.	
	Seaded		
		Seadete menü	ü avamiseks vaiutage nuppu
		MENU.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	40 C	Temperatuur.	Reguleerimisvahemik on
		30-55 °C.	
		Reguleerige so	ovitud temperatuuri + ja -
	(MENU)	Vajutage nupp	u MENU.
	6:00	Alles olev töö	tamisaeg. Minimaalne
		väärtus on 1 h	. Maksimaalset väärtust
		saab määrata	lisaseadetest (1–12:00 h).
		Eelvalitud aed	a (aiastatud
		sisselülitamin	<b>ie).</b> Vajutage nuppu +, kuni
		ületate maksin	naalse sisselülitusaja. Valige
		soovitud aeg n	uppude - ja + abil. Aeg

muutub sammuga 1 tund.

Väljumiseks vajutage nuppu MENU.

(MENU)

Выключение п	арогенератора
( <u>'</u> *	Парогенератор выключается и переходит в режим ожидания при нажатии кнопки I/O, истечении времени работы или возникновении ошибки.
	Устройство оснащено автоматическим спускным клапаном. Это устройство опорожняет бак для воды спустя 30 минут после выключения. Не отсоединяйте шнур питания в это время.
Дополнительн	ые настройки
	Зайдите в меню настроек путем одновременного нажатия н кнопок -, MENU и +. Удерживайте нажатыми в течение 5 секунд.Внимание! Кнопки не горят, если блок управления находится в режиме ожидания.
S-01	работы можно изменить с помощью кнопок + и
1:00	Временной диапазон составляет 1—24 часов
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ.
S-02	Запоминающее устройство на случай сбоя питания.
OFF	Возможные опции после сбоя питания: ОN1: Устройство перезагружается. Таймер продолжает
	отсчет с того момента, на котором он остановился до сбоя
	ОN2: Устройство перезагружается. Таймер сбрасывается.
	UFF: устроиство не перезагружается после сбоя питания. Обратите внимание! Правила техники безопасности
	для запоминающего устройства на случай сбоя
	питания варьируются в зависимости от региона.
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ.
S-03	Активация автоматического дренажного клапана (Пополнительное оборудование)
OFF	Автоматический дренажный клапан: ON
	Ручной дренажный клапан: OFF
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ.
S-04	Интервал промывки.
OFF	можно менять интервал промывки с помощью кнопок «» и «+». Варианты выбора 0,5, 1, 2, 3 и 4 часа (1.6.).
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ.
S-05	Общее количество часов работы. На дисплее
200	отображается количество часов работы устройства.
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ.
	Интервал техобслуживания. На дисплее отображается,
S-06	сколько часов прошло с момента проведения
200	техобслуживания. Сорос счетчика после проведения техобслуживания нажатием кнопки - на 5 секунд. Интервал
	техобслуживания можно изменить одновременным нажатием кнопок - и +.
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ.
S-07	Ручное управление подачей воды. Вы можете
	добавлять и сливать воду с помощью кнопок + и -,
	устранении неполадок или при техническом обслуживании.
	Нажмите кнопку МЕНЮ.
S-08	Выбор функции дистанционного включения. PULS:
	Краткое нажатие: включить парогенератор
	Длительное нажатие: выключить парогенератор
	го. парогенератор включить или выключить
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ.
L	1

#### Aurugeneraator välja

	Aurugeneraator lülitub välja ja läheb ooterežiimile, kui				
	vajutatakse I/O nuppu, sisselülitusaeg saab läbi või tekib rike.				
	Seade on varustatud automaatse tühjendusventiiliga. Seade				
	tühjendab veemahuti 30 minutit pärast selle väljalülitamist.				
	Ärge eemaldage selle aja jooksul toitejuhet.				
Lisaseaded					
(-)(MENU)(+)	Seadistusmenüü avamiseks vajutage samal ajal nuppudele –,				
- AM	MENU ja +. Hoidke all 5 sekundit.				
	ei helenda.				
S-01	Maksimaalne tööaeg. Maksimaalset tööaega on võimalik				
1.00	muuta nuppudega – ja +. Vahemik on 1–24 tundi				
1:00					
MENU	Vajutage nuppu MENU.				
S-02	Mälu voolukatkestuse jaoks. Saab valida, mida seade teeb				
OFF	ON1: Seade käivitub uuesti. Ajaarvestust jätkatakse kohast,				
	kus see oli enne voolukatkestust.				
	0N2: Seade käivitub uuesti. Taimer lähtestatakse.				
	UFF: Seade ei kaivitu parast voolukatkestust uuesti. Märkus! Elektrikatkestuse mäluna sentud ohutusnõuded				
	on regiooniti erinevad.				
	Vajutage nuppu MENU.				
S-03	Automaatse tühjendusklapi aktiveerimine (lisaseade).				
0.00	Automaatne tühjendusklapp: ON				
OFF	Kasituhjendusklapp: UFF				
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ.				
	Loputusintervall.				
S-04	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate				
S-04 OFF	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2 3 ia 4 tunni vahel (1 6 )				
S-04 OFF	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.).				
S-04 OFF MENU	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ.				
S-04           OFF           (MENU)           S-05	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on				
S-04           OFF           MENU           S-05           200	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud.				
S-04           OFF           (MENU)           S-05           200           (MENU)	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vaiutage nuppu MENU.				
S-04           OFF           MENU           S-05           200           MENU	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU.				
S-04           OFF           (MENU)           S-05           200           (MENU)	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on				
S-04           OFF           (MENU)           S-05           200           (MENU)           S-06	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Тöötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust,				
S-04         OFF         (MENU)         S-05         200         (MENU)         S-06         200	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu - 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga punpo - ja -				
S-04         OFF         MENU         S-05         200         MENU         S-06         200	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu – 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga nuppe – ja +.				
S-04         OFF         (MENU)         S-05         200         (MENU)         S-06         200         (MENU)	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükket.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu – 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga nuppe – ja +.				
S-04         OFF         MENU         S-05         200         MENU         S-06         200         MENU	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu - 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga nuppe - ja +.				
S-04         OFF         MENU         S-05         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200         S-07	Kui automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu – 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga nuppe – ja +. Vajutage nuppu MENU. Manuaalne vee juhtimine. Vett saab lisada ja tühjendada				
S-04         OFF         (MENU)         S-05         200         (MENU)         S-06         200         (MENU)         S-06         200         (MENU)         S-06         200         (MENU)	Киi automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu – 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga nuppe – ja +. Vajutage nuppu MENU. <b>Manuaalne vee juhtimine.</b> Vett saab lisada ja tühjendada nuppudega + ja – nt veemahuti puhastamisel, tõrkeotsingul või hoolduse aial.				
S-04         OFF         MENU         S-05         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200         MENU	Киi automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu - 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga nuppe - ja +. Vajutage nuppu MENU. <b>Manuaalne vee juhtimine.</b> Vett saab lisada ja tühjendada nuppudega + ja - nt veemahuti puhastamisel, tõrkeotsingul või hoolduse ajal.				
S-04         OFF         MENU         S-05         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200         MENU	Киi automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu – 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga nuppe – ja +. Vajutage nuppu MENU. <b>Manuaalne vee juhtimine.</b> Vett saab lisada ja tühjendada nuppudega + ja – nt veemahuti puhastamisel, tõrkeotsingul või hoolduse ajal.				
S-04         OFF         MENU         S-05         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200         MENU         S-07         MENU         S-08	Киi automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu – 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga nuppe – ja +. Vajutage nuppu MENU. <b>Manuaalne vee juhtimine.</b> Vett saab lisada ja tühjendada nuppudega + ja – nt veemahuti puhastamisel, tõrkeotsingul või hoolduse ajal.				
S-04         OFF         MENU         S-05         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200         MENU         S-07         MENU         S-08	Киi automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu – 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga nuppe – ja +. Vajutage nuppu MENU. <b>Manuaalne vee juhtimine.</b> Vett saab lisada ja tühjendada nuppudega + ja – nt veemahuti puhastamisel, tõrkeotsingul või hoolduse ajal. Vajutage nuppu MENU. <b>Distantskäivitusfunktsiooni valimine.</b> PULS: Lühike vajutus: aurugeneraator sisse				
S-04         OFF         MENU         S-05         200         MENU         S-06         200	Киi automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükket.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu – 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga nuppe – ja +. Vajutage nuppu MENU. <b>Manuaalne vee juhtimine.</b> Vett saab lisada ja tühjendada nuppudega + ja – nt veemahuti puhastamisel, tõrkeotsingul või hoolduse ajal. Vajutage nuppu MENU. <b>Distantskäivitusfunktsiooni valimine.</b> PULS: Lühike vajutus: aurugeneraator sisse Pikk vajutus: aurugeneraator välja				
S-04         OFF         MENU         S-05         200         MENU         S-06         200	Киi automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.). Нажмите кнопку МЕНЮ. <b>Töötunnid kokku.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on töötanud. Vajutage nuppu MENU. <b>Hooldustsükkel.</b> Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust, vajutades nuppu – 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta, vajutades korraga nuppe – ja +. Vajutage nuppu MENU. <b>Manuaalne vee juhtimine.</b> Vett saab lisada ja tühjendada nuppudega + ja - nt veemahuti puhastamisel, tõrkeotsingul või hoolduse ajal. Vajutage nuppu MENU. <b>Distantskäivitusfunktsiooni valimine.</b> PULS: Lühike vajutus: aurugeneraator sisse Pikk vajutus: aurugeneraator välja I-O:				
S-04         OFF         MENU         S-05         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200         MENU         S-06         200	Киі automaatne tühjendusklapp on aktiveeritud, saate         loputusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1,         2, 3 ja 4 tunni vahel (1.6.).         Нажмите кнопку MEHЮ.         Töötunnid kokku. Ekraanil näidatakse, mitu tundi seade on         töötanud.         Vajutage nuppu MENU.         Hooldustsükkel. Ekraanil näidatakse, mitu tundi tagasi on         seadmele tehtud hooldus. Lähtestage loendur pärast hooldust,         vajutades nuppu - 5 sekundit. Hooldusaega saab muuta,         vajutades nuppu MENU.         Manuaalne vee juhtimine. Vett saab lisada ja tühjendada         nuppudega + ja - nt veemahuti puhastamisel, tõrkeotsingul         või hoolduse ajal.         Vajutage nuppu MENU.         Distantskäivitusfunktsiooni valimine.         PULS:         Lühike vajutus: aurugeneraator sisse         Pikk vajutus: aurugeneraator välja         I-O:         aurugeneraator sisse või välja				

EΤ	

6.00	Единица измерения температуры. Для изменения
5-09	настроек используйте кнопки + и
	CELS (Цельсия)
	FAHr (Фаренгейт)
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ.
<u> </u>	Просушка. При включенном режиме просушки интервал
3-10	просушки отсчитывается с момента выключения
	парогенератора. Продолжительность периода просушки
	1 час.
	ОН - просушка выключена
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ.
S-11	<b>Яркость дисплея.</b> Используйте кнопки – и + для регулировки яркости дисплея.
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ.
S-CO	WIFI-соединение. Подключите панель управления к
	сети WiFi с помощью приложения. Для изменения настроек
	используйте кнопки + и Более подробные инструкции см.
	в приложении MyHarvia.
	оп > оп выклатор оп выключен на панели
	On > WiFi вкл (индикатор WiFi горит на панели управления).
	COnn > Активен режим соединения
	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания.
MENU	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания.
МЕЛU Освещение	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания.
(МЕNU) Освещение	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно
(МЕNU) Освещение	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было
МЕЛU Освещение	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-).
Свещение Ссвещение	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления
Ссвещение Ссвещение	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления.
Ссвещение Ссвещение ССС Вентиляция	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления.
МЕЛU Освещение С	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления. Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100
МЕЛU Освещение С Вентиляция С	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления. Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием
МЕЛU Освещение С Вентиляция	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления. Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления.
МЕЛU Освещение С Вентиляция С Блокировка	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления. Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включате/выключать е вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключате вентилятор нажатием кнопки на панели управления. Кнопок панели управления
МЕЛU Освещение С Вентиляция С Блокировка	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления. Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления. <b>Кипок панели управления</b> .
МЕЛU Освещение С Вентиляция С Блокировка	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания.  Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления.  Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключате с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор, его можно включать и выключате с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления. <b>Кнопок панели управления</b> Нажмите и удерживайте кнопки парогенератора и освещения в течение трех секунд. Блокировка кнопок
МЕЛU Освещение ССС Вентиляция ССС Блокировка	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания.  Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления.  Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления.  Кнопок панели управления.  Кнопок панели управления и освещения в течение трех секунд. Блокировка кнопок может быть активирована только в режиме ожидания. Блокировка кнопок также препотврациет пистаниюный
МЕЛU Освещение СС Вентиляция СС Блокировка	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания.  Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления.  Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления.  Киопок панели управления.  Киопок панели управления.  Киопок панели управления.  Киопок панели управления.  Блокировка кнопок также предотвращает дистанционный запуск.
МЕЛU Освещение СС Вентиляция СС Блокировка	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления. Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включате и выключате с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления. Киопок панели управления. Киопок панели управления. Киопок панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления. Киопок панели управления. Киопок панели управления. Блокировка кнопок также предотвращает дистанционный запуск.
<ul> <li>МЕЛU</li> <li>Освещение</li> <li>С</li> <li>Вентиляция</li> <li>С</li> <li>Блокировка</li> <li>С</li> <li>С</li></ul>	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления. Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включате и выключате с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления. <b>Кнопок панели управления</b> . Кнопок панели управления. Кнопок панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте кнопки парогенератора и освещения в течение трех секунд. Блокировка кнопок может быть активирована только в режиме ожидания. Блокировка кнопок также предотвращает дистанционный запуск.
	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания. Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления. Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включате и выключате с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления. <b>КНОПОК панели управления</b> . Кнопок панели управления. Кнопок панели управления. Водских настроек При нахождении панели управления в режиме ожидания
<ul> <li>МЕЛU</li> <li>Освещение</li> <li>С</li> <li>Вентиляция</li> <li>С</li> <li>Блокировка</li> <li>С</li> <li>С</li></ul>	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания.  Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления.  Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключате с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор, его можно включать и выключате с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления. <b>Кнопок панели управления</b> Нажмите и удерживайте кнопки парогенератора и освещения в течение трех секунд. Блокировка кнопок может быть активирована только в режиме ожидания. Блокировка кнопок также предотвращает дистанционный запуск. Водских настроек При нахождении панели управления в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопки парогенератора, освещения
МЕЛU         Освещение         С:         Вентиляция         С:         Блокировка         Освещение         С:         С:         Сброс до за         С:         Сброс до за         С:         5s	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания.  Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления.  Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключате с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления.  Киопок панели управления Нажмите и удерживайте кнопки парогенератора и освещения в течение трех секунд. Блокировка кнопок может быть активирована только в режиме ожидания. Блокировка кнопок также предотвращает дистанционный запуск.  Водских настроек При нахождении панели управления в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопки парогенератора, освещения нажите и удерживайте кнопки парогенератора.
<ul> <li>МЕЛU</li> <li>Освещение</li> <li>Сосвещение</li> <l></l></ul>	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания.  Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления.  Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления.  Кнопок панели управления.  Кнопок панели управления.  Воск панели управления парогенератора и освещения в течение трех секунд. Блокировка кнопок может быть активирована только в режиме ожидания. Блокировка кнопок также предотвращает дистанционный запуск.  Водских настроек При нахождении панели управления в режиме ожидания нажите и удерживайте кнопки парогенератора, освещения и вентилятора в течение 5 секунд.
МЕЛU         Освещение         С         Вентиляция         С         Блокировка         Осброс до за         Сброс до за         С         Г         Г         Г         Г         Г         Г         Г         Г         Г         Г         Г         Г         Г         ОГ	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания.           Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления.           Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления.           Кнопок панели управления.           Кнопок панели управления.           Кнопок панели управления.           Воск панели управления.           Кнопок панели управления.           Водских настроек           При нахождении панели управления в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопки парогенератора, освещения и вентилятора в течение 5 секунд.           Отображается сообщение о состоянии rSt OFF. Нажмите +, чтобы изменить статус сбооса на ON
МЕЛU         Освещение         С         Вентиляция         С         Блокировка         С         Блокировка         С         Блокировка         С         Г         С         Г         Г         Г         Г         ОГ          ОГ          ОГ          ОГ          ОГ          ОГ          ОГ          ОГ          ОГ          ОГ	Нажмите кнопку МЕНЮ. Пульт управления перейдет в режим ожидания.           Электропроводку для освещения сауны/парильни можно организовать таким образом, чтобы ими можно было управлять с панели управления. (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте свет нажатием кнопки на панели управления.           Если в сауне/парильне установлен вентилятор, его можно включать и выключать с панели управления (макс. 100 Вт/230 В-). Включайте/выключайте вентилятор нажатием кнопки на панели управления.           Кнопок панели управления.           Кнопок панели управления.           Кнопок панели управления.           Водских настроеж           При нахождении панели управления в режиме ожидания нажите и удерживайте кнопки парогенератора, освещения и нетилятор в течение 5 секунд.           Отображается сообщение о состоянии rSt OFF. Нажмите +, чтобы изменить статус сброса на ON

# 1.4. Дистанционное управление

настроек.

(MENU)

Включение парогенератора также можно осуществлять с помощью независимого пульта дистанционного управления, установленного, например, в приемной отеля. ⊳ S-08

S-09	Temperatuuri ühik. Kasutage seadistuse muutmiseks nuppe
	– ja +.
	CELS (Celsius)
	FAHr (Fahrenheit)
MENU	Vajutage nuppu MENU.
S-10	<b>Kuivatamine.</b> Kui kuivatamisrežiim on sisse lülitatud, algab kuivatusintervall aurugeneraatori välialülitamisest
	Kuivatusperioodi nikkus on 1 h
	UN > Ruivatamme sees
MENU	Vajutage nuppu MENU.
<u><u> </u></u>	Ekraani heledus. Ekraani heledust saab reguleerida
3-11	nuppudega – ja +.
MENU	Vajutage nuppu MENU.
S-CO	<b>WiFi-ühendus.</b> Ühendage juhtpaneel WiFi-võrguga rakenduse MyHarvia abil. Kasutage seadistuse muutmiseks nuppe – ja +. Täpsemate juhiste saamiseks lugege rakenduse MyHarvia juhendit.
	OFF > WiFi-ühendus on välja lülitatud (WiFi indikaatortuli ei põle juhtpaneelil). On > WiFi-ühendus on sisse lülitatud (WiFi indikaatortuli
	Conn > Übonducrožiim on aktiivno
MENU	vajutage nuppu MENO. Juntimiskeskus lulitub ooterežiimi.

Valgustus					
Ç	Sauna/aurukabiini valgustuse saab ühendada nii, et seda saab lülitada juhtpaneelilt (max 100 W / 230 V ~). Lülitage valgus sisse/välja, vajutades juhtpaneeli nuppu.				
Ventilatsioon					
Kui sauna-/aurukabiinile on paigaldatud ventilaator, saab sed sisse ja välja lülitada juhtpaneelilt (max 100 W / 230 V ~). Lülitage ventilaator sisse/välja, vajutades juhtpaneeli nuppu.					
Juhtpaneeli k	lahvilukk				
Vajutage ja hoidke kolm sekundit all aurugeneraatori ja valgustusnuppe. Klahviluku saab aktiveerida ainult ooterežiimis. Klahvilukk tõkestab ka kaugkäivituse.					
Tehaseseadet	te taastamine				
	Kui juhtpaneel on ooterežiimis, vajutage ja hoidke 5 sekundit all aurugeneraatori, valgustuse ja ventilaatori nuppe.				
rST OFF ON	Kuvatakse olekuteade rSt OFF. Vajutage +, et muuta lähtestamine olekusse ON Tehaseseadete lähtestamiseks vajutage MENU				
MENU					

# 1.4. Kaugjuhtimispult

Aurugeneraatorit on võimalik sisse lülitada ka eraldiseisva kaugjuhtimispuldiga, mis on paigaldatud nt hotelli vastuvõttu. ▷ S-08

#### Дистанционное управление

После того, как будут проведены все подключения, парогенератором можно будет управлять дистанционно с помощью приложения MyHarvia. Дистанционное управление возможно, когда на панели управления отображается «rc on».

Предустановленная настройка времени (таймерный выключатель): Если устройство настроено на запуск с функцией предварительно установленного времени, им нельзя управлять дистанционно. После включения устройства его можно выключить с помощью пульта дистанционного управления.

Просушка: если активирован режим просушки, то после дистанционного выключения нагревателя включается просушка, и ее нельзя отключить дистанционно

Режим энергосбережения: Если в течение 30 минут не происходит нажатия ни одной кнопки, активируется режим энергосбережения. Горит только индикатор парогенератора (отображается сообщение о состоянии «rc on» в случае активации режима дистанционного управления).

FOTA (Обновление прошивки по воздуху): Панель управления Xenio WiFi имеет функцию, которая автоматически загружает последнюю версию прошивки в панель управления.

#### Мобильное приложение MyHarvia

MyHarvia — это мобильное приложение, обеспечивающее дистанционное управление функциями панели управления Xenio WFfi. Используя мобильное приложение MyHarvia, можно:

- включать и выключать устройство;
- включать и выключать аксессуары (освещение, вентиляция);
- задать и контролировать температуру;
- задать и контролировать влажность;
- см. информацию о состоянии;
- задать запуск по расписанию.

Количество устройств, которые можно подключить к приложению MyHarvia, не ограничено. Мобильное приложение позволяет управлять сразу несколькими саунами с помощью панели управления Xenio WiFi, например, сауной в вашем доме и на летней даче.

#### Общий вид приложения MyHarvia

- 1. Меню устройства
- 2. Настройки устройства
- 3. Отложенное включение
- 4. Недельный таймер
- 5. Регулирование температуры в сауне
- 6. Текущая температура в сауне
- 7. Целевая температура
- 8. Парогенератор ВКЛ / ВЫКЛ
- 9. Регулирование парогенератора
- 10. Функции ВКЛ/ ВЫКЛ
- 11 Устройства
- 12. Профиль пользователя и настройки
- 13. Сообщения о статусе /сообщения об ошибке
- Внимание! Доступные кнопки

# зависят от функций управляемого

устройства

#### Установка приложения MyHarvia

- 1. Загрузите мобильное приложение МуНаrvia из магазина приложений (Google Play / App Store).
- 2. Создайте и зарегистрируйте учетную запись MyHarvia.
- 3. Войдите в свою учетную запись MyHarvia

#### Внимание! Приложение MyHarvia может быть недоступно для загрузки в некоторых странах из-за локальных ограничений.

#### Подключение MyHarvia и панели управления Xenio WiFi

Первое устройство устанавливается сразу после входа в учетную запись. Следуйте инструкциям в мобильном приложении. В дальнейшем вы сможете добавлять новые устройства с помощью кнопки «+ Добавить новое » в главном меню. Следуйте инструкциям в мобильном приложении.

# 12 2 (3) (4) 5 38 6) $\overline{(7)}$

#### Kaugkasutus

ET

Kui ühendus on loodud, saab aurugeneraatorit kaugjuhtida MyHarvia rakenduse abil. Kaugjuhtimine on võimalik, kui juhtpaneelil kuvatakse teade "rc on".

Eelvalitud aeg (ajastatud sisselülitamine). Kui seade on seadistatud käivituma eelseadistatud ajal, ei saa seda kaugjuhtida. Kui seade on sisse lülitatud, saab selle kaugjuhtimise teel välja lülitada.

Kuivatamine. Kui seade on kaugjuhtimise teel välja lülitatud ja kuivatamine on lubatud, algab kuivatustsükkel ja seda ei saa kaugjuhtimise teel peatada.

Energiasäästurežiim. Kui 30 minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, aktiveeritakse energiasäästurežiim. Sel juhul põleb ainult aurugeneraatori nupu tuli (kui kaugkasutusrežiim on aktiivne, kuvatakse olekuteade "rc on").

FOTA (Firmware Over the Air) (püsivara õhu kaudu)). Xenio WiFi juhtpaneelil on see eripära, et sinna laaditakse automaatselt uusim püsivara.

#### MyHarvia mobiilirakendus

MyHarvia on mobiilirakendus, mis võimaldab kaugjuhtida Xenio WiFi juhtpaneeli funktsioone. MyHarvia mobiilirakendusega saab:

- Seadet sisse ja välja lülitada
- Lisaseadmeid sisse ja välja lülitada (valgustus, ventilatsioon). •
- Seadistada ja jälgida temperatuuri
- Seadistada ja jälgida niiskust
- Vaadata olekuteavet
- Määrata ajastatud käivitumist

Rakendusega MyHarvia ühendatavate seadete arv ei ole piiratud. Mobiilirakendusega on võimalik juhtida mitmeid Xenio WiFi juhtpaneeliga saunasid, näiteks ühte oma kodus ja teist suvilas.

(1

(13)

5

8

9

(10)

38

(12)

#### MyHarvia üldvaade:

- 1 Seadme menüü
- 2. Seadme seadistused
- 3. Aiastatud sisselülitamine
- 4. Nädalakell
- 5. Leiliruumi temperatuuri reguleerimine
- 6. Leiliruumi praegune temperatuur
- 7. Sihttemperatuur
- 8. Auruti SEES/VÄLJAS
- 9. Auruti reguleerimine
- 10. Funktsiooninupud SEES/VÄLJAS
- 11. Seadmed
- 12. Kasutajaprofiil ja seadistused 13. Olek/Veateated

#### Märkus. Olemasolevad nupud olenevad juhitava seadme omadustest

#### Rakenduse MvHarvia installimine:

- 1. Laadige veebipoest (Google Play / App Store) alla mobiilirakendus MyHarvia.
- 2. Looge ja registreerige MyHarvia konto.
- 3. Logige oma MyHarvia kontole sisse.

#### Märkus. MyHarvia ei ole kohalike piirangute tõttu kõikides riikides allalaadimiseks kättesaadav.

#### MyHarvia ühendamine juhtpaneeliga Xenio WiFi

Esimene seade installitakse kohe pärast oma kontole sisselogimist. Järgige mohiilirakenduse juhiseid. Hiliem saate seadmeid siduda, kui valite menüüs Home punkti "+ Add new" (+ Lisa uus). Järgige mobiilirakenduse juhiseid.



# 1.5. Устройство подачи ароматизатора (дополнительное оборудование)

Находясь во включенном состоянии, устройство подачи ароматизатора подает ароматическое вещество в паропроводящую трубу. Контроль работы устройства подачи ароматизатора осуществляется с помощью панели управления.

- Подсоедините всасывающий шланг устройства подачи ароматизатора к контейнеру с ароматизатором до включения парогенератора.
- Во время первого использования ароматизатор не подается в парильню с момента включения, поскольку сначала он должен пройти по трубопроводу. Совет: можно ускорить этот процесс, если сначала задать максимальную интенсивность подачи ароматизатора.
- Следите з атем, чтобы при использовании емкость с ароматизатором не опустела. Устройство подачи ароматизатора не должно работать вхолостую.
- Используйте только специально предназначенные для парогенераторов ароматизаторы. Следуйте инструкции на упаковке.

# 1.6. Освещение

Освещение парильни можно регулировать с помощью кнопок на панели управления парогенератора (макс 100 Вт / 230 В ~).



Включить/выключить освещение можно путем нажатия соответствующей кнопки на панели управления.

# 1.7. Автоматический дренажный клапан (дополнительное оборудование)

Автоматический дренажный клапан помогает избежать проблем, связанных с загрязнением воды. Порядок работы автоматического дренажного клапана:

- Промывка сливного трубопровода Устройство промывает загрязнения, которые откладываются на стенках сливного трубопровода. Промывка осуществляется при каждом пятом наборе воды устройством.
- 2. Промывка бака для воды (S-04) Устройство осуществляет слив воды из бака и заполняет его чистой водой в соответствии с выбранным интервалом промывки. Данная функция предназначена для учреждений и пр., где парогенератор непрерывно используется в течение нескольких часов. Промывка занимает более 5 минут, и в течение этого времени устройство приостанавливает выработку пара.
- Опорожнение бака для воды после использования Устройство осуществляет автоматическую промывку и опорожнение бака для воды после выключения парогенератора. Слив воды занимает около 5 минут.

ЕΤ

# 1.5. Lõhnaaine pump (lisaseade)

Lõhnaaine pump lisab sisselülitamisel aurugeneraatorist tulevasse auru lõhnaainet. Lõhnaaine pumpa juhitakse juhtpaneeli abil.

- Ühendage pumba imivoolik lõhnaaine paagi külge enne aurugeneraatori sisse lülitamist.
- Esmakordsel kasutamisel ei jõua lõhnaaine kohe alguses aurusauna, kuna lõhnaaine peab esmalt liikuma läbi torustiku. Nõuanne: saate protsessi kiirendada seades lõhna intensiivsuse esialgu maksimumile.
- Veenduge, et lõhnaaine paak ei saa kasutamise ajal tühjaks. Pump ei tohi jääda ilma lõhnaaineta.
- Kasutage ainult aurugeneraatorite jaoks mõeldud lõhnaaineid. Järgige pakendil toodud juhiseid.

# 1.6. Valgustus

Aurusauna valgustust on võimalik seadistada nii, et seda saab juhtida aurugeneraatori juhtpaneeli kaudu (max 100 W/230 V~).



Lülitage valgustus sisse ja välja juhtpaneelil oleva nupu abil.

# 1.7. Automaatne tühjendusklapp (lisaseade)

Automaatne tühjendusklapp aitab vältida vee ebapuhtuse põhjustatavaid probleeme. Automaatse tühjendusklapi funktsioon:

- Vee väljavoolu torustiku loputamine Seade loputab maha mustuse, mis on kogunenud vee väljavoolu torustikku. Loputamine teostatakse igal 5. korral, kui seade vett võtab.
- Veemahuti loputamine (S-04) Seade tühjendab veemahuti ja täidab selle puhta veega vastavalt valitud loputusintervallile. See funktsioon on mõeldud asutustele jne, kus aurugeneraator töötab korraga mitu tundi. Loputamine kestab üle 5 minuti ning selle ajaks peatab aurugeneraator töö.
- Veemahuti tühjendamine pärast kasutamist Seade loputab ja tühjendab veemahuti automaatselt aurugeneraatori väljalülitamisel. Tühjendamine kestab umbes 5 minutit.

ET



Рисунок 2.Опорожнение отстойникаJoonis 2.Settenõu tühjendamine

# 1.8. Техническое обслуживание парогенератора

Пользователь может проводить следующие мероприятия по уходу:

- опорожнение сборника осадка (раздел 1.8.1.)
- очистка датчика уровня воды (раздел 1.8.2.)
- удаление известковых отложений (раздел 1.8.3.)



По истечении 200 часов с момента последнего обслуживания начнет мигать светоиндикатор времени. ▷ S-06

Прочие виды технического обслуживания должны проводиться квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию и ремонту.

Техническое обслуживание парогенераторов (проверку и очистку баков, нагревательных элементов и датчика уровня), эксплуатирующихся в учреждениях, организациях и общественных парильнях, следует осуществлять не реже двух раз в год.

#### 1.8.1. Опорожнение отстойника

В нижней части устройства находится отстойник, в котором собираются содержащиеся в воде загрязнения. Отстойник следует опорожнять по мере его заполнения.

Соблюдайте осторожность при контакте с горячим парогенератором. Не следует снимать отстойник, когда устройство включено. Перед снятием отстойника следует обязательно дождаться полного охлаждения парогенератора. Надлежащее время с момента последнего использования составляет 24 часа.

- Следует убедиться, что бак для воды полностью пуст (следует проверить состояние мерной чашки через прозрачную крышку эксплуатационного люка: при наличии воды в чашке следует опорожнить бак для воды).
- 2. Приведите сетевой выключатель парогенератора в положение ВЫКЛ. (рисунок 2).
- Подставьте ведро под отстойник. После снятия отстойника может вытечь некоторое количество воды из трубопровода.
- 4. Ослабьте фиксаторы отстойника.
- 5. Потяните за отстойник и снимите его. Очистите отстойник.
- Установите отстойник на место и затяните фиксатор.

# 1.8. Aurugeneraatori hooldamine

Kasutaja võib teha järgmisi hooldustoiminguid:

- setteanuma tühjendamine (punkt 1.8.1.)
- veetasemeanduri puhastamine (punkt 1.8.2.)
- lubja eemaldamine (punkt 1.8.3.)



Aja signaallamp hakkab vilkuma, kui eelmisest hooldusest on möödunud 200 tundi. ▷ S-06

lgasugune muu hooldus tuleb jätta asjatundliku hoolduspersonali hooleks.

Avalike saunade, asutuste jmt aurugeneraatoreid tuleb põhjalikult hooldada vähemalt kaks korda aastas (paagi, kütteelementide ja pinnaanduri kontrollimine ja puhastamine).

# 1.8.1. Settenõu tühjendamine

Seadme all asub vee mustust koguv settenõu. Täitumisel tühjendage nõu.

Ettevaatust, kuum aurugeneraator! Ärge eemaldage settenõud seadme kasutamise ajal. Veenduge enne settenõu eemaldamist, et aurugeneraator on täielikult jahtunud. Sobiv jahtumisaeg on 24 tundi eelmisest kasutamisest.

- Veenduge, et veemahuti on tühi (kontrollige mõõtenõud läbi hooldusluugi läbipaistva katte: kui nõu sisaldab vett, peate mahuti tühjendama).
- Lülitage aurugeneraator pealülitist välja (joonis 2).
- Asetage settenõu alla ämber. Nõu eemaldamisel võib torustikust väljuda vett.
- 7. Vabastage settenõu pinguti.
- 8. Eemaldage nõu seda tõmmates. Puhastage nõu.
- 9. Asetage nõu selle kohale tagasi ja kinnitage pinguti.

RU

Свойство воды	Воздействие	Рекомендация
Vee omadus	Mõju	Soovitus
Концентрация гумуса	Влияет на цвет, вкус, выпадает в осадок	<12 мг/л
Orgaanilise aine sisaldus	Värvus, maitse, sadestub	<12 mg/l
Концентрация железа	Влияет на цвет, запах, вкус, выпадает в осадок	<0,2 мг/л
Rauasisaldus	Värvus, lõhn, sadestub	<0,2 mg/l
Концентрация марганца (Mn)	Влияет на цвет, запах, вкус, выпадает в осадок	<0,10 мг/л
Mangaanisisaldus (Mn)	Värvus, lõhn, sadestub	<0,10 mg/l
Жесткость: важнейшими элементами являются магний (Mg) и известь, т.е.	Выпадает в осадок	Mg: < 100 мг/л
кальций (Са)		Са: < 100 мг/л
Karedus: kõige olulisemad ained on magneesium (Mg) ja lubi, st	Sadestub	Mg: <100 mg/l
kaltsium (Ca)		Ca: <100 mg/l
Вода, содержащая хлориды	коррозия	Cl: < 100 мг/л
Kloriidi sisaldav vesi	korrodeerumine	Cl: <100 mg/l
Хлорированная вода	Вред для здоровья	Использование запрещено
Kloorivesi	Oht tervisele	Kasutamine keelatud
Морская вода	Ускоренная коррозия	Использование запрещено
Merevesi	Kiire korrodeerumine	Kasutamine keelatud
Концентрация мышьяка и радона	Вред для здоровья	Использование запрещено
Arseeni- ja radoonisisaldus	Oht tervisele	Kasutamine keelatud
Расход воды (измеряется следующим образом: необходимо	Слишком низкий расход: прерывается процесс парообразования	8-12 л/мин
измерить количество воды, которое вытекает из подающей трубы	Слишком высокий расход: вода вытекает из паропроводящей трубы	8–12 liitrit/min
за одну минуту)	Liiga väike: katkestused aurugeneraatori töös	
Vooluhulk sissetuleva vee torus (mõõtmine: laske veel üks minut	Liiga suur: aurutorust voolab välja vett	
voolata ja mõõtke vee hulk ära)		

Таблица 1. Требования к качеству воды

Tabel 1.Nõuded vee kvaliteedile

# 1.8.2. Удаление известкового налета

Водопроводная вода содержит примеси, например, известь, которые со временем могут закупоривать внутренние детали парогенератора. Количество извести, содержащейся в воде (жесткость воды), а следовательно, необходимость удаления известкового налета варьируется в зависимости от региона. Если водопроводная вода жесткая, в водопроводную систему здания рекомендуется вмонтировать устройство для умягчения воды. Требования к качеству воды изложены в таблице 1.

# Удаление известкового налета раствором лимонной кислоты

Пары раствора лимонной кислоты безвредны. Для удаления известкового налета можно использовать не только лимонную кислоту с соблюдением инструкций на упаковке средства.

- 1. Растворите 50-80 граммов лимонной кислоты 1 л воды.
- 2. Включите парогенератор и подождите 10 минут.
- Выключите парогенератор при помощи главного выключателя, находящегося под парогенератором (см. рисунок 2).
- Снимите заглушку с верхней части парогенератора (рисунок 3)
- 5. Заполните бак для воды раствором лимонной кислоты и вставьте заглушку обратно.
- 6. Оставьте раствор на один час.
- Переведите главный выключатель в положение ВКЛ. Если запоминающее устройство для регистрации отказов электропитания включено, парогенератор включится без нажатия кнопки 1.

#### Промывка (ручной дренажный клапан)

1.8.2. Katlakivist puhastamine

Kraanivesi sisaldab lisaaineid, näiteks lupja, mis võib aja jooksul aurugeneraatori sisemust katta. Lubja hulk vees (vee karedus) ja seega katlakivist puhastamise sagedus erineb piirkonniti. Kui kraanivesi on kare, siis on soovitatav paigaldada hoone veevarustussüsteemi veepehmendaja. Veele esitatavad nõuded on toodud tabelis 1.

### Katlakivi eemaldamine sidrunhappe lahusega

Sidrunhappe lahuse aurud on ohutud. Lisaks sidrunhappele saate katlakivi eemaldamiseks kasutada ka teisi materjale, alati järgige pakendil toodud juhendeid.

- 1. Segage 50-80 g sidrunhapet ühe liitri veega.
- 2. Käivitage aurugeneraator ja jätke see 10 minutiks tööle.
- 3. Lülitage see pealülitist välja (vt joonis 2).
- 4. Eemaldage aurugeneraatori peal olev kork (joonis 3)
- 5. Valage sidrunhappe lahus veemahutisse ja pange kork kohale tagasi.
- 6. Laske lahusel mõjuda üks tund.
- 7. Lülitage pealüliti sisse. Kui voolukatkestuse mälufunktsioon on aktiveeritud, lülitub aurugeneraator sisse juhtpaneelis nuppu 1 vajutamata.



Рисунок 3. Удаление известкового налета Joonis 3. Katlakivist puhastamine

- Слейте воду из бака и закройте дренажный клапан.
- 9. Включите парогенератор путем нажатия кнопки 1 и выждите 10 минуты.
- Выключите парогенератор путем нажатия кнопки 1, слейте воду из бака и закройте дренажный клапан.

# Промывка (автоматический дренажный клапан)

- Включите парогенератор путем нажатия кнопки 1 и выждите 10 минуты.
- Выключите парогенератор путем нажатия кнопки 1 и подождите 5 минуты.

# 1.8.3. Очистка паровых сопел

Паровые сопла следует очищать слабым мыльным раствором.

# 1.9. Устранение неполадок

При возникновении неполадки на панели управления появляется номер устройства и сообщение об ошибке, помогающее устранить причину неполадки.

Пользователь может самостоятельно осуществлять только те виды проверок, которые отмечены звездочкой (*). Прочие виды технического обслуживания должны проводиться квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию и ремонту.

# Loputamine (käsitühjendusklapp)

- 8. Tühjendage veepaak ja sulgege tühjendusklapp.
- Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil sisse ja jätke see 10 minutiks tööle.
- Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil välja, tühjendage veepaak ja sulgege tühjendusklapp.

# Loputamine (automaatne tühjendusklapp)

- 8. Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil sisse ja jätke see 10 minutiks tööle.
- Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil välja ja jätke see nii 5 minutiks.

# 1.8.3. Auruotsikute puhastamine

Auruotsikuid võib puhastada lahja seebilahusega.

# 1.9. Veaotsing

Vea tekkimisel kuvatakse juhtpaneelil seadme number ja veateade, mis aitab vea põhjuse leidmisel.

Kasutaja võib kontrollida ainult tärniga (*) tähistatud punkte. Igasugune muu hooldus tuleb lasta läbi viia asjatundlikul hoolduspersonalil.

#### Устранение неполадок

При возникновении неполадки на панели управления появляется номер устройства и сообщение об ошибке, помогающее устранить причину неполадки.



Пользователь может самостоятельно осуществлять только те виды проверок, которые отмечены звездочкой (*). Прочие виды технического обслуживания должны проводиться квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию

и ремонту. Разрыв в измерительной схеме датчика температуры. E1 Проверьте электропроводку и качество соединения клемм с датчиком. Короткое замыкание в измерительной схеме датчика

E2	температуры. Проверьте электропроводку и качество			
	соединения клемм с датчиком.			
	Разрыв в измерительной схеме прибора для защиты от			
EZ	перегрева. Нажмите кнопку сброса на приборе для защиты от			
EJ	перегрева. Проверьте электропроводку и качество соединения			
	разъемов с датчиком прибора защиты от перегрева.			
	Низкий уровень воды. Проверьте наличие воды в мерной			
E5	чашке. Проверьте подачу воды*, электромагнитный клапан,			
	дренажный клапан и датчик уровня.			
	В баке осталась вода даже после его промывки и			
E7	опорожнения. Проверьте наличие воды в мерной чашке.			
	Проверьте дренажный клапан и датчик уровня воды.			
F9	Нарушение соединения между панелью управления и			
	парогенератором. Проверьте кабель и разъемы.			
	После промывки бак пуст. Проверьте наличие воды в мерной			
E10	чашке. Проверьте подачу воды*, электромагнитный клапан,			
	дренажный клапан и датчик уровня.			
	При запуске процесса наполнения бак полон (цикл запуска,			
E11	остановки, промывки). Проверьте дренажный клапан и датчик			
	уровня.			
	Повышенная частота наполнения бака в течение пяти минут			
E13	Проверьте подачу воды*, расход воды*, электромагнитный			
	клапан, дренажныи клапан и датчик уровня.			
	Не был достигнут достаточный уровень воды в течение 10			
E14	минут после включения устроиства. Очистите мерную чашку и			
	проверьте электропроводку.			
	11- ···································			
	Не удается достичь достаточного уровня воды при			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан.			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан.			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено.			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают.			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi-			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*.			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить соединение, отключив и включив Wi-Fi в меню настроек панели			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить соединение, отключив и включив Wi-Fi в меню настроек панели управления S-CO.*			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить соединение, отключив и включив Wi-Fi в меню настроек панели управления S-CO.*			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить соединение, отключив и включив Wi-Fi в меню настроек панели управления S-CO.* Световой индикатор технического обслуживания начинает мигать, когда с момента предыдущего техобслуживания прошло 200			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить соединение, отключив и включив Wi-Fi в меню настроек панели управления S-CO.* Световой индикатор технического обслуживания начинает мигать, когда с момента предыдущего техобслуживания. По окончании работ			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить соединение, отключив и включив Wi-Fi в меню настроек панели управления S-CO.* Световой индикатор технического обслуживания начинает мигать, когда с момента предыдущего техобслуживания. По окончании работ следует сбросить счетчик.			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить соединение, отключив и включив Wi-Fi в меню настроек панели управления S-CO.* Световой индикатор технического обслуживания начинает мигать, когда с момента предыдущего техобслуживания. По окончании работ спедует сбросить счетчик. ко ошибок: на дисплее отображается несколько сообщений об			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить соединение, отключив и включив Wi-Fi в меню настроек панели управления S-CO.* Световой индикатор технического обслуживания начинает мигать, когда с момента предыдущего техобслуживания. По окончании работ следует сбросить счетчик. ко ошибок: на дисплее отображается несколько сообщений об			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить соединение, отключив и включив Wi-Fi в меню настроек панели управления S-CO.* Световой индикатор технического обслуживания начинает мигать, когда с момента предыдущего техобслуживания. По окончании работ следует сбросить счетчик. ко ошибок: на дисплее отображается несколько сообщений об воды пахнет ароматизатором: следует проверить, не попадает			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить соединение, отключив и включив Wi-Fi в меню настроек панели управления S-CO.* Световой индикатор технического обслуживания начинает мигать, когда с момента предыдущего техобслуживания прошло 200 часов. Необходимо провести обслуживание. По окончании работ спедует сбросить счетчик. ко ошибок: на дисплее отображается несколько сообщений об воды пахнет ароматизатором: следует проверить, не попадает гизатор в бак для воды из паропроводящей трубы.			
E15	Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан. Индикатор Wi-Fi выключен: Соединение к Wi-Fi отключено в меню настроек S-CO Индикатор Wi-Fi включен: Соединение к Wi-Fi подключено. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают. Индикатор Wi-Fi мигает 3 раза подряд: Соединение к Wi- Fi подключено*. Подключения к роутеру и облаку MyHarvia работают*. Индикатор Wi-Fi мигает каждые 5 секунд: Соединение к Wi-Fi включено, но не удается установить соединение Wi-Fi между панелью управления и роутером. Попробуйте исправить соединение, отключив и включив Wi-Fi в меню настроек панели управления S-CO.* Световой индикатор технического обслуживания начинает мигать, когда с момента предыдущего техобслуживания. По окончании работ спедует сбросить счетчик. ко ошибок: на дисплее отображается несколько сообщений об воды пахнет ароматизатором: следует проверить, не попадает гизатор в бак для воды из паропроводящей трубы. ктаня работа панели управления: См. Сброс до заводских			

# EΤ

#### Veaotsing

Vea tekkimisel kuvatakse juhtpaneelil seadme number ja veateade, mis aitab vea põhjuse leidmisel.



Kasutaja võib kontrollida ainult tärniga (*) tähistatud punkte. lgasugune muu hooldus tuleb lasta läbi viia asjatundlikul hoolduspersonalil.

	Temperatuurianduri mõõteahel on katkenud. Kontrollige
E1	juhtmeid ning anduri ühendust klemmidega.
	Temperatuurianduri mõõteahel on lühises. Kontrollige juhtmeid
E2	ning anduri ühendust klemmidega.
	Ülekuumenemiskaitse mõõteahel on katkenud. Vajutage
E3	ülekuumenemiskaitse tagastusnuppu. Kontrollige juhtmeid ning
	ülekuumenemise anduri ühendust klemmidega.
	Vee tase on madal. Vaadake, kas mõõtenõu sisaldab vett.
E5	Kontrollige vee sissevõttu*, solenoidklappi, tühjendusklappi ja
	pinnaandurit.
	Mahuti sisaldab vett isegi pärast loputamise ja tühjendamise
E7	teostamist. Vaadake, kas mõõtenõu sisaldab vett. Kontrollige
	tühjendusklappi ja veetaseme andurit.
E9	Juhtpaneeli ja aurugeneraatori vahelise ühenduse viga.
	Kontrollige juhtmeid ja klemme.
	Veepaak on pärast loputamist tühi. Vaadake, kas mõõtenõu
E10	sisaldab vett. Kontrollige vee sissevõttu*, solenoidklappi,
	tühjendusklappi ja pinnaandurit.
	Veepaak on täitmise alustamisel täis (käivitamine, peatamine,
E11	<b>loputustsükkel).</b> Kontrollige tühjendusklappi ja pinnaandurit.
	Liiga paliu täitmisi viia minuti jooksul. Kontrolliga voo
E17	siscevõttu* sissetuleva vee torus* solenoidklanni ja ninnaandurit
213	
	10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole
E14	10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige
E14	10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.
E14	10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid. Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee
E14	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud.</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud.</li> <li>Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud. Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud. Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud. Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige oma internetiühendust*. Proovige ruuter taaskäivitada*.</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud. Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige oma internetiühendust*. Proovige ruuter taaskäivitada*.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub iga 5 sekundi järel: WiFi-ühendus</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud. Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige oma internetiühendust*. Proovige ruuter taaskäivitada*.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub iga 5 sekundi järel: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid juhtpaneeli ja ruuteri vaheline WiFi-ühendus</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud. Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige oma internetiühendust*. Proovige ruuter taaskäivitada*.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub iga 5 sekundi järel: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid juhtpaneeli ja ruuteri vaheline WiFi-ühendus</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud.</li> <li>Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige oma internetiühendust*. Proovige ruuter taaskäivitada*.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub iga 5 sekundi järel: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid juhtpaneeli ja ruuteri vaheline WiFi-ühendus ebaõnnestub. Proovige ühendust parandada, lülitades juhtpaneeli S-CO seadistusmenüüs WiFi-ühendust välja ja sisse*.</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud.</li> <li>Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige oma internetiühendust*. Proovige ruuter taaskäivitada*.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub iga 5 sekundi järel: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid juhtpaneeli ja ruuteri vaheline WiFi-ühendus ebaõnnestub. Proovige ühendust parandada, lülitades juhtpaneeli S-CO seadistusmenüüs WiFi-ühendust välja ja sisse*.</li> <li>Hoolduse märgutuli hakkab vilkuma, kui eelmisest hooldusest on</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud.</li> <li>Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige oma internetiühendust*. Proovige ruuter taaskäivitada*.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub iga 5 sekundi järel: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid juhtpaneeli ja ruuteri vaheline WiFi-ühendus ebaõnnestub. Proovige ühendust valja ja sisse*.</li> <li>Hoolduse märgutuli hakkab vilkuma, kui eelmisest hooldusest on möödunud 200 tundi. Teostage hooldus. Pärast hooldust lähtestage</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud.</li> <li>Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige oma internetiühendust*. Proovige ruuter taaskäivitada*.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub iga 5 sekundi järel: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid juhtpaneeli ja ruuteri vaheline WiFi-ühendus ebaõnnestub. Proovige ühendust välja ja sisse*.</li> <li>Hoolduse märgutuli hakkab vilkuma, kui eelmisest hoolduset on möödunud 200 tundi. Teostage hooldus. Pärast hooldust lähtestage loendur.</li> </ul>
E14 E15	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud. Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige oma internetiühendust*. Proovige ruuter taaskäivitada*.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub iga 5 sekundi järel: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid juhtpaneeli ja ruuteri vaheline WiFi-ühendus ebaõnnestub. Proovige ühendust parandada, lülitades juhtpaneeli S-CO seadistusmenüüs WiFi-ühendust välja ja sisse*.</li> <li>Hoolduse märgutuli hakkab vilkuma, kui eelmisest hooldusest on mõõdunud 200 tundi. Teostage hooldus. Pärast hooldus lähtestage loendur.</li> </ul>
E14 E15 ((î;	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud. Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige oma internetiühendust*. Proovige ruuter taaskäivitada*.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub iga 5 sekundi järel: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid juhtpaneeli ja ruuteri vaheline WiFi-ühendus ebaõnnestub. Proovige ühendust parandada, lülitades juhtpaneeli S-CO seadistusmenüüs WiFi-ühendust välja ja sisse*.</li> <li>Hoolduse märgutuli hakkab vilkuma, kui eelmisest hooldusest on mõõdunud 200 tundi. Teostage hooldus. Pärast hooldust lähtestage loendur.</li> <li>: Veateated vahelduvad näidikul.</li> </ul>
E14 E15 (; Mitu viga Veemahu	<ul> <li>10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.</li> <li>Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.</li> <li>WiFi indikaatortuli ei põle: WiFi-ühendus on S-CO seadistusmenüüs välja lülitatud.</li> <li>WiFi indikaatortuli põleb: WiFi-ühendus on sisse lülitatud.</li> <li>Ühendused ruuteri ja MyHarvia pilvega toimivad.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub 3 korda järjest: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid ühendus MyHarvia pilvega ebaõnnestub. Kontrollige oma internetiühendust*. Proovige ruuter taaskäivitada*.</li> <li>WiFi indikaatortuli vilgub iga 5 sekundi järel: WiFi-ühendus on sisse lülitatud, kuid juhtpaneeli ja ruuteri vaheline WiFi-ühendus ebaõnnestub. Proovige ühendust välja ja sisse*.</li> <li>Hoolduse märgutuli hakkab vilkuma, kui eelmisest hoolduset on möödunud 200 tundi. Teostage hooldus. Pärast hooldust lähtestage loendur.</li> <li>t lõhnab lõhnaaine järele: Kontrollige, et lõhnaaine ei voolaks tiveamabutisea</li> </ul>

Juhtpaneeli talitlushäire: Tehaseseadete taastamine

# 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

# 2. PAIGALDAMISJUHEND



EΤ

Рисунок 4	ι.
Joonis 4.	

Модель Mudel	мощность Võimsus	Рекомендуемые размеры помещения парильни (м ³ ) I Soovitatav aurusauna suurus (m ³ )					Мощность 230 V 1N~ парообра-			400 V 3N~		
		Легкий сте материал (а и т.д.) Kerge sein	новой акриловый (akrüül jne)	Легкий сти материал, выложень Plaaditud	еновой стены I плиткой kerge sein	Кирпичные выложенны плиткой, д Plaaditud I	е стены, ые p. kivisein jne	зования Aur	Кабель Kaabel	Предо- храни- тели Kaitse	Кабель Kaabel	Предо- храни- тели Kaitse
	кВт kW	×	* *	*	* *	*	* *	кг/час kg/h	мм² mm²	A	мм² mm²	А
HGX20XW	2,2	2-4	2-4	2-4	2-4	2–4	2-4	2,0	3 x 1,5	10	-	-
HGX45XW	4,5	2–5	2–7	2-4	2-6	2-3,5	2-4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX60XW	5,7	2,5-8	3,5–11	2–6	3–9	2–5	2-7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX90XW	9,0	6–12	9–17	4,5–10	7,5–14	3–8	6–11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX110XW	10,8	10–14,5	15-21	8–12	12–17	6–10	10–14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX150XW	15,0	12-19,5	17–28	10–16	14-23	8–13,5	12-18,5	20,1			5 x 6	3 x 25



* С вентиляцией ** Без вентиляции

* Ventileeritud

* * Ilma ventilat.

#### 2.1. Что необходимо сделать до установки

Прежде чем начать установку парогенератора, необходимо изучить инструкцию по установке и убедиться в том, что:

- Мощность парогенератора должна соответствовать размерам помещения парильни. В таблице 2 даны рекомендации по установке каждого типа парогенератора с учетом особенностей стеновых материалов в помещениях с минимальными и максимальными размерами.
- Напряжение источника питания подходит для данного парогенератора.
- Предохранители и соединительные кабели отвечают требованиям, а их параметры соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.
- Место установки парогенератора отвечает требованиям относительно минимального безопасного расстояния (рисунок 5), а также соответствует требованиям, изложенным в пункте 2.2.

# 2.2. Место монтажа и крепление

Парогенератор следует устанавливать в сухом закрытом помещении. Для монтажа не подходят места, где парогенератор может замерзнуть или подвергнуться воздействию вредных веществ. Максимально разрешенная температура окружающей среды составляет 30 °С.

- Необходимым условием является наличие стока в канализацию для слива отработанной воды.
   Не следует устанавливать устройство непосредственно над дренажным трубопроводом, поскольку от поднимающегося от него пара намокает парогенератор, что может стать причиной проблем.
- Если парогенератор устанавливается в отдельном шкафу или подобном закрытом помещении, пространство вокруг устройства должно хорошо проветриваться.

Направление парогенератора можно менять, меняя местами переднюю и заднюю крышки (рис. 6).

- При монтаже устройства на стене следует разворачивать крепежные элементы вертикально.
- Парогенератор можно устанавливать внизу путем разворота крепежных элементов горизонтально и обрезки отстойника (рис. 7).

Надежно закрепите парогенератор на стене или основании при помощи болтов, подходящих для данного типа стенового материала (6 шт.).

# ET

#### 2.1. Enne paigaldamist

Uurige enne aurugeneraatori paigaldamist paigaldamisjuhiseid ja kontrollige järgmisi punkte:

- aurugeneraatori võimsus vastab aurusauna suurusele. Tabelis 2 on toodud minimaalne ja maksimaalne suurus iga aurugeneraatori ja seinamaterjali kohta;
- toitepinge on aurugeneraatori jaoks sobiv;
- kaitsmed ja ühenduskaablid vastavad eeskirjadele ning nende mõõtmed tabelile 2;
- aurugeneraatori paigalduskoht peab vastama ohututele kaugustele esitatavatele joonisel 5 toodud miinimumnõuetele ja kirjeldusele jaotises 2.2.

# 2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine

Aurugeneraator tuleb paigaldada kuiva siseruumi. Aurugeneraatorit ei tohi paigaldada kohta, kus see võib külmuda või sattuda ohtlike ainete mõju alla. Maksimaalne lubatud temperatuur seadme ümbruses on 30 °C.

- Ruumi põrandas peab olema äravool väljalastava vee jaoks. Ärge paigaldage seadet otse äravoolu kohale, kuna äravoolust tõusev aur muudab aurugeneraatori märjaks ja võib põhjustada probleeme.
- Kui aurugeneraator paigaldatakse kappi või muusse sarnasesse suletud ruumi, siis peab seadme ümber olema tagatud piisav ventilatsioon.

Aurugeneraatorit saab muuta parema- või vasakukäeliseks selle eesmise ja tagumise katte omavahel vahetamise teel (joonis 6).

- Seadme seinale paigaldamisel pöörake kinnitusosad vertikaalsesse asendisse.
- Saate aurugeneraatori paigaldada madalamasse kohta pöörates kinnitusosad horisontaalseks ja lõigates setteanuma väiksemaks (joonis 7).
   Kinnitage aurugeneraator materjaliga sobivate kruvide (6 tk) abil kindlalt seinale või alusele.



Рисунок 5. Параметры установки Joonis 5. Paigaldusmõõtmed

EΤ



Рисунок 7.

Joonis 7.

Рисунок 6. Изменение направления Joonis 6. Parema- või vasakukäeliseks muutmine

2.3. Патрубки для подачи и сброса воды

Смотрите рисунок 4. Труба для подачи воды должна быть оснащена запорным вентилем и обратным клапаном. Максимально допустимое давление подаваемой воды в трубе для подачи воды составляет 4,0 бар.

Смотрите рисунок 8. Трубу для слива воды следует вывести к стоку в канализацию.

Следите за тем, чтобы сточная вода, температура которой достигает 70 °С, не попадала в помещение парильни.

Установите трубы под углом относительно парогенератора. **2.3. Veetoite ja vee väljavoolu ühendused** Vaata joonis 4. **Toitevee toru peab olema varustatud kuulkraani ja vaakumklapiga. Siseneva vee maksimaalne surve toitevee torus on 4,0 baari.** 

Vaata joonis 8. Aurugeneraatorist väljalastava vee toru tuleb juhtida ruumi põranda äravoolu juurde.

Väljalastavat vett ei tohi juhtida aurusauna, sest see vesi on kõrvetavalt kuum (70 °C)!

Paigaldage torud aurugeneraatorist eemale kallutatuna.



Рисунок 8. Схема соединений парогенератора Joonis 8. Aurugeneraatori liitmikud

#### 2.4. Электропроводка

Подключение парогенератора к сети электропитания должно осуществляться только профессиональным электриком, имеющим соответствующий допуск, с соблюдением текущих постановлений. Схему подключения электропроводки см. на рисунке 9.

#### 2.4.1. Установка температурного датчика

Закрепите температурный датчик на потолке парильни или на стене (на высоте 1700-3000 мм от пола). Просверлите отверстие диаметром 7,5 мм, установите в него датчик и загерметизируйте силиконом.

Нельзя устанавливать датчик рядом с дверями или вентиляционными отверстиями. Допускаемая область установки показана на рисунке 10.

### 2.4. Elektriühendused

Aurugeneraator tuleb ühendada vooluvõrguga vastavalt kehtivatele eeskirjadele pädeva kutselise elektriku poolt. Elektriühendusi vt joonis 9.

#### 2.4.1. Temperatuurianduri paigaldamine

Paigaldage temperatuuriandur aurusauna lakke või seinale 1700–3000 mm kõrgusele põrandast. Puurige 7,5 mm läbimõõduga auk, vajutage andur auku ja isoleerige silikooniga.

Ärge paigaldage andurit uste ega ventilatsiooniavade lähedale. Lubatud piirkond on näidatud joonisel 10.



Рисунок 9. Joonis 9.



Рисунок 10. Установка температурного датчика Joonis 10. Temperatuurianduri asetus

# 2.5. Паропроводящие трубы

Пар, генерируемый парогенератором, поступает в помещение парильни через медные паропроводящие трубы. Минимальный внутренний диаметр паропроводящей трубы составляет 15 мм. Можно подключить парогенератор к медному трубопроводу с помощью прозрачного силиконового шланга с внутренним диаметром 18 мм.

Прозрачные трубы помогают выявить потенциаль ные проблемы.

Трубы должны быть тщательно изолированы. Максимальная длина изолированной паропроводящей трубы составляет 10 метров. Чтобы максимально сократить длину труб, рекомендуется устанавливать парогенератор как можно ближе к помещению парильни.

В случае использования нескольких паровых сопел каждая паропроводящая труба, ведущая к соплу, должна быть оснащена регулирующим вентилем с тем, чтобы пар равномерно распределялся по всему помещению парильни. Рисунок 11А. Регулировка вентилей:

- Приведите все вентили в полностью открытое состояние.
- Если из одного из вентилей выходит значительно больше пара, чем из остальных, уменьшите силу потока.

Не уменьшайте силу потока на всех вентилях.

Пар должен беспрепятственно выходить из сопел. В случае блокировки паровых сопел и/или паропроводящих труб пар выходит из предохранительного клапана (рисунок 8).

Дальний конец паропроводящей трубы следует наклонить в направлении парильни. В трубах не должно быть лишних отводов, водоотделителей или отсечек. Рисунок 11В.

#### 2.6. Установка паровых сопел

Прикрепите паровое сопло к концу трубы и загерметизируйте выход паропроводящей трубы силиконом. Сопла должны быть установлены на высоте 100-300 мм от пола. Размер резьбы сопла составляет G¹/₂" (с внутренней резьбой). Рисунок 11А.

Направьте отверстие сопла вниз. Следите за тем, чтобы пар не обжигал посетителей парильни. Сопла необходимо размещать в недосягаемом безопасном месте.

# 2.5. Aurutorud

Aur juhitakse generaatorist aurusauna vasktorude kaudu. Aurutoru minimaalne siseläbimõõt on 15 mm. Võite aurugeneraatori vasktoruga ühendada 18 mm siseläbimõõduga läbipaistva silikoonvoolikuga.

Läbipaistvad torud aitavad leida võimalikke probleeme.

Torud tuleb hoolikalt isoleerida. Hästi isoleeritud aurutoru maksimaalne pikkus on 10 meetrit. Generaator soovitatakse paigaldada aurusaunale võimalikult lähedale, et torud oleksid lühikesed.

Kui kasutatakse rohkem kui üht auruotsikut, siis peab iga otsiku juurde suunduv aurutoru olema varustatud vooluhulga muutmise klapiga, et aur jaotuks aurusaunas ühtlaselt. Joonis 11A. Klappide seadistamine:

- keerake kõik klapid täiesti lahti;
- kui mõnest klapist tuleb märkimisväärselt rohkem auru, siis vähendage vooluhulka;
- ärge vähendage vooluhulka kõigi klappide juures.

Aur peab saama otsikutest vabalt välja tulla. Kui aurukanal ja/või otsikud on ummistunud, siis tuleb aur välja kaitseklapi kaudu (joonis 8).

Aurutoru lõpp peab olema kaldu aurusauna poole. Torudel ei tohi olla üleliigseid põlvi, vee kogunemise kohti ega piiratud vooluga kohti. Joonis 11B.

# 2.6. Auruotsikute paigaldamine

Ühendage auruotsik aurutoru otsa külge ja isoleerige aurutoru ots silikooniga. Otsikud peaksid paiknema 100–300 mm kõrgusel põranda kohal. Otsiku keerme suurus on  $G\frac{1}{2}$ " (sisekeere). Joonis 11A.

Suunake otsiku ava allapoole ja veenduge, et aur ei kõrvetaks kümblejaid. Paigaldage otsikud nii, et keegi ei saaks neid kogemata puudutada.



Рисунок 11. Паровые сопла и трубы Joonis 11. Auruotsikud ja -torud

#### 2.7. Подключение устройства подачи ароматизатора

Данное устройство предназначено для подачи ароматического вещества в паропроводящую трубу. Соединение между подающим трубопроводом и паропроводящей трубой должно располагаться максимально близко к паровому соплу. Такой способ позволит максимально сократить количество возможных отложений ароматизатора в паропроводящей трубе со временем. См. рисунок 4. Схему подключения электропроводки см. на рисунке. 9.

# 2.8. Установка автоматического дренажного клапана

См. рис. 4. Схему подключения электропроводки см. на рисунке. 9. Во время затягивания места соединения следует крепко держать шланг парогенератора, не допуская его перекручивания. По окончании монтажа следует активировать автоматический дренажный клапан с панели управления (S-03).

# 2.9. Установка панели управления

Панель управления защищена от попадания брызг и требует минимального рабочего напряжения. Панель можно установить в сухом помещении, например, в душевом отделении или в предбаннике, а также в жилой части дома. Панель нельзя устанавливать в парной. Рисунок 12.

Если в стене имеется канал для прокладки кабелей (ø 30 мм), то кабель управления, ведущий к панели управления, можно скрыть в стене. В противном случае монтаж следует производить по поверхности стены.

# 2.10. Сброс защиты от перегрева

Откройте крышку. При необходимости переместите корпус электронной платы с помощью выкручивания винтов. Сброс устройства защиты от перегрева происходит путем нажатия кнопки, которая находится справа. Рисунок 13.

До нажатия этой кнопки необходимо установить причину срабатывания. Сброс устройства защиты от перегрева может осуществляться только квалифицированным специалистом по ремонту и техническому обслуживанию. ΕT

# 2.7. Lõhnaaine pumba paigaldamine

Lõhnaaine pump paigaldatakse selleks, et lisada aurutorusse lõhnaainet. Toitevooliku ja aurutoru vaheline ühendus peab olema võimalikult auruotsiku lähedal. Seeläbi koguneb aja jooksul aurutorusse võimalikult vähe lõhnaaine jääke. Vt joonis 4. Elektriühendusi vt joonis 9.

# 2.8. Automaatse tühjendusklapi paigaldamine

Vt joonis 4. Elektriühendusi vt joonis 9. Ühenduskoha pingutamisel hoidke aurugeneraatori voolikut tugevalt kinni ega võimaldage sellel pöörduda. Pärast paigaldamist aktiveerige juhtpaneelilt automaatne tühjendusklapp (S-03).

# 2.9. Paigalduskoht ja juhtpaneeli kinnitamine

Juhtpaneel on pritsmekindel ja väikese tööpingega. Paneeli võib paigaldada kuiva kohta, nt pesu- või riietusruumi või koguni elutuppa. Paneeli ei tohi paigaldada aurusauna. Joonis 12.

Seinasisene juhtmetorustik (ø 30 mm) võimaldab andmekaabli paigaldada seina sisse peidetuna – vastasel juhul peab juhe jääma seina pinnale.

# 2.10. Ülekuumenemiskaitse tagastamine

Avage kate. Vajadusel liigutage kruvide avamisega trükkplaadi katet. Rakendunud ülekuumenemiskaitset on võimalik tagastada seadme otsas oleva nupu vajutamisega. Joonis 13.

Enne nupu vajutamist tuleb kindlaks teha rakendumise põhjus. Ülekuumenemiskaitset võib tagastada ainult professionaalne seadmete hooldaja.



Рисунок 12. Установка панели управления Joonis 12. Juhtpaneeli kinnitamine



Рисунок 13. Сброс защиты от перегрева Joonis 13. Ülekuumenemiskaitse tagastamine

3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

# ΕT

# 3. VARUOSAD



	Нагревательный элемент 1500 Вт/230 В Нагревательный элемент 1900 Вт/230 В Нагревательный элемент 3000 Вт/230 В Нагревательный элемент 3600 Вт/230 В Нагревательный элемент 5000 Вт/230 В	Kütteelemendid 1500 W/230 V Kütteelemendid 1900 W/230 V Kütteelemendid 3000 W/230 V Kütteelemendid 3600 W/230 V Kütteelemendid 5000 W/230 V	ZG-330 ZG-340 ZG-350 ZG-360 ZG-365	HGX45XW HGX60XW HGX90XW HGX110XW HGX150XW	3 3 3 3 3	
2	Ручной дренажный клапан	Käsitsitühjendusklapp	ZG-575		1	
3	Трубный переходник 18 мм-G½"	Toru adapter 18 mm-G½"	ZSTM-050		1	
4	Комплект мерной чашки (включает датчик уровня воды, верхнюю часть и трубку)	Mõõtenõu komplekt (sisaldab veetaseme andurit, katet ja toru)	WX620		1	
5	Водовыпускной патрубок	Vee väljavoolu toru	ZSTM-071		1	
6	Эксплуатационный люк	Teenindusluuk	ZSTM-160		1	
7	Отстойник	Settenõu	ZSTM-170		1	
8	Главный выключатель	Pealüliti	ZSK-684		1	
9	Электронная плата	Trükkplaat	WX645		1	
10	Датчик температуры	Temperatuuriandur	ZG-660		1	
11	Бак для воды (HGX2) Бак для воды (HGX45-HGX15)	Veepaak (HGX2) Veepaak (HGX45-HGX15)	ZSTM-012 ZSTM-010		1 1	
12	Защита от перегрева	Ülekuumenemiskaitse	ZG-550		1	
13	Панель управления	Juhtpaneel	WX700		1	
14	Резиновая прокладка D18	Kummitihend D18	ZSTM-140		4	
15	Предохранительный клапан	Kaitseklapp	ZG-580		1	
16	Резиновая прокладка D10	Kummitihend D10	ZSTM-150		1	
17	Питающий водяной шланг	Veetoite voolik	ZSTM-047		1	
18	Водопроводная труба	Veetoite toru	ZSTM-070		1	
19	Пароотводящая труба	Auru väljavoolu toru	ZSTM-040		1	
20	Электромагнитный клапан	Solenoidventiil	ZSS-610		1	
21	Резиновая заглушка	Kummikork	ZSTM-155		1	
22	Изоляция бака для воды	Veemahuti isolatsioon	ZSTM-060		1	
23	Паровое сопло	Auruotsik	ZG-500		1	
24	Контакторы	Kontaktorid	ZSK-778		2	
Допс	олнительные детали и аксессуары/Valikulis	ed osad ja lisatarvikud				
25	Автоматический дренажный клапан	Automaatne tühjendusklapp	ZG-700		1	
26	Устройство подачи ароматизатора	Lõhnaaine pump	ZG-900		1	
27	Соединительный элемент устройства подачи ароматизатора	Lõhnaaine pumba ühendusdetail	ZSTM-195		1	
	Мы рекомендуем использовать только оригинальные запасные части. Soovitame kasutada vaid valmistajatehase originaal varuosasid.					

# 1. PAMĀCĪBA LIETOTĀJIEM

#### 1.1. Tvaika ģeneratora sastāvdaļas

- 1. Vadības pults
- 2. Temperatūras sensors
- 3. Tvaika caurule
- Tvaika sprausla
- 5. Ūdens padeves caurule
- 6. Ūdens padeves ventīlis
- 7. Ūdens izplūdes caurule
- 8a. Manuālais izplūdes vārsts
- 8b. Automātisks izplūdes vārsts (pēc izvēles)
- 9. Kanalizācijas caurule
- 10. Pārspiediena vārsts
- 11. Savienojuma kabelis
- 12. Hermētiska savienojuma kārba (pēc izvēles)
- 13. Gumijas aizbāznis
- 14. Nogulšņu trauks

# 1. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### 1.1. Garo generatoriaus sistemos komponentai

- 1. Valdymo pultas
- 2. Temperatūros jutiklis
- 3. Garo vamzdis
- 4. Garo purkštukas
- 5. Vandens tiekimo vamzdis
- 6. Vandens tiekimo sklendė
- 7. Išleidimo vamzdis
- 8a. Rankinė išleidimo sklendė
- 8b. Automatinis išleidimo vožtuvas (pasirenkamas papildomai)
- 9. Kanalizacijos atvamzdis
- 10. Apsauginis vožtuvas
- 11. Maitinimo kabelis
- 12. Aromato siurblys (pasirenkamas papildomai)
- 13. Guminis kamštis
- 14. Nuosėdų indas



1. zīmējums. Tvaika ģeneratora sistēmas sastāvdaļas 1 pav. Garo generatoriaus sistemos komponentai

- 1.2. Brīdinājumi
- Tvaika ģeneratora tapas, caurules un tvaika sprauslas kļūst bīstami karstas lietošanas laikā. Nepieskarieties tiem ar kailām rokām.
- Tvaiks no tvaika sprauslām ir bīstami karsts. Neapdedzinieties.
- Ja tvaika sprauslā un/vai caurulēs ir aizsprostojums, tvaika ģenerators izlaidīs tvaiku caur pārspiediena vārstu. Neaizsprostojiet pārslodzes vārstu.
- Nenovietojiet elektroierīces tvaika kabīnē.
- Pārliecinieties vai tvaika kabīne ir izvēdināta un izžāvēta pec pirts lietošanas.

#### 1.2. Įspėjimai

- Garo generatoriui veikiant, jo sklendės, vamzdžiai ir garo purkštukai smarkai įkaista. Nelieskite jų plikomis rankomis.
- Garo purkštuko skleidžiami garai yra verdančiai karšti. Nenusiplikykite odos.
- Jeigu garo purkštukai ir/ar vamzdžiai užsikimštų, tai garai iš garo generatoriaus išeis pro apsauginį vožtuvą. Neužaklinkite apsauginio vožtuvo.
- Nenaudokite elektrinių prietaisų pirtyje.
- Patikrinkite, ar garinės pirties patalpa buvo sausai išvėdinta po naudojimo.

### 1.3. Tvaika ģeneratora lietošana

Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, vai tvaika kabīnē neatrodas sveši, nepiederīgie objekti. Pārliecinieties, ka tvaiks var brīvi izplūst pa sprauslu. Atveriet ūdens padeves ventīli.

Tvaika ģeneratoram ir uzstādīts atsevišķs vadības panelis. Ierīce ir gaidīšanas režīmā, kad paneļa pogas ir izgaismotas.

Ja pogas nav izgaismotas, pārbaudiet, vai strāva ir ieslēgta ar galveno slēdzi.



HARVIA

Tva

aika ģenerato	eratora ieslēgšana				
<b>(</b>	Nospiediet tvaika ģeneratora ieslēgšanas pogu (ON/OFF).				
40 C 22 C 1:00	Vispirms tiek parādīta iestatītā temperatūra, bet pēc tam displejā tiek parādīta pašreizējā temperatūra tvaika kabīnē. Tvaika ģenerators sāk uzpildīt ūdens tvertni un uzsilt. Tvaika ģenerācija tiek apturēta, kad tvaika ģenerators uzņem ūdeni ūdens tvertnē un kad temperatūra tvaika kabīnē sasniedz iestatīto vērtību.				
	lestatījumi				
	MENU Nospiediet izvēlnes pogu (MENU), lai atvērtu iestatījumu izvēlni.				
	40 C Temperatūra. Regulēšanas diapazon 30-55°C. lestatiet vēlamo temperatūru, izmanto pogas + un				
	MENU	Nospiediet pogu MENU.			
	6:00	<b>Atlikušais darba laiks.</b> Minimālā vērtība ir 1 stunda. Maksimālo vērtību var iestatīt papildu iestatījumos (1–12:00 h).			
		Laika iepriekšējā iestatīšana (ieslēgšanas laiks). Spiediet pogu + tik ilgi, līdz tiks pārsniegs maksimālais darbības laiks. Atlasiet vēlamo laiku, izmantojot pogas - un +. Laika izmaiņu solis ir 1 stunda.			
	MENU	Nospiediet pogu MENU, lai izietu no izvēlnes.			

LT

(

6 6

HARVIA

#### 1.3. Garo generatoriaus naudojimas

Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad garinėje pirtyje nėra pašalinių daiktų. Patikrinkite, ar garai iš purkštuko galės laisvai skleistis. Atidarykite vandens tiekimo sklendę.

Garo generatorius turi atskirą valdymo pultą. Kai pulto ekranėlyje šviečia mygtukai, prietaisas yra parengties būsenoje.

Jei mygtukai nešviečia, patikrinkite, ar prietaisas
 jjungtas pagrindiniu jungikliu.

#### Valdymo skydelio indikatoriai ir mygtukai



Garų generat	orius įjungtas	
<b>(</b>	Paspauskite garų	generatoriaus mygtuką ON/OFF (jj. / išj.).
40 C 22 C 1:00	Pirmiausia rodom persijungia į esam generatorius prad Garų generavimas vandens į vandens pirtyje pakyla iki n	a nustatyta temperatūra, paskui ekranas lą garinės pirties temperatūrą. Garų eda pildyti vandens rezervuarą ir įšyla. s baigiamas, kai garų generatorius paima s rezervuarą ir kai temperatūra garinėje lorimos vertės.
	Nustatymai	
	MENU	Norėdami atverti nustatymų meniu, paspauskite mygtuką MENU.
	40 C	Temperatūra. Reguliavimo diapazonas yra 30–55 °C Mygtukais + ir - nustatykite norimą temperatūra.
	MENU	Paspauskite mygtuką MENU.
	6:00	Likęs jjungimo laikas. Minimali vertė yra 1 val. Maksimalią vertę galima nustatyti papildomuose nustatymuose (1–12.00 val.).
		Iš anksto nustatytas laiko nustatymas (jjungimas pagal laiką). Laikykite nuspaustą mygtuką +, kol viršysite maksimalų veikimo laiką. Mygtukais - ir + pasirinkite norimą laiką. Laikas keičiasi po 1 h.
	MENU	Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką MENU (meniu). 25

26

Tuaika donoratora izclādčana

Ivana generaa	
( <u></u>	Pēc ieslēgšanas/izslēgšanas (I/O) pogas nospiešanas, pēc noteiktā laika beigām vai darbības kļūdas gadījumā tvaika ģenerators tiek izslēgts un pāriet gaidīšanas režīmā.
	lerīce ir aprīkota ar automātiskās noliešanas vārstu. Tvaika ģeneratora ūdens tvertne tiek iztukšota 30 minūtes pēc tā izslēgšanas. Šajā periodā ir aizliegts atvienot strāvas vadu no strāvas nadeves
Papildu iestatīj	umi
	Atveriet uzstādījumu izvēlni, vienlaikus piespiežot pogas MENU un "+". Turiet pogas piespiestas 5 sekundes. Ievērojiet! Ja vadības pults ir gaidīšanas režīmā, pogas neizgaismojas.
S-01	<b>Maksimālais darbības laiks.</b> Maksimālo darbības laiku var mainīt ar pogām "-" un "+". Amplitūda ir 1–24 stundas
	Nospiediet pogu MENU.
	Strāvas padeves traucējumu atmiņa. Iespējas pēc strāvas
OFF	<ul> <li>padeves traucējumiem:</li> <li>ON1: lerīce tiek restartēta. Taimeris turpina atskaiti no brīža, kad notika strāvas padeves pārtraukums.</li> </ul>
	ON2: lerīce tiek restartēta. Taimeris tiek atiestatīts.
	OFF: lerīce netiek ieslēgta pēc strāvas padeves traucājumiem
	Piezīme! Drošības noteikumi padeves traucējumu atmiņai katrā reģionā ir atšķirīgi.
MENII	Nornigdiet pogu MENU
S-03	Automātisks izplūdes vārsts: ON
OFF	Manuālais izplūdes vārsts: OFF
MENU	Nospiediet pogu MENU.
S-04	Skalošanas intervāls. Ja aktivizēts automātiskās izvades
OFF	vārsts, skalošanas intervālu var mainīt ar pogām — un +. Opcijas: 0,5,1,2,3 up 4 stundas (1,6,)
MENU	Nospiediet pogu MENU.
S-05 200	<b>Kopējais darba stundu skaits.</b> Displejā tiek parādīts ierīces kopējais darba stundu skaits.
MENU	Nospiediet pogu MENU.
	<b>Tehniskās apkopes cikls.</b> Displejā tiek parādīts stundu skaits
S-06	pēc tehniskās apkopes var atiestatīt, turot pogu – nospiestu
200	5 sekundes. Tehniskās apkopes laiku ir iespējams mainīt, vienlaicīgi nospiežot pogas - un +.
MENU	Nospiediet pogu MENU.
S-07	Manuāla ūdens kontrole. Jūs varat uzpildīt vai noliet ūdeni pogu + un - palīdzību, piemēram, lai veiktu ūdens tvertnes tīrīšanu, veicot problēmu novēršanu vai tehnisko apkopi.
MENU	Nospiediet pogu MENU.
S-08	<b>Atlasa attālinātas iedarbināšanas funkcijuPULS:</b> Īsi nospiežot: tvaika ģenerators ieslēdzas Ilgāk nospiežot: tvaika ģenerators izslēdzas I-O (ievadizvade): Tvaika ģenerators ieslēgts vai izslēgts
MENU	Nospiediet pogu MENU.

(

Papildomi nustatymai

(-)(MENU)(+)

S-01

1:00

S-02

OFF

(MENU)

S-03

OFF

(MENU)

S-04

OFF

(MENU)

S-05

200

S-06

200

(MENU)

S-07

(MENU)

S-08

(MENU)

XNN

Garų generatorius išjungtas

arba ivvksta klaida.

nešviečia.

regiono.

Paspauskite mygtuką MENU.

elektros tiekimui, galimos šios parinktys:

elektros energijos tiekimui.

prietaisas nepasileidžia iš naujo.

vožtuvas pasirenkamas papildomai). Automatinis išleidimo vožtuvas: ON

Parinktys: 0,5, 1, 2, 3 ir 4 valandos (1.6.).

nustatomas iš naujo.

Paspauskite mygtuką MENU.

Rankinė išleidimo sklendė: OFF

Paspauskite mygtuką MENU.

prietaisas veikė.

mygtukus - ir +.

PULSAS:

1-0:

Garų generatorius išsijungia ir persijungia į budėjimo režimą,

kai paspaudžiamas I/O mygtukas, pasibaigia jjungimo laikas

Atverkite nuostatų menių, vienų metų paspausdami -, MENU

Pastaba! Kai valdymo pultas veikia budėjimo režimu, mygtukai

(meniu) ir + mygtukus. Spauskite ir palaikykite 5 sekundes.

Maksimali veikimo trukmė. Maksimalią veikimo trukmę

galima keisti mygtukais – ir +. Intervalas yra 1-24 valandų

Elektros energijos tiekimo sutrikimų atmintis. Nutrūkus

ON1. Prietaisas paleidžiamas iš naujo. Laikmatis tęsia skaičiavimą nuo to laiko, kuris buvo prieš nutrūkstant

ON2. Prietaisas paleidžiamas iš naujo. Laikmatis

OFF (IŠJ.). Po elektros energijos tiekimo pertrūkio

Pastaba! Saugos reglamentai dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo atminties skiriasi priklausomai nuo

Automatinio vandens išleidimo vožtuvo įjungimas (kai

Skalavimo intervalas. Jei įjungtas automatinis išleidimo

Bendros darbo valandos. Ekrane rodoma, kiek valandų

Priežiūros darbų ciklas. Ekrane rodoma, prieš kiek valandų buvo atlikti priežiūros darbai. Atlikus priežiūros darbus,

atstatykite skaitiklj, nuspausdami mygtuką - 5 sekundes.

Priežiūros darbų laiką galima keisti vienu metu paspaudus

Rankinis vandens valdymas. Vandens galite papildyti ir jį

išleisti mygtukais + ir -, pvz., valydami vandens rezervuarą, šalindami triktis arba atlikdami priežiūros darbus.

Nuotolinio paleidimo operacijos pasirinkimas

garo generatorius įjungiamas arba išjungiamas

Trumpas paspaudimas: garo generatorius įjungiamas Ilgas paspaudimas: garo generatorius išjungiamas

vožtuvas, skalavimo intervalą galite keisti mygtukais "-" ir "+".

Prietaise yra automatinis išleidimo vožtuvas. Prietaisas ištuština vandens rezervuarą praėjus 30 minučių po jo išjungimo. Šiuo laikotarpiu neatjunkite maitinimo laido. LV

LT
----

S-09	<b>Temperatūras mērvienība.</b> Mainiet iestatījumu ar pogām "+" un "-". CELS (Celsija) FAHr (Fārenheita)
MENU	Nospiediet pogu MENU.
S-10	Sausināšana. Kad ir ieslēgts sausināšanas režīms, tā darbība tiks sākta pēc tvaika ģeneratora izslēgšanas. Sausināšanas perioda ilgums ir 1 stunda. OFF > Sausināšana ir izslēgta ON > Sausināšana ir ieslēgta
MENU	Nospiediet pogu MENU.
S-11	Displeja spilgtums. Izmantojiet pogas - un +, lai pielāgotu displeja spilgtumu.
MENU	Nospiediet pogu MENU.
S-CO	WiFi savienojums. Savienojiet vadības paneli ar WiFi tīklu, izmantojt MyHarvia lietotni. Mainiet iestatījumu ar pogām "+" un "-". Sīkākus norādījumus skatiet MyHarvia lietotnē. OFF > WiFi savienojums ir izslēgts (vadības panelī izslēgta WiFi indikatora lampiņa). On > WiFi savienojums ir ieslēgts (vadības panelī deg WiFi indikatora lampiņa). COnn > Savienojuma režīms ir aktīvs.
MENU	Nospiediet pogu MENU. Vadības pults ieslēdzas gaidīšanas režīmā.

Apgaismojum	 IS	
C.	<ul> <li>Pirts/tvaika kabīnes apgaismojumu ir iespējams pieslēgt tā, lai tā vadību būtu iespējams veikt no vadības paneļa (maks. 100W/230V ~). Ieslēgt un izslēgt apgaismojumu ir iespējams ar vadības paneļa pogas nospiešanu.</li> </ul>	
Ventilācija		
Ċ.	Ja pirtī/tvaika kabīnē ir uzstādīts ventilators, to var ieslēgt un izslēgt no vadības paneļa (maks. 100W/230 V ~). Ieslēgt un izslēgt ventilatoru ir iespējams ar vadības paneļa pogas nospiešanu.	
Vadības paneļa taustiņu bloķēšana		
	Nospiediet un trīs sekundes turiet tvaika ģeneratora un apgaismojuma pogas. Taustiņu bloķēšanu ir iespējams aktivizēt tikai gaidīšanas režīmā. Taustiņu bloķēšana neļauj veikt attālināto palaišanu.	
Rūpnīcas iest	atījumu atjaunošana	
(よい)は 5s	Kad vadības panelis ir gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet 5 sekundes tvaika ģeneratora, apgaismojuma un ventilatora pogas.	
rST       OFF       ●       ON       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●    ●	Tiks parādīts statusa ziņojums rSt OFF (izslēgts). Nospiediet pogu +, lai nomainītu statusu uz ON (ieslēgts) ¹ Nospiediet pogu MENU, lai atjauninātu rūpnīcas iestatījumus	

**1.4. Tālvadības pults** Tvaika ģeneratoru var ieslēgt arī ar atsevišķu pievienotu tālvadības pulti, piemēram, no viesnīcas reģistrācijas vietas. ⊳ S-08

S-09	<b>Temperatūros vienetas.</b> Nuostatas keiskite mygtukais + ir –. CELS (Celsijaus) FAHr (Farenheito)
MENU	Paspauskite mygtuką MENU.
S-10	Drėgmės šalinimas. Jeigu įjungtas drėgmės šalinimo režimas, išjungus garų generatorių pradedamas drėgmės šalinimo intervalas. Drėgmės šalinimo trukmė – 1 val. OFF > Drėgmės šalinimas IŠJ. ON > Drėgmės šalinimas ĮJ.
MENU	Paspauskite mygtuką MENU.
S-11	<b>Ekrano ryškumas.</b> Norėdami sureguliuoti ekrano ryškumą, naudokite mygtukus - ir +.
MENU	Paspauskite mygtuką MENU.
S-CO	"Wi-Fi" ryšys. Prijunkite valdymo skydelį prie "Wi-Fi" tinklo naudodami "MyHarvia" programėlę. Nuostatas keiskite mygtukais + ir –. Išsamesnių nurodymų rasite "MyHarvia" programėlėje.
	OFF (išjungta) > "Wi-Fi" ryšys išjungtas (valdymo skydelyje nedega "Wi-Fi" indikatorius). ON (ijungta) > "Wi-Fi" ryšys jjungtas (valdymo skydelyje dega "Wi-Fi" indikatorius). COnn > ryšio režimas aktyvus.
MENU	Paspauskite mygtuką MENU (meniu). Valdymo pultas perjungiamas į budėjimo režimą.
A Y I M	
Apsvietimas	
Ċ	Saunos / garınes pirties apsvietimas gali buti sujungtas taip, kad būtų galima valdyti iš valdymo pulto. (maks. 100 W / 230 V ~). ljunkite / išjunkite apšvietimą paspausdami mygtuką

Ċ	kad būtų galima valdyti iš valdymo pulto. (maks. 100 W / 230 V -). Jjunkite / išjunkite apšvietimą paspausdami mygtuką valdymo pulte.	
Vėdinimas		
Ċ	Jei saunoje / garinėje pirtyje yra sumontuotas ventiliatorius, jį galima įjungti ir išjungti valdymo pulte (maks. 100W / 230 V -). įjunkite / išjunkite ventiliatorių paspausdami mygtuką valdymo pulte.	
Valdymo pulto klavišų užraktas		
	Paspauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaustus garų generatoriaus ir apšvietimo mygtukus. Klavišų užraktą galima įjungti tik budėjimo režimu. Klavišų užraktas taip pat neleidžia įjungti ir nuotoliniu būdu.	
Gamyklinių nustatymų atkūrimas		
<b>体心</b> ⁵⁸	Valdymo skydeliui veikiant budėjimo režimu, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaustus garų generatoriaus, apšvietimo ir ventiliatoriaus mygtukus.	
rST OFF ON	Rodomas būsenos pranešimas "rSt OFF". Paspauskite +, kad pakeistumėte būseną į ON (jjungta).	
MENU	(meniu)	

**1.4. Nuotolinis valdymas** Garo generatorių taip pat galima įjungti atskiru nuotolinio valdymo mygtuku, įrengtu, pvz., viešbučio priimamajame. ⊳ S-08

#### Attālā vadība

Tvaika ģeneratoru var vadīt attālināti, izmantojot lietotni MyHarvia pēc savienojuma izveides. Attālā vadība ir iespēja, kad vadības panelī ir redzams uzraksts "rc on".

Laika iepriekšējā iestatīšana (ieslēgšanas laiks): Ja ierīces ieslēgšana ir iestatīta konkrētajā laikā, tad to nav iespējams vadīt attālināti. Pēc ierīces ieslēgšanas to ir iespējams izslēgt ar attālās vadības pulti.

Sausināšana: kad sildītājs ir attālināti izslēgts un sausināšana ir iespējota, pēc sausināšanas sākšanas to nav iespējas apturēt attālināti.

Enerģijas taupīšanas režīms: Ja 30 minūšu laikā netiek nospiesta neviena poga, tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms. Deg tikai tvaika ģeneratora gaisma (ja ir aktivizēts attālās vadības režīms, tad tiek parādīts statusa ziņojums "rc on").

FOTA (aparātprogrammatūra bezvadu režīmā). Xenio WiFi vadības panelim ir funkcija, kas automātiski lejupielādē vadības panelī jaunāko aparātprogrammatūru.

#### Lietotne MyHarvia

Lietotne MyHarvia ļauj jums attālināti vadīt vadības paneļa Xenio Wifi paneļa darbību. Lietotne MyHarvia ļauj jums:

- leslēgt un izslēgt ierīci.
- Ieslēgt un izslēgt piederumus (gaismas, ventilācija).
- lestatīt un uzraudzīt temperatūru.
- lestatīt un uzraudzīt gaisa mitrumu.
- Apskatīt statusa informāciju.
- lestatīt plānoto darbības laiku.

MyHarvia lietotnei iespējams pieslēgt neierobežotu skaitu ierīču. Ar mobilo lietotni iespējams kontrolēt vairākas saunas, kurām ir Xenio WiFi vadības panelis, piemēram, vienu mājās un otru vasaras mājā.

#### MyHarvia main kopskats

- 1. lerīces izvēlne
- 2. lerīces iestatījumi
- 3. Iedarbināšana noteiktā laikā
- 4. Nedēļas pulkstenis
- 5. Saunas temperatūras regulēšana
- 6. Pašreizējā saunas temperatūra
- 7. Mērķa temperatūra
- 8. Tvaika ģenerators IESLĒGTS/IZSLĒGT
- 9. Tvaika ģeneratora tīrīšana
- 10. Funkcijas IESLĒGTAS/IZSLĒGTAS
- 11. lerīces
- 12. Lietotāja profils and iestatījumi
- 13. Status / kļūmju ziņojumi

#### levērojiet! Tas, kādas pogas ir pieejamas, atkarīgs no kontrolētās ierīces funkcijām

#### Lietotnes MyHarvia instalēšana

- Lejupielādējiet MyHarvia mobilo lietotni no lietotņu veikala (Google Play / App Store)
- 2. Izveidojiet un reģistrējiet MyHarvia kontu.
- 3. Reģistrējieties MyHarvia kontā.

# levērojiet! Vietējo ierobežojumu dēļ MyHarvia nav pieejama lejupielādei visās valstīs.

#### Savienojas ar MyHarvia un Xenio WiFi vadībaspaneli

Pirmā ierīce tiek instalēta tūlīt pēc jūsu reģistrēšanās savā kontā. Ievērojiet savas mobilās lietotnes lietošanas norādījumus.m Vēlāk jūs varat savienot ierīces pārī, sākuma lapas izvēlnē atlasot "+ pievienot jaunu". Ievērojiet savas mobilās lietotnes lietošanas norādījumus.

LT

#### Naudojimas nuotoliniu būdu

Užmezgus ryšį, garų generatorių galima valdyti nuotoliniu būdu, programėle "MyHarvia".

Nuotolinis valdymas galimas, kai valdymo pulte rodoma "rc on".

**Iš anksto nustatytas laiko nustatymas (jjungimas pagal laiką):** Jei prietaisas nustatytas veikti naudojant iš anksto nustatomą laiko funkciją, jo negalima valdyti nuotoliniu būdu. Jjungus prietaisą, jį galima išjungti nuotolinio valdymo pulteliu.

Drėgmės šalinimas. Kai šildytuvas išjungiamas nuotoliniu būdu ir yra įjungtas drėgmės šalinimas, pradedamas drėgmės šalinimas ir jo negalima sustabdyti nuotoliniu būdu.

Energijos taupymo rėžimas. Jei per 30 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, jjungiamas energijos taupymo režimas. Šviečia tik garų generatoriaus mygtuko lemputė (jei aktyvus nuotolinio naudojimo režimas, rodomas būsenos pranešimas "rc on").

**FOTA (nuotolinis programinės aparatinės įrangos naujinimas).** "Xenio WiFi" valdymo skydelyje yra funkcija, kuri į valdymo skydelį automatiškai atsisiunčia naujausią programinę aparatinę įrangą.

#### Mobilioji programėlė "MyHarvia"

"MyHarvia" – tai mobilioji programėlė, per kurią galite nuotoliniu būdu valdyti "Xenio WFfi" valdymo pulto funkcijas. Naudodami mobiliąją programėlę "MyHarvia" galite:

- liungti ir išiungti prietaisa.
- Įjungti ir išjungti priedus (apšvietimą, ventiliaciją).
- Nustatyti ir stebėti temperatūrą.
- Nustatyti ir stebėti drėgmę.
- Peržiūrėti būsenos informaciją.
- Nustatyti suplanuotą pradžią.

Įrenginių, kuriuos galite prisijungti prie "MyHarvia" programėlės, skaičius neribojamas. Naudodamiesi mobiliąja programėle galite valdyti kelias saunas, kuriose įrengtas "Xenio WiFi" valdymo skydelis, pavyzdžiui, vieną namuose, o kita – vasarnamyje.

(1

(13)

(5)

( 8

(9

(10)

(11)

#### "MyHarvia" pagrindinis vaizdas

- 1. Įrenginio meniu
- 2. Įrenginio nuostatos
- 3. Jjungimas nustatytu laiku
- 4. Savaitės laikrodis
- 5. Saunos temperatūros reguliavimas
- 6. Dabartinė saunos temperatūra
- 7. Norima temperatūra
- 8. Garų generatoriaus jį./išj.
- 9. Garų generatoriaus reguliavimas
- 10. Funkcijų jj./išj.
- 11. Įrenginiai
- 12. Naudotojo profilis ir nuostatos
- 13. Būsenos / klaidų pranešimai

#### Pastaba! Galimi mygtukai priklauso nuo valdomojo įrenginio ypatybių

#### Programėlės "MyHarvia" įdiegimas

- Atsisiųskite "MyHarvia" mobiliąją programėlę iš programėlių parduotuvės ("Google Play" arba "App Store").
- 2. Sukurkite ir užregistruokite "MyHarvia" paskyrą.
- 3. Prisijunkite prie "MyHarvia" paskyros.

#### Pastaba! Programėlės "MyHarvia" kai kuriose šalyse negalima atsisiųsti dėl vietinių apribojimų.

#### "MyHarvia" ir "Xenio WiFi" valdymo skydelio prijungimas

Pirmasis įrenginys įdiegiamas iškart po to, kai prisijungiate prie savo paskyros. Vadovaukitės mobiliojoje programėlėje pateikiamais nurodymais. Vėliau galėsite susieti naujus įrenginius pradžios meniu pasirinkę "+ Add new" (įtraukti naują). Vadovaukitės mobiliojoje programėlėje pateikiamais nurodymais.





# 1.5. Aromatizātoru sūknis (pēc izvēles)

leslēgtā stāvoklī aromatizātoru sūknis pumpēs aromatizātoru uz tvaika cauruli. Aromatizātoru sūkņa vadību nodrošina vadības panelis.

- Pievienojiet sūkņa atsūkšanas šļūteni pie smaržas tvertnes pirms tvaika ģeneratora ieslēgšanas.
- Pirmās lietošanas laikā smarža netiek padota uz tvaika nodalījumu no paša sākuma, jo smaržai ir vispirms jāiziet caur cauruļvadu. Ieteikums: procesu var paātrināt, smaržas intensitāti sākumā iestatot uz maksimālo.
- Pārliecinieties, vai aromatizātoru tilpne nav tukša lietošanas laikā. Sūknis nedrīkst būt ieslēgts, ja aromatizātoru tilpne ir tukša.
- Lietojiet tikai tos aromatizātorus, kas paredzēti lietošanai tvaika ģeneratoros. Izpildiet norādes uz iepakojuma.

# 1.6. Apgaismojums

Tvaika kabīnes apgaismojums var tikt pieslēgts tādā veidā, lai to varētu kontrolēt no tvaika ģeneratora kontroles pults (max. 100 W/230 V~).



leslēdziet/izslēdziet gaismu piespiežot pogu uz vadības pults.

# 1.7. Automātisks izplūdes vārsts (papildpiederums)

Automātiskais izplūdes vārsts palīdz izvairīties no ūdens netīrības izraisītajām problēmām. Automātiskā izplūdes vārsta funkcija:

- Ūdens izplūdes cauruļvadu skalošana Ierīce izskalo netīrumus, kas uzkrājušies ūdens izplūdes cauruļvados. Skalošana notiek katrā 5. ūdens ņemšanas reizē.
- 5. Ūdens tvertnes skalošana (S-04) lerīce iztukšo ūdens tvertni un to uzpilda ar tīru ūdeni atbilstoši izvēlētajam skalošanas intervālam. Šī funkcija ir paredzēta iestādēm un citiem objektiem, kur tvaika ģenerators ir ieslēgts vairākas stundas pēc kārtas. Skalošana ilgst 5 minūtes, un šajā laikā tvaika veidošanās nenotiek.
- Ūdens tvertnes iztukšošana pēc lietošanas lerīce automātiski veic ūdens tvertnes skalošanu un iztukšošanu, kad tvaika ģenerators ir izslēgts. Iztukšošana ilgst apmēram 5 minūtes.

# 1.8. Tvaika ģeneratora tehniskā apkope

Neprofesionāliem lietotājiem atļauts veikt šādas apkopes darbības:

- nogulšņu trauka iztukšošanu (1.8.1. sadaļa);
- ūdens līmeņa sensora tīrīšanu (1.8.2. sadaļa);
- atkaļķošanu (1.8.3. sadaļa).



Kad pagājušas 200 stundas kopš iepriekšējās apkopes, laika indikatora gaismiņa sāk mirgot. ▷ S-08

Pārējās darbības ir jāatstāj profesionālā apkalpošanas personāla ziņā.

Tvaika ģeneratori sabiedrībās, iestādēs un līdzīgos lietošanas apstākļos ir jāpārbauda vismaz divreiz gadā (tilpnes, sildošo elementu un virsmas sensoru pārbaude un tīrīšana). LT

# 1.5. Aromato siurblys (pasirenkamas papildomai)

Kai siurblys yra įjungtas, jis įpurškia kvapnųjį skystį į garo vamzdį, kuriuo į pirtį tiekiamas garas. Aromato siurblys valdomas naudojantis valdymo pultu.

- Prieš įjungdami garo generatorių, prie kvapniojo skysčio indo prijunkite siurblio įsiurbimo žarną.
- Naudojant pirmą kartą, aromatas ne iš karto pateks į garinę pirtį, nes jis pirmiausia turi praeiti pro vamzdžius. Patarimas: šį procesą galite paspartinti, iš karto nustatę didžiausią aromato intensyvumą.
- Stebekite, kad kvapnusis skystis inde nepasibaigtų naudojimo metu. Siurblio negalima palikti be skysčio.
- Naudokite garo generatoriui skirtus aromatus. Laikykitės ant jų pakuotės pateiktų instrukcijų.

# 1.6. Apšvietimas

Pirties apšvietimą galima įrengti taip, kad jį būtų galima valdyti iš garo generatoriaus pulto. (max 100 W/230 V~).



Valdymo pulto mygtuku jjunkite pirties apšvietimą.

# 1.7. Automatinis išleidimo vožtuvas (pasirenkamas papildomai)

Automatinis išleidimo vožtuvas padeda išvengti problemų, kurias sukelia nešvarus vanduo. Automatinis išleidimo vožtuvas veikia taip:

- Vandens išleidimo vamzdžių praplovimas. Prietaisas išplauna nešvarumus, susikaupusius vandens išleidimo vamzdžiuose. Skalaujama kas 5-tą kartą į prietaisą leidžiant vandenį.
- 5. Vandens talpyklos skalavimas (S-04). Nustatytu skalavimo intervalu prietaisas ištuština talpyklą ir vėl ją pripildo švariu vandeniu. Ši funkcija skirta įstaigoms ir pan., kai prietaisas nepertraukiamai veikia po kelias valandas. Skalavimas trunka ilgiau kaip 5 minutes, per šį laiką garo generavimas nevyksta.
- Vandens išleidimas iš talpyklos po naudojimo. Išjungus garo generatorių, prietaisas automatiškai išskalauja ir ištuština vandens talpyklą. Vandens išleidimas trunka maždaug 5 minutes.

# 1.8. Garo generatoriaus priežiūra

Toliau nurodytus priežiūros veiksmus gali atlikti naudotojai, kurie nėra specialistai:

- nuosėdų indo ištuštinimas (1.8.1 skyrelis);
- vandens lygio jutiklio valymas (1.8.2 skyrelis);
- kalkių šalinimas (1.8.3 skyrelis).



Įmonėse, įstaigose, viešose pirtyse, o taip pat namo gyventojų bendrai naudojamo garo generatoriaus kruopščią patikrą būtina atlikti bent jau du kartus per metus (patikrinti ir išvalyti vandens talpyklą, kaitintuvus, lygio jutiklį).

# 1.8.1. Nogulšņu trauka iztukšošana

lerīces apakšā atrodas nogulšņu trauks ūdenī esošo netīrumu savākšanai. Kad trauks uzpildījies, iztukšojiet to.

Karstā tvaika ģeneratora gadījumā rīkojieties uzmanīgi. Nenoņemiet nogulšņu trauku ierīces lietošanas laikā. Pirms nogulšņu trauka noņemšanas pārliecinieties, vai tvaika ģenerators ir pilnīgi atdzisis. Pareizais atdzišanas laiks ir 24 stundas kopš iepriekšējās lietošanas.

- Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir tukša (pārbaudiet mērījumu trauku caur apkopes lūkas caurspīdīgo vāku: ja traukā ir ūdens, iztukšojiet tvertni).
- 2. Izslēdziet tvaika ģeneratoru ar galveno slēdzi (2. attēls).
- 3. Zem nogulšņu trauka palieciet spaini. Kad trauks ir
- noņemts, no cauruļvadiem var izplūst nedaudz ūdens.
- 4. Atbrīvojiet nogulšņu trauka stiprinājumu.
- 5. Atbrīvojiet trauku, to pavelkot. Iztīriet trauku.
- 6. Uzlieciet trauku vietā un pievelciet stiprinājumu.

## 1.8.1. Nuosėdų indo išvalymas

Prietaiso apačioje yra nuosėdų indas, į jį surenkami vandens nešvarumai. Išvalykite nuosėdų prisipildžiusį indą.

**B**ūkite atsargūs, nes veikiantis garo generatorius yra įkaitęs. Kai prietaisas naudojamas, negalima atjungti nuosėdų indo. Prieš atjungdami nuosėdų indą įsitikinkite, ar garo generatorius visiškai atvėso. Prietaisas atvėsta per 24 valandas po paskutinio naudojimo.

- Patikrinkite, ar vandens talpykla tuščia (per permatomą techninės priežiūros angos dangtelį pažvelkite į matavimo indą: jei talpykloje yra vandens, jį reikia išleisti).
- 2. Pagrindiniu jungikliu išjunkite garo generatorių (2 pav.).
- Po nuosėdų indu padėkite kibirą. Nuėmus indą, iš vamzdžių gali išbėgti šiek tiek vandens.
- 4. Atlaisvinkite nuosėdų indo sąvaržą.
- 5. Nuimkite indą. Jį išvalykite.
- 6. Indą vėl įdėkite į jo vietą ir užveržkite sąvaržą.



# 1.8.2. Atkaļķošana

Ūdens satur piejaukumus, piemēram, kaļķus, kas laika gaitā var aizsprostot tvaika ģeneratora iekšējās daļas. Kaļķu un citu piejaukumu saturs ūdenī (ūdens cietība) un līdz ar to atkaļķošanas nepieciešamības biežums tvaika ģeneratoriem katrā reģionā atšķiras. Ja ūdensvada ūdens ir ciets, ir ieteicams uzstādīt ūdens mīkstināšanas iekārtu ūdens piegādes sistēmā. Prasības ūdens kvalitātei ir uzrādītas 1. tabulā.

#### Atkaļķošana ar citronskābes šķīdumu

Citronskābes šķīduma garaiņi ir nekaitīgi. Atkaļķošanai var izmantot ne tikai citronskābi, bet arī citus materiālus. Vienmēr izpildiet uz iepakojuma sniegtās norādes.

- 1. Sajauciet 50–80 gramus citronskābes ar vienu litru ūdens.
- leslēdziet tvaika ģeneratoru un atstājiet to ieslēgtu uz 10 minūtēm.
- 3. Atslēdziet to no galvenā slēdža (skatiet 2. attēlu).
- Noņemiet aizbāzni no tvaika ģeneratora augšas (3. attēls).
- Ielejiet citronskābes šķīdumu ūdens tvertnē un uzlieciet aizbāzni.
- 6. Įaujiet šķīdumam darboties 1 stundu.
- leslēdziet galveno slēdzi. Ja atmiņa,kas nodrošina tvaika ģenerātora darbību pēc elektrības pārtraukumiem, ir ieslēgta, tvaika ģenerātors sāks strādāt bez pogas 1 nospiešanas.

# 1.8.2. Nuovirų šalinimas

Vandentiekio vanduo turi priemaišų, dažniausiai – kalkių, kurios bėgant laikui gali sudaryti nuoviras ant garo generatoriaus vidaus komponentų ir sutrikdyti jų veikimą. Kalkių kiekis vandenyje (vandens kietumas) ir būtinumas jį sumažinti yra skirtingi įvairiuose regionuose. Kai vandentiekio vanduo yra kietas, patariama pastato vandens tiekimo sistemoje įdiegti minkštinimo įrangą. Vandens kokybei keliami reikalavimai pateikti 1 lentelėje.

#### Nuovirų šalinimas citrinos rūgšties tirpalu

Citrinos rūgšties garai yra pavojingi. Be citrinų rūgšties, taip pat galite naudoti kitas medžiagas, skirtas kalkėms šalinti; visada laikykitės nurodymų, pateiktų ant pakuotės.

- 1. Ištirpinkite 50–80 gramų citrinos rūgšties viename litre vandens.
- Ijunkite garo generatorių ir leiskite jam kaisti 10 minučių.
- Išjunkite generatorių pagrindiniu jungikliu, esančiu prietaiso apačioje (žr. 2 pav.).
- Nuo garo generatoriaus viršaus nuimkite kamštį (3 pav.).
- Į vandens talpyklą įpilkite citrinų rūgšties tirpalo ir vėl į vietą įkiškite kamštį.
- 6. Palikite tirpalą talpykloje vieną valandą.
- Įjunkite pagrindinį generatoriaus jungiklį. Jei elektros tiekimo pertrūkio atmintinė įjungta, garo generatorius pradės veikti nepaspaudus 1 mygtuko.

Ūdens īpašība	Sekas	Prasības pret ūdeni
Vandens savybės	Poveikis	Rekomendacija
Humusa koncentrācija	Krāsa, garša, nogulsnes	<12 mg/l
Humuso koncentracija	Spalva, skonis, nuosėdos	
Dzelzs koncentrācija	Krāsa, garša, nogulsnes	<0,2 mg/l
Geležies koncentracija	Spalva, kvapas, skonis, nuosėdos	
mangāns (Mn)	Krāsa, garša, nogulsnes	<0,10 mg/l
manganas (Mn)	Spalva, skonis, nuosėdos	
Cietība: Vissvarīgākās vielas ir magnijs (Mg) un kaļķis, t.i. kalcijs (Ca)	Nogulsnes	Mg: <100 mg/l
Kietumas: svarbiausi elementai yra magnis (Mg) ir kalkės, t.y. kalcis (Ca)		Ca: <100 mg/l
	Nuosėdos	
Hlorīdu saturošs ūdens	korozija	Cl <100 mg/l
Chlorido turintis vanduo	korozija	
Hlorēts ūdens	Apdraud veselību	Aizliegts lietošanā
Chloruotas vanduo	Pavojinga sveikatai	Draudžiama naudoti
Jūras ūdens	Ātra korozija	Aizliegts lietošanā
Mineralizuotas (jūros) vanduo	Sparti korozija	Draudžiama naudoti
Arsēna un radona koncentrācija	Apdraud veselību	Aizliegts lietošanā
Arseno ir radono koncentracija	Pavojinga sveikatai	Draudžiama naudoti
Plūsmas ātrums ieplūdes caurulē (izmērot: ļaujiet tecēt ūdenim pa ieplūdes	Pārāk lēna plūsma: Pārtraukumi tvaika veidošanā	8–12 l/min
cauruli vienas minūtes laikā un izmēriet ieplūdušā ūdens daudzumu)	Pārāk ātra plūsma: ūdens tecēs pa tvaika cauruli	
Tiekiamo vandens čiurkšlės stiprumas (matavimo būdas: leiskite vandeniui	Čiurkšlė per silpna: garas tiekiamas su pertrūkiais.	
vieną minutę tekėti iš vandentiekio vamzdžio ir išmatuokite surinkto	Čiurkšlė per stipri: vanduo bėga iš garo vamzdžio.	
vandens kiekį)		

#### 1. tabula. Ūdens kvalitātes prasības

1 lentelė. Vandens kokybės reikalavimai

#### Skalošana (ar rokas izplūdes ventīli)

- 8. Iztukšojiet ūdens tilpni un noslēdziet izplūdes ventīli.
- 9. leslēdziet tvaika ģeneratoru ar 1 pogu un atstājiet ieslēgtu uz 10 minūtēm.
- 10. Izslēdziet tvaika ģeneratoru ar 1 pogu, iztukšojiet ūdens tilpni un noslēdziet izplūdes ventīli.

#### Skalošana (automātiskais izplūdes vārsts)

- leslēdziet tvaika ģeneratoru ar 1 pogu un atstājiet uz 10 minūtēm.
- Izslēdziet tvaika ģeneratoru ar 1 pogu un atstājiet uz 5 minūtēm.

#### 1.8.3. Tvaika sprauslas tīrīšana

Tvaika sprauslas var tīrīt ar maigu ziepju šķīdumu.

#### Skalavimas (rankinė išleidimo sklendė)

- 8. Išleiskite vandenį (tirpalą) iš talpyklos ir uždarykite išleidimo sklendę.
- 9. ljunkite garo generatorių mygtuku 1 ir leiskite jam veikti 10 minučių.
- Įšjunkite garo generatorių mygtuku 1, išleiskite vandenį iš talpyklos ir uždarykite išleidimo sklendę.

#### Skalavimas (automatinis išleidimo vožtuvas)

- Ijunkite garo generatorių mygtuku 1 ir leiskite jam veikti 10 minučių.
- Įšjunkite garo generatorių mygtuku 1 ir palikite jį išjungtą 5 minutes.

#### 1.8.3. Garo purkštukų valymas

Garo purkštukai gali būti valomi su švelniu muilo tirpalu.



3. zīmējums. Atkaļķošana 3 pav. Nuovirų šalinimas

# 1.9. Bojājumu novēršana

Ja notiek kļūme, vadības panelī parādās ierīces numurs un kļūmes ziņojums, kas palīdz atrast kļūmes cēloni.

Lietotājs var pārbaudīt pats tikai punktus atzīmētus ar zvaigznīti (*). Pārējās darbības ir jāatstāj profesionālā apkalpošanas personāla ziņā.

#### Bojājumu novēršana

Ja notiek kļūme, vadības panelī parādās ierīces numurs un kļūmes ziņojums, kas palīdz atrast kļūmes cēloni.

Lietotājs var pārbaudīt pats tikai punktus atzīmētus ar zvaigznīti (*). Pārējās darbības ir jāatstāj profesionālā apkalpošanas personāla ziņā.

E1	Temperatūras sensora mērījumu ķēde ir bojāta. Pārbaudiet	
	vadus un pieslēgumus no savienotājiem uz sensoru.	
<b>F</b> 2	Temperatūras sensora mērījumu ķēdē ir īssavienojums.	
62	Pārbaudiet vadus un pieslēgumus no savienotājiem uz sensoru.	
	Pārkaršanas aizsargierīces mērījumu ķēde ir bojāta. Piespiediet	
E3	pārkaršanas aizsargierīces atiestates pogu. Pārbaudiet vadus un	
	pieslēgumus no savienotājiem uz pārkaršanas aizsardzības sensoru.	
	Zems ūdens līmenis. Pārbaudiet, vai mērījumu traukā ir ūdens.	
E5	Pārbaudiet ūdens ieplūdi*, elektromagnētisko vārstu, izplūdes vārstu	
	un ūdens līmeņa sensoru.	
	Tvertnē pat pēc skalošanas un iztukšošanas joprojām ir ūdens.	
E7	Pārbaudiet, vai mērījumu traukā ir ūdens. Pārbaudiet izplūdes vārstu	
	un udens limeņa sensoru.	
E9	Savienojuma kļūme starp vadības pulti un tvaika ģeneratoru.	
	Parbaudiet kabeli un savienotajus.	
<b>F10</b>	Udens tilpne ir tuksa peč skalosanas. Parbaudiet, vai merijumu	
EIO	iralūdas vārstu up ūdans līmana sansaru	
	Izplades varsta un adens inneņa sensoru.	
-11	anstādināčana, skaločanas sikls). Pārbaudiot izplūdos vārstu up	
E11	ūdens līmena sensoru	
	Pārāk daudz ienildīšanu 5 minūšu laikā. Pārbaudiet ūdens	
E13	ieplūdi*, ūdens padeves apiomų (8-12 l/min)*, elektromagnētisko	
	vārstu, izplūdes vārstu un ūdens līmena sensoru.	
	10 minūšu laikā kopš ierīces ieslēgšanas nav sasniegts	
E14	pietiekams ūdens līmenis. Iztīriet mērījumu trauku un pārbaudiet	
	vadus.	
	Tvaiku veidošanas laikā nav sasniegts pietiekams ūdens	
EIS	līmenis. Pārbaudiet ūdens ieejas* un izplūdes vārstu.	
	Wi-Fi signāllampa ir izslēgta: Wi-Fi savienojums S-CO	
	iestatīšanas izvēlnē ir izslēgts.	
	Wi-Fi signāllampa ir ieslēgta: Wi-Fi savienojums ir ieslēgts.	
	Darbojas savienojumi ar maršrutētāju un MyHarvia mākoni.	
	WiFi signāllampa nomirgo 3 reizes pēc kārtas: Wi-Fi	
	savienojums ir ieslēgts, taču neizdodas izveidot savienojumu ar	
( <del>`</del> ?`	MyHarvia mākoni. Pārbaudiet interneta savienojumu*. Mēģiniet	
	restartēt maršrutētāju*.	
	WiFi signāllampa nomirgo ik pēc 5 sekundēm: Wi-Fi savienojums	
	ir ieslēgts, taču neizdodas izveidot Wi-Fi savienojumu starp vadības	
	paneli un maršrutētāju. Mēģiniet labot savienojumu, izslēdzot un	
	ieslēdzot Wi-Fi savienojumu vadības paneļa S-CO iestatīšanas	
	Izvelne*.	
- San	Iennikas apkopes indikators sak mirgot, kad kopš iepriekšejās	
	tenniskas apkopes reizes ir pagajusas 200 stundas. Veiciet apkopi.	
Main=1:-	Pec apkopes atlestatlet radjumu.	
vairakas	<b>kļudas.</b> Displēja paradas kļudu ziņojumi.	
ūdona tu	ertne smarzo. Parbaudiet, vai smarzas no tvaika caurules neplust uz	
	nun. 	
vaupas parieja darbības traucejumi: Atjaunot rupnīcas iestatījumus		

# 1.9. Galimi gedimai

Jei garo generatoriaus veikimas sutriks, valdymo pulte bus parodytas prietaiso numeris ir pranešimas apie klaidą,- tai naudinga šalinant triktį, nes žinosite jos tikėtiną priežastį.

Naudotojas pats gali atlikti tik žvaigždute (*) pažymėtus patikros veiksmus. Visus kitus garo generatoriaus aptarnavimo darbus privalo vykdyti kvalifikuoti specialistai.

#### Galimi gedimai

Jei garo generatoriaus veikimas sutriks, valdymo pulte bus parodytas prietaiso numeris ir pranešimas apie klaidą,- tai naudinga šalinant triktį, nes žinosite jos tikėtiną priežastį.



Naudotojas pats gali atlikti tik žvaigždute (*) pažymėtus patikros veiksmus. Visus kitus garo generatoriaus aptarnavimo darbus privalo vykdyti kvalifikuoti specialistai.

E1	Pažeista temperatūros jutiklio elektros grandinė. Patikrinkite	
	laidus ir jutiklio prijungimą gnybtuose.	
F2	Trumpas jungimas temperatūros jutiklio grandinėje. Patikrinkite	
	laidus ir jutiklio prijungimą gnybtuose.	
	lšjungta arba pažeista perkaitimo saugiklio elektros grandinė.	
E3	ljunkite perkaitinimo saugiklį nuspausdami jo mygtuką. Patikrinkite	
	jungčių ir perkaitimo saugiklio jutiklio laidus ir sujungimą.	
	Žemas vandens lygis. Patikrinkite, ar matavimo inde yra vandens.	
E5	Patikrinkite vandens tiekimo sklendę*, įleidimo vožtuvą, išleidimo	
	sklendę/vožtuvą ir vandens lygio jutiklį.	
	Vandens talpykloje vis dar yra vandens, nors talpykla jau	
E7	išskalauta ir vanduo išleistas. Patikrinkite, ar matavimo inde yra	
	vandens. Patikrinkite išleidimo sklendę ir vandens lygio jutiklį.	
FO	Pažeista jungtis tarp valdymo pulto ir garo generatoriaus.	
23	Patikrinkite kabelį ir gnybtus.	
	Vandens talpykla neužpildoma po skalavimo. Patikrinkite, ar	
E10	matavimo inde yra vandens. Patikrinkite vandens tiekimo sklendę*,	
	įleidimo vožtuvą, išleidimo sklendę/vožtuvą ir vandens lygio jutiklį.	
	Talpykla pilna vandens, nors pildymas tik prasidėjo (paleidimo,	
E11	išjungimo, skalavimo cikluose). Patikrinkite išleidimo sklendę/	
	vožtuvą ir vandens lygio jutiklį.	
	Per daug pildymų per penkias minutes. Patikrinkite vandens	
E13	tiekimo sklendę*, čiurkšlės stiprumą* (1 lentelė), įleidimo vožtuvą,	
	išleidimo sklendę/vožtuvą ir vandens lygio jutiklį.	
	ļjungus prietaisą, per 10 minučių nepasiektas reikiamas	
E14	vandens lygis. Išvalykite matavimo indą ir patikrinkite laidus.	
F15	Garinant nebus pasiektas reikiamas vandens lygis. Patikrinkite	
	vandens tiekimo* ir išleidimo sklendę.	
	"Wi-Fi" signalinė lemputė išjungta: "Wi-Fi" ryšys išjungtas S-CO	
	sąrankos meniu.	
	"Wi-Fi" signalinė lemputė jjungta: "Wi-Fi" ryšys jjungtas. Ryšys su	
	maršrutizatoriumi ir "MyHarvia" debesija veikia.	
	"Wi-Fi" indikatoriaus lemputė sumirksi 3 kartus iš eilės:	
	"Wi-Fi" ryšys įjungtas, bet nepavyksta prisijungti prie "MyHarvia"	
<b>`</b> ?`	debesijos. Patikrinkite interneto ryšį*. Pabandykite iš naujo paleisti	
	marśrutizatorių*.	
	"Wi-Fi" indikatoriaus lemputė sumirksi 5 kartus iš eilės:	
	"Wi-Fi" ryšys įjungtas, tačiau "Wi-Fi" ryšys tarp valdymo skydelio ir	
	marśrutizatoriaus nutruksta. Pabandykite nustatyti ryśj isjungdami ir	
	jjungdami "WI-FI rysį valdymo skydelio S-CO sąrankos meniu^.	
_	Priežiūros signalinė lemputė pradeda mirksėti praėjus 200 valandų	
- <b></b>	nuo ankstesnių priežiūros darbų. Atlikite techninės priežiūros darbus.	
	Po jų iš naujio įjunkite skaitiklį.	
Kelios kla	idos. Pranešimai apie klaidą slenka ekrane.	
Vandens	<b>talpykla persismelkusi aromatu.</b> Patikrinkite, ar kvapnusis skystis iš	
garo vamzdžio neteka į vandens talpyklą.		
Valdymo :	skydelio funkcijos klaida: atkurkite gamintojo nustatytas reikšmes	
# 2. UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA

# 2. INSTALIAVIMO INSTRUKCIJA



#### 4. zīmējums.

4 pav.

Modelis Modelis	Jauda Galia	leteicami Rekomen	e tvaika ka duojamas j	bīnes izmē pirties dydi	ri (m³) s (m³)			Tvaika jaudas	230 V 11	V~	400 V 3N~	
		Viegla sie (akrila, u. Lengva si (akrilo pla pan.)	ena .c.) iena astiko ir	Flīzēta vie Lengva sie plytelių ap	egla siena ena su odaila	Flīzēta akr u.c. Masyvi sie siena su p apdaila ir	mens siena, na (mūrinė lytelių pan.)	kapacitāte Garo išeiga	Kabelis	Drošinātājs Saugiklis	Kabelis	Drošinātājs Saugiklis
	kW	*	**	*	**	*	**	kg/h	mm²	A	mm²	A
HGX20XW	2,2	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2,0	3 x 1,5	10	-	-
HGX45XW	4,5	2-5	2-7	2-4	2-6	2-3,5	2-4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX60XW	5,7	2,5-8	3,5-11	2-6	3-9	2-5	2-7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX90XW	9,0	6-12	9-17	4,5-10	7,5-14	3-8	6-11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX110XW	10,8	10-14,5	15-21	8-12	12-17	6-10	10-14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX150XW	15,0	12-19,5	17-28	10-16	14-23	8-13,5	12-18,5	20,1			5 x 6	3 x 25



Montāžas informācija HGX tvaika ģeneratoram Garo generatorių HGX instaliavimo duomenys * Ventilēta * Vėdinama ** Neventilēta ** Nevėdinama

# 2.1. Pirms uzstādīšanas

Pirms tvaika ģeneratora uzstādīšanas, izlasiet un iepazīstaties ar montāžas un ekspluatācijas instrukcijas un pārbaudiet sekojošus punktus:

- Tvaika ģeneratora jaudai jāatbilst tvaika kabīnes kubatūrai. 2. tabulā doti norādījumi par tvaika ģeneratoru un sienu materiālu minimālajām un maksimālajām kubatūrām.
- Sprieguma padeve ir piemērota tvaika ģeneratoram.
- Drošinātāji un savienojošie kabeļi atbilst noteikumiem un to izmēri atbilst 2. tabulā norādītajiem izmēriem.
- Tvaika ģeneratora uzstādīšanas vietai jāatbilst minimālām prasībām par drošiem attālumiem, kuri ir norādīti 5. attēlā un vietai jābūt tādai, kā noteikts 2.2. nodaļā.

# 2.2. Uzstādīšanas vieta un stiprinājums

Tvaika ģeneratoram jābūt uzstādītam sausā iekštelpā. Tvaika ģeneratoru nedrīkst uzstādīt vietā, kur tas var sasalt vai kur tas ir pakļauts kaitīgu vielu ietekmei. Maksimālā atļauta temperatūra ap ierīci ir 30 °C.

- Telpas grīdā jābūt kanalizācijas trapam ūdens novadīšanai. Neuzstādiet ierīci tieši virs drenas, jo no drenas nākošais tvaiks mitrina tvaika ģeneratoru un var izraisīt problēmas.
- Ja tvaika ģenerators tiek uzstādīts skapī vai kādā noslēgtā telpā, ap ierīci jānodrošina pietiekama ventilāciju.

Tvaika ģeneratora izkārtojumu var mainīt, samainot vietām priekšējo un aizmugurējo vāku (6. attēls).

- Ja ierīce tiek uzstādīta pie sienas, montāžas daļas pagrieziet vertikāli.
- Tvaika ģeneratoru var novietot zemāk, montāžas daļas pagriežot horizontālā plāksnē un samazinot nogulšņu trauku (7. attēls).

Stingri piestipriniet tvaika ģeneratoru pie sienas vai pamatnes ar skrūvēm, kas ir piemērotas materiālam (6 skrūves).

# 2.1. Pieš instaliavimą

LT

Prieš instaliuodami garo generatorių perskaitykite jo instrukciją ir patikrinkite šiuos dalykus:

- Garo generatoriaus galia turi atitikti garinės pirties patalpos tūrį. 2 lentelėje pateikiamos pirties tūrio ribinės reikšmės, rekomenduojamos kiekvienam iš generatorių priklausomai nuo patalpos sienų konstrukcijos.
- Ar elektros tinklo įtampa atitinka garo generatoriaus maitinimo įtampą ?
- Ar elektros saugikliai ir kabeliai atitinka reikalavimus ir matmenis, nurodytus 2 lentelėje ?
- Garo generatoriaus padėtis privalo atitikti saugos reikalavimus dėl minimalių atstumų, kurie parodyti 5 pav., o jo instaliavimo vieta turi būti parinkta pagal 2.2. skyrelyje aprašytus reikalavimus.

### 2.2. Įrengimo vieta ir tvirtinimas

Garo generatorius turi būti instaliuojamas pastato vidaus patalpoje, sausoje vietoje. Garo generatoriaus negalima įrengti ten, kur jis gali užšalti, o taip pat kur jį gali paveikti agresyvios medžiagos. Aukščiausia leidžiama temperatūra įrenginio aplinkoje yra 30 °C.

- Patalpoje turi būti grindys su kanalizacijos atvamzdžiu, į kurį galima išleisti vandenį iš generatoriaus. Prietaiso neįrenkite tiesiai virš nutekėjimo angos, nes iš jos kylantis garas sudrėkins garo generatorių, tai gali sukelti problemų.
- Jeigu garo generatorius montuojamas spintoje arba panašioje uždaroje erdvėje, tai jam turi būti užtikrintas pakankamas vėdinimas.

Garo generatoriaus parankumą dešiniarankiams / kairiarankiams galima pakeisti, sukeičiant priekinį ir galinį dangtelius (6 pav.).

- Jei prietaisą tvirtinate prie sienos, tvirtinimo atramas pasukite į vertikalią padėtį.
- Garo generatoriui galėsite parinkti žemesnę vietą, jei tvirtinimo atramas pasuksite į horizontalią padėtį ir sutrumpinsite nuosėdų indą (7 pav.).

Garo generatorių patikimai pritvirtinkite prie sienos arba pagrindo, naudodami atramos medžiagai tinkamus įvarus (6 sraigtus).



5. zīmējums. Drošas montāžas attālumi 5. pav. Instaliavimo atstumai





6. zīmējums. Izkārtojuma maiņa 6 pav. Pritaikymas kairiarankiams/ dešniarankiams

# 2.3. Ūdens padeves un izplūdes ūdens savienojumi

4. zīmējums. Ūdens padeves caurulei jābūt aprīkotai ar ventili kam ir jābūt hermētiskam. Maksimālais ieplūstošā ūdens spiediens ir 4,0 bāri.

 zīmējums. Tvaika ģeneratora ūdens novadīšanas caurulei jābūt savienotai ar kanalizāciju tvaika ģenerātora uzstādīšanas telpas grīdā.

Novadītais ūdens nedrīkst plūst atpakaļ uz tvaika kabīni, jo ūdens temperatūra ir ļoti augsta (70 °C)!

Uzstādiet caurules, kas sasvērtas projām no tvaika ģeneratora.



7. zīmējums. 7 pav.

#### 2.3. Prijungimas prie vandentiekio

Žiūr. 4 pav. Ant vandentiekio atšakos prieš garo generatorių būtina įrengti sklendę ir priešsrovės apsauginį vožtuvą. Tiekiamo vandens slėgis neturi viršyti 4,0 barų.

Žiūr. 8 pav. Vandens išleidimo vamzdis turi būti prijungtas prie kanalizacijos atvamzdžio grindyse patalpos, kurioje instaliuotas garo generatorius.

#### Iš generatoriaus išleidžiamas vanduo negali būti nukreiptas į pirties patalpą, kadangi jis yra labai karštas (70 °C) !

Vandens tiekimo ir vandens išleidimo jungtys. Sumontuokite nuo garo generatoriaus einančius vamzdžius.



8. zīmējums. Tvaika ģeneratora pievienojumi 8 pav. Garo generatoriaus jungtys

### 2.4. Pieslēgšana elektrotīklam

Tvaika ģeneratora pieslēgšanu elektrotīklam drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis atbistoši valstī spēkā esošajiem elektromontāžas noteikumiem. Elektromontāžas shēma tvaika ģenerātoram 9. zīmējums.

#### 2.4.1. Temperatūras sensora uzstādīšana

Uzstādiet temperatūras sensoru pie tvaika kabīnes griestiem vai pie sienas 1700-3000 mm virs grīdas līmeņa. Izurbiet caurumu ar diametru 7.5 mm, ievietojiet urbuma vietā sensoru, un hermetizējiet ar silikonu.

Neuzstādiet sensoru durvju vai ventilācijas atveru tuvumā. Pieļaujamā zona ir norādīta 10. zīm.

#### 2.4. Elektrinis prijungimas

Garo generatorių prie elektros tinklo pagal galiojančius reikalavimus gali prijungti tik kvalifikuotas profesionalus elektrikas. Prijungimo elektrinė schema parodyta 9 pav.

#### 2.4.1. Temperatūros jutiklio tvirtinamas

Temperatūros jutiklis tvirtinamas pirties viduje prie lubų arba sienos 1700-3000 mm lygyje virš grindų. Pasirinktoje vietoje išgręžiama 7,5 mm skersmens kiaurymė, pro ją iškišamas jutiklis ir užsandarinamas silikono hermetiku.

Neįrenkite jutiklio arti durų arba vėdinimo angos. Leidžiama instaliavimo zona parodyta 10 pav.

LT



9. zīmējums.

9 pav.



10. zīmējums. Temperatūras sensora ievietošana 10 pav. Temperatūros jutiklio instaliavimas

# 2.5. Tvaika caurules

Tvaiks no tvaika ģeneratora vada uz tvaika kabīni plūst pa vara caurulēm. Minimālais tvaika caurules iekšējais diametrs ir 15 mm. Tvaika ģeneratoru ar vara cauruļvadiem var savienot, izmantojot caurspīdīgu silikona šļūteni, kuras iekšējais diametrs ir 18 mm.

Caurspīdīgās caurules palīdz atrast potenciālās problēmas.

Caurulēm jābūt kārtīgi izolētām. Kārtīgi izolētās tvaika caurules maksimālais garums ir 10 metri. Ir ieteicams izvietot tvaika ģeneratoru tik tuvu tvaika kabīnei, cik tas ir iespējams, lai samazinātu tvaika cauruļu garumu.

Ja izmanto vairāk par vienu tvaika sprauslu, tvaika caurulei, kas pievienota uzgaļiem, jābūt aprīkotai ar plūsmas kontroles vārstu tā, lai tvaiks vienmērīgi plūstu uz tvaika kabīni. 12A. zīmējums. Vārstu regulēšana:

- Pilnībā atveriet visus vārstus.
- Ja no viena vārsta plūst daudz vairāk tvaika, samaziniet plūsmu.

• Nesamaziniet plūsmu visos vārstos.

Tvaikam no sprauslām jāplūst brīvi. Ja tvaika sprauslā un/vai caurulēs ir aizsprostojums, tvaiks izplūdīs caur pārspiediena vārstu (8. zīmējums).

Tvaika caurules tālākajam galam jābūt sasvērtam uz tvaika nodalījuma pusi. Caurulēs nedrīkst būt nekādi papildus izliekumi, kondensācijas sablīvējuma vietas vai pagrieziena vietas. 12B. zīmējums.

#### 2.6. Tvaika sprauslu uzstādīšana

Piestipriniet tvaika sprauslu pie tvaika caurules gala un izolējiet tvaika caurules izplūdes vietu ar silikonu. Sprauslas jāizvieto 100-300 mm virs grīdas līmeņa. Sprauslas vītnes izmērs ir G¹/₂" (spraudligzda). 12A. zīmējums.

Novietojiet sprauslas atveri uz leju. Pārliecinieties, ka tvaiks neapdedzina tvaika pirts lietātājus. Izvietojiet sprauslas tā, lai tiem nevarētu nejauši pieskarties.

### 2.5. Garo vamzdžiai

LT

Garai iš garo generatoriaus į pirtį tiekiami variniais vamzdžiais. Mažiausias garo vamzdžio vidinis skersmuo – 15 mm. Garo generatorių prie varinių vamzdžių galite prijungti permatomomis silikoninėmis žarnomis, kurių vidinis skersmuo yra 18 mm.

Naudojant permatomus vamzdžius, lengviau aptikti galimas problemas.

Vamzdžius būtina kruopščiai izoliuoti. Tokio gerai izoliuoto garo vamzdžio didžiausias ilgis – 10 metrų. Garo generatorių rekomenduojama patalpinti kuo arčiau pirties, kad garo vamzdžiai būtų įmanomai trumpesni.

Jeigu pirtyje įrengiamas daugiau negu vienas garo purkštukas, tai kiekvienas garo atvamzdis privalo turėti srauto reguliavimo sklendę tam, kad garai būtų tolygiai paskleidžiami patalpoje. Žiūr. 12A pav. Sklendžių reguliavimas:

- Visas sklendes atidarykite iki galo.
- Jei iš kurio nors purkštuko sklinda žymiai daugiau garo, atitinkama sklende jų srautą sumažinkite.
- Nesumažinkite garų srauto prisukdami visas sklendes.

Garai iš purkštuko turi sklisti laisvai. Jeigu purkštukai ar/ir garo vamzdžiai yra užsikimšę, tai tuomet garai veršis pro apsauginį vožtuvą (žiūr. 8 pav.).

Tolimąjį garo vamzdžio galą reikia nukreipti su nuolydžiu link garinės pirties. Garo vamzdyje turėtų būti kuo mažiau alkūnių ir jungčių, be to, jame negali būti "vandens kišenių". Žiūr. 12B pav.

#### 2.6. Garo purkštukų įrengimas

Garo purkštukas jungiamas prie garo vamzdžio galo, o kiaurymė, pro kurią į pirtį pranertas garo vamzdis, sandarinama silikono hermetiku. Purkštukai išdėstomi 100-300 mm lygyje virš grindų. Purkštuko sriegis yra G½" (vidinis). Žiūr. 12A pav.

Purkštuko žiočių anga pasukama žemyn. Įsitikinkite, kad garai nenuplikys besikaitinančiųjų. Purkštukai įrengiami taip, kad prie jų niekas atsitiktinai neprisiliestų.



11. zīmējums. Tvaika sprauslas un caurules 11 pav. Garo purkštukai ir vamzdžiai

LV

#### 2.7. Aromatizātoru sūkņa uzstādīšana

Aromatizātoru sūkni uzstāda, lai smaržas ieplūstu tvaika caurulē. Savienojumam starp padeves cauruli un tvaika cauruli ir jāatrodas iespējami tuvāk tvaika sprauslai. Tādējādi laika gaitā tvaika caurulē uzkrāsies iespējami mazāk smaržu pārpalikumu. Skatiet 4. attēlu. Elektromontāžas shēma tvaika ģenerātoram 9. zīmējums.

#### 2.8. Automātiskā izplūdes vārsta uzstādīšana

Skatiet 4. attēlu. Elektromontāžas shēma tvaika ģenerātoram 9. zīmējums. Pievelkot savienojumu, stingri turiet tvaika ģeneratora šļūteni un nepieļaujiet tās griešanos. **Pēc uzstādīšanas aktivizējiet automātisko izplūdes vārstu no vadības paneļa (S-03).** 

# 2.9. Vadības paneļa uzstādīšanas vieta un piestiprināšana

Vadības panelis ir izturīgs pret šļakatām, un tam ir mazs darbības spriegums. Paneli var uzstādīt sausā vietā, piemēram, mazgāšanās telpā, ģērbtuvē vai dzīvojamās telpās. Paneli nevar uzstādīt tvaika nodalījumā. 13. attēls.

Sienas konstrukcijā esošie cauruļvadi (ø 30 mm) ļauj paslēpt datu kabeli sienā, citādi tas būtu redzams uz sienas virsmas.

#### 2.10. lerīces pasargāšanai no pārkarsēšanas atiestatīšana

Atveriet vāku. Pēc nepieciešamības pārvietojiet shēmas plates karkasu, atskrūvējot skrūves. Izsisto pārkaršanas aizsargierīces drošinātāju var atiestatīt piespiežot pogu ierīces galā. 14. zīmējums.

Pārkaršanas drošinātāja izsišanas cēloni jānosaka pirms piespiežat atiestatīšanas pogu. lerīci pasargāšanai no pārkarsēšanas var atiestatīt tikai kvalificēts apkalpojošā personāla darbinieks. Piespiediet pārkaršanas aizsargierīces atiestates pogu.

# LT

#### 2.7. Aromato siurblio įrengimas

Aromato siurblys įrengiamas taip, kad įpurkštų kvapnųjį skystį į garo vamzdį. Jungtis tarp tiekimo vamzdelio ir garo vamzdžio turi būti kuo arčiau garo purkštuko. Taip ilgainiui garo vamzdyje kaupsis kuo mažiau aromato likučių. Žiūr. 4 pav. Prijungimo elektrinė schema parodyta 9 pav.

#### 2.8. Automatinis vandens išleidimo vožtuvas

Žiūr. 4 pav. Prijungimo elektrinė schema parodyta 9 pav. Verždami jungtį, tvirtai laikykite garų generatoriaus žarną, kad ji nesisuktų. Atlikę įrengimo darbus, naudodamiesi valdymo pultu, įjunkite automatinį išleidimo vožtuvą (S-03).

# 2.9. Valdymo pulto vietos parinkimas ir tvirtinimas

Valdymo pultas apsaugotas nuo purslų, jis veikia žema įtampa. Pultą galima įrengti sausoje vietoje, pvz., prausimosi ar persirengimo, gyvenamosiose patalpose. Pulto negalima įrengti garinėje pirtyje. Žiūr. 13 pav.

Valdymo kabelius galima pakloti į sienose paslėptus laidų kanalus (ø 30 mm) arba juos reikia tvirtinti ant sienos.

#### 2.10. Perkaitinimo saugiklio ijungimas

Nuimkite dangtelį. Jei reikia, atsukite sraigtus ir patraukite valdymo plokštės gaubtą. Išsijungusį perkaitinimo saugiklį jjunkite (grąžinkite į darbinę padėtį) paspausdami mygtuką, esantį įtaiso gale. Žiūr. 14 pav.

Priežastį, dėl kurios išsijungė perkaitimo saugiklis, būtina išsiaiškinti dar prieš jį pakartotinai įjungiant. Perkaitimo saugiklį leidžiama įjungti tik techninio aptarnavimo specialistui.



13. zīmējums. Vadības paneļa piestiprināšana 13 pav. Valdymo pulto instaliavimas



14. zīmējums. Ierīces pasargāšanai no pārkarsēšanas atiestatīšana 14 pav. Perkaitinimo saugiklio ijungimas

**3. REZERVES DALAS** 

# 3. ATSARGINĖS DETALĖS



Rekomendējam izmantot vienīgi ražotāja rezerves daļas. Mes patariame naudoti vien tik paties gamintojo tiekiamas atsargines dalis.

# CS

# 1. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

# 1.1. Elementy generatora pary

- 1. Panel sterujący
- 2. Czujnik temperatury
- 3. Przewód parowy
- Dysza parowa 4.
- Wąż doprowadzający wodę 5.
- Zawór weża doprowadzającego wodę 6. 7. Waż odprowadzający wodę
- 8a. Ręczny zawór spustowy
- 8b. Automatyczny zawór spustowy (opcjonalnie)
- 9. Spust podłogowy
- 10. Zawór nadciśnieniowy
- 11. Kabel zasilający
- 12. Pompa zapachowa (opcjonalnie)
- 13. Gumowa zatyczka
- 14. Pojemnik na osad

# 1. NÁVOD K OBSLUZE

#### 1.1. Komponenty parního generátoru

- Ovládací panel 1.
- Teplotní čidlo 2.
- 3. Vedení páry
- 4. Parní tryska
- 5. Přívod vody
- 6. Uzávěr přívodu vody
- 7. Vypouštěcí vedení
- Ruční vypouštěcí ventil 8a.
- 8b. Automatický vypouštěcí ventil (volitelná)
- 9. Odtok v podlaze
- 10. Pojistný ventil
- 11. Napájecí kabel
- 12. Aroma pumpa (volitelná)
- 13. Gumová zátka
- 14. Sběrač usazenin



Rysunek 1. Elementy generatora pary Obrázek 1. Komponenty parního generátoru

- 1.2. Ostrzeżenia
- Zawory, weże i dysze generatora pary stają się w trakcie pracy urządzenia niebezpiecznie gorące. Nie dotykaj ich gołymi rekoma.
- Para wydostająca się z dysz także może spowodować oparzenia. Nie zrań swojej skóry.
- Jeżeli istnieja blokady w dyszach lub rurach parowych, generator doprowadzi do wypuszczenia pary z zaworu nadciśnieniowego. Nie blokuj go.
- Nie umieszczaj urządzeń elektrycznych w kabinie parowej.
- Upewnij się, że pomieszczenie sauny parowej odpowiednio wysusza się po użytkowaniu

#### 1.2. Upozornění

- Kohouty, vedení a trysky zapnutého parního generátoru jsou vřelé. Nedotýkejte se jich holýma rukama.
- Vřelá je i pára, která proudí z trysek. Neopařte se.
- Pokud se parní trysky nebo vedení páry ucpou, generátor vypouští páru přetlakovou tryskou. Nesmíte ji zablokovat.
- Do parní kabiny nenoste elektrické spotřebiče.
- Po použití je nutno parní kabinu nechat důkladně vyschnout.

#### 1.3. Eksploatacja generatora pary

Przed uruchomieniem urządzenia, upewnij się, że w kabinie parowej nie znajdują się żadne niepotrzebne obiekty. Sprawdź też, czy para wodna obficie wydostaje się z dyszy generatora. Następnie odkręć zawór węża doprowadzającego wodę.

Generator pary wyposażony jest w osobny panel sterujący. Podświetlenie przycisków na panelu oznacza tryb gotowości urządzenia.



Jeżeli przyciski nie są podświetlone, sprawdź, czy za pomocą wyłącznika głównego zostało uruchomione zasilanie.

	Ω	4		$\bigcirc$
Połączenie Wi-Fi	Hemperatura	konserwacja	Czas pracy	(ତୁ) Blokada przycisków
Zmniejszenie wartości*	MENU Zmiana trybu	+ Zwiększenie wartości*	* Nacisnąć i pr aby przyspies: warto	rzytrzymać, zyć zmianę ści.
Wł./wył. generatora pary	کې: Wł./wył. oświetlenia	Uł./wył. wentylatora		
	() @			
رید Właczenie gen	Ci Ci HARVIA			
( <u>k</u> )	Naciśnij przycisk	: ON/OFF generat	ora pary.	
40 C 22 C	Najpierw wyświe wyświetlacz prze parowej. Genera i nagrzewa się.	etlana jest ustawi ełącza się na aktu tor pary zaczyna	iona temperatura ualną temperatur napełniać zbiorr	a, po czym rę kabiny nik na wodę
1:00	Wytwarzanie pa pobiera wodę do parowej osiąga ż	ry zostaje wstrzy o zbiornika wody żądaną wartość.	mane, gdy gener i gdy temperatur	ator pary a w kabinie
	Ustawienia			
	MENU	Naciśnij przyc menu ustawie	isk MENU, aby ot n.	tworzyć
	40 C	<b>Temperatura</b> 30-55°C Ustaw żądaną przycisków + i	Zakres regulacj temperaturę za 	i wynosi pomocą
	MENU	Naciśnij przyc	isk MENU.	
	6:00	Czas włączen godz. Maksym w dodatkowyc	<b>nia.</b> Minimalna w nalną wartość mo natawieniach (	vartość to 1 ożna ustawić 1–12:00 h).
		Wstępne ust	awianie czasu ( cickaj przyciek	włącznik
		czasowyj. Na przekroczysz i żądany czas z Czas zmienia	maksymalny czas a pomocą przycis się w krokach co	az 5. Wybierz 5ków - i +. 1 godz.
	(MENU)	Naciśnij przyc	isk MENU, by wy	jść.

cs

### 1.3. Obsluha generátoru páry

Než zařízení spustíte, přesvědčte se, zda v parní kabině nejsou předměty, které tam nepatří. Dále se přesvědčte, zda jsou průchodné parní trysky. Otevřete přívod vody.

Parní generátor je vybaven samostatným ovládacím panelem. Po rozsvícení tlačítek na panelu je zařízení v pohotovostním režimu.



Pokud tlačítka nesvítí, zkontrolujte, zda je zapnuto napájení z hlavního vypínače.

#### Ovládací panel Světelné kontrolky a tlačítka 3 (L)Ś ß Ц Údržba Wi-Fi připojení Hlavní Teplota Doba zapnutí vypínač (MENU) (+)(-)Snížení Změna Zvýšení * Stisknutím a podržením hodnoty* režimu hodnoty* tlačítka se hodnota bude měnit rychleji. Ċ **(**2 ( Generátor páry Osvětlení Větrání 1/0 1/0 1/0 00 MENU ( - )(+)( Ċ Ċ. HARVIA Zapnutý vyvíječ páry Stiskněte tlačítko ON/OFF vyvíječe páry. Nejprve se zobrazí nastavená teplota, poté se displej přepne na zobrazení aktuální teploty v parním boxu. Vyvíječ páry začne plnit zásobník vody a zahřeje se. 40 C 22 C Když vyvíječ páry odebírá vodu z vodní nádrže a když teplota v páře stoupne na požadovanou hodnotu, vyvíjení páry se 1:00

přeruší. Nastavení Stisknutím tlačítka MENU otevřete nabídku (MENU) nastavení Teplota. Rozsah nastavení je 30 – 55°C 40 C Pomocí tlačítek + a - nastavte požadovanou teplotu. (MENU) Stiskněte tlačítko MENU. Zbývající čas zapnutí. Minimální hodnota 6:00 je 1 h. Maximální hodnotu lze dále nastavit v rozmezí 1 – 12:00 h. Přednastavené nastavení času (načasované zapnutí). Mačkejte tlačítko +, dokud nepřekročíte maximální dobu zapnutí Pomocí tlačítek - a + vyberte požadovaný čas. Čas se mění v krocích po jedné hodině. Pro opuštění nastavení stiskněte tlačítko (MENU) MENU.

# PL

# Mut

wyłączenie ger	ieratora pary
(	Generator pary wyłączy się i przełączy w tryb czuwania po naciśnięciu przycisku I/O, upływie czasu włączenia lub wystąpieniu błędu.
	Urządzenie wyposażone jest w automatyczny zawór spustowy. Urządzenie opróżnia zbiornik na wodę 30 minut po wyłączeniu. W tym czasie nie odłączaj przewodu zasilającego.
Dodatkowe usta	awienia
(-) (MENU) (+)	Otworzyć menu ustawień, jednocześnie naciskając przyciski -, MENU i +. Przytrzymać przez 5 sekund. Uwaga! Jeśli sterownik znajduje się w trybie gotowości, przyciski nie będą świecić.
S-01 1:00	<b>Maksymalny czas pracy.</b> Maksymalny czas pracy można regulować za pomocą przycisków - i +. Zakres ustawienia wynosi 1 – 24 godzin.
MENU	Naciśnij przycisk MENU.
S-02 OFF	<ul> <li>Pamięć awarii zasilania. Opcje po awarii zasilania to:</li> <li>ON1: Urządzenie uruchomi się ponownie. Regulator czasowy będzie kontynuował pracę od momentu, w którym był ustawiony przed awarią zasilania.</li> <li>ON2: Urządzenie uruchomi się ponownie. Regulator czasowy uruchomi się ponownie.</li> <li>OFF: Urządzenie nie uruchomi się ponownie po awarii zasilania.</li> </ul>
	Uwaga: Przepisy bezpieczenstwa dotyczące pamięci w przypadku awarii zasilania różnią się w zależności od regionu zamieszkania.
MENU	Naciśnij przycisk MENU.
S-03 OFF	Aktywacja automatycznego zaworu spustowego (opcjonalnie). Automatyczny zawór spustowy: ON Reczny zawór spustowy: OFF
MENU	Naciśnij przycisk MENU.
S-04 OFF	<b>Odstępy między wymianą wody.</b> Jeżeli uruchomiony został automatyczny zawór spustowy, odstępy między wymianą wody możesz zmienić za pomocą przycisków– i +. Do wyboru są opcje: 0,5, 1, 2, 3 oraz 4 godziny (1.6.).
MENU	Naciśnij przycisk MENU.
S-05 200	<b>Całkowita liczba godzin pracy.</b> Wyświetlacz pokazuje dotychczasowy czas pracy urządzenia.
MENU	Naciśnij przycisk MENU.
S-06 200	<b>Cykl serwisowy.</b> Wyświetlacz pokazuje czas w godzinach od ostatniej konserwacji urządzenia. Zresetuj licznik po konserwacji przez wciśnięcie przycisku – na 5 sekund. Cykl serwisowy można zmienić, naciskając jednocześnie przyciski – i +.
MENU	Naciśnij przycisk MENU.
S-07	<b>Ręczna kontrola wody.</b> Dodawanie i spuszczanie wody jest możliwe za pomocą przycisków + i -, np. podczas czyszczenia zbiornika na wodę, usuwania usterek lub podczas konserwacji.
MENU	Naciśnij przycisk MENU.
S-08	<b>Wybór opcji zdalnego uruchamiania</b> PULS: Naciśnięcie: włączenie generatora pary Przytrzymanie: wyłączenie generatora pary I-O: Uruchamianie lub wyłączanie generatora pary
(MENU)	Naciśnij przycisk MENU.

# CS

Vypnutý vyvíječ	. páry
<del>.</del>	Když stisknete tlačítko I/O, nebo když uplyne doba zapnutí či dojde k chybě, vyvíječ páry se vypne a přepne se do pohotovostního režimu. Zařízení je vybaveno automatickým vypouštěcím ventilem. Spotřebič vyprázdní nádržku na vodu 30 minut po vvpnutí.
	Během této doby neodpojujte napájecí kabel.
Další nastavení	
- MENU +	Otevřete nabidku nastavení současným stisknutím tlačitek -, MENU a +. Stiskněte po dobu 5 sekund. Upozornění Pokud je řídicí jednotka v pohotovostním režimu, tlačítka nesvítí.
S-01 1:00	Maximální doba zapnutí. Maximální dobu zapnutí lze změnit tlačítky - a +. Rozsah je 1–24 h.
MENU	Stiskněte tlačítko MENU.
S-02 OFF	<ul> <li>Paměť pro výpadky napájení. Možnosti po výpadku napájení jsou:</li> <li>ON1: Zařízení se restartuje. Časovač pokračuje z pozice, ve</li> </ul>
	<ul> <li>které se nacházel před výpadkem napájení.</li> <li>ON2: Zařízení se restartuje. Časovač se resetuje.</li> <li>OFF: Jednotka se po výpadku napájení nerestartuje.</li> <li>Pozor! Bezpečnostní předpisy pro paměť při výpadku napájení se liší podle regionu.</li> </ul>
MENU	Stiskněte tlačítko MENU.
S-03 OFF	Aktivace automatického výpustného ventilu (volitelná). Automatický vypouštěcí ventil: ON Ruční vypouštěcí ventil: OFF
MENU	Naciśnij przycisk MENU.
S-04 OFF	<b>Interval proplachu.</b> Pokud byl aktivován automatický vypouštěcí ventil, interval proplachu lze změnit s pomocí tlačítek – a +. Lze vybrat 0,5, 1, 2, 3 a 4 hodiny (1.6.).
MENU	Naciśnij przycisk MENU.
S-05 200	<b>Celková doba provozu.</b> Displej ukazuje, kolik hodin bylo zařízení v provozu.
MENU	Stiskněte tlačítko MENU.
S-06 200	Servisní cyklus. Displej ukazuje, před kolika hodinami byla provedena údržba. Po provedení údržby vynulujte počítadlo tak, že na 5 sekund stisknete tlačítko Servisní čas lze změnit současným stisknutím tlačítek - a +.
MENU	Stiskněte tlačítko MENU.
S-07	Manuální ovládání vody. Pomocí tlačitek + a - můžete přidávat a vypouštět vodu, např. při čištění vodní nádrže, odstraňování problémů nebo během servisu.
MENU	Stiskněte tlačítko MENU.
S-08	<b>Výběr provozu s dálkovým spuštěním</b> PULS: Krátké stisknutí: vyvíječ páry zap. Dlouhé stisknutí: vyvíječ páry vyp. I-O: Vyvíječ páry zap. nebo vyp.
(MENU)	Stiskněte tlačítko MENU.

PL

	i
S-09	Jednostka temperatury. Zmienić ustawienie za pomocą
	przycisków – i +.
	CELS (Celsjusz)
	FAHr (Fahrenheita)
MENU	Naciśnij przycisk MENU.
S 10	Osuszanie. Jeśli tryb osuszania jest włączony, osuszanie
5-10	rozpocznie się z chwila wyłaczenia generatora pary. Długość
	okresu osuszania to 1 godz
	OFF > Osuszanie WVł
$\frown$	ON > Osuszanie W2
(MENU)	Naciśnij przycisk MENU.
S 11	Jasność wyświetlacza. Użyj przycisków - i +, aby dostosować
3-11	jasność wyświetlacza.
MENU	Nacišnij przycisk MENU.
5.00	Połaczenie Wi-Fi. Połacz panel sterujący z siecią Wi-Fi za
3-00	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą
3-00	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i + Szczenółowe instrukcie sa dostenne w
3-00	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w polikacji MyHarvia
3-00	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia.
_ 3-CU	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia.
3-00	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi Fi po porgely storujeczne pie świeci)
3-00	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym nie świeci).
3-00	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym nie świeci). ON > połączenie Wi-Fi jest włączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi
3-00	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym nie świeci). ON > połączenie Wi-Fi jest włączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym świecie).
5-00	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym nie świeci). ON > połączenie Wi-Fi jest włączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym świecie). COnn > tryb łączenia jest aktywny.
MENII	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym nie świeci). ON > połączenie Wi-Fi jest włączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym świecie). COnn > tryb łączenia jest aktywny. Nacisnąć przycisk MENU. Sterownik przejdzie w tryb
MENU	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym nie świeci). ON > połączenie Wi-Fi jest włączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym świecie). COnn > tryb łączenia jest aktywny. Nacisnąć przycisk MENU. Sterownik przejdzie w tryb gotowości.
MENU	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym nie świeci). ON > połączenie Wi-Fi jest włączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym świecie). COnn > tryb łączenia jest aktywny. Nacisnąć przycisk MENU. Sterownik przejdzie w tryb gotowości.
MENU	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym nie świeci). ON > połączenie Wi-Fi jest włączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym świecie). COnn > tryb łączenia jest aktywny. Nacisnąć przycisk MENU. Sterownik przejdzie w tryb gotowości.
MENU	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym nie świeci). ON > połączenie Wi-Fi jest włączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym świecie). COnn > tryb łączenia jest aktywny. Nacisnąć przycisk MENU. Sterownik przejdzie w tryb gotowości. <b>e</b> Podświetlenie sauny/kabiny parowej można okablować tak,
MENU) Podświetleni	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym nie świeci). ON > połączenie Wi-Fi jest włączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym świecie). COnn > tryb łączenia jest aktywny. Nacisnąć przycisk MENU. Sterownik przejdzie w tryb gotowości. Podświetlenie sauny/kabiny parowej można okablować tak, aby można było nim sterować z panelu sterowania. (maks.
MENU Podświetleni	pomocą aplikacji MyHarvia. Zmienić ustawienie za pomocą przycisków – i +. Szczegółowe instrukcje są dostępne w aplikacji MyHarvia. OFF > połączenie Wi-Fi jest wyłączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym nie świeci). ON > połączenie Wi-Fi jest włączone (wskaźnik świetlny Wi-Fi na panelu sterującym świecie). COnn > tryb łączenia jest aktywny. Nacisnąć przycisk MENU. Sterownik przejdzie w tryb gotowości. Podświetlenie sauny/kabiny parowej można okablować tak, aby można było nim sterować z panelu sterowania. (maks. 100W/230V-). Włącz / wyłącz podświetlenie, naciskajac

Co:	100W/220V/ ) Where / www.hare podewietlania posiskaias
	100vv/230v~j. vviącz / wyjącz podswietlenie, naciskając
	przycisk na panelu sterowania.
Wentylacja	
	Jeżeli w saunie/kabinie parowej zainstalowany jest wentylator,
215	można go włączać i wyłączać z panelu sterowania (maks.
64	100W/230V~). Włącz / wyłącz wentylator, naciskając przycisk
	na panelu sterowania.
Blokada przy	cisków panelu sterowania
R	Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przyciski generatora pary i podświetlenia. Blokadę przycisków można włączyć tylko
	w trybie czuwania. Blokada przycisków zapobiega ponadto zdalnemu uruchomieniu.
Przywrócenie	ustawień fabrycznych
はいない	Gdy panel sterowania jest w trybie czuwania, naciśnij i
58	przytrzymaj przez 5 sekund przyciski generatora pary,
	podświetlenia i wentylatora.
rST	
OFF	Wyświetlony zostanie komunikat rSt OFF. Naciśnij +, aby
	zmienić status przywracania na ON
ON	Naciśnii MENU, aby przywrócić ustawienia fabryczne
MENU	

# 1.4. Zdalne sterowanie

Generator pary można uruchomić za pomocą zdalne-go sterownika umieszczonego np. w recepcji hotelowej. ▷ S-08

S-09	<b>Jednotka teploty.</b> Nastavení změníte pomocí tlačítek - a +. CELS (Celsius) FAHr (Fahrenheit)
MENU	Stiskněte tlačítko MENU.
S-10	Odvlhčování. Když je režim odvlhčování zapnutý, interval odvlhčování začne po vypnutí generátoru páry. Odvlhčovací cyklus trvá jednu hodinu. OFF > Odvlhčování je vypnuto ON > Odvlhčování je zapnuto
MENU	Stiskněte tlačítko MENU.
S-11	Jas displeje. Jas displeje upravíte pomocí tlačítek - a +.
MENU	Stiskněte tlačítko MENU.
S-CO	<ul> <li>Wi-Fi připojení. Připojte ovládací panel k síti Wi-Fi pomocí aplikace MyHarvia. Nastavení změníte pomocí tlačítek - a +. Podrobnější pokyny naleznete v aplikaci MyHarvia.</li> <li>OFF &gt; Připojení Wi-Fi je vypnuté (kontrolka Wi-Fi na ovládacím panelu nesvítí).</li> <li>ON &gt; Připojení Wi-Fi je zapnuté (kontrolka Wi-Fi na ovládacím panelu svítí).</li> <li>COnn &gt; Režim připojení je aktivní.</li> </ul>
(MENU)	Stiskněte tlačítko MENU. Řídicí jednotka se přepne do

Osvětlení	
Ç	Osvětlení sauny/parního boxu lze zapojit tak, aby bylo možné jej ovládat z ovládacího panelu. (maximálně 100W/230 V -). Světla zapnete / vypnete stiskem tlačitka na ovládacím panelu.
Větrání	
Ċ.	Pokud je v sauně/parním boxu instalován ventilátor, lze jej zapínat a vypínat z ovládacího panelu (maximálně 100W/230 V -). Ventilátor zapnete / vypnete stiskem tlačítka na ovládacím panelu.
Zámek klávesni	ice ovládacího panelu
(4) (4) (4)	Stiskněte a po dobu tří sekund podržte tlačítka vyvíječe páry a osvětlení. Zámek klávesnice lze aktivovat pouze v pohotovostním režimu. Zámek klávesnice také zabraňuje vzdálenému startu.
Obnovení továr	ního nastavení
	Když je ovládací panel v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítka generátoru páry, světel a ventilátoru po dobu 5 sekund.
rST OFF ▼ ON MENU	Zobrazí se stavové hlášení rSt OFF. Stisknutím + změníte stav resetování na ON Stisknutím MENU provedete obnovení továrního nastavení

**1.4. Dálkové ovládání**Parní generátor je možné ovládat pomocí dálkového ovládá-ní, které může být namontováno např. v hotelové recepci.
▷ S-08

#### Obsługa zdalna

Generatorem pary można sterować zdalnie za pomocą aplikacji MyHarvia po nawiązaniu połączenia.

Zdalne sterowanie jest możliwe, gdy na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat "rc on".

Wstępne ustawianie czasu (włącznik czasowy). Jeśli urządzenie jest ustawione na uruchamianie z funkcją wstępnego ustawiania czasu, nie można nim sterować zdalnie. Po włączeniu urządzenia można je wyłączyć za pomocą pilota.

Osuszanie: gdy grzejnik zostanie wyłączony zdalnie, a tryb osuszania jest włączony, rozpocznie się osuszanie i nie można go zdalnie zatrzymać.

Tryb oszczędzania energii: Jeśli przez 30 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, aktywowany zostanie tryb oszczędzania energii. Świeci się tylko kontrolka przycisku generatora pary (, jeśli tryb zdalny jest aktywny, wyświetlony zostanie komunikat "rc on").

FOTA (Firmware Over the Air). Panel sterujący Xenio Wi-Fi posiada funkcję automatycznego pobierania najnowszych aktualizacji oprogramowania sprzętowego panelu sterującego.

#### Aplikacja mobilna MyHarvia

MyHarvia to aplikacja mobilna, która umożliwia zdalne sterowanie funkcjami panelu sterowania Xenio WiFi. Dzięki aplikacji mobilnej MyHarvia można:

- Właczać i wyłaczać urzadzenie.
- Włączać i wyłączać akcesoria (podświetlenie, wentylacja).
- Ustawiać i monitorować temperature.
- Ustawiać i monitorować wilgotność powietrza.
- Sprawdzać informacje o stanie urządzenia.
- Ustawiać zaplanowane uruchomienie.

Liczba urządzeń, które można powiązać z aplikacją MyHarvia, jest nieograniczona. Za pomocą aplikacji mobilnej można sterować kilkoma saunami wyposażonymi w panel sterujący Xenio WiFi, np. w saunie w domu i w domku letniskowym.

#### Ekran główny aplikacji MyHarvia

- 1. Menu urządzenia
- 2. Ustawienia urzadzenia
- 3. Zaprogramowane uruchomienie
- 4. Harmonogram tygodniowy
- 5. Regulacja temperatury sauny
- 6. Regulacja temperatury sauny
- 7. Temperatura docelowa
- 8. Wł./wył. generatora pary
- 9 Regulacja generatora pary
- 10. Wł./wył. funkcjiLaitteet 11. Urzadzenia
- 12. Profil użytkownika i ustawienia 13. Komunikaty stanu / o błędach
- Uwaga! Dostępne przyciski różnią

#### się w zależności od funkcji obsługiwanego urzadzenia

#### Instalowanie aplikacji MyHarvia

- 1. Pobrać aplikację mobilną MyHarvia ze sklepu z aplikacjami (Google Play / App Store).
- 2. Utworzyć i zarejestrować konto MyHarvia.
- 3. Zaloguj się do konta MyHarvia.

#### Uwaga! Ze względu na lokalne ograniczenia aplikacja MyHarvia nie jest dostępna we wszystkich krajach.

#### Łączenie aplikacji MyHarvia z panelem sterującym Xenio WiFi

Pierwsze urządzenie zostaje podłączone natychmiast po zalogowaniu na swoje konto. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Kolejne nowe urządzenia można parować za pomocą funkcji "+ Add new" na ekranie głównym. Należy postepować zgodnie z instrukciami w aplikacii.



#### Vzdálené použití

CS

Po navázání spojení lze vyvíječ páry ovládat na dálku pomocí aplikace MyHarvia. Dálkové ovládání je možné, když se na ovládacím panelu zobrazuje"rc on".

Přednastavené nastavení času (načasované zapnutí). Pokud je zařízení nastaveno na spuštění s funkcí načasovaného zapnutí, nelze jej ovládat na dálku. Jakmile je zařízení zapnuto, je možné jej pomocí dálkového ovládání vypnout.

Odvlhčování: když je ohřívač vypnut vzdáleně a je zároveň povoleno odvlhčování, odvlhčování se spustí a nelze jej na dálku zastavit.

Úsporný režim: Pokud během 30 minut nestisknete žádné tlačítko, aktivuje se režim úspory energie. Svítí pouze kontrolka tlačítka vyvíječe páry (pokud je aktivní režim dálkového použití, zobrazí se stavové hlášení "rc on").

FOTA (Firmware Over the Air): Ovládací panel Xenio Wi-Fi má funkci, která do ovládacího panelu automaticky stáhne nejnovější firmware.

#### Mobilní aplikace MyHarvia

MyHarvia je mobilní aplikace, která umožňuje vzdáleně ovládat funkce ovládacího panelu Xenio WFfi. S mobilní aplikací MyHarvia můžete:включать и выключать устройство:

- Zapnout a vypnout zařízení.
- Zapnout a vypnout příslušenství (světla, ventilace).
- Nastavit a sledovat teplotu.
- Nastavit a sledovat vlhkost.
- Sledovat informace o stavu.
- Nastavit plánovaný start.

Počet zařízení, která můžete k aplikaci MyHarvia připojit, není nijak omezen. V mobilní aplikaci můžete pomocí ovládacího panelu Xenio Wi-Fi ovládat několik saun nebo parních lázní, například jednu u vás doma a druhou na chatě.

#### Hlavní menu aplikace MvHarvia:

- 1. Nabídka zařízení
- 2 Nastavení zařízení
- Časovaný start
- 4. Týdenní hodiny
- 5. Nastavení teploty v sauně Aktuální teplota v sauně
- 7. Cílová teplota
- 8. Generátor páry ON / OFF
- 9. Regulace vlhkosti
- 10. Funkce ON / OFF
- 11. Zařízení
- 12. Stav / Chyboyé zprávy 13. Laitteen tilatieto / virheilmoitukset

Upozornění Dostupná tlačítka závisejí na vlastnostech ovládaného zařízení.

#### Instalace aplikace MyHarvia:

- 1. Stáhněte si mobilní aplikaci MyHarvia z obchodu s aplikacemi (Google Play / App Store).
- 2. Vytvořte si účet a zaregistrujte se v aplikaci MyHarvia.
- 3. Přihlaste se ke svému účtu MyHarvia.

#### Upozornění Kvůli místním omezením není aplikace MyHarvia dostupná ke stažení ve všech zemích.

#### Připojení aplikace MyHarvia a ovládacího panelu Xenio Wi-Fi

První zařízení je nainstalováno ihned poté, co se přihlásíte ke svému účtu. Postupujte podle pokynů v mobilní aplikaci. Později můžete spárovat nová zařízení vybráním "+ Přidat nové" z domovské nabídky. Postupujte podle pokynů v mobilní aplikaci.



6.

#### 1.5 Pompa zapachowa (opcjonalnie)

W trakcie pracy urządzenia, dzięki pompie zapachowej, do rur parowych doprowadzany będzie aromat. Pompa zapachowa sterowana jest za pomocą panelu sterującego.

- Przed włączeniem generatora pary podłącz wąż ssący pompy do pojemnika zapachowego.
- Podczas pierwszego użycia rozprzestrzenienie zapachu w kabinie parowej następuje z opóźnieniem, ponieważ najpierw musi on przedostać się przez przewód. Wskazówka: proces możesz przyspieszyć, ustawiając maksymalną intensywność zapachu.
- Przed włączeniem pompy upewnij się, że pojemnik zapachowy nie jest suchy. Pompa nie może działać bez żadnego aromatu.
- Używaj jedynie aromatów przeznaczonych do generatorów pary. Zapoznaj się z instrukcjami znajdującymi się na opakowaniach.

#### 1.6. Podświetlenie

Podświetlenie kabiny parowej może być ustawione w sposób umożliwiający kontrolę z panelu sterującego generatora (max 100 W/230 V ~).



Włącz i wyłącz podświetlenie wciskając odpowiednik przycisk na panelu sterującym.

#### 1.7. Automatyczny zawór spustowy (opcja)

Automatyczny zawór spustowy pomaga zapobiec problemom spowodowanym zanieczyszczeniami wody. Funkcje automatycznego zaworu spustowego:

- 4. Przepłukiwanie przewodów odprowadzających wodę Urządzenie wypłukuje zanieczyszczenia, które mogły się nagromadzić w przewodach odprowadzania wody. Płukanie odbywa się co 5 poborów wody przez urządzenie.
- 5. Wymiana wody w zbiorniku (S-04) Następuje opróżnienie zbiornika wodnego i napełnienie go czystą wodą, zgodnie z wybranym czasem. Funkcja ta została wprowadzona z myślą o instytucjach itp., gdzie generator pary pracuje nieprzerwanie przez kilka godzin. Wymiana zajmuje ponad 5 minut. W tym czasie wytwarzanie pary zostaje wstrzymane.
- 6. Opróżnianie zbiornika wody po użyciu Wymiana i opróżnienie zbiornika wody następują automatycznie po wyłączeniu generatora pary. Czas opróżniania wynosi około 5 minut.

# 1.5. Aroma pumpa (volitelná)

CS

Po zapnutí začne pumpa dávkovat vonnou látku do parního potrubí. Aroma pumpa se ovládá s pomocí ovládacího panelu.

- Sací hadici čerpadla připojte před zapnutím parního generátoru k nádobě s vonnou látkou.
- Během prvního použití se vůně uvolňuje se zpožděním, protože vonná látka musí nejprve projít potrubím. Tip: proces lze urychlit nastavením intenzity dávkování vůně na maximum.
- Ujistěte se, že nádoba s vonnou látkou během použití nevysychá. Pumpa nesmí být ponechána bez náplně.
- Používejte pouze aroma určené pro parní generátory a zacházejte s nimi podle přiloženého návodu.

### 1.6. Osvětlení

Osvětlení parní kabiny lze nastavit tak, aby je bylo možné ovládat z ovládacího panelu parního generátoru (max 100 W/230 V~).



Světlo se rozsvěcuje a zhasíná tlačítkem na ovládacím panelu.

#### 1.7. Automatický vypouštěcí ventil (volitelný)

Automatický vypouštěcí ventil pomáhá zabránit problémům způsobeným nečistotami ve vodě. Funkce automatického vypouštěcího ventilu:

- 4. Proplach vypouštěcího potrubí Zařízení vyplachuje nečistoty, které se nahromadily ve vypouštěcím potrubí. Proplach se provádí vždy při 5. přivádění vody do zařízení.
- 5. Proplach vodní nádrže (S-04) Zařízení vypouští vodní nádrž a plní ji čistou vodou podle zvoleného intervalu proplachu. Tato funkce je určena především pro provozy s nepřetržitým užíváním parního generátoru několik hodin v kuse. Proplach může trvat déle než 5 minut a během této doby zařízení pozastaví vyvíjení páry.
- 6. Vypuštění vodní nádržky po použití Zařízení proplachuje a vypouští vodní nádržku automaticky při vypnutí parního generátoru. Vypouštění trvá asi 5 minut.



Rysunek 2. Opróżnianie pojemnika na osad Obrázek 2. Vyprázdnění sběrače usazenin

Właściwość wody	Efekt	Zalecenie
Vlastnost vody	Účinek	Doporučení
Nagromadzenie osadów organicznych	Kolor, smak, wytrącanie osadów	< 12 mg/l
Koncentrace humusu	Zbarvení, chuť, usazeniny	
Nagromadzenie związków żelaza	Kolor, nieprzyjemny zapach, smak, wytrącanie osadów	< 0,2 mg/l
Koncentrace železa	Zbarvení, zápach, chuť, usazeniny	
Stężenie manganu (Mn)	Kolor, smak, wytrącanie osadów	<0,10 mg/l
Koncentrace manganu (Mn)	Zbarvení, zápach, chuť, usazeniny	
Twardość: najgroźniejszymi substancjami są magnez (Mg) oraz wapno, czyli	Wytrącanie osadów	Mg: < 100 mg/l
związek wapnia (Ca)		Ca: < 100 mg/l
Tvrdost: nejdůležitějšími složkami jsou	Usazeniny	
hořčík (Mg) a vápenec, resp. vápník (Ca)		
Woda zawierająca chlorki	korozja	Cl: <100 mg/l
Voda obsahující chloridy	koroze	
Woda chlorowana	Zagrożenie zdrowia	Zabronione w użyciu
Chlorovaná voda	Škodí zdraví	Nesmí se používat
Woda morska	Szybka korozja	Zabronione w użyciu
Mořská voda	Rychlá koroze	Nesmí se používat
Stężenie arsenu i radonu	Zagrożenie zdrowia	Zabronione w użyciu
Koncentrace arsenu a radonu	Škodí zdraví	Nesmí se používat
Natężenie przepływu w wężu doprowadzającym (pomiar: wyznacz	Zbyt niski przepływ: przerwy w pracy generatora	8–12 l/min
objętość wody, która w czasie jednej minuty przepłynęła przez wąż	Zbyt wysoki przepływ: woda wypływająca z węża parowego	
Průtok vody z přívodu (změřte, kolik vody nateče za jednu minutu)	Příliš nízký: porucha generátoru páry	
	Příliš vysoký: z parního vedení vytéká voda	

Tabela 1. Wymagania dotyczące jakości wody Tabulka 1. Požadavky na kvalitu vody

#### 1.8. Konserwacja generatora pary

Poniższe czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy:

- opróżnianie pojemnika na osad (podrozdział 1.8.1.),
- czyszczenie czujnika poziomu wody (podrozdział 1.8.2.),
- odwapnianie (podrozdział 1.8.3.).



Po upływie 200 godzin od przeprowadzenia prac serwisowych świetlny wskaźnik czasu zaczyna migać. ▷ S-06

Pozostałe prace konserwatorskie muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników.

Generatory parowe mające zastosowanie publiczne, instytucjonalne itp. muszą być serwisowane dwa razu w ciągu roku (kontrola i czyszczenie zbiornika, elementów grzejnych i czujnika).

#### 1.8.1. Opróżnianie pojemnika na osad

Na dnie urządzenia znajduje się pojemnik na osad, w którym gromadzone są zanieczyszczenia wody. Jeżeli jest pełny, opróżnij pojemnik.

Zachowaj ostrożność przy generatorze pary gorącej. Nie wyjmuj pojemnika na osad podczas pracy urządzenia. Przed wyjęciem pojemnika na osad upewnij się, że generator pary ochłodził się całkowicie. Prawidłowy czas schładzania wynosi 24 godziny od zakończenia użytkowania.

- Upewnij się, że zbiornik wody jest pusty (sprawdź miarkę widoczną przez przezroczystą pokrywę włazu serwisowego: jeżeli w miarce znajduje się woda, musisz opróżnić zbiornik).
- Wyłącz generator pary za pomocą wyłącznika głównego (rysunek 2).
- 3. Pod pojemnikiem na osad umieść wiadro. Wyjęcie pojemnika może spowodować wyciek pewnej ilości wody.
- 4. Odkręć zakrętkę pojemnika na osad.
- 5. Wyjmij pojemnik, pociągając go. Wyczyść pojemnik.
- 6. Umieść pojemnik z powrotem na miejscu i dokręć zakrętkę.

# 1.8. Údržba generátoru páry

Následující činnosti údržby smějí vykonávat neprofesionální uživatelé:

- vyprazdňování sběrače usazenin (oddíl 1.8.1.)
- čištění snímače hladiny vody (oddíl 1.8.2.)
- Odstranění vodního kamene (oddíl 1.8.3.)



Kontrolka času začne blikat po uplynutí 200 hodin od předchozího servisu. ▷ S-06

Veškerou další údržbu mohou provádět pouze pověřené osoby.

Údržbu parního generátoru používaného ve veřejných provozech apod. je nutno provádět pečlivě alespoň dvakrát ročně (prohlídka a vyčištění zásobníku, topných prvků a povrchových čidel).

### 1.8.1. Vyprázdnění sběrače usazenin

V dolní části zařízení se nachází sběrač usazenin, který sbírá nečistoty z vody. Po naplnění sběrač vyprázdněte.

Pozor na horký parní generátor. Sběrač usazenin nevyprazdňujte během používání zařízení. Před vyjmutím sběrače usazenin se ujistěte, zda parní generátor stihl vychladnout. Dostatečná doba pro ochlazení je 24 hodin od předchozího použití.

- Ujistěte se, že vodní nádržka je prázdná (zkontrolujte odměrku přes průhledný kryt servisního otvoru: pokud se v odměrce nachází voda, je třeba nádržku vyprázdnit).
- Parní generátor vypněte s pomocí hlavního vypínače (obrázek 2).
- Pod sběrač usazenin umístěte nádobu. Po uvolnění sběrače může z potrubí unikat určité množství vody.
- 4. Uvolněte utahovák sběrače usazenin.
- 5. Sběrač vytáhněte a očistěte.
- Sběrač nasaďte zpět na své místo a upevněte utahovákem.

# 1.8.2. Odwapnianie

Doprowadzana do zbiornika woda zawiera zanieczyszczenia np. wapno, które po pewnym czasie może blokować pracę wewnętrznych elementów generatora. Dopuszczalna zawartość wapna w wodzie (twardość wody) i związana z nią konieczność odwapniania regulowana jest lokalnymi ustaleniami. Jeżeli doprowadzana woda jest twarda, zaleca się montaż systemu zmiękczającego w instalacji doprowadzającej wodę do budynku. Wymagania dotyczący jakości wody zebrano w tabeli 1.

#### Odwapnianie roztworem kwasu cytrynowego

Opary roztworu kwasu cytrynowego są nieszkodliwe. Oprócz kwasu cytrynowego możesz użyć innych środków odwapniających. Zawsze postępuj według instrukcji zamieszczonych na opakowaniach.

- 1. Rozpuść 50 do 80 g kwasu cytrynowego w litrze wody.
- 2. Włącz generator pary i pozostaw go na 10 minut.
- Wyłącz go przy użyciu głównego wyłącznika (zob. rysunek 2).
- 4. Wyjmij korek znajdujący się w górnej części generatora pary (rysunek 3)
- 5. Wlej roztwór kwasu cytrynowego do zbiornika na wodę i umieść korek z powrotem na miejscu.
- 6. Pozostaw taki układ na jedną godzinę.
- Włącz główny wyłącznik generatora. Jeżeli pamięć błędu zasilania jest wlączoną, wtedy generator pary zacznie pracować bez naciskania przycisku 1.

#### Wymiana wody (ręczny zawór spustowy)

- 8. Opróżnij zbiornik wody i zakręć zawór spustowy.
- 9. Włącz generator przy użyciu wyłącznika i pozostaw go na 10 minuty.
- 10. Wyłącz generator pary przy użyciu wyłącznika, opróżnij zbiornik na wodę i zakręć zawór spustowy.

#### Wymiana wody (automatyczny zawór spustowy)

- 8. Włącz generator przy użyciu wyłącznika i pozostaw go na 10 minuty.
- 9. Włącz generator przy użyciu wyłącznika i pozostaw go wyłączonego na 5 minuty.

#### 1.8.3. Czyszczenie dyszy parowej

Dysze parowe mogą być czyszczone roztworem miękkiego mydła.

### 1.8.2. Odstranění vodního kamene

Voda z kohoutků obsahuje nečistoty, např. vápenec, kterým se po čase mohou zanést vnitřní části generátoru páry. Množství vápenatých příměsí (tvrdost vody), kvůli nimž je nutné odstraňovat vodní kámen, se v různých regionech liší. Je-li voda z kohoutku tvrdá, doporučujeme nainstalovat do rozvodů v domě změkčovač. Požadavky na kvalitu vody jsou uvedeny v tabulce 1.

#### Odstranění vodního kamene kyselinou citrónovou

Výpary roztoku kyseliny citrónové nejsou zdraví škodlivé. K odstranění vodního kamene lze kromě kyseliny citrónové použít i jiné přípravky, vždy dodržujte pokyny na obale.

- 1. Rozpusťte 50-80 g kyseliny citrónové v 1 litru vody.
- 2. Zapněte generátor páry a nechte jej 10 minut v provozu.
- 3. Vypněte jej hlavním vypínačem (viz obrázek 2).
- 4. Odstraňte zátku z horní části vyvíječe páry (obrázek 3)
- Do vodní nádržky nalijte roztok kyseliny citrónové a zátku nasaďte zpět na místo.
- 6. Roztok kyseliny nechte působit hodinu.
- Zapněte hlavní vypínač. Pokud se udrží paměť pro výpadek napětí, generátor páry se zapne, aniž byste museli použít tlačítko 1.

#### Vyplachování (Ruční vypouštěcí ventil)

- 8. Vyprázdněte zásobník na vodu a uzavřete výpustný ventil.
- 9. Tlačítkem 1 zapněte generátor páry na 10 minutu.
- Generátor vypněte tlačítkem 1, vypusťte vodu a uzavřete výpustný ventil.

#### Vyplachování (Automatický vypouštěcí ventil)

- 8. Tlačítkem 1 zapněte generátor páry na 10 minut.
- 9. Generátor vypněte tlačítkem 1 a počkejte 5 minut.

#### 1.8.3. Čištění parních trysek

Parní trysky čistěte slabým roztokem mýdlové vody.



Rysunek 3. Odwapnianie Obrázek 3. Odstranění vodního kamene

#### 1.9. Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku wystąpienia usterki, na panelu sterującym wyświetlony zostanie numer urządzenia oraz powiadomienie o błędzie, które pozwoli zlokalizować przyczynę awarii.

Użytkownicy są uprawnieni do kontroli jedynie punktów oznaczonych gwiazdką (*). Pozostałe pracy konserwatorskie muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników.

#### Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku wystąpienia usterki, na panelu sterującym wyświetlony zostanie numer urządzenia oraz powiadomienie o błędzie, które pozwoli zlokalizować przyczynę awarii.

 $\underline{\mathbb{A}}$ 

Użytkownicy są uprawnieni do kontroli jedynie punktów oznaczonych gwiazdką (*). Pozostałe pracy konserwatorskie muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników.

E1	Awaria układu pomiarowego czujnika temperatury. Sprawdź okablowanie oraz połaczenia prowadzace od złaczy do czujnika.
E2	Zwarcie układu pomiarowego czujnika temperatury. Sprawdź okablowanie oraz połaczenia prowadzace od złaczy do czujnika
	Awaria układu pomiarowogo bozniecznika termicznego. Wciśnii
F3	nrzycisk resetujący bezpiecznika termicznego. Sprawdź okablowanie
	oraz połaczenia prowadzace od złaczy do bezpiecznika termicznego.
	Niski poziom wody. Sprawdź, czy w miarce znajduje się wodą.
E5	Skontroluj wlot wody*, zawór elektromagnetyczny, zawór spustowy
	oraz czujnik powierzchniowy.
	Pomimo wymiany i opróżnienia w zbiorniku nadal znajduje się
E7	woda. Sprawdź, czy w miarce znajduje się woda. Sprawdź zawór
	spustowy i czujnik poziomu wody.
FO	Utrata połączenia między panelem sterującym a generatorem
Ea	pary. Sprawdź kable i złącza.
	Niewypełnienie zbiornika po wymianie wody. Sprawdź,
E10	czy w miarce znajduje się woda. Skontroluj wlot wody*, zawór
	elektromagnetyczny, zawór spustowy oraz czujnik powierzchniowy.
	Napełnianie wodą mimo pełnego zbiornika (włączanie,
E11	wyłączanie, wymiana wody). Skontroluj zawór elektromagnetyczny
	oraz czujnik powierzchniowy.
	Zbyt wiele napełnień w ciągu pięciu minut. Skontroluj wlot
E13	wody*, przepływ*, zawor elektromagnetyczny, zawor spustowy oraz
	czujnik powierzchniowy.
<b>F14</b>	W ciągu 10 minut od uruchomienia urządzenia poziom wody
E14	nie osiągnął wystarczającego poziomu. wyczysc miarkę i sprawoz
	Pedezas przew parownika zawarteść wody nie osiaca
E15	wystarczająceno poziomu. Sprawdź wlot wody nie usiąga
	Lampka kontrolna Wi-Fi jest wyłaczona: Połaczenie Wi-Fi jest
	wyłączone w menu konfiguracji funkcji S-CO
	Lampka kontrolna Wi-Fi jest właczona: Połaczenie Wi-Fi jest
	właczone. Połaczenia z routerem i chmura MyHarvia działaja
	prawidłowo.
	Lampka kontrolna Wi-Fi miga 3 razy z rzędu: Połaczenie Wi-Fi
	jest włączone, ale połączenie z chmurą MyHarvia nie powiodło się.
<b>`</b> •`	Sprawdź połączenie z Internetem*. Spróbuj ponownie uruchomić
	router*.
	Lampka kontrolna Wi-Fi miga co 5 sekund: Połączenie Wi-Fi
	jest włączone, ale połączenie Wi-Fi między panelem sterowania
	a routerem nie działa. Spróbuj naprawić połączenie, wyłączając
	i włączając połączenie Wi-Fi w menu konfiguracji funkcji S-CO w
	panelu sterowania*.
a	Lampka kontrolna zacznie migać, gdy minie 200 godzin od
<u>∕</u> r	poprzedniego serwisu. Przeprowadzić czynności serwisowe. Po
	zakończeniu czynności zresetować licznik.
Kilka błę	<b>dow.</b> Na wyswietlaczu pojawiają się komunikaty o błędach.
W ZDIORN	iku wody wyczuwalny jest aromat. Sprawdz, czy substancja
zapacnow parę.	a nie przeuostaje się uo zbiornika wodnego przez rurę doprowadzającą
Awaria p	anelu sterowania: Przywróć ustawienia domyślne

cs

#### 1.9. Odstraňování závad

Pokud dojde k chybě, ovládací panel zobrazí číslo zařízení a chybovou zprávu, která pomůže odstranit příčinu chyby.

Uživatel může odstraňovat jenom závady označené hvězdičkou (*). Všechny ostatní servisní zásahy smí provádět pouze osoba pověřená údržbou.

#### Odstraňování závad

Pokud dojde k chybě, ovládací panel zobrazí číslo zařízení a chybovou zprávu, která pomůže odstranit příčinu chyby.

Uživatel může odstraňovat jenom závady označené hvězdičkou (*). Všechny ostatní servisní zásahy smí provádět pouze osoba pověřená údržbou.

E1	Preruseny obvod cidla pro mereni teploty. Zkontrolujte vodice,
	které vedou od čidla ke konektorům a jejich kontakty.
F2	Zkrat v obvodu čidla pro měření teploty. Zkontrolujte vodiče, které
	vedou od čidla ke konektorům a jejich kontakty.
	Přerušený obvod pro ochranu proti přehřátí. Stiskněte resetovací
E3	tlačítko ochrany proti přehřát. Zkontrolujte kabeláž a připojení od
	konektorů ke snímači ochrany proti přehřátí.
	Nízká hladina vody. Zkontrolujte, zda se v odměrce nachází
E5	voda. Zkontrolujte přívod vody*, elektromagnetický ventil, výpustný
	ventil a povrchové čidlo.
	V nádržce je stále voda i po propláchnutí a vyprázdnění.
E7	Zkontrolujte, zda se v odměrce nachází voda. Zkontrolujte vypouštěcí
	ventil a snímač hladiny vody.
FQ	Přerušené spojení mezi ovládacím panelem a generátorem
L3	<b>páry.</b> Zkontrolujte kabel a konektory.
	Zásobník vody je po vypláchnutí prázdný. Zkontrolujte, zda se v
E10	odměrce nachází voda. Zkontrolujte přívod vody*, elektromagnetický
	ventil, výpustný ventil a povrchové čidlo.
	Zásobník vody je plný, ještě než jej začnete plnit (pouštění a
E11	zastavování vody při vyplachování). Zkontrolujte výpustný ventil a
	povrchové čidlo.
	Několikrát opakované plnění během pěti minut. Zkontrolujte
E13	přívod vody*, vydatnost průtoku, elektromagnetický ventil, výpustný
	ventil a povrchové čidlo.
E14	Do 10 minut po zapnutí zařízení nebylo dosaženo dostatečné
	hladiny vody. Vyčistěte odměrku a zkontrolujte kabeláž.
	Při odpařování nebude dosaženo dostatečné bladiny vody
E15	i ii ouparovani nebuue uosazeno uostatetne mauniy vouy.
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil.
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. <b>Kontrolka Wi-Fi nesvítí:</b> Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto.
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. <b>Kontrolka Wi-Fi nesvítí:</b> Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. <b>Kontrolka Wi-Fi svítí:</b> Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují.
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. <b>Kontrolka Wi-Fi nesvítí:</b> Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. <b>Kontrolka Wi-Fi svítí:</b> Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. <b>Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou:</b> Wi-Fi připojení je zapnuté,
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo.
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo. Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*.
((•	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo. Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*. Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekund: Wi-Fi připojení je
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo. Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*. Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekund: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo. Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*. Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekund: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi-
((î	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo. Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*. Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekund: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi- Fi připojení v nabídce nastavení S-CO ovládacího panelu*.
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo. Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*. Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekund: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi- Fi připojení v nabídce nastavení S-CO ovládacího panelu*.
(î	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo. Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*. Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekund: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi- Fi připojení v nabídce nastavení S-CO ovládacího panelu*.
(î	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo. Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*. Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekund: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi- Fi připojení v nabídce nastavení S-CO ovládacího panelu*.
	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo. Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*. Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekund: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi- Fi připojení v nabídce nastavení S-CO ovládacího panelu*.
E15	Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil. Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto. Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují. Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo. Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*. Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekund: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi- Fi připojení v nabídce nastavení S-CO ovládacího panelu*. Kontrolka údržby začne blikat po uplynutí 200 hodin od předchozího service. Prevedite service paretvite začívadle.
E15	<ul> <li>Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo.</li> <li>Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekund: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi- Fi připojení v nabídce nastavení S-CO ovládacího panelu*.</li> <li>Kontrolka údržby začne blikat po uplynutí 200 hodin od předchozího servisu. Proveďte servis. Po servisu resetujte počitadlo.</li> </ul>
E15	<ul> <li>Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo.</li> <li>Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekunt: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi- Fi připojení v nabídce nastavení S-CO ovládacího panelu*.</li> <li>Kontrolka údržby začne blikat po uplynutí 200 hodin od předchozího servisu. Proveďte servis. Po servisu resetujte počitadlo.</li> </ul>
E15	<ul> <li>Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo.</li> <li>Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekunt: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi- Fi připojení v nabídce nastavení S-CO ovládacího panelu*.</li> <li>Kontrolka údržby začne blikat po uplynutí 200 hodin od předchozího servisu. Proveďte servis. Po servisu resetujte počítadlo.</li> </ul>
E15	<ul> <li>Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo.</li> <li>Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekunt: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi- Fi připojení v nabídce nastavení S-CO ovládacího panelu*.</li> <li>Kontrolka údržby začne blikat po uplynutí 200 hodin od předchozího servisu. Proveďte servis. Po servisu resetujte počítadlo.</li> <li>thyb. Na displeji běží chybové zprávy.</li> </ul>
E15	<ul> <li>Zkontrolujte přívod vody* a vypouštěcí ventil.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi nesvítí: Wi-Fi připojení je v nabídce nastavení S-CO vypnuto.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi svítí: Wi-Fi připojení je zapnuté. Připojení k routeru a cloudovému úložišti MyHarvia fungují.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi zabliká 3x za sebou: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale připojení ke cloudovému úložišti MyHarvia se nezdařilo.</li> <li>Zkontrolujte připojení k internetu*. Zkuste restartovat router*.</li> <li>Kontrolka Wi-Fi blikne jednou za 5 sekunt: Wi-Fi připojení je zapnuté, ale Wi-Fi připojení mezi ovládacím panelem a routerem je nefunkční. Zkuste připojení dát do pořádku vypnutím a zapnutím Wi- Fi připojení v nabídce nastavení S-CO ovládacího panelu*.</li> <li>Kontrolka údržby začne blikat po uplynutí 200 hodin od předchozího servisu. Proveďte servis. Po servisu resetujte počítadlo.</li> <li>thyb. Na displeji běží chybové zprávy.</li> <li>nádržce je cítit vůně. Zkontrolujte, zda vonná látka neteče do vodní parního potrubí.</li> </ul>

Porucha ovládacího panelu: Obnovte tovární nastavení.

# 2. INSTRUKCJA MONTAŻU

# 2. NÁVOD NA INSTALACI



CS

Rysunek	4.
Obrázek	4.

Model Model	del Moc Zalecana kubatura kabiny parowej (m ³ ) Para 230 V 1N~ del wyjścia Doporučená velikost paní kabiny (m ³ ) wodna					<b> </b> ~	400 V 3N~					
	Výstup Ściana lekka (akrylowa, itp.) Lehká stěna (akryláto- vá apod.)		Ściana lekka wyłożo-Śc na płytkami na Lehká stěna s obklady Ka d		Ściana kamienna wyłożo- na płytkami, itp. Kamenná stěna s obkla- dy apod.		Kapacita Kabel výstupu zasilają páry Kabel		Bez- piecz- nik Fáze	Kabel zasi- lający Kabel	Bezpiecz- nik Fáze	
	kW	*	**	*	**	*	**	kg/h	mm²	А	mm²	A
HGX20XW	2,2	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2,0	3 x 1,5	10	-	-
HGX45XW	4,5	2-5	2-7,0	2-4	2-6	2-3,5	2-4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX60XW	5,7	2,5-8	3,5-11	2-6	3-9	2-5	2-7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX90XW	9,0	6-12	9-17	4,5-10	7,5-14	3-8	6-11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX110XW	10,8	10-14,5	15-21	8-12	12-17	6-10	10-14,0	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX150XW	15,0	12-19,5	17-28	10-16	14-23	8-13,5	12-18,5	20,1			5 x 6	3 x 25



** bez wentylacji ** nevětraný

### 2.1. Uwagi przed montażem

Przed montażem generatora pary, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi instalacji i sprawdź następujące kwestie:

- Moc wyjściowa generatora pary powinna być dopasowana do pojemności kabiny parowej. W tabeli 2 zawarto zalecenia dotyczące minimalnych i maksymalnych pojemności dla każdego generatora i materiału ściennego.
- Napięcie zasilające musi być odpowiednie dla danego generatora.
- Bezpieczniki i kable zasilające muszą być zgodne z przepisami i odpowiadać zestawieniu z tabeli 2.
- Lokalizacja, w której montowany jest generator musi spełniać minimalne wymagania dotyczące bezpiecznych odległości, zebranych na rysunku 5 oraz odpowiadać opisowi zawartemu w podrozdziale 2.2.

#### 2.2. Miejsce i przeprowadzaniemontażu

Generator parowy należy zainstalować w suchym, zabudowanym miejscu. Nie może być to lokalizacja, w której urządzenie narażone będzie na działania mrozu lub szkodliwych substancji. Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi 30 °C.

- W pomieszczeniu musi być zamontowana podłogowa kratka ściekowa umożliwiająca odprowadzanie wody. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio nad kratką ściekową, gdyż wydostająca się z niej para mogłaby zmoczyć generator i spowodować wystąpienie problemów.
- Jeżeli generator pary montowany jest wewnątrz obudowy lub innej zamkniętej przestrzeni, wokół urządzenia należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Symetryczne ustawienie generatora pary można zmieniać poprzez zamienianie przedniej i tylnej pokrywy (rysunek 6).

- W przypadku montażu na ścianie ustaw odpowiednie części pionowo.
- Generator pary możesz umieścić nisko, ustawiając uchwyty montażowe w pozycji poziomeji obcinając pojemnik na osad (rysunek 7).

Generator pary przymocuj bezpośrednio do ściany lub podłoża przy użyciu odpowiednich dla materiału śrub (6 sztuk).

# CS

### 2.1. Než začnete

Než začnete s instalací generátoru páry, prostudujte si návod a zkontrolujte následující body:

- Výstup generátoru páry musí odpovídat velikosti parní kabiny. Údaje o minimální a maximální velikosti kabiny u různého typu zdiva jsou pro jednotlivé generátory uvedeny v tabulce 2.
- Přívod elektřiny má odpovídající napětí
- Zapojení fází a přívodní kabely odpovídají předpisům a jejich rozměry odpovídají tabulce 2.
- Umístění generátoru páry je v souladu s minimálními požadavky na bezpečné vzdálenosti uvedenými na obr. 5 a odpovídá definicím uvedeným v odst. 2.2.

### 2.2. Místo instalace a upevnění

Generátor páry umístěte v interiéru na suchém místě. Nesmí být umístěn tam, kde by mohl zamrznout, anebo tam, kde by byl vystaven působení různých nečistot. Maximální teplota v okolí zařízení nesmí přesáhnout 30 °C.

- V místnosti musí být kanálek na odtok vypouštěné vody. Zařízení neinstalujte přímo nad odtok, protože pára vycházející z odtoku zanáší vlhkost do parního generátoru a může způsobit problémy.
- Je-li generátor páry umístěn v parní kabině anebo v jiném uzavřeném prostoru, kolem generátoru musí být zajištěno dostatečné větrání.

Stranu vyvíječe páry lze změnit záměnou předního a zadního krytu (obrázek 6).

- Pokud se zařízení montuje na stěnu, otočte montážní díly svisle.
- Vyvíječ páry lze umístit níže otočením montážních dílů do vodorovné roviny a zkrácením sběrače usazenin (obrázek 7).

Připevněte vyvíječ páry pevně ke stěně nebo základně pomocí šroubů vhodných pro daný materiál (6 šroubů).



Rysunek 5. Dane pomiarowe do montażu Obrázek 5. Instalační vzdálenosti

CS



Rysunek 6. Zmiana symetrycznego układu Obrázek 6. Změna strany

Rysunek 7. Obrázek 7.

#### 2.3. Doprowadzanie wody i łączniki odprowadzające wodę

Zob. rysunek 4. Wąż ten musi posiadać zamontowany zawór odcinający oraz zawór próżniowy. Maksymalne ciśnienie wody przepływającej przez węża wynosi 4,0 barów.

Zob. rysunek 8. Wylot węża odprowadzającego wodę musi zostać skierowany do podłogowej kratki ściekowej.

Zabrania się odprowadzania wody do kabiny parowej - jej temperatura jest bowiem bliska temperaturze wrzenia (70 °C)!

Ustaw prawidłowo odgięte rury generatora pary.

**2.3. Přípojka přívodu a vypouštění vody** Viz obr. 4. **Přívod vody musí být opatřen samostatným** uzavíracím ventilem a zpětnou klapkou. Maximální povolený tlak přiváděné vody je 4,0 barů.

Viz obr. 8. Výpustný ventil generátoru musí být odveden do kanálku na podlaze.

Voda se nesmí vypouštět do parní kabiny, neboť může být horká (70 °C)!

Nainstalujte potrubí, které má sklon od vyvíječe páry.



Rysunek 8. Łączniki generatora pary Obrázek 8. Napojení generátoru páry

### 2.4. Przyłącza elektryczne

Generator pary należy podłączyć do sieci zasilającej zgodnie z obowiązującymi przepisami, podłączenie musi zostać dokonane przez wykwalifikowanego, posiadającego odpowiednie uprawnienia elektryka. Więcej informacji o przyłączach elektrycznych można znaleźć na rysunku 9.

### 2.4.1. Montaż czujnika temperatury

Zamontuj czujnik temperatury na suficie lub na ścianie kabiny, 1700 do 3000 mm powyżej poziomu podłogi. Wywierć otwór o średnicy 7,5 mm, umieść w nim czujnik, a następnie całość uszczelnij silikonem.

Nie umieszczaj czujnika w pobliżu drzwi oraz otworów wentylacyjnych. Dozwolone lokalizacje przedstawiono na rysunku 10.

# 2.4. Připojení ke zdroji elektrické energie

Generátor páry je nutno připojit k síti v souladu s předpisy platnými v dané zemi nebo v dané lokalitě. Připojit jej může pouze elektrikář resp. firma s příslušnými oprávněními. Připojení k elektřině je znázorněno na obr. 9.

#### 2.4.1. Instalace teplotního čidla

Teplotní čidlo nainstalujte na strop parní kabiny nebo na její stěnu 1700–3000 mm nad úroveň podlahy. Vyvrtejte otvor o průměru 7,5 mm, do něj vložte čidlo a utěsněte je silikonem.

Čidlo nesmí být umístěno poblíž dveří nebo větracího otvoru. Oblast pro umístění čidla je znázorněna na obr. 10.



Rysunek 9. Obrázek 9.



Rysunek 10. Lokalizacja czujnika temperatury Obrázek 10. Umístění teplotního čidla

# 2.5. Rury parowe

Para generowana przez urządzenie doprowadzona jest do kabiny miedzianymi rurami. Minimalna średnica wewnętrzna takiej rury wynosi 15 mm. Do podłączenia generatora pary do miedzianych rur możesz wykorzystać przezroczysty wąż silikonowy o średnicy wewnętrznej 18 mm.

Przezroczyste rury ułatwiają lokalizację możliwych problemów.

Wszystkie rury muszą być dokładnie izolowane. Maksymalna długość izolowanej rury parowej wynosi 10 metrów. Zaleca się umieszczenie generatora możliwie jak najbliżej kabiny, aby maksymalnie zredukować długość rur parowych.

W przypadku korzystania z kilku dysz parowych, każda z rur przewodzących parę musi być zaopatrzona w zawór sterujący przepływem, aby zapewnić równomierny dopływ pary do kabiny. Rysunek 11A. Regulacja zaworów:

- Otwórz całkowicie wszystkie zawory.
- Jeżeli z jednego zaworu wydostają się zdecydowanie za duże ilości pary, zmniejsz w nim przepływ.
- Nie zmniejszaj przepływu we wszystkich zaworach.

Para musi wydostawać się z dysz w swobodny sposób. Jeżeli dysze lub rury parowe są zablokowany, para zostanie wypuszczona z zaworu nadciśnieniowego (rysunek 8).

Końcowy odcinek rury parowej musi być nachylony w kierunku kabiny parowej. Rury nie mogą posiadać dodatkowych łuków, zbiorników na wodę i zaślepek. Rysunek 11B.

#### 2.6. Montaż dyszy parowej

Zamontuj dyszę na końcu rury parowej, a następnie końcówkę rury uszczelnij silikonem. Dysze powinny być umieszczane od 100 do 300 mm powyżej poziomu podłogi. Rozmiar gwintu dyszy wynosi G¹/2" (wewnętrzny). Rysunek 11A.

Skieruj dysze ku dołowi. Zapewnij, by para z nich wylatująca nie parzyła osób znajdujących się w kabinie. Umieść je tak, aby nie istniała możliwość ich przypadkowego dotknięcia.

### 2.5. Parní vedení

Do parní kabiny je pára z generátoru vedená měděnými trubkami. Minimální vnitřní průměr trubek je 15 mm. Vyvíječ páry lze připojit k měděnému potrubí průhlednou silikonovou hadicí o vnitřním průměru 18 mm.

Průhledné trubky pomáhají vyhledat potenciální problémy.

Parní vedení musí být pečlivě zaizolované a nesmí být delší než 10 m. Doporučujeme umístit generátor páry k parní kabině pokud možno co nejblíže, aby bylo parní vedení co nejkratší.

Pokud používáte více než jednu parní trysku, všechny přívodní větve musí být opatřeny regulačními ventily, aby se pára do parní kabiny přiváděla rovnoměrně. Obrázek 11A. Nastavení ventilů:

- Úplně otevřete všechny ventily.
- Pokud z některého ventilu vychází výrazně víc páry, snižte u něho průchodnost.
- Nesnižujte průchodnost u všech ventilů současně.

Pára musí vycházet z ventilů volně. Pokud je některá tryska nebo trubka neprůchodná, pára bude unikat pojistným ventilem (obr. 8).

Druhý konec parního potrubí musí mít sklon vzhledem k parní komoře. Cestou nesmí být žádné ohyby, vodní kapsy a vedení, ani nesmí být přerušené. Obrázek 11B.

#### 2.6. Instalace parních trysek

Parní trysky připojte ke konci parního vedení a spoj utěsněte silikonem. Trysku umístěte 100–300 mm nad úroveň podlahy. Tryska je opatřena závitem G¹/₂" (samice). Obrázek 11A.

Výstup trysky nasměrujte dolů. Dbejte na to, aby pára nemohla nikoho opařit. Trysky umístěte tak, aby nemohlo dojít k náhodnému dotyku.



Rysunek 11. Dysze i rury parowe Obrázek 11. Vedení páry a trysky

## PL

#### 2.7. Montaż pompy zapachowej

Rolą pompy zapachowej jest wprowadzenie aromatu do rury doprowadzającej parę. Złącze pomiędzy przewodem doprowadzającym wodę i rurą parową musi znajdować się maksymalnie blisko dyszy. Dzięki temu w rurze parowej zgromadzi się minimalna ilość resztek zapachowych. Zob. rysunek 4. Więcej informacji o przyłączach elektrycznych można znaleźć na rysunku 9.

# 2.8. Montaż automatycznego zaworu spustowego

Zob. rysunek 4. Zamontuj automatyczny zawór spustowy zgodnie z dołączoną do aaych można znaleźć na rysunku 9. Podczas mocowania złącza mocno przytrzymaj wąż generatora i nie dopuszczaj, aby wirował. **Po zakończeniu montażu na panelu sterującym uruchom automatyczny zawór spustowy (S-03).** 

# 2.9. Miejsce instalacji oraz przymocowanie panelu sterującego

Panel sterujący jest bryzgoszczelny i ma niskie napięcie robocze. Panel przeznaczony jest do montażu w suchym miejscu, np. pralni, szatni lub pomieszczeniach zamieszkanych. Panelu nie należy umieszczać w kabinie parowej. Rysunek 12.

Przewody rurowe (ø30 mm) znajdujące się w ścianie pozwalają na przeciągniecie kabla transmisji danych i ukrycie go w ścianie – w przeciwnym razie instalację należałoby umieścić na powierzchni ściany.

#### 2.10. Restartowanie bezpiecznika termicznego

Otwórz pokrywę. Jeżeli to konieczne, wykręć śruby i otwórz obudowę płytki drukowanej układu. Zrestartuj bezpiecznik wciskając przycisk umieszczony na końcu urządzenia. Rysunek 13.

Przyczynę awarii należy ustalić przed wciśnięciem przycisku: Bezpiecznik termiczny może zostać zrestartowany jedynie przez wykwalifikowanego pracownika. CS

### 2.7. Instalace aroma pumpy

Aroma pumpa je nainstalovaná tak, aby plnila vůní parní vedení. Spoj mezi přívodní trubkou a parním potrubím musí být co nejblíže k parní trysce. Tím se v průběhu času bude v parním potrubí hromadit co nejméně zbytku vonné látky. Viz obrázek 4. Připojení ke zdroji elektrického proudu viz obr. 9.

# 2.8. Instalace automatického výpustného ventilu

Viz obrázek 4. Připojení ke zdroji elektrického proudu viz obr. 9. Při utahování spoje pevně přidržte hadici vyvíječe páry a nedovolte, aby se otáčela. **Po instalaci aktivujte automatický vypouštěcí ventil z ovládacího panelu (S-03).** 

# 2.9. Místo pro instalaci a připevnění ovládacího panelu

Ovládací panel je chráněn proti stříkající vodě a má nízké provozní napětí. Panel lze instalovat na suchém místě, např. v prádelně nebo šatně nebo v obytných prostorách. Panel nesmí být instalován v parní komoře. Obrázek 12.

Trubky el. vedení (ø 30 mm) uvnitř stěnové konstrukce umožní protáhnout datový kabel uvnitř stěny – jinak se instalace bude muset provést na povrchu stěny.

### 2.10. Resetování ochrany proti přehřátí

Otevřete kryt. V případě potřeby přesuňte kryt obvodové desky povolením šroubů. Ochranu resetujte stlačením tlačítka na konci zařízení. Obrázek 13.

Nejdříve je však nutno zjistit příčinu přehřívání. Ochranu může resetovat pouze osoba pověřená údržbou zařízení.



Rysunek 12. Mocowanie panelu sterującego Obrázek 12. Upevnění ovládacího panelu



Rysunek 13. Restartowanie bezpiecznika termicznego Obrázek 13. Resetování ochrany proti přehřátí

3. CZĘŚCI ZAPASOWE

# 3. NÁHRADNÍ DÍLY

				26 23 23 model	27 U SZT. ks		
1	Element grzejny 2200 W/230 V Element grzejny 1500 W/230 V	Topný prvek 2200 W/230 V Topný prvek 1500 W/230 V	ZG-322 ZG-330	HGX20XW HGX45XW	1 3		
	Element grzejny 1900 W/230 V	Topný prvek 1900 W/230 V	ZG-340	HGX60XW	3		
	Element grzejny 3000 W/230 V Element grzejny 3600 W/230 V	Topný prvek 3000 W/230 V Topný prvek 3600 W/230 V	ZG-350 ZG-360	HGX90XW	3		
	Element grzejny 5000 W/230 V	Topný prvek 5000 W/230 V	ZG-365	HGX150XW	3		
2	Ręczny zawór spustowy	Ruční vypouštěcí ventil	ZG-575		1		
3	Łącznik rurowy 18 mm-G½"	Nástavec na trubku 18 mm-G½"	ZSTM-050		1		
4	Miarka (czujnik poziomu wody, część górna i przewód)	Sada odměrek (včetně snímače hladiny vody, horního a v trubce)	WX620		1		
5	Rura odprowadzająca wody	Trubka odvodu vody	ZSTM-071		1		
6	Pokrywa włazu serwisowego	Kryt montážního otvoru	ZSTM-160		1		
7	Pojemnik na osad	Sběrač usazenin	ZSTM-170		1		
8	Wyłącznik główny	Hlavní vypínač	ZSK-684		1		
9	Płytka drukowana układu	Deska s obvody	WX645		1		
10	Czujnik temperatury	Teplotní čidlo	ZG-660		1		
11	Zbiornik na wodę (HGX2) Zbiornik na wodę (HGX45-HGX15)	Zásobník vody (HGX2) Zásobník vody (HGX45-HGX15)	ZSTM-012 ZSTM-010		1 1		
12	Bezpiecznik termiczny	Ochrana proti přehřátí	ZG-550		1		
13	Panel sterujący	Ovládací panel	WX700		1		
14	Gumowe uszczelnienie D18	Pryžové těsnění D18	ZSTM-140		4		
15	Zawór nadciśnieniowy	Pojistný ventil	ZG-580		1		
16	Gumowe uszczelnienie D10	Pryžové těsnění D10	ZSTM-150		1		
17	Wąż doprowadzający wodę	Přívodní hadice vody	ZSTM-047		1		
18	Rura doprowadzająca wodę	Přívodní trubka vody	ZSTM-070		1		
19	Rura odprowadzająca parę	Výstupní trubka páry	ZSTM-040		1		
20	Zawór elektromagnetyczny	Elektromagnetický ventil	ZSS-610		1		
21	Gumowa zatyczka	Gumová zátka	ZSTM-155		1		
22			251M-060		1		
23	Dysza parowa		2G-500		1		
24 0 ·			LON-1/0		2		
Częśc	ci i akcesoria dostarczane na życzenie klienta	Volitelne díly a příslušenství	76-700		1		
26	Pompa zapachowa	Aroma pumpa	ZG-900		1		
27	Złącze do pompy zapachowej	Spojovací díl pro aroma pumpu	ZSTM-195		1		
	Zalecamy korzystanie wyłącznie z części zamiennychoferowanych przez producenta.						

Doporučujeme používat pouze náhradní díly od výrobce.

# DA

# 1. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

# 1.1. Съставни компоненти

- 1. Контролен панел
- 2. Температурен датчик
- 3. Тръба за пара
- 4. Дюза за пара
- 5. Тръба за водоснабдяване
- 6. Кран на тръба за водоснабдяване
- 7. Тръба за източване на водата от парогенератора
- 8а. Ръчен клапан за източване (промивка)
- 86. Автоматичен клапан за източване (промивка)
- 9. Подов сифон
- 10. Изпускателен вентил (при високо налягане)
- 11. Свързващ кабел
- 12. Помпа за аромати (опционална)
- 13. Гумена тапа
- 14. Купа за утайка

# 1. BRUGSANVISNING

- 1.1. Dampgeneratorsystemets komponenter
- 1. Kontrolpanel
- 2. Temperaturføler
- 3. Damprør
- 4. Dampdyse
- 5. Vandforsyningsrør
- 6. Ventil på vandtilførselsrør
- 7. Udledningsrør
- 8a. Manuel afløbsventil
  - 8b. Automatisk afløbsventil (valgfrit)
  - 9. Gulvafløb
  - 10. Overtryksventil
  - 11. Tilslutningskabel
  - 12. Duftpumpe (valgfrit)
  - 13. Gummiprop
  - 14. Sedimentbeholder



Фигура. 1Съставни компонентиFigur 1.Dampgeneratorsystemets komponenter

#### 1.2. Предупреждения

- Компонентите по инсталацията на парогенератора - кранове, тръби и парни дюзи стават горещи при употреба на парогенератора. Не ги докосвайте с голи ръце.
- Парата от дюзите е гореща. Пазете кожата си.
- Ако има запушване на дюзите за пара и / или тръбите, парогенераторът ще изпусне парата от изпускателния клапан. Да не се блокира този клапан.
- Не вкарвайте електрически устройства в парната баня.
- Уверете се, че парната баня изсъхва след употреба.

# 1.2. Advarsel

- Dampgeneratorens vandhaner, rør og dampdyser bliver skoldende hede under brug. Rør ikke ved dem med bare hænder.
- Dampen fra dampdyserne er skoldende hed. Pas på ikke at blive forbrændt.
- Hvis der er en blokering i dampdyserne og/eller i rørene, vil dampgeneratoren lade dampen ud fra overtryksventilen. Overtryksventilen må ikke blokeres.
- Tag ikke elektroniske enheder med ind i dampbadet.
- Sørg for, dampbadet tørrer fuldstændigt efter brug.

#### 1.3. Използване на парогенератор

Преди стартиране на устройството, уверете се, че няма предмети в парната кабина, на които не им е там мястото. Уверете се, че парата излиза свободно от дюзата. Отворете кранчето за водоснабдяване.

Парогенераторът е снабден с отделен контролен панел, който е в режим на готовност, когато бутоните светят на панела.



Ако бутоните не светят, проверете дали захранването е включено от главния източник.



Зключване на	генератор на пар	a			
(1)	Натиснете бутона	а за включване/изключване на			
(*	парогенератора.				
	Първо се показва	зададената температура, след което			
	дисплеят превклю	чва на текущата температура на парната			
40 C	баня. Парогенерат	горът започва да пълни резервоара за вода			
22.0	и се загрява.				
22 C					
1:00	Генерирането на пара спира, когато парогенераторът поеме				
	вода във водния	резервоар и температурата в парната баня			
	се повиши до же	ланата стойност.			
	Настройки				
	(MENU)	Натиснете бутона MENU, за да отворите			
		менюто с настройки.			
	40 C	Температура. Диапазонът на настройка			
		e 30-55°C			
		Настройте желаната температура с			
		бутоните + и			
	MENU	Натиснете бутона MENU.			
	6:00	Задаване за време за работа.			
	0.00	Минималната стойност е 1 час.			
		Максималната стойност може да бъде			
		зададена от допълнителни настройки (1–12:00 ч).			
		Предварително зададена настройка			
		на времето (включване по време).			
		Натискайте бутона +, докато не			
		превишите максималното време за			
		включване. Изберете желания час с			
		бутоните - и +. Времето се променя на			
		стъпки от 1 ч.			
	MENU	Натиснете бутона MENU, за да излезете.			

#### 1.3. Brug af dampgeneratoren

Før du starter enheden, skal du kontrollere, at der ikke er genstande i dampbadet, der ikke hører til der. Sørg for, at dampen udlades frit fra dysen. Åbn ventilen på vandtilførselsrøret.

Dampgeneratoren er udstyret med et separat kontrolpanel. Enheden er i standby, når knapperne lyser på panelet.

 Hvis knapperne ikke lyser, skal du kontrollere, at der er tændt for strømmen på hovedkontakten.



1 time.

Tryk på MENU-knappen for a afslutte.

(MENU)

Изключване на	а генератор на пара
( <u>*</u> *	Парогенераторът се изключва и преминава в режим на готовност, когато се натисне бутона I/O, времето за включване е изтекло или възникне грешка.
	Устройството е оборудвано с автоматичен изпускателен клапан. Уредът изпразва резервоара за вода 30 минути след като е бил изключен. През това време не изключвайте захранващия кабел.
Допълнителни	і настройки
	Отворете менюто с настройки, като едновременно натискате бутоните -, MENU и +. Задръжте за 5 секунди. Забележка! Бутоните не светят, когато контролният блок е в режим на готовност.
S-01 1:00	Максимално време на работа. Максималното време за работа може да се промени с бутоните - и +. Диапазонът е 1–24 часа
MENU	Натиснете бутона MENU.
S-02 OFF	<ul> <li>Памет за прекъсване на захранването. Опциите след прекъсване на захранването са:</li> <li>ON1 (ВКЛ.1): Устройството се рестартира. Таймерът продължава от мястото, където е бил преди прекъсване</li> </ul>
	<ul> <li>на захранването.</li> <li>ON2 (ВКЛ.2): Устройството се рестартира. Таймерът се нулира.</li> <li>OFF (ИЗКЛЮЧЕНО): Устройството не се рестартира след прекъсване на захранването.</li> <li>Забележка! Правилата за безопасност за паметта за прекъсване на захранването варират в зависимост от региона.</li> </ul>
(MENU)	Натиснете бутона MENU.
S-03 OFF	Активация на клапан за автоматична промивка (опционално). Автоматичен клапан: ON Ръчен клапан: OFF
MENU	Натиснете бутона MENU.
S-04 OFF	Интервал на промивка. Ако е монтиран автоматичен клапан за промивка, може да променяте интервала на промивка с бутони - и +. Интервалите са 0,5, 1, 2, 3 или 4 часа (1.6.).
MENU	Натиснете бутона MENU.
S-05 200	Общо работни часове. Дисплеят показва колко часа е работило устройството.
MENU	Натиснете бутона MENU.
S-06 200	<b>Цикъл на обслужване.</b> Дисплеят показва преди колко време е извършен цикъл на обслужване. Нулирайте брояча след обслужване чрез натискане на бутона - за 5 секунди. Времето за обслужване може да се промени чрез едновременно натискане на бутоните - и +.
MENU	Натиснете бутона MENU.
S-07	<b>Ръчно управление на водата.</b> Можете да добавяте и изпускате вода с бутоните + и -, напр. при почистване на водния резервоар, отстраняване на неизправности или при обслужване.
MENU	Натиснете бутона MENU.
S-08	Избор на работа с дистанционно управление PULS (Натискания): Кратко натискане: парогенераторът включен Продължително натискане: парогенераторът изключен I-O (ВклИзкл.): Парогенераторът включен или изключен
MENU	Натиснете бутона MENU.

# DA

Slukning af dar	npgeneratoren
<u>-</u> 2	Dampgeneratoren slukker og skifter til standbytilstand, når der trykkes på I/O-knappen, tændingstiden er udløbet, eller der opstår en fejl. Enheden er udstyret med en automatisk drænventil. Apparatet tømmer vandbeholderen 30 minutter efter, at den er blevet slukket. Tag ikke netledningen ud i denne periode.
Yderligere inds	tillinger
	Åbn indstillingsmenuen ved at trykke på knapperne -, MENU og + samtidigt. Tryk i 5 sekunder. Bemærk! Knapperne lyser ikke, når kontrolenheden er i standbytilstand.
S-01 1:00	maksimal tændt-dd. Den maksimale tændt-dd kan ændres med knapperne - og +. Intervallet er 1-24 timer
(MENU)	Tryk på MENU-knappen.
S-02 OFF	<ul> <li>Hukommelse ved strømafbrydelse. Mulighederne efter strømafbrydelse er:</li> <li>ON1: Enheden genstarter. Timeren fortsætter fra der, hvor den var før strømafbrydelsen.</li> <li>ON2: Enheden genstarter. Timeren nulstilles.</li> <li>OFF: Enheden genstarter ikke efter strømafbrydelse.</li> <li>Bemærk! Sikkerhedsreglerne for hukommelse ved strømafbrydelse varierer fra område til område.</li> </ul>
MENU	Tryk på MENU-knappen.
S-03 OFF	Aktivering af automatisk afløbsventil (valgfrit). Automatisk afløbsventil: ON Manuel afløbsventil: OFF
MENU	Tryk på MENU-knappen.
S-04 OFF	<b>Skylningsinterval.</b> Hvis den automatiske afløbsventil er blevet aktiveret, kan du ændre skylningsintervallet ved hjælp af knapperne – og +. Mulighederne er 0,5, 1, 2, 3 og 4 timer (1.6.).
MENU	Tryk på MENU-knappen.
S-05 200	Samlede driftstimer. Displayet viser, hvor mange timer enheden har været i drift.
MENU	Tryk på MENU-knappen.
S-06 200	<b>Servicecyklus.</b> Displayet viser, for hvor mange timer siden enheden blev serviceret. Nulstil tælleren efter service ved at trykke på knappen – i 5 sekunder. Servicetiden kan ændres ved at trykke på knapperne – og + samtidigt.
MENU	Tryk på MENU-knappen.
S-07	<b>Manuel vandkontrol.</b> Du kan påfylde og tømme vand med knapperne + og -, for eksempel ved rengøring af vandbeholderen, fejlfinding eller under service.
MENU	Tryk på MENU-knappen.
S-08	Valg af fjernbetjent start PULS: Kort tryk: dampgenerator ét Langt tryk: dampgenerator slukket I-O: Dampgenerator til eller fra
(MENU)	Tryk på MENU-knappen.
	····

DA	

S-09	Единица за температура.
	Променете настройката с бутоните - и +.
	CELS (Целзий)
	FAHr (Фаренхайт)
MENU	Натиснете бутона MENU.
S-10	Изсушаване. Когато режимът на изсушаване е включен,
0 10	интервалът на изсушаване ще започне при изключване
	на парогенератора. Продължителността на периода на
	изсушаване е 1 ч.
	ОFF > Изсушаване ИЗКЛ.
	ON > Изсушаване ВКЛ.
MENU	Натиснете бутона MENU.
S 11	Яркост на дисплея. Използвайте бутоните - и +, за да
5-11	регулирате яркостта на дисплея.
MENIL	
	Натиснете бутона MENU.
S-CO	WiFi връзка. Свържете контролния панел към WiFi
	мрежата с помощта на приложението MyHarvia. Променете
	настройката с бутоните - и +. Вижте приложението
	MyHarvia за по-подробни инструкции.
	OFF >WiFi връзката е изключена (WiFi индикаторната
	лампичка на контролния панел не свети).
	On >WiFi връзката е включена (WiFi индикаторната
	лампичка на контролния панел свети).
	COnn > Режимът на свързване е активен.
(MENU)	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в
MENU	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност.
	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност.
МЕNU Осветление	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност.
(МЕNU) Осветление	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде
МЕЛU Осветление	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния
(МЕЛU) Осветление	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете
(МЕЛU) Осветление	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел.
(МЕЛU) Осветление С	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел.
(МЕЛU) Осветление С	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той
(МЕЛИ) Осветление Сорональной Вентилация	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел (макс.
(МЕЛU) Осветление Со Вентилация Со	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като
МЕЛU Осветление Со Вентилация Со	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел.
МЕЛU Осветление С Вентилация С Заключване на	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. 100W/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. а клавишите на контролния панел
МЕЛU Осветление С Вентилация С Заключване на	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. 100W/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. а клавишите на контролния панел.
МЕЛU Осветление С Вентилация С Заключване на	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. (Mack. 100W/230 V -). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. а клавишите на контролния панел. Натиснете и задръжте бутоните на парогенератора и осветлението за три секунди. Заключването на клавишите
МЕЛU Осветление СС Вентилация СС Заключване на	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. 100W/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. а клавишите на контролния панел. Натиснете и задръжте бутоните на парогенератора и осветлението за три секунди. Заключването на клавишите може да се активира само в режим на готовност.
МЕЛU Осветление СС Вентилация СС Заключване на ОСветление	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. 100W/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. а клавишите на контролния панел. Натиснете и задръжте бутоните на парогенератора и осветлението за три секунди. Заключването на клавишите може да се активира само в режим на готовност. Заключването също предотвратява дистанционното
МЕЛU Осветление СС Вентилация СС Заключване на СС Заключване на	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. 100W/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. а клавишите на контролния панел. Натиснете и задръжте бутоните на парогенератора и осветлението за три секунди. Заключването на клавишите може да се активира само в режим на готовност. Заключването също предотвратява дистанционното включване.
МЕЛU Осветление СС Вентилация Заключване на СС Заключване на	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ООW/230 V ~). Включете/изключете вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, като натиснете бутона на контролния панел. В клавишите на контролния панел. Натиснете и задръжте бутоните на парогенератора и осветлението за три секунди. Заключването на клавишите може да се активира само в режим на готовност. Заключването също предотвратява дистанционното включване.
МЕЛU Осветление СС Вентилация СС Заключване на С Фабрично насс	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ООW/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ООW/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. а клавишите на контролния панел. Натиснете и задръжте бутоните на парогенератора и осветлението за три секунди. Заключването на клавишите може да се активира само в режим на готовност. Заключването също предотвратява дистанционното включване.
МЕЛИ         Осветление         Советление         Советление         Вентилация         Советление         Заключване на         Осветление         Фабрично нас         Советление	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ООШ/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. Аклавишите на контролния панел. В клавишите на контролния панел. Натиснете и задръжте бутоните на парогенератора и осветлението за три секунди. Заключването на клавишите може да се активира само в режим на готовност. Заключването също предотвратява дистанционното включване.
МЕЛИ           Осветление           С:           Вентилация           С:           Заключване на           Осветление           Фабрично наст           С:           5s	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ООШ/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. В клавишите на контролния панел. В клавишите на контролния панел. В клавишите на контролния панел. Натиснете и задръжте бутоните на парогенератора и осветлението за три секунди. Заключването на клавишите може да се активира само в режим на готовност. Заключването също предотвратява дистанционното включване. Пройки Когато контролният панел е в режим на готовност, натиснете и задръжте бутоните за включване на
МЕЛИ         Осветление         С         Вентилация         С         Заключване на         О         Фабрично наст         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С         С	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ОСВИТЛЕНИЕТО, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ООШ/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. а клавишите на контролния панел. В Клавишите на контролния панел. Натиснете и задръжте бутоните на парогенератора и осветлението за три секунди. Заключването на клавишите може да се активира само в режим на готовност. Заключването също предотвратява дистанционното включване.
МЕЛИ           Осветление           С           Вентилация           С           Заключване на           О           Фабрично нас           С           5s           rST	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ООW/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. В клавишите на контролния панел. В ключването също предотвратява дистанционното включване. В ключване. В ключване. В контролният панел е в режим на готовност, натиснете и задръжте бутоните за включване на парогенератора, осветлението и вентилатора за 5 секунди.
МЕЛИ           Осветление           С           Вентилация           С           Заключване на           Осветление           С           Заключване на           Осветление           Осветление	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ОСОУ/230 V ~). Включете/изключете вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. В клавишите на контролния панел. В клавишите на контролния панел.
МЕЛИ           Осветление           С           Вентилация           С           Заключване на           О           Фабрично наст           С           тST           ОFF	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. 100W/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. а клавишите на контролния панел. Ваклавишите на контролния панел. а клавишите на контролния панел. Ваключването за три секунди. Заключването на клавишите може да се активира само в режим на готовност. Заключването също предотвратява дистанционното включване. когато контролният панел е в режим на готовност, натиснете и задръжте бутоните за включване на парогенератора, осветлението и вентилатора за 5 секунди. Показва се съобщение rSt OFF. Натиснете + за промяна на параметъра на ON
МЕЛИ         Осветление         С         Вентилация         С         Заключване на         О         Фабрично наст         С         Фабрично наст         С         ГST         ОFF         О         О	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ООW/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. а клавишите на контролния панел. Ваклавишите на контролния панел. а клавишите на контролния панел. тиснете и задръжте бутоните на парогенератора и осветлението за три секунди. Заключването на клавишите може да се активира само в режим на готовност. Заключването също предотвратява дистанционното включване. тройки Когато контролният панел е в режим на готовност, натиснете и задръжте бутоните за включване на парогенератора, осветлението и вентилатора за 5 секунди. Показва се съобщение rSt OFF. Натиснете + за промяна на параметъра на ON
МЕЛИ         Осветление         С         Вентилация         С         Заключване на         С         Фабрично наст         С         Фабрично наст         С         Г         ОГ         ОГ         ОС         Фабрично наст         ОГ	Натиснете бутона MENU. Контролният блок преминава в режим на готовност. Осветлението на сауната/парната баня може да бъде окабелено, така че да може да се управлява от контролния панел. (макс. 100W/230 V ~). Включете/изключете осветлението, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ОСВЕТЛЕНИЕТО, като натиснете бутона на контролния панел. Ако в сауната/парната баня има монтиран вентилатор, той може да се включва и изключва от контролния панел. ООШ/230 V ~). Включете/изключете вентилатора, като натиснете бутона на контролния панел. а клавишите на контролния панел. а клавишите на контролния панел. Натиснете и задръжте бутоните на парогенератора и осветлението за три секунди. Заключването на клавишите може да се активира само в режим на готовност. Заключването също предотвратява дистанционното включване. <b>гройки</b> Когато контролният панел е в режим на готовност, натиснете и задръжте бутоните за включване на парогенератора, осветлението и вентилатора за 5 секунди. Показва се съобщение rSt OFF. Натиснете + за промяна на параметъра на ON Натиснете бутона MENU за връщане към фабричните

# 1.4. Дистанционно управление

Парогенераторът е възможно да се включи също с дистанционно управление, което е монтирано например в рецепцията на хотела. ⊳ S-08

S-09	<b>Temperaturenhed.</b> Rediger indstillingen med knapperne - og +. CELS (Celsius) FAHr (Fahrenheit)
MENU	Tryk på MENU-knappen.
S-10	<b>Affugtning.</b> Når affugtningstilstand er aktiveret, begynder affugtningsintervallet, når dampgeneratoren slukkes. Længden af affugtningsperioden er 1 time. OFF > Affugtning slukket ON > Affugtning tændt
MENU	Tryk på MENU-knappen.
S-11	Displayets lysstyrke. Brug knapperne - og + til at justere displayets lysstyrke.
MENU	Tryk på MENU-knappen.
S-CO	<ul> <li>Wi-fi-forbindelse. Tilslut kontrolpanelet til wi-fi-netværket ved at bruge MyHarvia-applikationen. Rediger indstillingen med knapperne - og +. Se MyHarvia-applikationen for mere detaljerede instruktioner.</li> <li>OFF &gt; wi-fi-forbindelsen er slukket (wi-fi-indikatorlyset på kontrolpanelet er slukket).</li> <li>On &gt; wi-fi-forbindelsen er tændt (wi-fi-indikatorlyset på kontrolpanelet lyser).</li> <li>COnn &gt; tilslutningstilstand er aktiv.</li> </ul>
MENU	Tryk på MENU-knappen. Kontrolenheden skifter til standbytilstand.
L	
Belysning	

Ċ	Belysningen i sauna/dampkabinen kan føres på en sådan måde, at det kan styres fra kontrolpanelet (maks. 100 W/230 V-). Tænd/sluk lyset ved at trykke på knappen på kontrolpanelet.
Ventilation	
Ċ	Hvis der er installeret en blæser i sauna/dampkabinen, kan den tændes og slukkes fra kontrolpanelet (maks. 100 W/230V~). Tænd/sluk blæseren ved at trykke på knappen på kontrolpanelet.
Tastelås på ko	ontrolpanelet
	Tryk og hold dampgenerator- og lysknapperne nede i tre sekunder. Tastelås kan kun aktiveres i standbytilstand. Tastelås forhindrer også fjernstart.
Gendan fabril	<b>csindstillinger</b>
rST OFF	Mens kontrolpanelet er i standbytilstand, skal du trykke på knapperne til dampgeneratoren, lyset og blæseren og holde dem nede i 5 sekunder. Statusmeddelelsen rSt OFF vises. Tryk på + for at ændre nulstillingsstatus til ON
ON (MENU)	Tryk på MENU for at gendanne fabriksindstillingerne

**1.4. Fjernbetjening** Det er også muligt at tænde for dampgeneratoren med en separat fjernbetjening, som f.eks. kan hentes i hotellets reception. ▷ S-08

#### Употреба от разстояние

Генераторът на пара може да се управлява дистанционно с приложението МуНаrvia, след като връзката е установена. Дистанционното управление е възможно, когато на контролния панел се изведе "rc on".

#### Предварително зададена настройка на времето (включване по време).

Ако устройството е настроено да стартира с функцията за предварително зададено време, то не може да се управлява дистанционно. След като устройството е включено, то може да се изключи с дистанционното управление.

Изсушаване: когато нагревателят е изключен дистанционно и изсушаването е активирано, изсушаването започва и не може да бъде спряно дистанционно.

Режим за пестене на енергия: Ако в рамките на 30 минути не се натиснат бутони, се активира режимът за пестене на енергия. Свети само индикаторът на бутона на генераторът на пара (показва се съобщението за състояние "rc on", ако е активен режимът за дистанционно използване).

FOTA (безжична актуализация на софтуера): Контролният панел Xenio WiFi има функция, която автоматично изтегля най-новата актуализация на софтуера на контролния панел.

#### Мобилно приложение MyHarvia

MvHarvia е мобилно приложение, което ви позволява да управлявате дистанционно функциите на контролния панел Xenio WFfi. С мобилното приложение MyHarvia можете:

- Включете и изключете устройството.
- Включване и изключване на аксесоарите (осветителни тела, вентилация).
- Задайте и следете температурата.
- Задайте и следете влажността.
- Вижте информацията за състоянието.
- Задайте планиран старт. •

Няма ограничение за броя на устройствата, които можете да свържете с приложението MyHarvia. С мобилното приложение можете да управлявате няколко сауни и/или парни бани с контролен панел Xenio WiFi, например, една в дома ви, а друга в лятната ви вила.

#### Основен изглед на MyHarvia:

- 1. Меню на устройството
- Настройки на устройството
- 3. Старт във времето
- 4. Седмичен часовник
- 5. Регулиране на температурата
- в сауната 6. Текуща температура в сауната
- 7. Желана температура
- 8. Генератор на пара ВКЛ. / ИЗКЛ.
- 9. Регулиране на влажността
- 10. Функции ВКЛ. / ИЗКЛ.
- 11. Устройства
- 12. Потребителски профил и настройки
- 13. Състояние/Съобщения за грешки

#### Забележка! Наличните бутони зависят от

#### характеристиките на управляваното устройство.

#### Инсталиране на приложението MyHarvia:

- 1. Изтеглете мобилното приложение MyHarvia от магазина за приложения (Google Play/App Store)
- 2. Създайте и регистрирайте MyHarvia профил.
- 3. Влезте във вашия МуНаrvia профил.

#### Забележка! MyHarvia не е достъпна за изтегляне във всички държави поради местни ограничения.

#### Свързване контролния панел на MyHarvia и Xenio WiFi

Първото устройство се инсталира веднага след като влезете в профила си. Следвайте инструкциите на вашето мобилно приложение. По-късно може да сдвоите нови устройства, като изберете "+ Добавяне на ново" от началното меню. Следвайте инструкциите на вашето мобилно приложение.



#### Fjernbetjening

Dampgeneratoren kan fjernbetjenes med MyHarvia-applikationen, når der er oprettet forbindelse.

Fjernbetjening er mulig, når "rc on" vises på kontrolpanelet.

Forudindstillet tidsindstilling (tidsindstillet tænding): Hvis enheden er indstillet til at starte med den forudindstillede tidsfunktion, kan den ikke fjernbetjenes. Når enheden er tændt, kan den slukkes med fjernbetjening.

Affugtning: Når varmelegemet slukkes med fjernbetjening, og affugtning er aktiveret, starter affugtningen og kan ikke afbrydes med fiernbetieningen.

Strømsparetilstand: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 30 minutter, aktiveres strømsparetilstand. Kun lyset i dampgeneratorknappen lyser (statusmeddelelsen "rc on" vises, hvis fjernbetjeningstilstand er aktiv).

FOTA (Firmware Over the Air): Xenio wi-fi-kontrolpanelet har en funktion, der automatisk downloader den nyeste firmware til kontrolpanelet.

#### MyHarvia mobilapplikation

MyHarvia er en mobilapplikation, der giver dig mulighed for at fjernstyre funktionerne i Xenio WiFi-kontrolpanelet. Med MyHarvia mobilappen kan du:

- Tænde og slukke for enheden. •
- Tænde og slukke for tilbehør (lys, ventilation).
- Indstille og overvåge temperaturen. •
- Indstille og overvåge luftfugtigheden.
- Se statusoplysningerne.
- Indstille en planlagt start. •

Der er ingen grænse for, hvor mange enheder du kan tilslutte til MyHarvia-applikationen. Med mobilappen kan du styre flere saunaer og/ eller dampkabiner med Xenio wi-fi-kontrolpanelet, for eksempel hjemme og i sommerhuset.

#### Hovedvisningen i MyHarvia:

- 1. Enhedsmenu
- Enhedsindstillinger 2. 3. Tidsbestemt start
- 4. Uaeur
- 5. Indstilling af saunatemperatur
- 6. Aktuel saunatemperatur
- Tilsigtet temperatur 7.
- 8. Dampgenerator TIL/FRA
- 9. Indstilling af luftfugtighed
- 10. Funktioner TIL/FRA
- 11. Enheder
- 12. Status / fejlmeddelelser
- 13. Statusoplysninger for enheden / feilmeddelelser

#### Bemærk! De tilgængelige knapper afhænger af den kontrollerede enheds funktioner.

#### Installation af MyHarvia-applikationen:

- 1. Download MyHarvia-mobilappen fra app-butikken (Google Play / App Store)
- 2. Opret en MyHarvia-konto, og registrer den.
- 3. Log ind på din MyHarvia-konto.

#### Bemærk! MyHarvia kan ikke downloades i alle lande på grund af lokale restriktioner.

#### Tilslutning af MyHarvia og Xenio wi-fi-kontrolpanel

Den første enhed installeres, lige efter at du logger ind på din konto. Følg instruktionerne i din mobilapplikation. Senere kan du parre nye enheder ved at vælge "+ Add new" fra Home-menuen. Følg instruktionerne i din mobilapplikation.







#### 1.5. Помпа за аромати (опционално)

Когато се включи, помпата за аромати впръсква аромат в тръбата за парата. Помпата се контролира от контролния панел на парогенератора.

- Преди да включите парогенератора, свържете смукателния маркуч на помпата към съда с аромат.
- При първа употреба е необходимо малко време за да навлезе аромат в помещението. Съвет: можете да се ускори процесът, чрез определяне на интензитета на ароматизиране на максимум.
- Проверявайте периодично дали има ароматна течност в съда за аромати. Помпата не трябва да работи без ароматна течност.
- Използвайте ароматни течности, предназначени за употреба в парни кабини. Следвайте инструкциите върху опаковката.

### 1.6. Осветление

Осветлението на парната кабина може да се управлява от контролния панел на парогенератора, като осветлението не трябва да бъде повече от 100 W/230 V ~.



С този бутон се пуска и спира осветлението.

#### 1.7. Вентил за автоматична промивка (автоматичен вентил за изпразване)

Автоматичен вентил за изпразване помага да се избегнат проблеми, причинени от водни примеси. Функции на автоматичния клапан :

- Изплакване на тръбите за отходна вода Вентилът изчиства примеси, които са се натрупали в тръбопроводите за изхвърляне на вода. Изплакването се извършва на всеки 5 минути, докато парогенераторът се пълни с вода.
- Изплакването на резервоара за вода (S-04) Вентилът изпразва резервоара на парогенератора и пълни с чиста вода съгласно интервала за изплакване, който е зададен. Тази функция е предназначена за институции и т.н., където парогенераторът работи по-продължително. Изплакването е в продължение на 5 минути и през това време устройството спира образуването на пара.
- Изплакването на резервоара за вода (SET4) Вентилът изплаква и изпразва резервоара на парогенератора автоматично, когато парогенераторът е изключен. Това действие отнема около 5 минути.

# DA

### 1.5. Duftpumpe (valgfrit)

Når den er tændt, vil duftpumpen udlede duften i damprøret. Duftpumpen styres via kontrolpanelet.

- Fastgør pumpens sugeslange til duftbeholderen, inden der tændes for dampgeneratoren.
- Ved første brug føres duften ikke ind i dampbadet lige fra starten, da duften først skal køre gennem rørledningen. Tip: du kan fremskynde processen ved at sætte duftintensiteten til maksimum i begyndelsen.
- Sørg for, at duftbeholderen ikke tørre ud under brug. Pumpen må ikke efterlades tændt uden duft.
- Brug kun dufte, der er beregnet til brug i dampgeneratorer. Følg anvisningerne på emballagen.

### 1.6. Belysning

Belysningen i dampbadet kan indstilles, således at den kan styres fra dampgeneratorens kontrolpanel (maks. 100 W/230 V  $\sim$ ).



Tænd/sluk lyset ved at trykke på knappen på kontrolpanelet.

### 1.7. Automatisk afløbsventil (valgfrit)

Den automatiske afløbsventil hjælper med at undgå problemer, der er forårsaget af urenheder i vandet. Funktion af den automatiske afløbsventil:

- Skyller afløbsvandrøret. Enheden skyller urenheder, der kan være ophobet i afløbsrøret, bort. Udskylningen sker hver 5. gang enheden tager vand ind.
- Udskylning af vandtanken (S-04) Enheden tømmer vandtanken og fylder den op med rent vand i henhold til det valgte udskylningsinterval. Denne funktion er beregnet til institutioner mv., hvor dampgeneratoren er tændt flere timer ad gangen. Skylningen tager mere end 5 minutter og i denne periode stopper enheden dampproduktionen.
- Tømning af vandtanken efter brug Enheden skylller og tømmer automatisk vandtanken, når dampgeneratoren slukkes. Det tager cirka 5 minutter at tømme tanken.



Волни свойства	Ефект	Препоръка
Vandets egenskaber	Påvirkning	Anbefaling
Концентрация на хумус	Цвят, вкус, утайки	<12 mg/l
Humuskoncentration	Farve, smag, udfældning	
Концентрация на желязо	Цвят, мирис, вкус, утайки	<0,2 mg/l
Jernkoncentration	Farve, lugt, smag, udfældning	
Концентрация на манган (Mn)	Цвят, мирис, вкус, утайки	<0,10 mg/l
Mangankoncentration (Mn)	Farve, lugt, smag, udfældning	
Твърдост: най-важните вещества са магнезий (Mg) и вар, т.е. калций (Ca)	Утайки	Ca: <100 mg/
Hårdhed: De vigtigste stoffer er magnesium (Mg) og kalk, dvs. calcium (Ca)		
	Udfældninger	
Вода, съдържаща хлориди	Корозия	Cl: <100 mg/l
Klorholdigt vand	Korrosion	
Хлорирана вода	Рискове за здравето	Забранено за използване
Klorbehandlet vand	Sundhedsrisiko	Forbudt at bruge
Морска вода	Бърза корозия	Забранено за използване
Havvand	Hurtig korrosion	Forbudt at bruge
Концентрация на арсен и радон	Рискове за здравето	Забранено за използване
Arsenik- og radonkoncentration	Sundhedsrisiko	Forbudt at bruge
Дебит на тръбата за входяща вода (измерване: нека водата да тече от	Потокът е твърде бавен: прекъсвания в производството на пара	8–12 l/min
входящия тръбопровод за една минута и се измерва количеството на	Потокът е прекалено бърз: вода тече от паропровода	
водата)	Gennemstrømning for langsom: der er pauser i dampproduktionen	
Gennemstrømningshastighed i indløbsvandrøret (måling: Lad vandet løbe fra	Gennemstrømning for hurtig: der løber vand ud af damprøret	
indløbsrøret i et minut, og mål mængden af vand)		

# Таблица 1.Изисквания към качеството на водатаTabel 1.Vandkvalitetskrav

### 1.8. Поддръжка на парогенератора

Следните операции по поддръжката са разрешени за потребители непрофесионалисти:

- Изпразване на чашката за утайки (Раздел 1.8.1)
- Почистване на сензора за ниво на водата (Раздел 1.8.2)
- Отстраняване на котления камък (Раздел 1.8.3)



Светлинен индикатор време започва да мига, когато 200 часа са минали от предишната обслужване. > S-06

Всички други действия трябва да се оставят на професионален персонал за поддръжка.

Парогенератори за обществено използване трябва да се обслужват най-малко два пъти годишно (проверка и почистване на резервоарите, нагреватели и датчика за нивото на водата).

# 1.8.1. Изпразване на купата за утайки (чаша за седименти)

Отдолу на парогенератора има купа за утайка. Почиствайте я редовно.

Внимавайте за гореща пара от генератора. Не разкопчаване купата за седименти, когато устройството е в употреба. Уверете се, че генераторът на пара се е охладил напълно, преди да разкопчаете чашата седимент. Правилното време за охлаждане е 24 часа от предишното използване.

- Уверете се, че резервоарът на парогенератора е празен (проверете чашата за измерване през прозрачното покритие на услугата люк: ако има вода в чашата, което трябва да се изпразни резервоара).
- Изключете парогенератора от главния прекъсвач (фигура 2).
- Сложете съд за вода под купата за утайка, тъй като може да протече вода, когато я отвиете.
- 4. Разхлабете скобата на купата.
- 5. Махнете купата и я почистете.

#### 6. Сложете я обратно. 64

# 1.8. Vedligeholdelse af dampgeneratoren

Følgende vedligeholdelser er tilladte for ikke-professionelle brugere:

- Tømning af sedimentbeholder (afsnit 1.8.1.)
- Rengøring af vandniveausensor (afsnit 1.8.2.)
- Afkalkning (afsnit 1.8.3.)



Tidsindikatorlampen begynder at blinke, når der er gået 200 timer siden sidste servicering. ▷ S-06

Al anden vedligeholdelse skal udføres af professionelt vedligeholdelsespersonale.

Dampgeneratorer i offentlige institutioner eller tilsvarende brug skal serviceres grundigt mindst to gange om året (inspektion og rengøring af tanken, opvarmningselementerne og vandstandsensoren).

### 1.8.1. Tømning af sedimentbeholder

Der findes en sedimentbeholder i bunden af enheden, som opsamler urenheder fra vandet. Tøm beholderen, når den er fyldt op.

Pas på ikke at berøre den varme dampgenerator. Løsn ikke sedimentbeholderen, mens enheden er i brug. Kontroller, at dampgeneratoren er kølet helt af, før du løsner sedimentbeholderen. Normal afkølingstid er 24 timer fra sidste brug.

- Sørg for, at vandtanken er tom (tjek målebægeret gennem det gennemsigtige låg i serviceringslemmen: hvis der er vand i beholderen, skal tanken tømmes).
- 2. Sluk for dampgeneratoren på hovedafbryderen (figur 2).
- Placér en spand under sedimentetbeholderen. Der kan komme vand ud af rørledningerne, når beholderen fjernes.
- 4. Frigør stramningsdelen til beholderen.
- 5. Træk i beholderen for at fjerne den. Rengør beholderen.
- 6. Sæt beholderen tilbage på plads og fastgør stramningsdelen.



BG

Фигура. 3. Изчис Figur 3. Afkalk

Изчистване от варовик Afkalkning

### 1.8.2. Изчистване от варовик

Чешмяната вода съдържа примеси, например варовик, които могат да блокират вътрешните части на генератора за пара. Количеството варовик във водата (твърдост на водата) варира според региона и по този начин необходимостта от премахване на варовика също варира. Ако чешмяната вода е с висока твърдост, то е препоръчително да инсталирате омекотителна система. Изискванията за водата са изброени в таблица 1.

#### Декалцификация с разтвор на лимонена киселина

Изпаренията от разтвора на лимонена киселина са безвредни. Освен лимонена киселина могат да се използват също така и други материали за премахване на варовика, следвайте винаги указанията на опаковката.

- Смесете 50-80 гр лимонена киселина с един литър вода.
- 2. Пуснете парогенератора и го оставете да работи 10 минути.
- Изключете парогенератора от централния прекъсвач (фигура 2).
- Махнете тапата от горната част на парогенератора (фигура 3).
- 5. Изсипете разтвора на лимонената киселина и сложете обратно тапата.
- 6. Оставете разтвора да действа един час.
- Включете парогенератора от главния прекъсвач (фигура 2). Ако паметта за прекъсване на захранването е включен, парогенератора ще започне да работи без натискане на бутон 1.

# Изплакване (ръчен изпускателен клапан, т.е ръчен вентил за източване)

- 8. Изпразнете резервоара и затворете клапана за източване.
- Включете парогенератора с бутон 1 и го оставете да работи 10 минути.
- 10. Изключете парогенератора с бутон 1, изпразнете резервоара и затворете вентила за изпразване.

#### Изплакването (автоматичен вентил за изпразване)

- Включете парогенератора на бутон с едно и го оставете за 10 минути.
- 9. Обърни парогенератора с бутон 1 и го остави в продължение на 5 минути.

#### 1.8.3. Почистване на парни дюзите

Дюзите на пара могат да се почистват с мек сапунен разтвор.

### 1.9. Отстраняване на неизправности

Ако възникне грешка, контролният панел ще покаже номер на устройство и съобщение за грешка, което помага за отстраняване на неизправности на причината за грешката.



### 1.8.2. Afkalkning

Tap water contains impurities, e.g. lime, which may in time block the internal parts of the steam generator. The amount of lime in water (water hardness) and thus the need for decalcification varies from region to region. If the tap water is hard, it is recommended to install a softener to the building's water distribution system. The requirements for the water are listed in table 1.

#### Afkalkning med citronsyreopløsning

Dampene fra citronsyreopløsningen er uskadelige. Der kan bruges andre materialer til afkalkning udover citronsyre, men følg altid anvisningerne på emballagen.

- 1. Bland 50-80 g citronsyre med en liter vand.
- 2. Start dampgeneratoren og lad den være tændt i 10 minutter.
- 3. Sluk for dampgeneratoren på hovedafbryderen (se figur 2).
- Fjern proppen ovenpå dampgeneratoren (figur 3).
- 5. Hæld citronsyreopløsningen i vandtanken og sæt proppen tilbage på plads.
- 6. Lad opløsningen virke i en time.
- 7. Tænd på hovedafbryderen. Hvis hukommelsen for strømsvigt er slået til, vil dampgeneratoren starte, uden at der trykkes på knappen 1.

### Skylning (manuel afløbsventil)

- 8. Tøm vandtanken og luk afløbsventilen.
- Start dampgeneratoren ved at trykke på knap 1 og lad den være tændt i 10 minutter.
- 10. Sluk for dampgeneratoren ved at trykke på knap 1, tøm vandtanken og luk afløbsventilen.

### Skylning (automatisk afløbsventil)

- Start dampgeneratoren ved at trykke på knap 1 og lad den være tændt i 10 minutter.
- 9. Sluk for dampgeneratoren ved at trykke på knap 1 og lad den være slukket i 5 minutter.

### 1.8.3. Rengøring af dampdyser

Dampdyserne kan rengøres med en mild sæbeopløsning.

# 1.9. Fejlfinding

Hvis der opstår en fejl, vises der et enhedsnummer og en fejlmeddelelse på kontrolpanelet, som hjælper med at finde årsagen til fejlen. Потребителят може да се провери само точките, отбелязани със звездичка (*). Всички други поддръжка трябва да се извършва от квалифициран персонал за поддръжка.

#### Отстраняване на неизправности

Ако възникне грешка, контролният панел ще покаже номер на устройство и съобщение за грешка, което помага за отстраняване на неизправности на причината за грешката.



Потребителят може да се провери само точките, отбелязани със звездичка (*). Всички други поддръжка трябва да се извършва от квалифициран персонал за поддръжка.

E1	Проблем с окабеляването на температурния датчик. Проверете връзките от конектори към датчика.
E2	<b>Проблем с окабеляването на температурния датчик.</b> Проверете връзките от конектори към датчика.
E3	Прегряла термо защита. Натиснете бутона за рестартиране на термо защитата. Проверете връзките от конектори към термо- защитата.
E5	Ниско ниво на вода. Проверете водното ниво и дали парогенераторът пълни с вода. Проверете за подаване на вода *, електромагнитен клапан, изпускателен клапан, и сензора за нивото на водата.
E7	Все още има вода в резервоара, въпреки, че е правена промивка и източване. Проверете дали има вода в чашата за измерване. Проверете изпускателен клапан и датчика за нивото на водата.
E9	Проблем във връзката между контролния панел и парогенератора. Проверете свързването.
E10	Празен резервоар след направена промивка. Проверете дали има вода в чашата за измерване. Проверете за подаване на вода *, електромагнитен клапан, изпускателен клапан, и сензора за нивото на водата.
E11	Пълен резервоар и започване на пълнене с вода въпреки това (пускане, спиране, изплакване цикъл). Проверете изпускателния клапан и датчика за нивото на водата.
E13	Често пълнене с вода. Твърде много пълнеж в рамките на пет минути. Проверка на вода на входа *, дебит *, електромагнитен клапан, изпускателен клапан и датчика за нивото на водата.
E14	Не е достигнато достатъчно ниво на вода, въпреки че парогенераторът е включен от 10 минути. Почистете чашата за измерване и проверка на окабеляване.
E15	По време на работа водното ниво не е оптимално. Проверете клапана за пълнене* и клапана за източване.
	Светлинният индикатор за WiFi е изключен: WiFi връзката е изключена в менюто за настройка на S-CO.
(((•	Светлинният индикатор за WiFi е включен: WiFi връзката е включена. Връзките към рутера и облака MyHarvia работят. WiFi индикаторът мига 3 пъти подред: WiFi връзката е включена, но връзката с облака MyHarvia е неуспешна. Проверете вашата интернет връзка*. Опитайте да рестартирате вашия рутер*.
	WiFi индикаторът мига на всеки 5 секунди: Wi-Fi връзката е включена, но wifi връзката между контролния панел и рутера е неуспешна. Опитайте да коригирате връзката, като изключите и включите WiFi връзката в менюто за настройка на S-CO на контролния панел*.
<b>م</b> د	Светлинният индикатор за поддръжка започва да мига, когато изминат 200 часа от предишното обслужване. Извършване на услуга. Нулиране на брояча след обслужване.
Няколко Воден ре резервоа	<b>грешки.</b> Съобщения за грешки се движат по дисплея <b>езервоар мирише аромата.</b> Проверете дали аромат не поток към ра за вода от парната тръба.
дисфунк	щия на контролния панел: възстановете фабричните настроики

DA

Brugeren kan kun kontrollere de punkter, der er markeret med en stjerne (*). Al anden vedligeholdelse skal udføres af professionelt vedligeholdelsespersonale.

#### Fejlfinding

Hvis der opstår en fejl, vises der et enhedsnummer og en fejlmeddelelse på kontrolpanelet, som hjælper med at finde årsagen til fejlen.



Brugeren kan kun kontrollere de punkter, der er markeret med en stjerne (*). Al anden vedligeholdelse skal udføres af professionelt vedligeholdelsespersonale.

	Der er opstået et problem med temperaturfølerens
E1	målekredsløb. Kontrollér ledningerne og forbindelserne fra stik til
	føleren.
E2	Temperaturfølerens målekredsløb er kortsluttet. Kontrollér
	ledningerne og forbindelserne fra stik til føleren.
E3	Der er opstået et problem med overophedningsbeskyttelsens
	målekredsløb. Iryk på overophedningsbeskyttelsens
	reset-knap. Kontroller ledninger og forbindelser fra stik til
	overophedningsbeskyttelsens sensor.
E5	Lav vanustallu. Kontroller, oli uer er vallu i matebæyeret.
	vandstandsensoren
E7	
	Der er stadig vand i tanken, selvom der er foretaget skylning
	og afladning. Kontroller, om der er vand i målebægeret. Kontroller
	afgangsventilen og vandstandssensoren.
	Afbrudt forbindelse mellem kontrolpanelet og
Ea	dampgeneratoren. Kontroller kablet og stikkene.
E10	Vandtanken er tom efter skylning. Kontroller, om der er
	vand i målebægeret. Kontroller vandtilførslen*, magnetventilen,
	udløbsventilen og vandstandsensoren.
	Vandtanken er fuld, nar opfyldningen starter (start, stop,
E11	<b>Skyllecyklus).</b> Kontroller algangsventilen og vandstandssensoren.
E13	For mange opfyldninger inden for fem minutter. Kontroller
	vandtilførslen*, strømningshastigheden*, magnetventilen,
	afgangsventilen og vandstandssensoren.
	Der er ikke nået tilstrækkelig vandstand inden for 10 minutter
E14	efter, at enheden er tændt. Rengør målebægeret og kontroller
	ledninger.
F15	Der nåes ikke tilstrækkeligt vandniveau ved fordampning. Tjek
213	vandtilførslen* og afgangsventilen.
((+	Wi-fi-indikatoren er slukket: Wi-fi-forbindelsen er slået fra i
	S-CO-opsætningsmenuen.
	Wi-fi-indikatoren er tændt: Wi-fi-forbindelsen er slået til.
	Forbindelser til routeren og MyHarvia-skyen fungerer.
	Wi-fi-indikatoren blinker 3 gange i træk: Wi-fi-forbindelsen er
	slaet ul, men forbindelsen ul MyHarvia-skyen misiykkes. Kontroller
	Wi-fi-indikatoren blinker hvert 5. sekund: Wi-fi-forbindelsen er
	tændt men wi-fi-forbindelsen mellem kontrolnanelet og routeren
	kan ikke oprettes. Prøv at oprette forbindelse ved at slukke og tænde
	for wi-fi-forbindelsen i kontrolpanelets S-CO-opsætningsmenu*.
عهد	Serviceindikatoren begynder at blinke. når der er gået 200 timer
	fra den forrige service. Foretag servicering. Nulstil tælleren efter
	servicering.
Flere fejl	. Der kører fejlmeddelelser på displayet.
Vandtank	en lugter af duften. Kontroller, at duften ikke strømmer til
vandtanke	en fra damprøret.
Funktion	sfeil i kontrolnanelet: Gendan fabriksindstillingerne

# 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

# 2. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER



# Фигура. 4

Figur 4.

Модел Model	Произ- водител- ност Udgang	Препоръчителен размер парна баня (М³) Anbefalet dampbadstørrelse (m³)						Произ- водител-	230 V 1N~		400 V 3N~	
		Лека стен (акрил, и Tynd væg (akryl, etc	ia T.H.) J C.)	Облицова плочки ст лека Flisebelag væg	на с ена, It tynd	Облицов камъни Flisebela væg etc	ана с стена agt sten-	ност на пара Flise- belagt stenvæg etc.	Кабел Kabel	Бушон Sikring	Кабел Kabel	Бушон Sikring
	kW	*	* *	*	* *	*	* *	kg/h	mm²	А	mm²	А
HGX20XW	2,2	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2,0	3 x 1,5	10	-	-
HGX45XW	4,5	2-5	2–7	2-4	2-6	2-3,5	2-4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX60XW	5,7	2,5-8	3,5-11	2-6	3–9	2–5	2-7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX90XW	9,0	6–12	9–17	4,5-10	7,5–14	3–8	6-11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX110XW	10,8	10-14,5	15-21	8-12	12-17	6–10	10-14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX150XW	15,0	12-19,5	17–28	10-16	14-23	8-13,5	12-18,5	20,1			5 x 6	3 x 25

Таблица 2. Детайли за монтаж Tabel 2. Installationsdetaljer * проветриво *ventileret ** не проветриво * * ikke ventileret

### 2.1. Преди инсталиране

Преди инсталирането на парогенератора, прочетете инструкциите за монтаж, както и следните точки:

- Мощността на парогенератора трябва да съответства на обема на парната баня. Таблица 2 дава насоки за минималните и максимални обеми за всеки парогенератор и според материала, от който са направени стените в парната кабина.
- Захранващото напрежение е подходящо за парогенератора.
- Бушоните и свързващите кабели отговарят на регламентите и техните измервания, съгласно таблица 2.
- Мястото за монтаж на парогенератора трябва да отговарят на минималните изисквания за безопасни разстояния, дадени на фигура 5 и мястото трябва да бъде, както е определено в раздел 2.2.

#### 2.2. Монтаж и закрепване

Парогенераторът трябва да се монтира на сухо вътрешно пространство. Парогенераторът не трябва да се монтира на място, където той може да замръзне или когато то подлежи на вредни вещества. Максимално допустимата температура около устройството е 30 °С.

- Стаята трябва да има дренаж, където да се оттича водата от парогенератора. Не инсталирайте парогенератора.над канала, защото идва пара от изтичане и подмокря парогенератора и може да предизвика проблеми.
- Ако парогенераторът е инсталиран в шкаф или като затворено пространство, достатъчна вентилация трябва да бъде осигурена около устройството.

Парогенераторът има предни и задни сменяеми панели - (фигура 6).

- Обърнете монтажните части вертикално, ако монтирате устройството към стената.
- Можете да поставите парогенератора в долната част на пространството чрез завъртане на монтажните части на хоризонтална равнина и скъсяване на чашата за утайки (Фигура 7).

Затегнете парогенератора здраво към стената или към основата с винтове, подходящи за материала (6).

# 2.1. Før installation

DA

Før du installerer dampgeneratoren, skal du læse installationsinstruktionerne og kontrollere følgende punkter:

- Dampgeneratorens udgang skal svare til dampbadets størrelse. Tabel 2 giver retningslinjer for minimum- og maksimummængder for hver dampgenerator og vægmateriale.
- Forsyningsspændingen er egnet til dampgeneratoren.
- Sikringerne og tilslutningskabler skal opfylde regulativerne og deres målinger skal svare til tabel 2.
- Installationensstedet for dampgeneratoren skal opfylde minimumskravene for de sikkerhedsafstande, der er angivet i figur 5, og stedet skal være i henhold til oplysningerne i afsnit 2.2.

#### 2.2. Installationssted og fastgørelse

Dampgeneratoren skal installeres i et tørt indre rum. Den må ikke installeres på et sted, hvor det kan fryse, eller hvor den kan blive udsat for skadelige stoffer. Den maksimalt tilladte temperatur omkring enheden er 30 °C.

- Rummet skal have et gulvafløb til udledning af vand. Installér ikke enheden lige over afløbet, fordi dampen, der kommer op fra afløbet, vil gøre dampgeneratoren våd og kan forårsage problemer.
- Hvis dampgeneratoren installeres inde i et skab eller et lukket rum, skal der være tilstrækkelig ventilation rundt om enheden.

Håndethed af dampgeneratoren kan ændres ved at skifte for- og bagsidedækslet (figur 6).

- Drej monteringsdelene lodret, hvis du monterer enheden til væggen.
- Du kan placere dampgeneratoren lavere ved at dreje monteringsdelene til vandretniveau og skære sedimentbeholderen mindre (figur 7).

Fastgør dampgeneratoren til væggen eller til basen med skruer, der egner sig til materialet (6 skruer).



Фигура. 5 Измервания за монтаж Figur 5. Installationsmål
DA



**Фигура. 6** Смяна на достъпността Figur 6. Ændring af håndethed



# 2.3. Водоснабдяване и връзки за оттичане на водата

Вижте фигура 4 - тръбата за подаване на вода трябва да бъде оборудвана със стоп клапан и вакуумен прекъсвач. Максималната входящо налягане на водата за тръбата за подаване на вода е 4,0 бара.

Виж фигура 8 - изпускателната тръба за водата трябва да се доведе до дренажния отвор на помещението.

Източваната вода не трябва да стига до парната баня, защото водата е много гореща (70 °C)!

Монтирайте тръбите за източване настрани от парогенератора.



Se figur 8. Dampgeneratorens udledningsrør skal ledes til rummets gulvafløb.

Afløbsvandet må ikke blive ført til dampbadet, da det er meget varmt (70 °C)!

Rørføringen skal vippes væk fra dampgeneratoren.



Фигура. 8Парогенератор връзкиFigur 8.Dampgeneratorens forbindelser

## 2.4. Електрически връзки

Парогенераторът трябва да бъде свързан към електрическата мрежа в съответствие с действащата нормативна уредба и от упълномощен, професионален електротехник. Вижте фигура 9 за електрически връзки.

#### 2.4.1. Инсталиране на температурен сензор

Инсталирайте сензора за температура на тавана на парна баня или на стена 1700-3000 mm над нивото на пода. Пробийте отвор с диаметър 7.5 mm, натиснете сензора в дупката, и запечатайте със силикон.

Не монтирайте сензора в близост до врати или вентилационни отвори. Справка - фигура 10.

## 2.4. Elektriske tilslutninger

Dampgeneratoren skal sluttes til lysnettet i overensstemmelse med de gældende regler og af en autoriseret professionel elektriker. Se figur 9 for elektriske forbindelser.

#### 2.4.1. Installation af temperaturføleren

Montér temperaturføleren til dampbadets loft eller til en væg 1700-3000 mm over gulvniveau. Bor et hul med en diameter på 7,5 mm, skub føleren ind i hullet og forsegl med silikone.

Installér ikke føleren i nærheden af døre eller ventilationsåbninger. Det tilladte område er vist i figur 10.



Фигура. 9 Figur 9.



Фигура. 10Поставянето на температурния датчикFigur 10.Placering af temperaturføler

## 2.5. Парни Тръби

Парата от парогенератора се довежда до парната кабин посредтсвом медни тръби. Минималният вътрешен диаметър е 15 мм на парните тръби. Можете да свържете парогенератора към медните тръби с прозрачен силиконов маркуч, който да е с вътрешен диаметър 18 мм.

🖌 тановят потенциални проблеми.

Тръбите трябва да бъдат внимателно изолирани. Максималната дължина на добре изолирани паропроводи е 10 метра. Препоръчително е да се постави парогенератора колкото е възможно най-близо до парната баня, за да се намали дължината на парните тръби.

Ако се използва повече от една дюза за пара, всеки паропровод към всяка дюза трябва да бъде оборудван със система за управление на дебита, така че парата равномерно да се разпредели в парната баня. Фигура 11А. Регулиране на клапаните:

- Отворете всички клапани докрай
- Ако излиза значително повече пара от една от дюзите, намалете потока.
- Не намаляйте потока на всички дюзи.

Парата трябва да бъде в състояние да излиза свободно от дюзите. Ако има запушване на дюзите и / или тръбите, парата ще излезе на през клапан за високо налягане (Фигура 8).

Далечния край на парната тръба трябва да бъде наклонен към парната баня. Не трябва да има завои, водни джобове или дупки по тръбната разводка. Фигура 11Б.

#### 2.6. Инсталиране на дюзите за пара

Поставете дюзата за пара на края на паропровода и уплътнете със силикон. Дюзите трябва да се поставят 100-300 mm над нивото на пода. Размерът на резбата на дюзата е G½ "(женски). Фигура 11А.

Насочете дюзата надолу. Уверете се, че парата няма да изгори ползващите парната кабина. Поставете дюзите, така че никой да не може да ги докосне случайно.

## 2.5. Damprør

DA

Dampen fra dampgeneratoren føres til dampbadet gennem kobberrør. Det mindste damprørs indvendig diameter er 15 mm. Du kan slutte dampgeneratoren til kobberrøret med en gennemsigtig silikoneslange med en indvendig diameter på 18 mm.

Gennemsigtige rør hjælper med til at lokalisere potentielle problemer.

Rørene skal være omhyggeligt isolerede. Den maksimale længde af et velisoleret damprør er 10 meter. Det anbefales at placere dampgeneratoren så tæt på dampbadet som muligt for at minimere damprørenes længde.

Hvis der anvendes mere end én dampdyse, skal hvert damprør til dyserne være udstyret med en strømningsstyreventil, således at dampen fordeles jævnt i dampbadet. Figur 11A. Justering af ventilerne:

- Drej alle ventilerne helt åbne.
- Hvis der kommer betydeligt mere damp fra én af ventilerne, så skru ned for strømmen.
- Skru ikke ned for strømmen på alle ventilerne.

Dampen skal kunne udlades frit fra dyserne. Hvis der er en blokering i dampdyserne og/ eller rørene, vil dampen komme ud af overtryksventilen (figur 8).

Den fjerneste ende af damprøret skal vippes mod dampbadet. Der må ikke være ekstra bøjninger, vandlommer eller blokeringer i rørene. Figur 11B.

## 2.6. Installation af dampdyser

Tilslut dampdysen til enden af damprøret og forsegl damprørets indledning med silikone. Dyserne skal placeres 100–300 mm over gulvniveau. Dysens trådstørrelse er G $\frac{1}{2}$ " (hun). Figur 11A.

Peg åbningen af dysen nedad. Sørg for, at dampen ikke forbrænder de badende. Placer dyserne således, at man ikke kan røre ved dem ved et uheld.



Фигура. 11 Парни дюзи и тръби Figur 11. Dampdyser og rør

## BG

## 2.7. Инсталиране на помпа за аромати

Помпата за аромат се инсталира, за да се вкарва аромати в паропровода. Връзката между захранващата с вода тръба и парната тръба трябва да бъде по-близо до дюзата за пара, ако е възможно. По този начин, наймалко остатък аромат е възможно да се натрупват в паропровода вс течение на времето. Вижте фигура 4 виж фигура 9 за електрически връзки.

## 2.8. Инсталиране на вентил за автоматично почистване

Вижте фигура 4 виж фигура 9 за електрически връзки. При затягане на съвместното дръжте здраво маркуча на парогенератора и не позволявайте да се върти. След инсталацията, активирайте автоматично вентила от контролния панел (S-03).

## 2.9. Поставяне на контролния панел

Контролният панел е устойчив на намокряне и има ниско работно напрежение. Панелът трябва да се монтира на сухо място. Панелът не може да се инсталира в парната баня. Фигура 12.

Тръба-преход (ø 30 mm) в структурата на стената ви позволява да вденете кабела за свързване на парогенератора с контролния панел В противен случай инсталацията ще трябва да бъде върху повърхността на стената.

## 2.10. Рестартиране на термо-защитата

Отворете капака. Ако е необходимо преместете корпуса на платката чрез отвиване на винтове. Термо защитата може да се нулира чрез натискане на бутона в края на парогенератора. Фигура 13.



Причината за прегряването трябва да се открие предварително.

## 2.7. Installation af duftpumpen

Duftpumpen installeres til at føre duft ind i damprøret. Samlingen mellem påfyldningsrøret og damprøret skal være så tæt på dampdysen som mulig. Derved ophobes der så få duftrester i damprøret som muligt. Se figur 4. Se figur 9 for elektriske forbindelser.

## 2.8. Installation af automatisk afløbsventil

Se figur 4. Se figur 9 for elektriske forbindelser. Når du strammer samlingen, skal du holde godt fast på dampgeneratorens slange. Den må ikke dreje. Efter installationen skal den automatiske afløbsventil aktiveres fra kontrolpanelet (S-03).

## 2.9. Installiation af kontrolpanel

Betjeningspanelet er stænktæt og har lav driftsspænding. Panelet kan monteres på et tørt sted, f.eks. i vaske- eller omklædningsrummet eller i et værelse. Panelet må ikke installeres i dampbadet. Figur 12.

Slangen (ø 30 mm) inde i vægkonstruktionen lader dig tråde datakablet skjult inde i væggen - ellers vil installationen være placeret på vægfladen.

**2.10.** Nulstilling af overophedningsbeskyttelse Åbn dækslet. Hvis det er nødvendigt, kan du flytte printpladen ved at skrue skruerne løs. En fejl med overophedningsbeskyttelsen kan nulstilles ved at trykke på knappen for enden af enheden. Figur 13.

Årsagen til problemet skal fastlægges, før der trykkes på knappen. Overophedningsbeskyttelsen må kun nulstilles af en professionel vedligeholdelsesperson.



Фигура. 12Застопоряване на контролния панелFigur 12.Fastgørelse af kontrolpanelet



Фигура. 13Рестартиране на термо-защитатаFigur 13.Nulstilling af overophedningsbeskyttelse

3. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

DA

## **3. RESERVEDELE**

				23 Модел/model	брой/stk.
1	Нагревател 2200 W/230 V	Varmeelement 2200 W/230 V	ZG-322	HGX20XW	1
	Нагревател 1500 W/230 V Нагревател 1900 W/230 V	Varmeelement 1500 W/230 V Varmeelement 1900 W/230 V	ZG-330 ZG-340	HGX45XW HGX60XW	3
	Нагревател 3000 W/230 V	Varmeelement 3000 W/230 V	ZG-350	HGX90XW	3
	Нагревател 3600 W/230 V Нагревател 5000 W/230 V	Varmeelement 3600 W/230 V Varmeelement 5000 W/230 V	ZG-360 ZG-365	HGX150XW	3
2	Ръчен клапан за промивка	Manuel afløbsventil	ZG-575		1
3	Адаптор за тръба 18 мм-G½"	Rør-adapter 18 mm-G½"	ZSTM-050		1
4	Датчик за ниво (включва сензор за нивото на водата, отгоре и тръба)	Målebægersæt (inkluderer vandni- veausensor, top og rør)	WX620		1
5	Вода изходна тръба монтаж I	Samling til afløbsrør	ZSTM-071		1
6	Капак	Luge til serviceringsrude	ZSTM-160		1
7	Купа за утайка	Sedimentbeholder	ZSTM-170		1
8	Главен прекъсвач	Hovedafbryder	ZSK-684		1
9	Платка	Kredsløbsplade	WX645		1
10	Температурен датчик	Temperaturføler	ZG-660		1
11	Воден резервоар (HGX2) Воден резервоар (HGX45-HGX15)	Vandtank (HGX2) Vandtank (HGX45-HGX15)	ZSTM-012 ZSTM-010		1 1
12	Термо защита	Overophedningsbeskyttelse	ZG-550		1
13	Контролен панел	Kontrolpanel	WX700		1
14	Гумено уплътнение Д18	Gummipakning D18	ZSTM-140		4
15	Клапан за високо налягане	Overtryksventil	ZG-580		1
16	Гумено уплътнение Д10	Gummipakning D10	ZSTM-150		1
17	Маркуч за пълнене с вода	Vandforsyningsslange	ZSTM-047		1
18	Водопровод доставка монтаж	Samling til vandforsyningsrør	ZSTM-070		1
19	Гръби за пара	Damprør	2STM-040		1
20	Клапан за пълнене		255-610		1
21	I умена тапа	Gummiprop	251W-155		1
22	изолация на резервоара		251 W-060		1
23	дюза за пара	Kontaktor	ZG-300 7SK-778		2
Страктор NUTLaktor ZSK-770 Z   Попълнителни изсти и устройства / Valofrie dele og epheder: 2 2 2					
25	Автоматичен клапан за промивка	Automatisk afløbsventil	ZG-700		1
26	Помпа за аромати	Duftpumpe	ZG-900		1
27	Свързващ елемент за помпа за аромати	Forbindelsesdel for duftpumpe	ZSTM-195		1

Препоръчваме да се използват само резервните части на производителя.



P.O.Box 12 Teollisuustie 1-7 40951 Muurame FINLAND +358 207 464 000 harvia@harvia.fi



Адрес уполномоченного лица: ООО «Харвия Рус» 196006, Россия.Санкт-Петербург г, пр-кт Лиговский, д. 266, стр. 1, помещ. 2.1-Н.50 ОГРН 1157847200818 телефон: +78123258294 E-mail: spb@accountor.ru