

# Tilkobling af armatur

## Fritstående badekar – Svaneke



Tilkobling af armaturer kan gøres ved at lave et mindre hul i bagsiden af karret, eller ved at føre vandtilførslen op fra undersiden af karret.

Vælger man at føre vandet ind gennem siden af karret, kan man med fordel skære et hul med et kopbor.