

PRE WATER FILTER

Get crystal clean water



Usage directions

1. Install between flexible hoses and water flowing directions of arrow
2. Flush filter before use
3. Fill water to fill line
4. Store in cool dry place with caps on
5. Protect from freezing

Filter life / replacement

Filter life depends on water quality, replace when undesirable odor appears or latest by 10000 gallons.

Replace if water flow decreases significantly.

Caution

Do not use where water is microbiologically unsafe or with water of unknown quality without adequate disinfection before or after the filter. This filter is designed for outdoor use only. A regulator must be used to limit water pressure to 4,1 bar or less.

För kristallklart vatten



Användaranvisningar

1. Monteras mellan vattenkranen och slangen, i pilens riktningar mot karet
2. Spola ur filtret före användning
3. Fyll upp spabadet till markeringen
4. Förvaras med lock, på sval och torr plats
5. Skydda mot frysning

Filtrets livslängd / byte

Livslängden på filtret beror på vattenkvaliteten. Byt ut filtret om vattnet börjar lukta illa, om vattenflödet minskar avsevärt eller senast vid 37000 liter.

Varning

Använd ej i vatten med mikrobiologiska föroreningar eller i vatten av okänd kvalitet, utan desinfektion före eller efter filtret. Detta filter är endast avsett för utomhusbruk. Använd en regulator för att begränsa vattentrycket till 4,1 bar eller lavere.

Få krystalklart vand



Brugsanvisning

1. Monteres mellem fleksible slanger og pilens vandretning
2. Skyl filteret inden brug
3. Fyld vand til markeringslinjen
4. Opbevares på et køligt, tørt sted med hætter på
5. Beskyt mod frysning

Filterlevetid / udskiftning

Filterets levetid afhænger af vandkvaliteten. Skal udskiftes, når der opstår uønsket lugt eller senest ved 37000 liter.

Udskift, hvis vandgennemstrømningen falder markant.

Advarsel

Brug ikke, hvor vand er mikrobiologisk usikkert eller med vand af ukendt kvalitet uden tilstrækkelig desinfektion før eller efter filteret. Dette filter er kun beregnet til udendørs brug. En regulator skal bruges til at begrænse vandtrykket til 4,1 bar eller lavere.



NORDKAP™