


Skub timeblokkene ud for at tænde pumperne. Hver blok svarer til en halv time.



Indstilling af program. Fig. A

AUTO: Kanalen skifter ifølge det indstillede program.

I: Konstant ON [Kanalen skifter til konstant ON].


Ø: Konstant OFF.

Indstilling af uret. Fig. B

Du indstiller tiden ved at dreje til højre på minutviseren [altid med uret].

Kontaktur med gangreserve

Uret kører uden spænding i ca. 100 timer.



Ved montering skal pumpen stå i On funktion

Slange fra pneumatisk switch